

## SE 2 SPOT CARE

Le détacheur SE 2 Spot Care est l'allié idéal pour venir à bout des taches du quotidien sur vos tapis, moquettes, canapés, fauteuils, sièges de voiture, sièges pour enfants...



Référence

1.081-420.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529176134
Puissance absorbée	W	450
Rayon d'action	m	6,3
Contenu du réservoir d'eau propre	l	1,5
Contenu du réservoir d'eau sale	l	0,8
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Câble d'alimentation	m	4,5
Couleur		Blanc
Poids sans accessoires	kg	4
Poids avec emballage	kg	6
Dimensions (L × l × H)	mm	385 × 215 × 310

### Equipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	1,8
Buse de lavage pour meubles	mm	88
Brosse pour taches tenaces		■
Détergents		Nettoyant pour tapis & coussins / 100 ml
Système d'attache du câble électrique		■
Système à deux réservoirs		■
Rangement pratique des accessoires et du flexible		■
Système de confort 2 en 1 : tuyau d'aspiration intégré		■

■ Standard.



## Technologie Kärcher reconnue pour un résultat de nettoyage optimal

- Nettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres.
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
- Nettoyage sans effort et rapide grâce à une méthode de nettoyage efficace par pulvérisation et extraction combinée à un moteur puissant mais économe en énergie.



## Accessoires spécialement développés pour un nettoyage facile et en profondeur des fibres


- La buse pour tissus permet d'éliminer rapidement et facilement les saletés incrustées.
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Brosse pour taches tenaces pour un nettoyage ciblé et efficace des taches incrustées ou séchées.



## Appareil particulièrement compact et peu encombrant

- Flexibilité, également dans les zones étroites ou difficiles d'accès.
- Avec poignée fonctionnelle pour un transport rapide et pratique de l'appareil.
- Stockage peu encombrant.

## ACCESSOIRES POUR SE 2 SPOT CARE 1.081-420.0



		Référence	Descriptif	
<b>ASPIRATEURS</b>				
<b>Suceurs</b>				
Brosse pour taches tenaces SE 2 / SE 3-18	1	2.863-386.0	Élimination rapide et efficace des taches : cette brosse idéale pour les détacheurs afin d'éliminer de manière ciblée et en profondeur les taches tenaces sur les tissus et les textiles.	■
<b>Utilisations spéciales</b>				
Shoe!Cleaner SE 3-18	2	2.863-369.0	Nettoyage des chaussures rapide et sans gouttes ! Le Shoe!Cleaner est l'accessoire idéal pour nettoyer vos chaussures avec le détacheur sans-fil SE 3-18.	□
<b>NETTOYER UN TAPIS OU DE LA MOQUETTE</b>				
Nettoyant pour tapis & coussins RM 519	3	6.295-771.0	Le nettoyant pour tapis & coussins RM 519 est idéal pour détacher et shampooiner vos moquettes, tapis, canapés et sièges de voitures. Sa formule assure un séchage rapide des surfaces.	○
<b>CARPET UND UPHOLSTERY CARE</b>				
Produit de protection pour textiles RM 762	4	6.295-769.0	Le produit de protection pour textiles RM 762 est idéal pour les détacheurs et shampooineuses. Protégez vos textiles (moquettes, tapis, canapés, sièges de voitures) après les avoir nettoyés.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.