

Producent:

sellBEST Sp. z o.o.

Adres:

ul. Urzędowska 547a

23-204, Kraśnik

Adres e-mail:

kontakt@sellbest.pl

Informacje o bezpieczeństwie – Kolektory słoneczne

Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z kolektora słonecznego. Aby uniknąć ryzyka wypadku lub uszczerbku na zdrowiu, urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Przed rozpoczęciem montażu oraz pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać całą instrukcję. Bezpieczeństwo użytkowania można zagwarantować jedynie wtedy, gdy urządzenie zostało właściwie zamontowane, ustawione i eksploatowane. Ważne jest także, aby wszyscy użytkownicy zostali zapoznani z ostrzeżeniami oraz zasadami bezpieczeństwa.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZAWSZE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:**

- Montaż i serwis kolektora słonecznego należy powierzać wykwalifikowanemu instalatorowi.
- Kolektor powinien być montowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta.
- Upewnij się, że konstrukcja dachu lub podłoże, na którym montujesz kolektor, jest stabilne i odpowiednio wytrzymałe.
- Nie dokonuj samodzielnie zmian w instalacji hydraulicznej ani elektrycznej.
- Zachowaj bezpieczne odległości od materiałów łatwopalnych.
- Unikaj dotykania nagrzanych elementów kolektora – mogą osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia powierzchni kolektora.
- Regularnie sprawdzaj drożność przewodów i stan instalacji.
- Zadbaj o to, aby dzieci i osoby nieuprawnione nie miały dostępu do instalacji.

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH, ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA I USZKODZENIE MIENIA.

Przed przystąpieniem do użytkowania osuszacza powietrza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i w pełni ją zrozumieć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI**OSTRZEŻENIE – aby zmniejszyć ryzyko wypadku:**

- Montaż i podłączenie kolektora słonecznego należy powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi.
- Kolektor powinien być zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta, w miejscu stabilnym i bezpiecznym.
- Nie dokonuj samodzielnie zmian w instalacji hydraulicznej ani elektrycznej powiązanej z kolektorem.
- Nie wchodź na dach ani nie dokonuj żadnych prac konserwacyjnych przy kolektorze bez odpowiednich zabezpieczeń.
- Nie dotykaj powierzchni kolektora podczas pracy – mogą osiągać bardzo wysoką temperaturę.
- Nie czyść kolektora środkami chemicznymi ani ostrymi narzędziami; stosuj miękką ściereczkę i wodę.
- Nie używaj kolektora, jeśli elementy instalacji są uszkodzone lub nieszczelne.
- Zadbaj o to, aby dzieci i osoby nieuprawnione nie miały dostępu do instalacji.
- Upewnij się, że w otoczeniu kolektora nie ma materiałów łatwopalnych ani wybuchowych.
- Regularnie sprawdzaj stan instalacji (przewody, płyn solarny, mocowania).
- Serwis i konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ostrzeżenie:

Prace związane z instalacją, przeglądami oraz naprawą kolektora słonecznego powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Serwisowanie urządzenia powinno być zgodne z zaleceniami producenta. Czynności konserwacyjne i naprawy wymagające udziału specjalisty powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej.

USTAWIANIE OSUSZACZA POWIETRZA

Kolektor słoneczny powinien być zamontowany w miejscu o największym dostępie do światła słonecznego, najczęściej na dachu skierowanym na południe, pod kątem zapewniającym maksymalną efektywność. Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie instaluj urządzenia w miejscach zacienionych ani narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

UWAGI

- Regularnie sprawdzaj poziom płynu solarnego (jeśli dotyczy) i uzupełniaj zgodnie z zaleceniami producenta.
- Okresowo kontroluj szczelność instalacji i stan przewodów.
- Do czyszczenia powierzchni kolektora używaj miękkiej ściereczki i wody – nie stosuj ostrych narzędzi.
- W okresie zimowym upewnij się, że instalacja jest zabezpieczona przed zamarznięciem.
- W przypadku zauważenia spadku wydajności skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- Nie dokonuj samodzielnie przeróbek instalacji – może to prowadzić do utraty gwarancji.