




Assembly instructions
Instructions de montage
Montageanleitung
Istruzioni montaggio
Instrucciones de montaje
Montagehandleiding
Instruções de montagem
Instrukcja montażu
Monteringsanvisningar
Navodila za montažo

ENGLISH	3
FRANÇAIS	4
DEUTSCH	5
ITALIANO	6
ESPAÑOL	7
NEDERLANDS	8
PORTUGUÊS	9
POLSKIE	10
SVENSKA	11
SLOVINSKY	12

Welcome Guide - ENGLISH



To ensure a safe and long-lasting user experience, carefully follow the instructions below before use and keep them for future reference. If the product is passed on to a third party, ensure that this document is included.

BEFORE ASSEMBLY:

- **Material Check:** Ensure all components are present and intact.
- **Read Instructions:** Carefully read the assembly guide before proceeding and keep the assembly manual for future reference.
- **Assembly Space:** Ensure you have adequate space for assembly and that the surface is flat and stable. To avoid damage, assemble on a carpet or soft surface.

ASSEMBLY:

- **Structure Assembly:** Must be assembled by a competent adult. Follow the step-by-step instructions to assemble the furniture, ensuring each component is securely fastened and stable. Do not apply excessive force. Keep children and pets away during assembly.
- **Safety:** Install the anti-tip device to prevent accidents, especially in the presence of children.
- **Recommended Tools:** Use a power screwdriver to tighten screws and pins unless otherwise specified. A manual screwdriver may be required for specific joints.

USE, MAINTENANCE, AND SAFETY WARNINGS:

- **Use:** Product intended for home use only. Use each furniture component only for its intended purpose (e.g., tables and shelves for placing objects, chairs for sitting, etc.). Do not exceed maximum load capacities.
- **Placement:** Install the furniture on a stable, flat surface to avoid tipping and instability. Avoid mounting bookshelves, shelves, cabinets, and panels on drywall or weak structural walls unless appropriate supports are used.
- **Moisture and Heat Precautions:** For wooden furniture, avoid direct contact with hot, sharp, or wet objects on the surface to prevent damage. Do not start fires or use stoves or grills under or near the furniture. Protect from prolonged moisture and direct light to avoid mold, color variations, and deterioration, reducing the risk of fire. For glass surfaces, ensure they are at an adequate distance from very hot or cold objects.
- **Cleaning:** Clean with a cloth dampened with mild detergent and dry with a soft cloth. Avoid abrasive products or harsh chemicals that can damage surfaces and colors. For fabric or upholstered components, vacuum regularly and treat stains with a damp cloth. Avoid bleaches or solvents. If the fabric is removable and washable, follow the washing instructions indicated on the label.
- **Stability and Safety:** Do not climb, jump, or use the products as ladders. Do not overload shelves to avoid sagging and instability. For dressers, avoid opening multiple drawers simultaneously. For glass shelves, avoid placing heavy objects and applying localized forces on the surface to prevent cracks or breakage.
- **Regular Checks:** Periodically check the stability and tightness of screws. If sagging or instability occurs, stop using the product immediately and assess whether repair or replacement is needed. Consult a professional if in doubt.
- **Risks for Vulnerable Consumers:** This product is not a toy and is not suitable for supporting the weight of climbing children. Edges can be hazardous; closely supervise children and take special precautions in the presence of the elderly or vulnerable individuals. Ensure children do not play with the product and keep packaging materials out of their reach to avoid choking hazards and other safety risks.

DISPOSAL:

- **Sustainable Disposal:** At the end of the product's life cycle, properly separate and dispose of materials (plastic, metal, fabrics, wood, etc.) through recycling. Remove non-recyclable components such as screws and decorations. Follow local guidelines to minimize environmental impact.
- **Packaging Management:** Follow the instructions on the packaging and local authority regulations for proper differentiated disposal of packaging. Ensure components are separated before recycling to facilitate processing.

IMPORTANT: Failure to comply with these instructions may result in damage, injury, or death. Ohme Group SRL disclaims any liability for damage to persons or property arising from the use of unsuitable materials or non-compliance with the instructions. The user is fully responsible for any damages resulting from improper use. The warranty does not cover damages caused by improper use, attempted repairs, or normal wear and tear.

ASSISTANCE: For any questions regarding product safety, contact our customer service at +39 0733672081 or via email at info@mobilitrebecca.it.

Guide de Démarrage - FRANÇAIS



Pour garantir une expérience utilisateur sûre et durable, suivez attentivement les instructions ci-dessous avant utilisation et conservez-les pour référence future. Si le produit est cédé à un tiers, veillez à inclure ce document.

AVANT L'ASSEMBLAGE :

- **Vérification des matériaux :** Assurez-vous que tous les composants sont présents et intacts.
- **Lire les instructions :** Lisez attentivement le guide d'assemblage avant de procéder et conservez le manuel de montage pour de futures références.
- **Espace d'assemblage :** Assurez-vous d'avoir un espace adéquat pour l'assemblage et que la surface est plane et stable. Pour éviter des dommages, effectuez l'assemblage sur un tapis ou une surface douce.

ASSEMBLAGE :

- **Montage de la structure :** Doit être assemblé par un adulte compétent. Suivez les instructions étape par étape pour assembler le meuble, en vous assurant que chaque composant est bien fixé et stable. Ne pas appliquer une force excessive. Tenez les enfants et les animaux à l'écart pendant les phases de montage.
- **Sécurité :** Installez le dispositif anti-basculement pour prévenir les accidents, en particulier en présence d'enfants.
- **Outils recommandés :** Utilisez un tournevis électrique pour serrer les vis et les goujons, sauf indication contraire. Pour des joints spécifiques, un tournevis manuel peut être nécessaire.

UTILISATION, ENTRETIEN ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ :

- **Utilisation :** Produit destiné uniquement à un usage domestique. Utilisez chaque composant du meuble uniquement pour l'usage auquel il est destiné (ex. tables et étagères pour poser des objets, chaises pour s'asseoir, etc.). Ne pas dépasser les capacités de charge maximales.
- **Placement :** Installez le meuble sur une surface stable et plane pour éviter les basculements et l'instabilité. Évitez de fixer des bibliothèques, étagères, meubles suspendus et panneaux sur des murs en plaques de plâtre ou à faible résistance structurelle, sauf si des supports appropriés sont utilisés.
- **Précautions contre l'humidité et le chaleur :** Pour le mobilier en bois, évitez le contact direct avec des objets chauds, tranchants ou mouillés sur la surface pour prévenir les dommages. Ne pas allumer de feux, ni utiliser de chauffages ou de barbecues sous les meubles ou à proximité. Protégez des humidités et de la lumière directe prolongées pour éviter la moisissure, les variations de couleur et la détérioration, réduisant ainsi le risque d'incendie. Pour les surfaces en verre, assurez-vous qu'elles sont à une distance adéquate des objets très chauds ou froids.
- **Nettoyage :** Nettoyez avec un chiffon humidifié avec un détergent doux et séchez avec un chiffon doux. Évitez les produits abrasifs ou les produits chimiques agressifs qui peuvent endommager les surfaces et les couleurs. Pour les composants en tissu ou rembourrés, passez régulièrement l'aspirateur et traitez les taches avec un chiffon humide. Évitez les agents de blanchiment ou les solvants. Si le tissu est déhoussable et lavable, suivez les instructions de lavage indiquées sur l'étiquette.
- **Stabilité et sécurité :** Ne pas grimper, sauter ou utiliser les produits comme échelles. Ne pas surcharger les étagères pour éviter le fléchissement et l'instabilité. Pour les commodités, évitez d'ouvrir plusieurs tiroirs en même temps. Pour les étagères en verre, évitez de poser des objets lourds et d'appliquer des forces localisées sur la surface pour prévenir les fissures ou les bris.
- **Contrôles réguliers :** Vérifiez périodiquement la stabilité et le serrage des vis. En cas de fléchissement ou d'instabilité, interrompez immédiatement l'utilisation et évaluez si une réparation ou un remplacement est nécessaire. Consultez un professionnel en cas de doute.
- **Risques pour les consommateurs vulnérables :** Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas adapté pour supporter le poids d'enfants qui grimpent. Les bords peuvent être dangereux ; surveillez attentivement les enfants et prenez des précautions particulières en présence de personnes âgées ou vulnérables. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le produit et gardez les matériaux d'emballage hors de leur portée pour éviter les risques d'étouffement et d'autres dangers pour leur sécurité.

ÉLIMINATION :

- **Élimination durable :** À la fin du cycle de vie du produit, séparez et éliminez correctement les matériaux (plastique, métal, tissus, bois, etc.) par le biais du recyclage. Retirez les composants non recyclables tels que les vis et les décorations. Suivez les directives locales pour minimiser l'impact environnemental.
- **Gestion des emballages :** Suivez les instructions figurant sur l'emballage et les dispositions de l'autorité locale pour l'élimination appropriée des emballages. Assurez-vous de séparer les composants avant le recyclage pour faciliter le traitement.

IMPORTANT : Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages, des blessures ou la mort. Ohme Group SRL décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes ou aux biens résultant de l'utilisation de matériaux inappropriés ou du non-respect des instructions. L'utilisateur est entièrement responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte, des tentatives de réparation ou une usure normale.

ASSISTANCE : Pour toute question concernant la sécurité du produit, contactez notre service client au +39 0733672081 ou par e-mail à info@mobilitrebecca.it.

Willkommensleitfaden - DEUTSCH



Um eine sichere und langlebige Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte vor dem Gebrauch die folgenden Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagen auf. Wenn das Produkt an Dritte weitergegeben wird, achten Sie darauf, dieses Dokument beizubehalten.

VOR DER MONTAGE:

- **Materialprüfung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- **Lesen der Anweisungen:** Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren, und bewahren Sie das Montagehandbuch für zukünftige Referenzen auf.
- **Montagebereich:** Stellen Sie sicher, dass genügend Platz für die Montage vorhanden ist und die Oberfläche flach und stabil ist. Um Schäden zu vermeiden, montieren Sie das Produkt auf einem Teppich oder einer weichen Unterlage.

MONTAGE:

- **Rahmenmontage:** Die Montage sollte von einem fachkundigen Erwachsenen durchgeführt werden. Befolgen Sie Schritt für Schritt die Anweisungen und achten Sie darauf, dass alle Teile fest und stabil montiert sind. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Halten Sie Kinder und Tiere während der Montage fern.
- **Sicherheit:** Installieren Sie die Kippsicherung, um Unfälle zu verhindern, insbesondere in Haushalten mit Kindern.
- **Empfohlenes Werkzeug:** Verwenden Sie einen Akkuschrauber, um Schrauben und Bolzen festzuziehen, außer wenn anders angegeben. Für spezielle Verbindungen kann ein manueller Schraubendreher erforderlich sein.

GEBRAUCH, WARTUNG UND SICHERHEITSHINWEISE:

- **Gebrauch:** Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie alle Teile des Möbels nur für ihren vorgesehenen Zweck (z. B. Tische und Regale zum Abstellen von Gegenständen, Stühle zum Sitzen usw.). Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit.
- **Aufstellung:** Stellen Sie das Möbelstück auf eine stabile und ebene Fläche, um ein Umkippen und Instabilität zu vermeiden. Vermeiden Sie die Montage von Regalen, Hängeschränken und Paneelen an Gipswänden oder schwach strukturierten Wänden, es sei denn, es werden geeignete Halterungen verwendet.
- **Vorsichtsmaßnahmen gegen Feuchtigkeit und Hitze:** Vermeiden Sie bei Holzmöbeln den direkten Kontakt mit heißen, scharfen oder feuchten Gegenständen, um Schäden zu verhindern. Verwenden Sie keine offenen Flammen, Heizgeräte oder Grills unter oder in der Nähe der Möbel. Schützen Sie das Möbelstück vor anhaltender Feuchtigkeit und direkter Lichteinwirkung, um Schimmel, Farbveränderungen und Verschleiß zu vermeiden und das Brandrisiko zu reduzieren. Achten Sie bei Glasflächen auf einen ausreichenden Abstand zu heißen oder kalten Gegenständen.
- **Reinigung:** Reinigen Sie das Möbelstück mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Vermeiden Sie abrasive oder aggressive chemische Produkte, die Oberflächen und Farben beschädigen können. Bei Textil- oder Polsterteilen regelmäßig absaugen und Flecken mit einem feuchten Tuch behandeln. Vermeiden Sie Bleichmittel oder Lösungsmittel. Falls der Stoff abziehbar und waschbar ist, befolgen Sie die auf dem Etikett angegebenen Waschinweise.
- **Stabilität und Sicherheit:** Steigen Sie nicht auf das Möbelstück, springen Sie nicht darauf und verwenden Sie es nicht als Leiter. Überladen Sie die Regale nicht, um ein Durchbiegen und Instabilität zu vermeiden. Öffnen Sie bei Schubladenmöbeln nicht mehrere Schubladen gleichzeitig. Legen Sie auf Glasböden keine schweren Gegenstände ab und üben Sie keinen punktuellen Druck auf die Oberfläche aus, um Risse oder Brüche zu verhindern.
- **Regelmäßige Kontrollen:** Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und das Anziehen der Schrauben. Bei Durchbiegungen oder Instabilität beenden Sie die Nutzung sofort und beurteilen, ob eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachmann.
- **Risiken für gefährdete Verbraucher:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug und eignet sich nicht, um das Gewicht kletternder Kinder zu tragen. Die Kanten können gefährlich sein; beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig und ergreifen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen bei älteren oder gefährdeten Personen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen und bewahren Sie Verpackungsmaterial außerhalb ihrer Reichweite auf, um Erstickengefahr und andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

ENTSORGUNG:

- **Nachhaltige Entsorgung:** Am Ende des Produktlebenszyklus die Materialien (Kunststoff, Metall, Textilien, Holz usw.) ordnungsgemäß trennen und über den getrennten Abfall entsorgen. Entfernen Sie nicht recycelbare Komponenten wie Schrauben und Dekorationen. Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien, um die Umweltbelastung zu minimieren.
- **Verpackungsentsorgung:** Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung und die Anweisungen der örtlichen Behörden für die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackung. Achten Sie darauf, die Komponenten vor dem Recycling zu trennen, um den Behandlungsprozess zu erleichtern.

WICHTIG: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden, Verletzungen oder zum Tod führen. Ohne Group SRL übernimmt keine Verantwortung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die durch die Verwendung ungeeigneter Materialien oder die Missachtung der Anweisungen entstehen. Der Benutzer ist voll verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reparaturversuche oder normalen Verschleiß entstehen.

SUPPORT: Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +39 0733672081 oder per E-Mail an info@mobilitrebecca.it.

Guida di Benvenuto - ITALIANO



Per garantire un'esperienza d'uso sicura e duratura, seguire attentamente le seguenti indicazioni prima dell'uso e conservarle per future consultazioni. Nel caso in cui il prodotto venga ceduto a terzi, assicurarsi di includere questo documento.

PRIMA DELL'ASSEMBLAGGIO:

- **Verifica dei materiali:** Controllare che tutti i componenti siano presenti e integri.
- **Lettura delle istruzioni:** Leggere attentamente la guida all'assemblaggio prima di procedere e conservare il manuale di montaggio per futuri riferimenti.
- **Spazio di montaggio:** Verificare di avere uno spazio adeguato per il montaggio e che la superficie sia piana e stabile. Per evitare danni, eseguire l'assemblaggio su un tappeto o una superficie morbida.

ASSEMBLAGGIO:

- **Montaggio della struttura:** Deve essere assemblato da un adulto competente. Seguire le istruzioni passo dopo passo per montare il mobile, assicurandosi che ogni componente sia ben fissato e stabile. Non esercitare una forza eccessiva. Tenere lontano bambini e animali durante le fasi di montaggio.
- **Sicurezza:** Installare il dispositivo anti-ribaltamento per prevenire incidenti, specialmente in presenza di bambini.
- **Attrezzi consigliati:** Utilizzare un avvitatore elettrico per stringere viti e perni, tranne quando indicato diversamente. Per giunzioni particolari, potrebbe essere richiesto un cacciavite manuale.

USO, MANUTENZIONE E AVVERTENZE DI SICUREZZA:

- **Uso:** Prodotto destinato esclusivamente per uso domestico. Utilizzare ogni componente del mobile solo per l'uso a cui è destinato (es. tavoli e ripiani per appoggiare oggetti, sedie per sedersi, ecc.). Non superare le capacità massime di carico.
- **Posizionamento:** Installare il mobile su una superficie stabile e piana per evitare ribaltamenti e instabilità. Evitare il fissaggio di librerie, mensole, pensili e pannelli su pareti in cartongesso o con scarsa resistenza strutturale, a meno di utilizzare supporti adeguati.
- **Precauzioni contro umidità e calore:** Per il mobile in legno, evitare il contatto diretto con oggetti caldi, appuntiti o bagnati sulla superficie per prevenire danni. Non accendere fuochi, né utilizzare stufe o grill sotto gli arredi o nelle vicinanze. Proteggere da umidità e luce diretta prolungate per evitare muffa, variazioni cromatiche e deterioramento, riducendo il rischio di incendio. Per le superfici in vetro, assicurarsi che siano a distanza adeguata da oggetti molto caldi o freddi.
- **Pulizia:** Pulire con un panno inumidito con detergente delicato e asciugare con un panno morbido. Evitare prodotti abrasivi o chimici aggressivi, che possono danneggiare superfici e colori. Per i componenti in tessuto o imbottiti, aspirare regolarmente e trattare le macchie con un panno umido. Evitare sbiancanti o solventi. Se il tessuto è sfoderabile e lavabile, seguire le istruzioni di lavaggio indicate sull'etichetta.
- **Stabilità e sicurezza:** Non salire, saltare o usare i prodotti come scale. Non sovraccaricare i ripiani per evitare cedimenti e instabilità. Per le cassettiere, evitare di aprire più cassetti contemporaneamente. Per i ripiani in vetro, evitare di appoggiare oggetti pesanti e di applicare forze localizzate sulla superficie per prevenire crepe o rotture.
- **Verifiche regolari:** Controllare periodicamente la stabilità e il serraggio delle viti. In caso di cedimenti o instabilità, interrompere immediatamente l'uso e valutare se è necessaria una riparazione o sostituzione. Consultare un professionista in caso di dubbi.
- **Rischi per consumatori vulnerabili:** Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto a sostenere il peso di bambini che si arrampicano. Gli spigoli possono essere pericolosi; sorvegliare attentamente i bambini e adottare precauzioni speciali in presenza di anziani o persone vulnerabili. Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto e tenere i materiali d'imballaggio fuori dalla loro portata per evitare rischi di soffocamento e altri pericoli per la loro sicurezza.

SMALTIMENTO:

- **Smaltimento sostenibile:** Alla fine del ciclo di vita del prodotto, separare e smaltire correttamente i materiali (plastica, metallo, tessuti, legno, ecc.) attraverso la raccolta differenziata. Rimuovere componenti non riciclabili come viti e decorazioni. Seguire le linee guida locali per minimizzare l'impatto ambientale.
- **Gestione degli imballaggi:** Seguire le indicazioni riportate sull'imballaggio e le disposizioni dell'autorità locale per il corretto smaltimento differenziato dell'imballaggio. Assicurarsi di separare i componenti prima del riciclaggio per facilitare il processo di trattamento.

IMPORTANTE: Il mancato rispetto delle indicazioni può causare danni, infortuni o morte. Ohme Group SRL declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso di materiali non adeguati o dall'inosservanza delle indicazioni. L'utente è interamente responsabile per eventuali danni derivanti da un uso improprio. La garanzia non copre danni causati da utilizzo improprio, tentativi di riparazione o normale deterioramento.

ASSISTENZA: Per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza del prodotto, contattare il nostro servizio clienti al +39 0733672081 o via email a info@mobilibrebecca.it.

Guía de Bienvenida - ESPAÑOL



Para garantizar una experiencia de uso segura y duradera, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones antes del uso y guárdelas para futuras consultas. En caso de que el producto sea cedido a terceros, asegúrese de incluir este documento.

ANTES DEL MONTAJE:

- **Verificación de materiales:** Asegúrese de que todos los componentes estén presentes e intactos.
- **Lectura de las instrucciones:** Lea cuidadosamente la guía de montaje antes de proceder y conserve el manual para futuras referencias.
- **Espacio de montaje:** Asegúrese de contar con un espacio adecuado para el montaje y que la superficie sea plana y estable. Para evitar daños, realice el montaje sobre una alfombra o una superficie suave.

MONTAJE:

- **Montaje de la estructura:** Debe ser ensamblado por un adulto competente. Siga las instrucciones paso a paso para montar el mueble, asegurándose de que cada componente esté bien fijado y estable. No ejerza fuerza excesiva. Mantenga a los niños y animales alejados durante el montaje.
- **Seguridad:** Instale el dispositivo antivuelco para prevenir accidentes, especialmente en presencia de niños.
- **Herramientas recomendadas:** Utilice un destornillador eléctrico para apretar tornillos y pernos, salvo cuando se indique lo contrario. Para uniones especiales, puede ser necesario un destornillador manual.

USO, MANTENIMIENTO Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

- **Uso:** Producto destinado exclusivamente para uso doméstico. Utilice cada componente del mueble solo para su uso previsto (p. ej., mesas y estantes para apoyar objetos, sillas para sentarse, etc.). No supere las capacidades máximas de carga.
- **Posicionamiento:** Instale el mueble sobre una superficie estable y plana para evitar vuelcos e inestabilidad. Evite fijar librerías, estanterías, gabinetes y paneles en paredes de cartón yeso o con poca resistencia estructural, a menos que se utilicen soportes adecuados.
- **Precauciones contra humedad y calor:** Para muebles de madera, evite el contacto directo con objetos calientes, puntiagudos o mojados para prevenir daños. No encienda fuego ni utilice estufas o parrillas debajo o cerca del mobiliario. Proteja de la humedad y de la luz directa prolongada para evitar moho, cambios de color y deterioro, reduciendo el riesgo de incendio. En superficies de vidrio, asegúrese de mantener una distancia adecuada de objetos muy calientes o fríos.
- **Limpieza:** Limpie con un paño humedecido con detergente suave y seque con un paño suave. Evite productos abrasivos o químicos agresivos, que pueden dañar superficies y colores. Para componentes de tela o acolchados, aspire regularmente y trate las manchas con un paño húmedo. Evite blanqueadores o solventes. Si la tela es desmontable y lavable, siga las instrucciones de lavado indicadas en la etiqueta.
- **Estabilidad y seguridad:** No suba, salte ni use los productos como escalera. No sobrecargue los estantes para evitar hundimientos e inestabilidad. En muebles con cajones, evite abrir varios cajones al mismo tiempo. Para estantes de vidrio, evite colocar objetos pesados y aplicar fuerzas localizadas en la superficie para prevenir grietas o roturas.
- **Revisiones periódicas:** Revise periódicamente la estabilidad y ajuste de los tornillos. En caso de hundimientos o inestabilidad, detenga inmediatamente el uso y evalúe si es necesaria una reparación o reemplazo. Consulte a un profesional si tiene dudas.
- **Riesgos para consumidores vulnerables:** Este producto no es un juguete y no es adecuado para soportar el peso de niños que trepan. Las esquinas pueden ser peligrosas; supervise cuidadosamente a los niños y tome precauciones especiales en presencia de personas mayores o vulnerables. Asegúrese de que los niños no jueguen con el producto y mantenga el material de embalaje fuera de su alcance para evitar riesgos de asfixia y otros peligros para su seguridad.

ELIMINACIÓN:

- **Eliminación sostenible:** Al final de la vida útil del producto, separe y deseche correctamente los materiales (plástico, metal, textiles, madera, etc.) mediante el reciclaje selectivo. Retire componentes no reciclables como tornillos y decoraciones. Siga las normativas locales para minimizar el impacto ambiental.
- **Gestión de embalajes:** Siga las indicaciones en el embalaje y las disposiciones de la autoridad local para la correcta eliminación selectiva del embalaje. Asegúrese de separar los componentes antes del reciclaje para facilitar el proceso de tratamiento.

IMPORTANTE: El incumplimiento de las instrucciones puede causar daños, lesiones o la muerte. Ohme Group SRL no se responsabiliza de los daños a personas o bienes derivados del uso de materiales inadecuados o del incumplimiento de las instrucciones. El usuario es totalmente responsable de cualquier daño derivado de un uso inadecuado. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado, intentos de reparación o desgaste normal.

ASISTENCIA: Para cualquier duda sobre la seguridad del producto, contacte con nuestro servicio de atención al cliente al +39 0733672081 o por correo electrónico a info@mobilitirebecca.it.

Welkomstgids - NEDERLANDS



Om een veilige en duurzame gebruikerservaring te garanderen, volgt u zorgvuldig de volgende instructies vóór gebruik en bewaart u deze voor toekomstige raadpleging. Als het product aan derden wordt doorgegeven, zorg er dan voor dat u dit document bijvoegt.

VOOR DE MONTAGE:

- **Controle van materialen:** Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
- Lezen van de instructies: Lees de montagehandleiding zorgvuldig door voordat u begint en bewaar deze voor toekomstige referentie.
- **Montageruimte:** Zorg voor voldoende ruimte en een vlakke, stabiele ondergrond voor de montage. Om beschadigingen te voorkomen, voert u de montage uit op een tapijt of zachte ondergrond.

MONTAGE:

- **Montage van de structuur:** Moet worden gemonteerd door een ervaren volwassene. Volg stap voor stap de instructies en zorg ervoor dat elk onderdeel goed is bevestigd en stabiel is. Gebruik geen overmatige kracht. Houd kinderen en dieren uit de buurt tijdens de montage.
- **Veiligheid:** Installeer de anti-kantelvoorziening om ongelukken te voorkomen, vooral als er kinderen aanwezig zijn.
- **Aanbevolen gereedschap:** Gebruik een elektrische schroevendraaier om schroeven en bouten aan te draaien, tenzij anders aangegeven. Voor speciale verbindingen kan een handschroevendraaier nodig zijn.

GEBRUIK, ONDERHOUD EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

- **Gebruik:** Product uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik elk onderdeel van het meubel alleen voor het beoogde doel (bijv. tafels en planken om voorwerpen op te zetten, stoelen om op te zitten, enz.). Overschrijd niet de maximale belastingscapaciteit.
- **Plaatsing:** Plaats het meubel op een stabiele en vlakke ondergrond om kantelen en instabiliteit te voorkomen. Vermijd het bevestigen van boekenkasten, planken, kasten en panelen aan gipswanden of wanden met weinig structurele sterkte, tenzij geschikte steunen worden gebruikt.
- **Voorzorgsmaatregelen tegen vocht en warmte:** Voor houten meubels: vermijd direct contact met hete, scherpe of vochtige voorwerpen om beschadigingen te voorkomen. Gebruik geen open vuur of kachels of grills onder of nabij het meubilair. Bescherm tegen langdurige vocht en directe blootstelling aan licht om schimmel, kleurveranderingen en slijtage te voorkomen en het brandgevaar te verminderen. Houd voor glasoppervlakken een veilige afstand tot zeer hete of koude voorwerpen.
- **Reiniging:** Reinig met een doek bevochtigd met een mild reinigingsmiddel en droog af met een zachte doek. Vermijd schurende of agressieve chemische producten, omdat deze oppervlakken en kleuren kunnen beschadigen. Voor stoffen of gewatteerde onderdelen, regelmatig stofzuigen en vlekken behandelen met een vochtige doek. Vermijd bleekmiddelen of oplosmiddelen. Als de stof afneembaar en wasbaar is, volg dan de wasinstructies op het label.
- **Stabiliteit en veiligheid:** Klim niet op het meubel, spring er niet op en gebruik het niet als ladder. Overbelast de planken niet om doorzakken en instabiliteit te voorkomen. Bij ladekasten: open niet meerdere laden tegelijkertijd. Voor glazen planken, plaats geen zware voorwerpen en oefen geen lokale druk uit op het oppervlak om barsten of breuken te voorkomen.
- **Regelmatige controles:** Controleer regelmatig de stabiliteit en het aandraaien van de schroeven. Bij doorzakken of instabiliteit, stop onmiddellijk met gebruik en beoordeel of reparatie of vervanging nodig is. Raadpleeg bij twijfel een vakman.
- **Risico's voor kwetsbare consumenten:** Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt om het gewicht van klimmende kinderen te dragen. Hoeken kunnen gevaarlijk zijn; houd kinderen nauwlettend in de gaten en neem speciale voorzorgsmaatregelen voor ouderen of kwetsbare personen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het product spelen en houd het verpakkingsmateriaal buiten hun bereik om verstikkingsgevaar en andere veiligheidsrisico's te voorkomen.

VERWIJDERING:

- **Duurzaam afvoeren:** Aan het einde van de levensduur van het product, sorteer en voer de materialen (plastic, metaal, textiel, hout, enz.) op de juiste manier af via gescheiden afvalinzameling. Verwijder niet-recycleerbare onderdelen zoals schroeven en decoraties. Volg de lokale richtlijnen om de milieu-impact te minimaliseren.
- **Beheer van verpakkingen:** Volg de aanwijzingen op de verpakking en de voorschriften van de lokale autoriteit voor correcte gescheiden afvoer van de verpakking. Zorg ervoor dat u de componenten scheidt vóór recycling om het verwerkingsproces te vergemakkelijken.

BELANGRIJK: Het niet naleven van de instructies kan schade, letsel of de dood veroorzaken. Ohme Group SRL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen of eigendommen als gevolg van het gebruik van ongeschikte materialen of het niet naleven van de instructies. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, reparatieoplossingen of normale slijtage.

KLANTENSERVICE: Bij vragen over de veiligheid van het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice op +39 0733672081 of via e-mail op info@mobilibrebecca.it.

Guia de Boas-Vindas – PORTUGUÊS



Para garantir uma experiência de uso segura e duradoura, siga atentamente as instruções abaixo antes do uso e conserve este documento para futuras consultas. No caso de o produto ser transferido para terceiros, certifique-se de incluir este documento.

ANTES DA MONTAGEM:

- **Verificação dos materiais:** Verifique se todos os componentes estão presentes e intactos.
- **Leitura das instruções:** Leia atentamente o guia de montagem antes de iniciar e guarde o manual para futuras referências.
- **Espaço de montagem:** Certifique-se de que há espaço suficiente para a montagem e que a superfície seja plana e estável. Para evitar danos, monte o produto sobre um tapete ou superfície macia.

MONTAGEM:

- **Montagem da estrutura:** Deve ser realizada por um adulto competente. Siga as instruções passo a passo para montar o móvel, certificando-se de que cada componente esteja bem fixado e estável. Não aplique força excessiva. Mantenha crianças e animais afastados durante a montagem.
- **Segurança:** Instale o dispositivo antiqueda para prevenir acidentes, especialmente na presença de crianças.
- **Ferramentas recomendadas:** Utilize uma parafusadeira elétrica para apertar parafusos e pinos, exceto quando indicado de outra forma. Para conexões específicas, pode ser necessário usar uma chave de fenda manual.

USO, MANUTENÇÃO E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA:

- **Uso:** Produto destinado exclusivamente ao uso doméstico. Utilize cada componente do móvel apenas para a função a que se destina (ex: mesas e prateleiras para apoiar objetos, cadeiras para sentar, etc.). Não exceda a capacidade máxima de carga.
- **Posicionamento:** Instale o móvel sobre uma superfície estável e plana para evitar tombamentos e instabilidade. Evite fixar estantes, prateleiras, armários suspensos e painéis em paredes de gesso ou com baixa resistência estrutural, a menos que utilize suportes adequados.
- **Precauções contra umidade e calor:** Para móveis de madeira, evite contato direto com objetos quentes, pontiagudos ou molhados sobre a superfície para prevenir danos. Não acenda fogo, nem utilize aquecedores ou churrasqueiras sob ou próximo ao móvel. Proteja contra umidade e exposição prolongada à luz direta para evitar mofo, alterações de cor e deterioração, reduzindo o risco de incêndio. Para superfícies de vidro, mantenha distância segura de objetos muito quentes ou frios.
- **Limpeza:** Limpe com um pano umedecido com detergente suave e seque com um pano macio. Evite produtos abrasivos ou químicos agressivos, que podem danificar as superfícies e cores. Para componentes em tecido ou estofados, aspire regularmente e trate manchas com pano úmido. Evite alvejantes ou solventes. Se o tecido for removível e lavável, siga as instruções de lavagem da etiqueta.
- **Estabilidade e segurança:** Não suba, pule ou utilize o produto como escada. Não sobrecarregue as prateleiras para evitar quedas e instabilidade. Em cômodas, evite abrir várias gavetas ao mesmo tempo. Para prateleiras de vidro, não apoie objetos pesados nem aplique forças concentradas sobre a superfície para evitar rachaduras ou quebras.
- **Verificações regulares:** Verifique periodicamente a estabilidade e o aperto dos parafusos. Em caso de folgas ou instabilidade, interrompa o uso imediatamente e avalie a necessidade de reparo ou substituição. Consulte um profissional em caso de dúvida.
- **Riscos para consumidores vulneráveis:** Este produto não é um brinquedo e não foi projetado para suportar o peso de crianças que tentem subir sobre ele. As quinas podem ser perigosas; mantenha crianças sob vigilância e tome precauções especiais na presença de idosos ou pessoas vulneráveis. Certifique-se de que as crianças não brinquem com o produto e mantenha os materiais de embalagem fora do alcance delas para evitar risco de asfixia ou outros perigos à segurança.

DESCARTE:

- **Descarte sustentável:** Ao final do ciclo de vida do produto, separe e descarte corretamente os materiais (plástico, metal, tecidos, madeira, etc.) através da coleta seletiva. Remova componentes não recicláveis como parafusos e decorações. Siga as diretrizes locais para minimizar o impacto ambiental.
- **Gestão das embalagens:** Siga as instruções presentes na embalagem e as disposições da autoridade local para o descarte seletivo correto. Separe os componentes antes da reciclagem para facilitar o tratamento.

IMPORTANTE: O não cumprimento das instruções pode causar danos, ferimentos ou morte. A Ohme Group SRL declina qualquer responsabilidade por danos a pessoas ou bens decorrentes do uso inadequado dos materiais ou do não cumprimento das instruções. O usuário é inteiramente responsável por qualquer dano resultante do uso impróprio. A garantia não cobre danos causados por uso indevido, tentativas de reparo ou desgaste normal.

ASSISTÊNCIA: Em caso de dúvidas sobre a segurança do produto, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone +39 0733672081 ou por e-mail em info@mobilirebecca.it.

Przewodnik Powitalny - POLSKIE



Aby zapewnić bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, należy uważnie przestrzegać poniższych instrukcji przed użyciem i zachować je do przyszłego wglądu. W przypadku przekazania produktu osobom trzecim, upewnij się, że ten dokument jest dołączony.

PRZED MONTAŻEM:

- **Sprawdzenie materiałów:** Sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne i w nienaruszonym stanie.
- **Przeczytanie instrukcji:** Przeczytaj dokładnie instrukcję montażu przed rozpoczęciem i zachowaj ją do przyszłych odniesień.
- **Przestrzeń montażowa:** Upewnij się, że masz odpowiednią przestrzeń do montażu na płaskiej i stabilnej powierzchni. Aby uniknąć uszkodzeń, montaż wykonuj na dywanie lub miękkiej powierzchni.

MONTAŻ:

- **Montaż konstrukcji:** Montaż musi być przeprowadzony przez kompetentną osobę dorosłą. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby złożyć mebel, upewniając się, że każdy element jest solidnie przymocowany i stabilny. Nie używaj nadmiernej siły. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala podczas montażu.
- **Bezpieczeństwo:** Zainstaluj zabezpieczenie przed przewróceniem, aby zapobiec wypadkom, zwłaszcza w obecności dzieci.
- **Zalecane narzędzia:** Użyj wkrętarki elektrycznej do dokręcania śrub i kołków, chyba że wskazano inaczej. W przypadku specjalnych połączeń może być wymagany śrubokręt ręczny.

UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- **Użycie:** Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Używaj każdej części mebla wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem (np. stoły i półki do odkładania przedmiotów, krzesła do siedzenia itp.). Nie przekraczaj maksymalnych obciążeń.
- **Umiejscowienie:** Ustaw mebel na stabilnej i płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu i niestabilności. Unikaj mocowania półek, regałów, szafek i paneli do ścian kartonowo-gipsowych lub o niskiej wytrzymałości strukturalnej, chyba że użyjesz odpowiednich wsporników.
- **Środek ostrożności wobec wilgoci i ciepła:** W przypadku mebli drewnianych: unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi, ostrymi lub mokrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniom. Nie używaj ognia, grzejników ani grilla pod lub w pobliżu mebli. Chroń przed wilgocią i długotrwałym działaniem światła, aby uniknąć pleśni, zmian kolorystycznych i degradacji oraz zmniejszyć ryzyko pożaru. Dla powierzchni szklanych zachowaj bezpieczną odległość od bardzo gorących lub zimnych przedmiotów.
- **Czyszczenie:** Czyść wilgotną ściereczką z delikatnym detergentem, a następnie wytrzyj miękką ściereczką. Unikaj środków ściernych lub agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnie i kolory. Dla komponentów tekstylnych lub tapicerowanych regularnie odkurzaj i traktuj plamy wilgotną ściereczką. Unikaj wybielaczy lub rozpuszczalników. Jeśli tkanina jest zdejmowalna i nadaje się do prania, przestrzegaj instrukcji prania podanych na metce.
- **Stabilność i bezpieczeństwo:** Nie wspinaj się, nie skacz i nie używaj mebli jako drabiny. Nie przeciążaj półek, aby uniknąć ugięcia i niestabilności. W przypadku komód: unikaj otwierania kilku szuflad jednocześnie. W przypadku półek szklanych unikaj kładzenia ciężkich przedmiotów i wywierania siły w jednym punkcie, aby zapobiec pęknięciom lub złamaniom.
- **Regularne kontrole:** Regularnie sprawdzaj stabilność i dokręcenie śrub. W przypadku ugięcia lub niestabilności natychmiast zaprzestań użytkowania i oceń, czy potrzebna jest naprawa lub wymiana. W razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem.
- **Ryzyko dla wrażliwych użytkowników:** Produkt nie jest zabawką i nie nadaje się do wytrzymywania ciężaru wspinających się dzieci. Krawędzie mogą być niebezpieczne; należy pilnować dzieci i zachować szczególną ostrożność w obecności osób starszych lub wrażliwych. Upewnij się, że dzieci nie bawią się produktem, a materiały opakowaniowe przechowuj poza ich zasięgiem, aby uniknąć ryzyka zadławienia i innych zagrożeń dla ich bezpieczeństwa.

UTYLIZACJA:

- **Zrównoważona utylizacja:** Pod koniec cyklu życia produktu oddziel i zutylizuj materiały (plastik, metal, tekstyla, drewno itp.) w odpowiedni sposób poprzez selektywną zbiórkę odpadów. Usuń nierozkładalne komponenty, takie jak śruby i dekoracje. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- **Postępowanie z opakowaniem:** Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu oraz przepisami lokalnych władz dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. Upewnij się, że przed recyklingiem oddzielasz komponenty, aby ułatwić proces obróbki.

WAŻNE: Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenia, obrażenia lub śmierć. Ohme Group SRL nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu wynikające z użycia nieodpowiednich materiałów lub nieprzestrzegania instrukcji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego użycia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, próbami naprawy lub naturalnym zużyciem.

SERWIS KLIENTA: W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod numerem +39 0733672081 lub przez e-mail na adres info@mobilirebecca.it.

Välkomstguide - SVENSKA



För att säkerställa en säker och långvarig användarupplevelse, följ noggrant instruktionerna nedan innan användning och spara dem för framtida referens. Om produkten överläts till tredje part, se till att detta dokument följer med.

FÖRE MONTERING:

- **Kontrollera material:** Kontrollera att alla komponenter är närvarande och intakta.
- **Läs instruktionerna:** Läs monteringsmanualen noggrant innan du börjar och spara manualen för framtida behov.
- **Monteringsyta:** Se till att du har ett lämpligt utrymme för montering och att ytan är plan och stabil. För att undvika skador, montera på en matta eller mjuk yta.

MONTERING:

- **Montera konstruktionen:** Montering måste utföras av en kompetent vuxen. Följ steg-för-steg-instruktionerna för att montera möbelen och säkerställ att varje komponent är ordentligt fastsatt och stabil. Använd inte överdriven kraft. Håll barn och djur borta under monteringen.
- **Säkerhet:** Installera vältskyddet för att förhindra olyckor, särskilt om det finns barn närvarande.
- **Rekommenderade verktyg:** Använd en elektrisk skruvdragare för att dra åt skruvar och pluggar, om inte annat anges. För särskilda skarvar kan en manuell skruvmejsel behövas.

ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH SÄKERHETSVARNINGAR:

- **Användning:** Produkten är avsedd för hushållsbruk. Använd varje del av möbelen endast för avsett ändamål (t.ex. bord och hyllor för att förvara föremål, stolar att sitta på, etc.). Överskrid inte maxbelastningar.
- **Placering:** Placera möbelen på en stabil och plan yta för att undvika vältning och instabilitet. Undvik att fästa bokhyllor, hyllor, skåp och paneler på gipsväggar eller väggar med låg hållfasthet om inte lämpliga stöd används.
- **Försiktighet mot fukt och värme:** För trämöbler: undvik direktkontakt med heta, vassa eller blöta föremål för att förhindra skador. Använd inte eld, värmare eller grillar under eller i närheten av möbelen. Skydda mot fukt och långvarig exponering för direkt ljus för att undvika mögel, färgförändringar och nedbrytning, vilket minskar risken för brand. För glasytor, se till att hålla tillräckligt avstånd från mycket varma eller kalla föremål.
- **Rengöring:** Rengör med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa. Undvik slipande eller aggressiva kemikalier som kan skada ytor och färger. För tyg- eller stoppade delar, dammsug regelbundet och behandla fläckar med en fuktig trasa. Undvik blekmedel eller lösningsmedel. Om tyget är avtagbart och tvättbart, följ tvättråden på etiketten.
- **Stabilitet och säkerhet:** Klättra inte, hoppa inte och använd inte produkterna som en stege. Överbelasta inte hyllor för att undvika böjning och instabilitet. I byråer: undvik att öppna flera lådor samtidigt. För glashyllor, undvik att placera tunga föremål och att tillämpa lokaliserad kraft på ytan för att förhindra sprickor eller brott.
- **Regelbundna kontroller:** Kontrollera regelbundet stabilitet och åtdragning av skruvar. Vid böjning eller instabilitet, sluta genast använda och bedöm om reparation eller utbyte behövs. Konsultera en yrkesperson vid tveksamheter.
- **Risker för sårbara konsumenter:** Denna produkt är inte en leksak och är inte lämplig för att stödja vikten av klättrande barn. Kanter kan vara farliga; håll noggrann uppsikt över barn och vidta särskilda försiktighetsåtgärder i närvaro av äldre eller sårbara personer. Se till att barn inte leker med produkten och håll förpackningsmaterial utom deras räckhåll för att undvika kvävningsrisk och andra säkerhetsrisker.

AVFALLSHANTERING:

- **Hållbar avfallshantering:** Vid slutet av produktens livscykel, separera och avfallshandtera materialen (plast, metall, textil, trä osv.) korrekt genom källsortering. Ta bort icke-återvinningsbara komponenter som skruvar och dekorationer. Följ lokala riktlinjer för att minimera miljöpåverkan.
- **Hantering av förpackningar:** Följ instruktionerna på förpackningen och lokala myndigheters anvisningar för korrekt sortering av förpackningsavfallet. Se till att separera komponenterna innan återvinning för att underlätta behandlingsprocessen.

VIKTIGT: Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till skador, personskador eller dödsfall. Ohme Group SRL tar inget ansvar för skador på personer eller egendom till följd av användning av olämpliga material eller underlåtenhet att följa instruktionerna. Användaren är fullt ansvarig för eventuella skador orsakade av felaktig användning. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, reparationsförsök eller normalt slitage.

KUNDTJÄNST: Vid frågor om produktens säkerhet, kontakta vår kundtjänst på +39 0733672081 eller via e-post på info@mobilirebecca.it.

Uvítací sprievodca – SLOVINSKY



Na zaistenie bezpečného a dlhodobého používania si pred použitím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. V prípade odovzdania výrobku tretím osobám nezabudnite priložiť tento dokument.

PRED MONTÁŽOU:

- **Kontrola materiálov:** Skontrolujte, či sú všetky komponenty prítomné a nepoškodené.
- **Prečítanie návodu:** Pred začatím montáže si pozorne prečítajte montážny návod a uschovajte si ho na budúce použitie.
- **Montážny priestor:** Uistite sa, že máte dostatok priestoru na montáž a že povrch je rovný a stabilný. Aby ste predišli poškodeniu, montáž vykonávajte na koberci alebo inom mäkkom povrchu.

MONTÁŽ:

- **Montáž konštrukcie:** Montáž musí vykonať zodpovedná dospelá osoba. Postupujte krok za krokom podľa návodu a uistite sa, že všetky diely sú pevne a bezpečne pripevnené. Nepoužívajte nadmernú silu. Počas montáže držte deti a domáce zvieratá mimo dosahu.
- **Bezpečnosť:** Nainštalujte zariadenie proti prevráteniu, najmä ak sú v domácnosti deti.
- **Odporúčané náradie:** Používajte elektrický skrutkovač na upevňovanie skrutiek a kolíkov, pokiaľ nie je uvedené inak. Na špeciálne spoje môže byť potrebný ručný skrutkovač.

POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:


- **Použitie:** Výrobok je určený výlučne na domáce použitie. Každý komponent používajte len na určený účel (napr. stoly a police na odkladanie predmetov, stolíčky na sedenie atď.). Neprekračujte maximálnu nosnosť.
- **Umiestnenie:** Nábytok umiestnite na rovný a stabilný povrch, aby ste predišli prevráteniu alebo nestabilite. Neupevňujte knižnice, police, závesné skrinky ani panely na sadrokartónové alebo inak nestabilné steny bez vhodnej opory.
- **Opatrenia proti vlhkosti a teplu:** U dreveného nábytku sa vyhýbajte priamemu kontaktu s horúcimi, ostrými alebo mokрыmi predmetmi. Nepoužívajte pod alebo v blízkosti nábytku otvorený oheň, kachle či grily. Chráňte nábytok pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením, aby ste predišli vzniku plesní, zmenám farby, poškodeniu a riziku požiaru. Sklenené povrchy uchovávajúte mimo dosahu veľmi horúcich alebo studených predmetov.
- **Čistenie:** Čistite vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom a vysušte mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne alebo agresívne chemikálie, ktoré môžu poškodiť povrch a farbu. Textilné alebo čalúnené časti pravidelne vysávajte a škvrny odstraňujte vlhkou handričkou. Nepoužívajte bielidlá ani rozpúšťadlá. Ak je potah snímateľný a prateľný, riadte sa pokynmi na štítiku.
- **Stabilita a bezpečnosť:** Nestúpajte na nábytok, neskáčte naň a nepoužívajte ho ako rebřík. Nepreťažujte police, aby ste predišli ich prepadnutiu alebo poškodeniu. Pri zásuvkách neotvárajte viac zásuviek naraz. Na sklenené police neukladajte ťažké predmety ani na ne nepôsobte bodovým tlakom, aby ste zabránili prasknutiu alebo rozbitiu.
- **Pravidelné kontroly:** Pravidelne kontrolujte stabilitu a dotiahnutie skrutiek. V prípade nestability alebo poškodenia okamžite prestaňte nábytok používať a zväzte opravu alebo výmenu. V prípade pochybností kontaktujte odborníka.
- **Riziká pre zraniteľné osoby:** Tento výrobok nie je hračka a nie je určený na to, aby znášal váhu detí, ktoré naň šplhajú. Hrany môžu byť nebezpečné – deti majte pod dohľadom a venujte osobitnú pozornosť starším a zraniteľným osobám. Zabezpečte, aby sa deti s výrobkom nehrali a uchovávali obalové materiály mimo ich dosahu, aby ste predišli riziku udusenia alebo iným nebezpečenstvám.

LIKVIDÁCIA:


- **Udržateľná likvidácia:** Po skončení životnosti výrobku správne rozdeľte a zlikvidujte jednotlivé materiály (plast, kov, textil, drevo atď.) prostredníctvom triedeného zberu. Odstráňte nerecyklovateľné komponenty ako skrutky a dekorácie. Dodržiavajte miestne predpisy, aby ste minimalizovali dopad na životné prostredie.
- **Nakladanie s obalmi:** Riadte sa pokynmi na obale a pokynmi miestnych úradov na správne triedenie obalového materiálu. Pred recykláciou obal rozdeľte na jednotlivé časti, aby sa uľahčilo jeho spracovanie.

DÔLEŽITÉ: Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniam alebo smrti. Spoločnosť Ohme Group SRL nenesie zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené použitím nevhodných materiálov alebo nedodržaním pokynov. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, pokusmi o opravu alebo bežným opotrebením.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS: V prípade otázok týkajúcich sa bezpečnosti výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle +39 0733672081 alebo e-mailom na info@mobilibrebecca.it.



 1 B0501 x8	 1 B0502 x8	 1 B0503 x17	 1 B0504 x8	 2 B0301 x9
 2 B0304 x8	 1 B0511 x8	 1 B0510 x8	 P B0905 x4	 2 B0328 x4
 P B1004 x4	 2 B0326 x17	 2 B0318 x15		



IT_PERNO PER GIUNZIONE ECCENTRICA: Stringere il perno per giunzione eccentrica fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

EN_ECCENTRIC CONNECTRO PIN: Tighten eccentric connector pin until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_BROCHE DE CONNEXION EXCENTRIQUE: Faites serrer le broche de connexion excentrique jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_ECCENTRIC CONNECTRO PIN: Apriete pasador de conexión excéntrico hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_ECCENTRIC CONNECTRO PIN: Ziehen Sie den exzenterverbindungsstift fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.




IT_GIUNZIONE ECCENTRICA: Quando si monta la giunzione eccentrica, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il perno per giunzione eccentrica.

EN_ECCENTRIC CONNECTOR: When fitting eccentric connector, ensure starting position is correct before you insert connecting eccentric connector pin.

FR_CONNEXION EXCENTRIQUE: Avant d'insérer la connexion excentrique, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le broche de connexion excentrique.

ES_CONEXIÓN EXCÉNTRICO: Cuando instale el conexión excéntrico, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el pasador de conexión excéntrico conector.

DE_EXZENTERBESCHLAG OHNE BUND: Achten Sie bei der Montage des exzenterbeschlag ohne Bund auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den exzenterverbindungsstift einsetzen.




IT_La testa del perno deve trovarsi al centro della giunzione eccentrica quando i due pannelli si uniscono.

EN_The head of the pin should be at the center of the centered joint when the two panels are joined.

FR_La tête de la goupille doit être au centre du joint excentrique lorsque les deux panneaux se rejoignent.

ES_La cabeza del tornillo tiene que encontrarse en el centro de la unión cuando se unen los dos paneles.

DE_Der Exzenterkopf des Verbindungsbeschlags muss sich beim Zusammenfügen der beiden Platten in der Mitte des Exzentrums befinden.





IT_Ruotare la giunzione eccentrica in senso orario per stringere.


EN_Turn eccentric connector clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la connexion excentrique dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.




ES_Gire el conexión excéntrico en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den exzenterbeschlag ohne Bund im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.





3





B0502



x2

B0503



x6

B0504




x2



B0501



x2



4





B0502



x4

B0503



x4

B0504



x4

B0501







x4

B0511






x8



6

B0511





B0510



x8

B0905



x4

B0304




x8


B0301




x8




7




8




B0510




B0304




9



10





B0318




x15


B0328





x4




11



12







Paper recycling

MADE IN TURKEY
FABRIQUÉ EN TURQUIE
GEFERTIGT IN DER TÜRKEI
PRODOTTO IN TURCHIA
FABRICADO EN TURQUÍA
GEMAAKT IN TURKIJE
PRODUZIDO NA TURQUIA
WYPRODUKOWANO W TURCJI
TILLVERKAD I TURKIET
IZDELANO V TURČIJI