




OPTIONAL
OPCIONAL




MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.

**SKRAUT
HOME**



ES	MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.	PT	MÓDULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.
FR	MODULE CÔTÉ TV "COZY" 51X45 CM.	IT	MODULO LATO TV "COZY" 51X45 CM.
EN	TV SIDE MODULE "COZY" 51X45 CM.	DE	TV-SEITENMODUL "COZY" 51X45 CM.




ES	⚠️ SEGURIDAD RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRITAS EN EL FOLLETO GUARDAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS	PT	⚠️ SEGURANÇA RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DESCRÉVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA REFERÊNCIA FUTURA
FR	⚠️ SECURITE RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS LA NOTICE CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE	IT	⚠️ SICUREZZA RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NELL'AVVERTENZA CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER UN FUTURO RIFERIMENTO
EN	⚠️ CAUTION FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE	DE	⚠️ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN SIE BITTE UNGEDINGT DIE ANGEGEBENER AUFBAUVORSCHRIFTEN BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

MPATR3362





MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.







A	1LA10097D	434 x 330 x 16	D	1VA9121	505 x 70 x 16	G	MTB2334	484 x 430 x 3
B	1LA10097I	434 x 330 x 16	E	1VA9122	472 x 70 x 16	H	1PU9526	501 x 338 x 16
C	1EN9264	505 x 330 x 16	F	1SI10003	472 x 330 x 16			



MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.





MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.





MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.



2	x14 3,5x16 MTR0420	8	x8 MTR0870	15	x8 MTR0720
91	x6 MVA0971	17	x4 MTA0020	16	x12 MVA0090
25	x2 MBB0403	28	x2 MBB0401	90	x3 MVA1864
71	x4 D:17 MVA1736	42	x4 MTR0250 3,5x30		




MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.




MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.






MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.

SKRAUT
HOME



ES	MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.	PT	MODULO TV CENTRAL "COZY" 102X45 CM.
FR	CENTRAL TV MODULE "COZY" 102X45 CM.	IT	MODULO TV CENTRAL "COZY" 102X45 CM.
EN	CENTRAL TV MODULE "COZY" 102X45 CM.	DE	ZENTRALES TV-MODUL "COZY" 102X45 CM.




ES	⚠️ SEGURIDAD RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRITAS EN EL FOLLETO GUARDAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS	PT	⚠️ SEGURANCA RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DESCRÉVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA REFERÊNCIA FUTURA
FR	⚠️ SECURITE RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS LA NOTICE CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE	IT	⚠️ SICUREZZA RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NEEL'AVVERTENZA CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER UN FUTURO RIFERIMENTO
EN	⚠️ CAUTION FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE	DE	⚠️ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN SIE BITTE UNGEDINGI DIE ANGEGBENER AUFBAUVORSCHRIFTEN BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

MPATR3361




MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.


A	1LA10108D	434 x 330 x 16	D	1SI10004	987 x 298 x 16	G	MTB2335	997 x 199 x 3
B	1LA10098I	434 x 330 x 16	E	1SI10005	987 x 330 x 16	H	1PU9527	1019 x 200 x 16
C	1EN9265	1020 x 346 x 16	F	1SI10006	987 x 330 x 16			




MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.





MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.






MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.




MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.





MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.






OPTIONAL
OPCIONAL




MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.

**SKRAUT
HOME**



ES	MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.	PT	MÓDULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.
FR	MODULE CÔTÉ TV "COZY" 51X45 CM.	IT	MODULO LATO TV "COZY" 51X45 CM.
EN	TV SIDE MODULE "COZY" 51X45 CM.	DE	TV-SEITENMODUL "COZY" 51X45 CM.




ES	⚠️ SEGURIDAD RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRITAS EN EL FOLLETO GUARDAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS	PT	⚠️ SEGURANCA RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DESCRÉVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA REFERÊNCIA FUTURA
FR	⚠️ SECURITE RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS LA NOTICE CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE	IT	⚠️ SICUREZZA RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NELL'AVVERTENZA CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER UN FUTURO RIFERIMENTO
EN	⚠️ CAUTION FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE	DE	⚠️ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN SIE BITTE UNGEDINGT DIE ANGEGEBENER AUFBAUVORSCHRIFTEN BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

MPATR3362





MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.







A	1LA10097D	434 x 330 x 16	D	1VA9121	505 x 70 x 16	G	MTB2334	484 x 430 x 3
B	1LA10097I	434 x 330 x 16	E	1VA9122	472 x 70 x 16	H	1PU9526	501 x 338 x 16
C	1EN9264	505 x 330 x 16	F	1SI10003	472 x 330 x 16			



MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.





MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.





MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.



②	x14 3,5x16 MTR0420	⑧	x8 MTR0870	⑮	x8 MTR0720
⑨①	x6 MVA0971	⑰④	x4 MTA0020	⑰⑥	x12 MVA0090
⑳⑤	x2 MBB0403	⑳⑧	x2 MBB0401	⑨①	x3 MVA1864
⑦①	x4 D:17 MVA1736	④②	x4 MTR0250 3,5x30		








MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.



MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.





ES MUEBLES A FIJAR A LA PARED.
 - FIJAR EL MUEBLE EN LA PARED CON LAS GRAPAS PREVISTAS.
 - COMPROBAR QUE LOS TORNILLOS Y LAS CLAVIJAS UTILIZADAS SON ADAPTADAS AL SOPORTE.

FR MEUBLES A FIXER AU MUR.
 - FIXER LE MEUBLE AU MUR AVEC LES ATTACHES PREVUES A CET EFFET.
 - VERIFIER QUE LES VIS ET LES CHEVILLES UTILISEES SONT ADAPTEES AU SUPPORT.

EN FURNITURES TO BE HOLD ON THE WALL.
 - HOLD THE FURNITURE ON THE WALL WITH THE FASTENINGS PROVIDED FOR THIS PURPOSE.
 - CHECK THAT THE SCREW AND PEGS FIT WITH THE SUPPORT

PT MOVEIS A FIXAR NA PAREDE.
 - FIXAR O MOVEL NA PAREDE COM OS PRENDES PREVISTOS.
 - VERIFICAR QUE OS PARAFUSOS E AS CAVILHAS UTILIZADOS SAO ADAPTADOS OA SUPORTE

IT MOBILI DA FISSARE AL MURO.
 - FISSARE IL MOBILE AL MURO CON LE FLANGIE PREVISTE A TALE SCOPO
 - VERIFICARE CHE LE VITI ED I PERNI USATI SIANO ADATTI A QUEL TIPO DI SUPPORTO

DE MOEBEL AN DER MAUER ZU BEFESTIGEN.
 - BEFESTIGEN SIE DAS MOEBELSTUECK MIT DEN DAFUER VORGESEHENEN BEFESTIGUNGSHAKEN
 - VEBERPRUEFEN SIE BITTE DASS DIE SCHRAUBEN UND DUEBEL MIT DEM MATERIAL DER MAUER UEBEREINST IMMEN