





MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.

SKRAUT
HOME



ES	MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.	PT	MODULO TV CENTRAL "COZY" 102X45 CM.
FR	CENTRAL TV MODULE "COZY" 102X45 CM.	IT	MODULO TV CENTRAL "COZY" 102X45 CM.
EN	CENTRAL TV MODULE "COZY" 102X45 CM.	DE	ZENTRALES TV-MODUL "COZY" 102X45 CM.

0H:40MN


ES	⚠️ SEGURIDAD RESPETAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRITAS EN EL FOLLETO GUARDAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS	PT	⚠️ SEGURANCA RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DESCRÉVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA REFERÊNCIA FUTURA
FR	⚠️ SECURITE RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS LA NOTICE CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE	IT	⚠️ SICUREZZA RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NEEL'AVVERTENZA CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER UN FUTURO RIFERIMENTO
EN	⚠️ CAUTION FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE	DE	⚠️ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN SIE BITTE UNGEDINGI DIE ANGEGEBENER AUFBAUVORSCHRIFTEN BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

MPATR3361




MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.


A	1LA10108D	434 x 330 x 16	D	1SI10004	987 x 298 x 16	G	MTB2335	997 x 199 x 3
B	1LA10098I	434 x 330 x 16	E	1SI10005	987 x 330 x 16	H	1PU9527	1019 x 200 x 16
C	1EN9265	1020 x 346 x 16	F	1SI10006	987 x 330 x 16			




MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.





MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.






MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.



MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.




MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.





OPTIONAL
OPCIONAL



MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.

A	1LA10097D	434 x 330 x 16	D	1VA9121	505 x 70 x 16	G	MTB2334	484 x 430 x 3
B	1LA10097I	434 x 330 x 16	E	1VA9122	472 x 70 x 16	H	1PU9526	501 x 338 x 16
C	1EN9264	505 x 330 x 16	F	1SI10003	472 x 330 x 16			





MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.












MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.




MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.








OPTIONAL
OPCIONAL





x4
MTR0250




x4
MVA1736



MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.






ES	MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.	PT	MÓDULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.
FR	MODULE CÔTÉ TV "COZY" 51X45 CM.	IT	MODULO LATO TV "COZY" 51X45 CM.
EN	TV SIDE MODULE "COZY" 51X45 CM.	DE	TV-SEITENMODUL "COZY" 51X45 CM.







0H:35MN




ES	⚠️ SEGURIDAD RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRITAS EN EL FOLLETO GUARDAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS	PT	⚠️ SEGURANÇA RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DESCRÉVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA REFERÊNCIA FUTURA
FR	⚠️ SECURITE RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS LA NOTICE CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE	IT	⚠️ SICUREZZA RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NEEL'AVVERTENZA CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER UN FUTURO RIFERIMENTO
EN	⚠️ CAUTION FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE	DE	⚠️ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN SIE BITTE UNGEDINGI DIE ANGEGEBENER AUFBAUVORSCHRIFTEN BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

MPATR3362






MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.

A	1LA10097D	434 x 330 x 16	D	1VA9121	505 x 70 x 16	G	MTB2334	484 x 430 x 3
B	1LA10097I	434 x 330 x 16	E	1VA9122	472 x 70 x 16	H	1PU9526	501 x 338 x 16
C	1EN9264	505 x 330 x 16	F	1SI10003	472 x 330 x 16			





MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.










MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.



MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.





- ES** MUEBLES A FIJAR A LA PARED.
- FIJAR EL MUEBLE EN LA PARED CON LAS GRAPAS PREVISTA.S
- COMPROBAR QUE LOS TORNILLOS Y LAS CLAVIJAS UTILIZADAS SON ADAPTADAS AL SOPORTE.
- FR** MEUBLES A FIXER AU MUR.
- FIXER LE MEUBLE AU MUR AVEC LES ATTACHES PREVUES A CET EFFET.
- VERIFIER QUE LES VIS ET LES CHEVILLES UTILISEES SONT ADAPTEES AU SUPPORT.
- EN** FURNITURES TO BE HOLD ON THE WALL.
- HOLD THE FURNITURE ON THE WALL WITH THE FASTENINGS PROVIDED FOR THIS PURPOSE.
- CHECK THAT THE SCREW AND PEGS FIT WITH THE SUPPORT
- PT** MOVEIS A FIXAR NA PAREDE.
- FIXAR O MOVEL NA PAREDE COM OS PRENDES PREVISTOS.
- VERIFICAR QUE OS PARAFUSOS E AS CAVILHAS UTILIZADOS SAO ADAPTADOS OA SUPORTE
- IT** MOBILI DA FISSARE AL MURO.
- FISSARE IL MOBILE AL MURO CON LE FLANGIE PREVISTE A TALE SCOPO
- VERIFICARE CHE LE VITI ED I PERNI USATI SIANO ADATTI A QUEL TIPO DI SUPPORTO
- DE** MOEBEL AN DER MAVER ZU BEFESTIGEN.
- BEFESTIGEN SIE DAS MOEBELSTUECK MIT DEN DAFUER VORGEGEHEHENEN BEFESTIGUNGSHAKEN
- VEBERPRUEFEN SIE BITTE DASS DIE SCHRAUBEN UND DUEBEL MIT DEM MATERIAL DER MAVER UEBEREINST IMMEN