



MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.

SKRAUT  
HOME



ES	MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.	PT	MODULO TV CENTRAL "COZY" 102X45 CM.
FR	CENTRAL TV MODULE "COZY" 102X45 CM.	IT	MODULO TV CENTRAL "COZY" 102X45 CM.
EN	CENTRAL TV MODULE "COZY" 102X45 CM.	DE	ZENTRALES TV-MODUL "COZY" 102X45 CM.




ES	<b>⚠ SEGURIDAD</b> RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRITAS EN EL FOLLETO GUARDAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS	PT	<b>⚠ SEGURANCA</b> RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DESCRÉVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA REFERÊNCIA FUTURA
FR	<b>⚠ SECURITE</b> RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS LA NOTICE CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE	IT	<b>⚠ SICUREZZA</b> RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NEEL'AVVERTENZA CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER UN FUTURO RIFERIMENTO
EN	<b>⚠ CAUTION</b> FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE	DE	<b>⚠ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN</b> BEACHTEN SIE BITTE UNGEDINGI DIE ANGEGBENER AUFBAUVORSCHRIFTEN BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

MPATR3361




# MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.


<b>A</b>	1LA10108D	434 x 330 x 16	<b>D</b>	1SI10004	987 x 298 x 16	<b>G</b>	MTB2335	997 x 199 x 3
<b>B</b>	1LA10098I	434 x 330 x 16	<b>E</b>	1SI10005	987 x 330 x 16	<b>H</b>	1PU9527	1019 x 200 x 16
<b>C</b>	1EN9265	1020 x 346 x 16	<b>F</b>	1SI10006	987 x 330 x 16			




# MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.





MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.






MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.




MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.





MODULO CENTRAL TV "COZY" 102X45 CM.






OPTIONAL  
OPCIONAL




# MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.

**SKRAUT  
HOME**



ES	MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.	PT	MÓDULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.
FR	MODULE CÔTÉ TV "COZY" 51X45 CM.	IT	MODULO LATO TV "COZY" 51X45 CM.
EN	TV SIDE MODULE "COZY" 51X45 CM.	DE	TV-SEITENMODUL "COZY" 51X45 CM.




ES	<b>⚠️ SEGURIDAD</b> RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRITAS EN EL FOLLETO GUARDAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA FUTURAS CONSULTAS	PT	<b>⚠️ SEGURANCA</b> RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DESCRÉVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA REFERÊNCIA FUTURA
FR	<b>⚠️ SECURITE</b> RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS LA NOTICE CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE	IT	<b>⚠️ SICUREZZA</b> RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NEEL'AVVERTENZA CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER UN FUTURO RIFERIMENTO
EN	<b>⚠️ CAUTION</b> FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS KEEP THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE	DE	<b>⚠️ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN</b> BEACHTEN SIE BITTE UNGEDINGI DIE ANGEGBENER AUFBAUVORSCHRIFTEN BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

MPATR3362





# MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.







<b>A</b>	1LA10097D	434 x 330 x 16	<b>D</b>	1VA9121	505 x 70 x 16	<b>G</b>	MTB2334	484 x 430 x 3
<b>B</b>	1LA10097I	434 x 330 x 16	<b>E</b>	1VA9122	472 x 70 x 16	<b>H</b>	1PU9526	501 x 338 x 16
<b>C</b>	1EN9264	505 x 330 x 16	<b>F</b>	1SI10003	472 x 330 x 16			



# MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.




# MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.





# MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.



2	x14 3,5x16 MTR0420	8	x8 MTR0870	15	x8 MTR0720
91	x6 MVA0971	17	x4 MTA0020	16	x12 MVA0090
25	x2 MBB0403	28	x2 MBB0401	90	x3 MVA1864
71	x4 D:17 MVA1736	42	x4 MTR0250 3,5x30		



MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.




MODULO LATERAL TV "COZY" 51X45 CM.




OPTION 1

SIDE VIEW

OPTION 2



X cm = Y cm




FRONT VIEW


100 cm / 120 cm / 140 cm



160 cm / 180 cm



## 2 PATA "BO" 8x12x31 cm



ES	2 PATA "BO" 8x12x35 cm	PT	2 PÉ DE MÓVEIS "BO" 8x12x35 cm
FR	2 PIED DE MEUBLE "BO" 8x12x35 cm	IT	2 PIEDINO "BO" 8x12x35 cm
EN	2 FURNITURE FOOT "BO" 8x12x35 cm	DE	2 MÖBELFUSS "BO" 8x12x35 cm



ES	<b>SEGURIDAD</b> RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DESCRITAS EN EL FOLLETO	PT	<b>SEGURANCA</b> RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DESCRÉVIDAS NA INSTRUÇÕES DE USO
FR	<b>SECURITE</b> RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DANS LA NOTICE	IT	<b>SICUREZZA</b> RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DESCRITTE NELL'AVVERTENZA
EN	<b>CAUTION</b> FOLLOW CAREFULLY THE ASSEMBLING INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THE DIRECTIONS	DE	<b>SICHERHEITSVORSCHRIFTEN</b> BEACHTEN SIE BITTE UNGEDINGT DIE ANGEGBENER AUFBAUVORSCHRIFTEN




MPATR4139




2 PATA "BO" 8x12x31 cm

A MCA4318 x2



1



2 PATA "BO" 8x12x31 cm

- |   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| ① |  x4<br>MTR0793<br>5x50 | ② |  x1<br>MCL0090 | ③ |  x4<br>MVA1251 |
| ④ |  x1<br>MVA0855        | ⑤ |  x4<br>MSP0135 | ⑥ |  x8<br>MVA2476 |

