LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION !

Ultra-adhérent, le système de rénovation LAVABO & BAIGNOIRE a été spécialement conçu pour rénover durablement les sanitaires.

BARRIÈRE ÉTANCHE

La technologie Hydro+ crée une barrière qui rend la surface peinte totalement étanche. Le film de peinture est alors résistant aux immersions d'eau répétées et aux variations de température.

FINITION PARFAITE

Haut pouvoir couvrant et excellent tendu.

FORMULE OPTIMALE

Haute adhérence même en milieu immergé et ultra lessivable.

HAUTE RÉSISTANCE

Haute résistance aux écarts de température (ne s'écaille pas) et aux produits d'entretien.

NUANCIER

1 teinte - 1 aspect

BLANC
SATIN

KIT SANITAIRE
0,5L x 2 = 1L

SUPPORTS

Système (peinture + protecteur) destiné aux sanitaires, lavabos, baignoires, bacs de douches, bidets en : porcelaine émaillée, céramique, fonte, acier émaillé, résine acrylique.

Ne convient pas pour les éviers de cuisine.

TEMPS DE SÉCHAGE

8H ENTRE 2 COUCHES
8 JOURS AVANT 1ER BAIN

RENDEMENT AU LITRE

+/- **3m²** FINI EN 2 COUCHES

OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU OU ROULEAU (MOUSSE + LAQUEUR)

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Retirez les joints siliconés avant de peindre et les refaire par la suite. Le support à peindre doit être propre, sec et non gras. Lessivez le support à l'aide d'un nettoyant à base de soude. Rincez très soigneusement à l'eau claire et laissez sécher. Démontez la robinetterie et/ou appliquez du ruban de masquage sur les zones à protéger.

APPLIQUEZ

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

1. APPLICATION DE LA PEINTURE

Incorporez l'intégralité de la 1ère dosette dans le pot de peinture (garder la 2ème pour le protecteur) et mélangez soigneusement pendant 5 minutes en insistant sur le fond du pot. Dégagez les zones d'accès difficiles ou le pourtour des accessoires métalliques au pinceau. Appliquez la 1ère couche au rouleau mousse sur les surfaces courbes et au rouleau laqueur sur les surfaces planes, en commençant par le fond puis en remontant sur les bords, en travaillant par bandes de 15 cm environ. Evitez de revenir sur les zones déjà peintes. La peinture peut paraître peu couvrante mais le résultat final s'apprécie en 2 couches.

Retirez le ruban de masquage et laissez sécher 8h. Appliquez sur le même principe votre 2ème couche de peinture et laissez sécher 8h avant d'appliquer la protection.

2. APPLICATION DE LA PROTECTION

Incorporez l'intégralité de la 2ème dosette dans le pot de protection et mélangez soigneusement pendant 5 minutes. Appliquez la première couche en bandes croisées. Laissez sécher 8h. Appliquez la 2ème couche de protection de la même manière. Il sera nécessaire d'attendre 8 jours de séchage avant de réutiliser vos sanitaires (eau en immersion, produits d'entretien).

Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,… afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

Une fois la dosette ajoutée à la peinture ou à la protection, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance. Au-delà, le système peut encore être utilisé pour des surfaces peu sollicitées. La performance et la résistance optimales de ce système sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches…) pendant les 20 premiers jours.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.