MAGUISA
PUERTAS METÁLICAS

VIDÉO DE MONTAGE

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

PORTE SECTIONNELLE MOTORISÉE TURIA

2400 X 2000 mm

AVERTISSEMENT: Avant l' installation lire attentivement ce manuel.

INDEX

Recommandations de sécurité 2
Spécifications techniques 3
Entretien et stockage 3
Notice de montage et installation de la porte 3
Deux colis. 4
Outillage nécessaire au montage de la porte et du moteur. 5
Composants de la porte de garage. 6
1 Vérification des mesures claire de baie 10
2 Montage de l'encadrement 12
3 Montage des rails 26
4 Montage des panneaux 36
5 Montage du système de levage 58
6 Notice d'installation et de programmation du moteur. 66
Programmations complémentaires et facultatives du moteur et de l'émetteur. 88
Branchement d'un ou plusieurs jeux de photocellules 90
Recommandations à l'usage de l'utilisateur. 92
Garantie 93
Constats, causes et résolutions des pannes ou disfonctionnements 94
Carnet d'entretien 95

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

La porte doit être utilisée uniquement par des personnes ayant une parfaite connaissance de son fonctionnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le raccordement électrique du moteur doit être conforme aux normes françaises en vigueur (NF C 15-100).

Avant de manœuvrer la porte, s'assurer qu'aucune personne ou objets ne se trouvent dans son aire d'ouverture et de fermeture et ne viennent gêner la manœuvre.

Si le câble d'origine du moteur est endommagé, il faut le faire remplacer par une personne qualifiée et agrée

LE NON RESPECT DE CES RECOMMANDATIONS DE SECURITE PEUT PROVOQUER DE GRAVES DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS.

1. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ Cf.NF C15-100.
2. Le moteur est équipé d'un système de détection d'obstacles à la fermeture conforme à la norme EN 13241-1. La détection d'obstacles est essentiellement faite pour des objets stationnaires. Ne jamais essayer de retenir la porte lors de sa fermeture cela pourrait provoquer de graves lésions corporelles.

Il est toutefois possible d'ajouter (en option, non fournie avec la porte) un ou deux jeux de photocellules de sécurité pour augmenter si besoin le degré de sécurité à la fermeture. Cette installation de photocellules augmentera notablement la sécurité si la porte est programmée en fermeture automatique.

3. S´assurer que la porte du garage est totalement ouverte avant de circuler dessous.
4. S´assurer que la porte de garage est totalement fermée avant de quitter les lieux.
5. Se tenir éloigné de la porte pendant les manœuvres d'ouverture et de fermeture.

Pendant l'installation de la porte il peut y avoir des éléments coupants. Il est conseillé l'utilisation d'éléments de protection comme des chaussures de sécurité, lunettes de protection et gants. Il est nécessaire de renforcer les précautions au montage des ressorts.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cette porte est uniquement destinée à des application résidentielles. En aucun cas elle ne peut être montée pour des applications collectives ou industrielles.

La compensation du poids est assurée par un ensemble de deux ressorts de tension logés dans les montants latéraux de la porte. Le report du poids de la porte sur les ressorts est assuré par deux câbles de liaison guidés sur deux roulettes nylon. Le guidage au plafond de la porte est assuré par deux rails horizontaux.

Les panneaux de la porte sont constitués d'un caisson double face anti pince-doigts de 500 mm de hauteur et de 40 mm d'épaisseur en acier galvanisé et laqué, avec isolation thermique en mousse de polyuréthane sans CFC. La tôle intérieure de la porte est lignée horizontalement et d'aspect «stucco » La tôle extérieure de la porte est à motif cassettes aspect veiné ou lisse.

Les portes sont livrées avec un moteur, elles sont testées et vérifiées et répondent à toutes les exigences de la Norme EN12604.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

La porte sectionnelle est livrée EN KIT.
Elle est composée de 2 colis:

1) Panneaux
2) Boite d'accessoires

Deux personnes sont nécessaire à sa manipulation pour le transport.

La porte doit être stockée dans un endroit sec, à l'abri d'agents atmosphériques corrosifs, de la poussière, etc…

Cette porte est préparée pour une installation sur site, et ne peut être bougée une fois montée, En cas de nécessité procéder à son démontage en suivant l´ordre inverse du montage.

NOTICE DE MONTAGE ET INSTALLATION DE LA PORTE

Pour une installation correcte de la porte, lire attentivement la notice avant de commencer son montage.
La porte doit être posée en applique côté intérieur du garage, Le cadre de la porte sera fixé au mur intérieur à l'aide des pattes de fixation fournies.
La porte est prévue pour des ouvertures (Clair de baie) de 2400 mm de largeur sur 2000 mm de hauteur. L'encombrement intérieur total de la porte est de 2560 mm en largeur et de 2130 mm en hauteur.

DEUX COLIS.


MAGUISA
PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE TURIA
Boîte 1/2
Boîte 2/2

OUTILLAGE NÉCESSAIRE AU MONTAGE DE LA PORTE ET DU MOTEUR.

(NON FOURNIS)

AVERTISSEMENT: Utiliser le matériel d'ancrage de la porte au mur appropriée pour chaque cas.

COMPOSANTS DE LA PORTE DE GARAGE.





x4

05627



x4

05659



x2



x4

07159



x2

07165

x4

01761

M6 x26  07138	M6 x26 01351	M8 x6  04496	M8 x6 00229
6.3 x40  01754	x10  02530	x2  07206	x2  07207
x2  07208	x6  06859	x2  04716	x1  07205

x1  07204	x2  07203	x2  07163	x2  07220
x2  07216	x4  03904	x4  04416	x2  06117
x2  07202	x4  01519	x8  01352	x2  07164
x1  04343	x1  06298		



06814



x2

06813



05798

04018

x2



07232



x1

07274

x1

06808



x1

06807

M6 x2



06766

M6 x2



01351

x2

06812

4.8 x4

07209

x2



06811

x1



06810

x1



05784

x1



04028

x1



07094

1

VÉRIFICATION DES MESURES CLAIRE DE BAIE






1m
1m
1m
1m

2

MONTAGE DE L'ENCADREMENT




07166
2m
2m


07166
05829





REPETER CES ETAPES
DES PAGES 10 A 14
POUR LA CADRE DROIT


ETAPE 2
1m


ETAPE 1
1m

2

















2










07203





2






2m
2m


2m


2m

2






07185
07167
07166


ETAPE 2
1m
1m
ETAPE 1


07220


07163





REPETER CES ETAPES
DE PAGES 24 A 25
POUR LA CADRE DROIT

3

MONTAGE DES RAILS







pág 56

3









REPETER CES ETAPES
DE PAGES 26 A 29
POUR LA CADRE DROIT

3

3

A = B





3










07138
01351
01352


01351
07138

3





4

MONTAGE DES PANNEAUX





4



4




02530


02530
07164
07205

4







4





4






07204




07206
06117



4





4








2





4



4





4













4





4













REPETER CES ETAPES
DE PAGES 54 A 55
POUR LA CADRE DROIT



pág 27




0mm



5

MONTAGE DU SYSTÈME DE LEVAGE




07166
07160
07161
06298
07160
07161
06298