colours

Instructions de pose
Pose Chevrons

Lames vinyles clipsables

Lames vinyles clipsables

Vous aurez besoin de



I. Préparations

ATTENTION: Les lames sont glissantes lorsqu'elles sont humides.

Conservez les lames dans l'emballage fermé pendant au moins 48 heures à température ambiante avant de commencer la pose. La température ambiante doit être comprise entre 18 °C et 25 °C. avant et pendant la pose. Pour les surfaces supérieure à 100m2 et/ou les longueurs de plus de 10m alors que pour les chevauchements avec d'autres pièces et notamment de sol qui ne se raccordent pas de façon symétrique vous devez prévoir des joints de fractionnement pour séparer les différentes parties du sol.

Le sol doit être impérativement dur, sec (max. 2,5% de teneur en humidité - méthode CM), lisse, à niveau (décentré de max. 2mm sur une longueur de 1,2 mètres), propre et complètement exempt de poussières, fissures, et coups gras. Les surfaces irrégulières doivent être rénovées avant la pose des lames. Si nécessaire, demandez conseil à un spécialiste. Pour la pose sur une surface déjà carrelée ou un parquet, consultez et fixez les lames au carreaux instables. Il est conseillé d'appliquer un enduit de lissage adapté pour gommer les irrégularités.

Pour la pose sur un ancien revêtement vinyle, linoleum, textile ou sol étanché, assurez-vous qu'il ne se soulève pas. Appliquez un nouvel enduit de lissage si nécessaire, ponce le sol puis aspirez très soigneusement les poussières.

Avec une installation flottante, vous devez toujours laisser une distance de 8-10mm entre les murs et 12mm entre les conduits et tuyaux. Pour faire des trous pour les conduits: mesurez le diamètre des conduits et faites dans la lame un trou deux fois plus grand que celui du conduit.

Les niveaux relatifs d'humidité de votre pièce doivent être maintenus à 45-60 % avec une température comprise entre 15-30 °C.

Décidez de l'orientation de l'installation. Pour une installation en chevron (méthode 3), il est recommandé d'installer les lames dans le sens de l'entrée principale de la pièce.

Inspectez vos lames. Aucune réclamation concernant des défauts de surface ne sera acceptée après l'installation.

L'utilisation n'est pas recommandée dans les pièces et les zones qui sont exposées à de longues périodes d'ensoleillement.

Pour éviter les brusques écarts de température qui peuvent affecter l'installation du sol vinyle, il n'est pas recommandé d'installer les lames sur un plancher chauffant électrique. Ceci ne sera pas couvert par la garantie du fabricant. Pour une installation sur un plancher chauffant à eau, suivez les directives ci-dessous.

Assurez-vous que la température du sol ne dépasse pas les 27 °C. Avant de commencer l'installation, allumez le chauffage au maximum pour enlever l'humidité résiduelle du ciment. Arrêtez le chauffage par le sol au moins 48 heures avant l'installation. La teneur maximale en humidité est de 1,5% (méthode CM). Assurez-vous que la température dans la pièce est au minimum de 15°C pendant l'installation. Après l'installation du sol vinyle, il est recommandé de régler la température du chauffage par le sol de manière graduelle. Pour plus d'information, suivez les directives de votre installateur de chauffage par le sol.

Important!

Pas de pièces mesurées de similaires
Pour les grandes surfaces de production, il peut y avoir quelques lames qui ont de légères différences de couleurs. Avant la pose, n'hésitez pas à comparer les dates de production indiquées sur la face de la languette (petite face). Si vous trouvez des dates de production différentes, il est recommandé d'ouvrir 2 à 3 cartons et de mélanger les lames des différents lots afin que le résultat vous offre une impression plus naturelle.

Ne posez pas entre sol sur un sèchoir ou sur une sous-couche souple.

Ne pas poser sur lames dans des endroits où il y a un risque d'inondation, comme dans des cuisines ou les zones découvertes.

Faites soigneusement le nettoyage avec les lames de la langue préalablement avant de radiateur les lames. Fixez les lames peut causer des dégâts irrémédiables à la surface.

Après l'installation, assurez-vous de garder l'air ambiant conditionné à des températures comprises entre 10°C et 35°C. Des températures excessivement élevées ou basses peuvent conduire le plancher en vinyle à s'étendre ou se contracter et ainsi provoquer des défauts visuels au sol qui ne sont pas garantis.

Installation dans les zones à exposition à l'eau
Ce revêtement de sol est résistant à l'eau, cependant l'eau stagnante ne doit jamais être laissé au repos sur le sol pendant longtemps, afin d'éviter l'infiltration de l'eau entre les lames et sur le sous-plancher. Ce revêtement de sol est adapté pour toutes les pièces, y compris les salles de bains et les cuisines.

Ci-dessous vous trouverez les 3 méthodes d'installation les plus courantes.
Pour les étapes suivantes, choisissez en une selon le modèle que vous préférez. Elles sont classées par ordre de facilité d'installation. La méthode 1 étant la plus facile. Nous vous recommandons de prévoir un supplément de 10% de lames pour compenser les chutes.

Forme	Classique	Spécial 1	Spécial 2	Méthode d'installation
Mosaïque				1
Bâtons rompus en diagonale				2
Bâtons rompus droits				3

Préparations

Attention: Les lettres "L" et "R" sur le dos de chaque lame à chevrons signifient deux directions de profilage différentes. Il y a le même nombre de lames L et R dans chaque boîte. Prêtez attention aux marquages et installez les toujours jumelles.

Le sous-plancher doit être parfaitement plat, à même d'absorber les éventuelles flaques, aspérités ou rétrécissements doivent être enlevés.

Séparez d'abord les lames L et R en deux piles distinctes. Quand vous commencez, certaines indications ce seront plus visibles. Séparées, elles seront plus faciles à distinguer.

Méthode 1

Cette méthode d'installation consiste à regrouper 5 lames du même marquage.
Tout pouvez alors commencer à ébaler vos côtés de dilatation sur vos murs tous les 20 cm, en laissant un espace de dilatation de 8-10 mm avec le mur.

Commencez dans le coin gauche en face de l'entrée principale avec une lame marquée R et suivre la séquence sur l'image (Reporter-vous sur "Conseils de Clipsage" sur le bas de la page). Laissez toujours un espace de dilatation de 8-10mm avec le mur.



Conseils de Découpe

En arrivant en fin de rangée, utilisez un crayon et une règle, mesurez l'reste, marquez la lame et coupez la avec un cutter.



Mesurez la pièce qui doit être installée. La largeur de la lame de la dernière rangée doit mesurer au moins 5cm, sinon ajoutez la largeur de la première rangée. Laissez toujours une distance de 8-10mm autour de la première et de la pièce.

Les lames qui doivent être coupées seront installées à la fin pour éviter les erreurs de mesure.

Méthode 2

Tracez une ligne à 45 ° qui sera utilisée pour aligner le motif. Pour ce faire, utilisez une ligne de craie, un niveau ou une équerre. Commencez à partir de la ligne et travaillez vers à partir de la pièce. Tracez une ligne partant du coin en passant par le point d'intersection des deux cercles.

Vous pouvez alors commencer à ébaler vos côtés de dilatation sur vos murs tous les 20 cm, en laissant un espace de dilatation de 8-10 mm avec le mur.

Commencez par le coin gauche, en face de la porte. Utilisez une lame marquée "L" en premier et mettez les languettes contre le mur. Ensuite, prenez votre 2ème lame marquée "R" et placez la perpendiculairement à la 1ère (Reportez-vous aux "Conseils de Découpe" ci-dessous). Continuez à ajouter des lames en suivant la séquence sur "Conseils de Découpe" ci-dessous. Continuez l'installation selon la séquence.



Conseils de Découpe

Pour installer la 1ère, 4ème et toute autre lame qui aura besoin d'être coupée contre le mur, tournez la lame à 180 ° avec la surface vers le haut. Avec un crayon et une équerre, marquez l'excès.



Cette séquence est donnée à titre d'exemple, cela dépendra de la forme de la pièce. L'inspection est de toujours commencer l'installation dans un coin.

Méthode 3

Commencez par déterminer le centre entre deux murs se faisant face et posez une ligne au sol perpendiculaire au mur (si les dimensions de la pièce le permettent), vous vous conseillera de mettre la ligne à travers le milieu de la pièce). Vous pouvez alors commencer à ébaler vos côtés de dilatation sur vos murs tous les 20 cm, en laissant un espace de dilatation de 8-10 mm avec le mur.

Commencez par une lame marquée "R" (A-D zone 1) la languette vers le mur, installez 3 rangées complètes suivant la séquence dans l'image. Ensuite glissez l'installation contre les côtés positionnées, en alignant la ligne du centre par rapport à l'image ci-dessous (voir les "Conseils de Clipsage" sur le bas de la page). Pour combler les vides entre les murs et l'installation, référez-vous aux "Conseils de Découpe" ci-dessous.

Maintenant les lames manquantes peuvent être insérées dans les vides contres les murs suivant dans la séquence de l'image. Consultez les "Conseils de Découpe" ci-dessous.



Continuez avec jusqu'à ce que la pièce soit entièrement recouverte. N'oubliez pas de combler les fausses sur les côtés à chaque fois qu'une nouvelle rangée est entièrement installée.

Conseils de Découpe



1. En alternant les pieces entieres et coupées, assurez-vous deu rue le point de couper en placant la rue le plus proche du mur. Ensuite, vous allez embeiter la langue. Retournez la lame face vers le flue et la tourner a 180 ° pour que le clic que vous allez ajouter soit contre le mur.

2. Marquez la lame comme indiqué dans l'image.

1. Mesurez la distance que vous venez de marquer, trancez une autre ligne 11 8mm plus loin (la largeur d'une lame) comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Tracez une ligne entre les deux points que vous venez de marquer et coupez la lame le long de cette ligne.



Les étapes ci-dessous s'appliquent uniquement pour les zones B. C. D.

4. Une fois votre lame coupée dans un angle, coupez la retirer sur le côté résiné de la lame comme indiqué sur l'image.

5. Ajoutez de la colle PVA dans le clic qui vient d'être coupé. Assurez-vous d'enlever immédiatement à l'aide d'un chiffon, la colle en excès qui débordée à la surface de la lame.

6. Pour cliquer les lames ensemble, la lame doit être inclinée à 45 ° et le côté de la rainure placée sous la languette de la rangées déjà installée.

7. Ébarrt contre le mur, utilisez un bée lame pour délicatement tapoter les planches ensemble.

8. Une fois que les vides sont comblés placez des poids sur les lames sur lesquelles de la colle a été utilisée pour assurer une fixation optimale.

Conseils de Clipsage

Placez l'extrémité coupée à la lame suivante. Clipsez dans le côté long de la lame. Ensuite pivotez à un angle de 45 °. Replée en un seul mouvement.

Utilisez les chutes et un petit maillet en caoutchouc. Ajoutez de la colle. Ajoutez délicatement les lames dans le clic de la rangée précédente pour vous assurer qu'elles sont bien emboîtées.

Désinstallation

Pour démonter, il suffit de soulever les lames une par une en suivant l'ordre inverse de l'installation.

Si l'installateur rencontre le cas où le clic ne se connecte pas, ou s' il remarque un écart évident, cela signifie qu'à un certain moment durant l'installation des lames ne se sont pas correctement clipsées. Dans ce cas, ils faudra décrocher complètement l'ensemble de l'installation jusqu'à ce qu'il trouve le point d'origine du problème.

Conseils d'entretien

- Balayez ou passez l'aspirateur mars d'une brosse à poil souples quotidiennement.
- Essuyez et nettoyez toutes taches ou liquide renversé immédiatement.
- Passez la serpillère lises encaustic-cleaner. ou utilisant des produits d'entretien recommandés pour revêtements de sols vinyles non cirés.
- Protégez le sol d'un ensoleillement direct prolongé.
- Préservez votre revêtement de sol en utilisant par exemple des patins de protection sous vos meubles. Ne pas utiliser de gudrons ou caoutchoucs.
- Assurez-vous que les griffes de vos animaux de compagnies sont coupées régulièrement.
- Nous vous déconseillons l'utilisation d'aircraft, eau de javel ou de cire susceptibles d'abîmer la qualité du traitement pour votre revêtement de sol.
- Ne faites pas glisser d' objets lourds sur le sol.

CE

EN14041
Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle.

Classe Bfl S1
(voir EN13501-1)
Réaction au feu

E1
Formaldéhyde

DS
Glissance

> Notez le code barre de l'emballage.

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104
Dites «Questions» 0,11 €/min

size: 125 x 750 mm