

ARCEAU ANTIBRUIT RÉUTILISABLE

Type : EP570

Application :

Si ces bouchons d'oreilles sont portés correctement et reçoivent un entretien adéquat, ils peuvent fournir une excellente protection par filtrage des bruits hautes fréquences de l'atelier et autres équipements .

Exigences :

Cette protection auditive est conforme à la directive européenne 89/686/CEE Annexe II et à la norme européenne EN352-2:2002 "Protections auditives - Exigences générales - Partie 2 : Bouchons d'oreilles".

Marque : Le marquage approprié * se trouve sur l'emballage du produit / la fiche d'instructions utilisateur :

Logo LD : identification de la marque

EN 352-2 : norme de test

CE : marquage CE

EP570 : N° modèle

Mode d'emploi :

Avant de placer les bouchons d'oreilles, assurez-vous que vos mains sont propres

1. Ajustez le serre-tête (la bande) derrière la tête, et en alignant chaque bouchon d'oreille avec l'oreille correspondante.
2. Prendre l'extrémité du serre-nuque côté bouchon et enfoncer doucement le bouchon dans le conduit auditif.
3. Appuyer légèrement et tourner le bouchon jusqu'à ce qu'un bon joint d'étanchéité se forme.
4. Remettre en place les bouchons d'oreilles s'ils deviennent lâches.
5. Ces bouchons d'oreilles ont une durée de vie utile de 1 an
6. Veuillez jeter ces bouchons d'oreilles s'ils se tachent ou sont endommagés.

Matière :

Serre-nuque en plastique : PP; Raccord : ABS; Bouchons d'oreilles : Silicone

Il est recommandé que le porteur veille à ce que :

1. L'arceau antibruit réutilisable soit mis, ajusté et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
2. Les bouchons d'oreilles réutilisables soient portés à tout moment dans un environnement bruyant.
3. Les bouchons d'oreilles soient régulièrement inspectés en termes de fonctionnement.
4. L'arceau antibruit est un dispositif spécifié pour une gamme de tailles petite, moyenne et grande.

Avertissement :

1. Ces bouchons d'oreilles sont de la « gamme petite taille », de la « gamme taille moyenne » ou de la « gamme grande taille ». Les bouchons d'oreilles conformes à la norme EN 352-2 sont de la « gamme taille moyenne », de la « gamme petite taille » ou de la « gamme grande taille ». Les bouchons d'oreilles de « gamme taille moyenne » correspondent à la majorité des porteurs. Les bouchons d'oreilles de « gamme petite taille » et de « gamme grande taille » sont conçus pour les porteurs pour lesquels la gamme de « gamme taille moyenne » n'est pas adaptée.
2. Si les recommandations données ne sont pas respectées, la protection offerte par les bouchons d'oreilles sera gravement compromise.
3. Des niveaux de bruit nuisibles peuvent être induits si l'arceau est frappé (endommagé).
4. Ce produit peut être affecté par certaines substances chimiques. Vous pouvez obtenir davantage d'informations auprès du fabricant.

Valeurs d'atténuation :

EP570	Ratio signal/bruit: 17 dB		H: 18 dB		M: 13 dB		L: 12 dB		2000		Taille: S-M-L	
Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Atténuation moyenne (dB)	22.5	20.1	16.6	15.7	17.0	23.9	25.4	28.1				
Déviatoin standard (dB)	6.4	5.2	5.5	5.4	4.6	6.9	4.5	5.1				
APV (dB)	16.1	15.0	11.1	10.3	12.4	16.9	20.9	23.0				

Masse moyenne : 12 g

Nettoyage : Nettoyer les bouchons d'oreilles à l'aide d'eau chaude savonneuse

Ne pas utiliser de solvants organiques ni d'alcool pour nettoyer ces bouchons d'oreilles

Désinfection :

1. Il est recommandé de désinfecter les bouchons d'oreilles après utilisation.
2. La partie du bouchon d'oreille qui est en contact avec le porteur doit être désinfectée avec un désinfectant liquide sans danger pour le caoutchouc.

Stockage :

1. Assurez-vous que les bouchons d'oreille sont secs et stockez-les dans un sac plastique propre et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Le rangement des bouchons d'oreille dans un endroit sec sans fluctuations importantes de température et/ou humidité élevée. Une température comprise entre 0 °C et 50 °C et une humidité < 50 % sont recommandées.

Représentant autorisé :

EASECHARM CORPORATION LTD.

Suite 508, 32/38 Leman Street, London E 1 8EW, UK

Testé par :

CRITT SPORT LOISIRS - Zone du Sanital -21 rue Albert EINSTEIN 86100 CHATELLERAULT-France-n°0501

Date de certification : 17/06/2016