

TYPE : H85A+VC85M

Attention :

Cet écran facial n'offre pas une protection illimitée du visage. Pour votre propre protection, veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser cet écran facial.

Exigences :

Cet écran facial est conforme aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE annexe II au moyen des normes européennes EN166:2001 "Protection individuelle de l'œil"

Champ d'utilisation

Cet écran facial est conçu pour protéger l'utilisateur contre les blessures aux yeux et au visage par impact mécanique ou projection de liquides.

L'écran facial est marqué sur la protection du front et sur la visière avec une série de chiffres et de symboles pour indiquer le fabricant, le champ d'utilisation, les capacités de protection, et les caractéristiques de performance de la protection du visage.

Marque :

Les marques appropriées * se trouvent sur la visière de l'écran facial et le corps de l'équipement de tête :

L'oculaire (Visière de l'écran facial) :

Logo LD : identification de la marque

VC85M : N° modèle

1 : Classe optique.

B : Symbole de protection contre les particules à grande vitesse. Énergie moyenne (120m/s).

Le corps (équipement de tête) :

Logo LD : identification de la marque

EN 166 : norme certifiée

CE : marquage CE

H85A : N° modèle

3 : Symbole de protection contre les gouttelettes et les projections de liquides.

B : Symbole de protection contre les particules à grande vitesse. Énergie moyenne (120m/s)

Stockage :

Lorsque l'ensemble de l'écran facial n'est pas en cours d'utilisation, il est recommandé de le stocker dans un sac plastique propre et sec pour protéger la visière.

Consigne pour l'utilisation :

1. Cet écran facial a été conçu pour la sécurité personnelle. Il doit être porté pendant la durée d'exposition aux risques. Quittez la zone de travail en cas d'étourdissement ou d'irritation, ou si l'écran facial est endommagé.

2. Veuillez décoller le film de protection sur les deux côtés de l'écran facial avant utilisation.

3. Durée de vie du produit : 2 ans avec une utilisation précautionneuse

Matière : Protection frontale en PP avec visière en PC transparent

Avertissement :

1. Ce produit est destiné à la protection du visage contre des risques d'impact modérés mais il N'est PAS incassable.

2. Ne pas modifier cette protection de visage.

3. Un écran percé ou rayé doit être remplacé.

4. Cette protection faciale n'effectue aucune action de filtrage. Elle ne protège pas contre les projections de métal en fusion, les solides chauds ni les risques électriques. La visière maillee (VM81M/VM85S/VM85M) ne protège pas contre les projections de liquides ni contre la lumière UV ou IR.

5. Toujours vérifier auprès de votre personnel d'encadrement pour vous assurer d'avoir reçu la bonne protection par rapport à votre travail et à vos conditions de travail.

6. Les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec la peau du porteur peuvent causer des réactions allergiques aux personnes sensibles.

7. Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs aux deux oculaires et au corps, alors le niveau de protection inférieur doit être affecté à l'ensemble de la protection oculaire.

8. Les écrans maillés et les écrans faciaux avec un marquage S ne doivent pas être utilisés quand il y a un risque prévisible de particules volantes dures ou pointues présentes.

9. Les protections oculaires contre les particules à grande vitesse portées sur des lunettes optiques standard peuvent transmettre des impacts, créant ainsi un danger pour le porteur.

10. Si une protection contre les particules à haute vitesse à des températures extrêmes est nécessaire, la protection doit être marquée par la lettre T immédiatement après la lettre d'impact, c.-à-d. FT, BT ou AT. Si la lettre d'impact n'est pas suivie de la lettre T, alors la protection oculaire ne doit pas être utilisée contre des particules à grande vitesse à température ambiante.

Nettoyage et entretien :

Pour maintenir votre écran facial en bon état :

1. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs, nettoyer et rincer à l'eau chaude savonneuse et sécher avec un chiffon doux.

2. Toute partie de la protection faciale en contact avec le porteur peut être désinfectée à l'aide d'alcool.

Accessoires appropriés et pièces de rechange :

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Assurez-vous que la visière de rechange est compatible avec le serre-tête et présente les bons marquages de protection.

Durée d'utilisation :

Inspectez l'écran facial et l'équipement de tête régulièrement pour repérer les dommages. Si vous trouvez des dommages sur l'équipement de tête ou si l'écran facial est endommagé ou devient cassant, il doit être remplacé. Veuillez-vous débarrasser de l'ancien produit de façon responsable.

Fabricant :

Long Dar Plastic Co., Ltd.

No. 140, Wu Gong Rd., New Taipei Industrial Park,

New Taipei City, Taiwan

Testé et certifié par :

CRITT Sport Loisirs

ZA du Sanital, 21 rue Albert EINSTEIN, 86100 Châtelleraut, France

Organisme notifié NO.0501

Date du certificat CE : 24/02/2011