

colours

EAN: 3663602801948
5243740000

Fama

V10317

FR

Sécurité

- ☑ Les consignes suivantes visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- ☑ Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques IEE (NF C 15 100).
- ☑ Assurez-vous de la présence de toutes les pièces répertoriées.
- ☑ Retirez le produit de l'emballage.
- ☑ Choisissez l'emplacement approprié pour votre produit
- ☑ Ce produit est exclusivement conçu pour être utilisé à l'intérieur et ne convient pas aux endroits qui présentent une humidité constante telles que dans les salles de bains.
- ☑ Reportez-vous systématiquement au schéma d'installation.
- ☑ Le produit doit être solidement fixé à la surface de montage à l'aide des vis et chevilles fournies. Les chevilles murales et vis fournies sont à fixer uniquement sur des murs pleins. Pour tout autre type de mur, veuillez vous équiper de vis et chevilles adaptées.
- ☑ Lors du perçage, veillez à n'endommager aucun tuyau ou câble électrique.
- ☑ IMPORTANT : les points de fixation sélectionnés doivent être capables de supporter le poids total de la lampe.
- ☑ Schéma de cablâge à titre de référence uniquement. Toujours se référer au domino pour le cablâge. Assurez-vous que tous les branchements électriques soient fermes et qu'aucune longueur de fil lâche ne demeure à l'extérieur du branchement.
- ☑ Ne placez ni n'accrochez jamais d'objet sur ce produit.
- ☑ N'utilisez jamais les câbles d'alimentation pour supporter le poids du produit.
- ☑ Si le produit ne s'allume pas après l'installation :
  > S'assurer qu'il n'y a pas de panne électrique
  > S'assurer que tous les branchements soient faits
- ☑ En cas de doutes concernant le montage ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien professionnel.
- ☑ Toujours débrancher le produit au secteur au moins 10 minutes avant toute opération de maintenance ou de réglage, afin de s'assurer de son refroidissement.
- ☑ La lampe peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon sec. Ne la plongez pas dans l'eau.

Caractéristiques

Tension d'alimentation :	220-240 V~, 50 Hz
Type d'ampoule :	LED (18 W) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par une personne présentant des compétences similaires.
	Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
CE	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.
⏚	Produit de classe I, doit être branché à la terre.
⌂	Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
	Les produits éléctriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.
	Ce produit n'est pas conçu pour la l'utilisation d'un variateur d'intensité lumineuse.
xxWyy	xx-année ; yy-semaine de l'année

Durée et conditions de garantie

Chez Colours, nous apportons une attention toute particulière dans le choix de matériaux de haute qualité et utilisons des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits design et durable.

C'est pourquoi nous vous proposons une garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication des composants LED de ce produit. Les termes et conditions de la garantie sont valables en magasin.

Ce produit est garanti 5 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage ménager normal, non professionnel des composants LED contenus dans ce produit. La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux règles de l'art et aux informations du manuel d'utilisation.

Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu'il puisse être retiré ultérieurement sans détérioration.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel,les dommages causés par la qualité de l'eau (calcaire, agressivité, corrosion, ...), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non par l'eau (sable, limailles, ...) ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l'art ou aux informations du manuel d'utilisation.

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires et/ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification du produit.

La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'œuvre) et les dommages directs et indirects.

Indépendamment de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Article L217-4 du code de la consommation :

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du code de la consommation :

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du code de la consommation :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation :

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du code civil :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ceci n'affecte pas vos droits légaux.

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Fabricant :
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

Distributeur :
Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

colours



EAN: 3663602801948
5243740000

Fama

V10317



EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

FR IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

PL WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

DE WICHTIG - Lesen Sie vor Gebrauch die separaten Sicherheitshinweise.

RUS ВАЖНО - Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.

RO IMPORTANT - Vă rugăm să citiţi cu atenţie ghidul de siguranţă separat înainte de utilizare.

ES IMPORTANTE - Lea atentamente la guía de seguridad separado antes de utilizar.

PT IMPORTANTE - Leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.

TR ÖNEMLI - Kullanmadan önce emniyet kurallarını lütfen dikkatle okuyun.



[01] x 1



[02] x 2

[05] x 1



[03] x 1

[04] x 1

[A] x 2

[B] x 2

EN Installation
DE Installation
ES Instalación
FR Installation
RUS Установка
PT Instalação
PL Instalacja
RO Instalare
TR Montaj

01



[01] x 1



02



[02] x 4



[03] x 1



[04] x 1



EN Installation
DE Installation
ES Instalación
FR Installation
RUS Установка
PT Instalação
PL Instalacja
RO Instalare
TR Montaj

03





04

[A] x 2

[B] x 2









EN Installation
DE Installation
ES Instalación
FR Installation
RUS Установка
PT Instalação
PL Instalacja
RO Instalare
TR Montaj

05



EN L = Brown or Red N = Blue or Black ⏚ = Green / Yellow	FR L = Marron ou Rouge N = Bleu ⏚ = Vert/Jaune	PL L = Brązowy lub Czerwony N = Niebieski ⏚ = Żółto-Zielony
DE L = Braun oder Rot N = Blau ⏚ = Grün / Gelb	RUS L = Коричневый или красный N = Синий ⏚ = Желтый / Зеленый	RO L = Maro sau rosu N = Albastru ⏚ = Verde / Galben
ES L = Marrón o Rojo o Negro N = Azul ⏚ = Amarillo / Verde	PT L = Castanho ou Vermelho N = Azul ⏚ = Verde / Amarelo	TR L = Kahverengi N = Mavi ⏚ = Sarı-Yeşil

06







EN Use
DE Benutzung
ES Uso
FR Utilisation
RUS Использование
PT Utilização
PL Użytkowanie
RO Utilizare
TR Kullanım





EN **1**. Color temperature setting of white light **2**. RGB auto changing mode **3**. On/off switch for white light **4**. Brightness setting of white light **5**. RGB selection (Red, Green, Blue) **6**. On/off switch for RGB mode

FR **1**. Réglage de la température de la couleur de la lumière blanche **2**. Mode de changement automatique RGB **3**. Commutateur On/off pour la lumière blanche **4**. Réglage de la luminosité de la lumière blanche **5**. Sélection RGB (Rouge, vert, bleu) **6**. Commutateur On/off pour mode RGB

PL **1**. Ustawianie temperatury koloru światła białego **2**. Tryb automatycznej zmiany trybu RGB **3**. Przełącznik światła białego **4**. Regulacja jasności światła białego **5**. Wybieranie koloru RGB (czerwony, zielony, niebieski) **6**. Przełącznik trybu RGB

DE **1**. Farbtemperatureinstellung für das weiße Licht **2**. Automatischer RGB-Farbwechselmodus **3**. Ein/Aus-Taste für das weiße Licht **4**. Helligkeitseinstellung für das weiße Licht **5**. RGB-Auswahl (Rot, Grün, Blau) **6**. Ein/Aus-Taste für RGB-Modus

RUS **1**. Настройка цветовой температуры для белого света **2**. Режим автоматического переключения RGB **3**. Выключатель белого света **4**. Настройка яркости белого света **5**. Выбор RGB (красный, зеленый, синий) **6**. Выключатель режима RGB

RO **1**. Setarea temperaturii de culoare pentru lumina albă **2**. Modul de schimbare automată a RGB **3**. Întrerupător pentru lumina albă **4**. Setarea luminozităţii luminii albe **5**. Selectarea RGB (roşu, verde, albastru) **6**. Întrerupător pentru modul RGB

ES **1**. Ajustar temperatura de color a luz blanca **2**. Cambiar modo RGB automático **3**. Encender/Apagar la luz blanca **4**. Ajustar el brillo de luz blanca **5**. Selección RGB (rojo, verde, azul) **6**. Interruptor de ligar/desligar para o modo RGB

PT **1**. Definição da temperatura de cor da luz branca **2**. Modo de alteração automática de RGB **3**. Interruptor de ligar/desligar para a luz branca **4**. Definição do brilho da luz branca **5**. Seleção de RGB (Vermelho, Verde, Azul) **6**. Interruptor de ligar/desligar para o modo RGB

TR **1**. Beyaz ışığın renk sıcaklığı ayarı **2**. RGB otomatik değiştirme modu **3**. Beyaz ışık için açma/kapama düğmesi **4**. Beyaz ışığın parlaklık ayarı **5**. RGB seçimi (Kırmızı, Yeşil, Mavi) **6**. RGB modu için açma/kapama düğmesi

EN Care
DE Pflege
ES Advertancia
FR Entretien
RUS Уход
PT Aviso
PL Pielęgnacja
RO Îngrijire
TR Bakım

01



02



03

[05] x 1