




# Erbauer



## EID12-Li-2

- FR** INSTRUCTIONS D'ORIGINE
- RO** INSTRUCTIUNI ORIGINALE
- PT** INSTRUÇÕES ORIGINAIS

- PL** INSTRUKCJA ORYGINALNA
- ES** INSTRUCCIONES ORIGINALES



V41022\_5059340043081\_MAND1\_2223



FR Consignes de sécurité  
RO Instrucțiuni de siguranță  
PT Instruções de segurança

PL Zasady bezpieczeństwa  
ES Instrucciones de seguridad



FR Description de l'appareil  
RO Descrierea produsului  
PT Descrição do produto

PL Opis produktu  
ES Descripción del producto



FR Montage  
RO Asamblarea  
PT Montagem

PL Montaż  
ES Montaje



FR Utilisation  
RO Utilizarea  
PT Utilização

PL Sposób użycia  
ES Uso



FR Entretien et maintenance  
RO Îngrijire & întreținere  
PT Limpeza e manutenção

PL Pielęgnacja i konserwacja  
ES Limpieza y mantenimiento

FR Garantie  
RO Garanție  
PT Garantia

PL Gwarancja  
ES Garantía



FR Déclaration de conformité  
RO Declarația de conformitate  
PT Declaração UE de conformidade

PL Deklaracja zgodności  
ES Declaración UE de conformidad




**FR AVERTISSEMENT !** Veuillez lire attentivement l'ensemble des avertissements de sécurité et assurez-vous de les avoir pleinement compris avant d'utiliser l'outil.

**PL OSTRZEŻENIE!** Przed użyciem narzędzia, proszę dokładnie przeczytać wszystkie zasady bezpieczeństwa i upewnić się, czy wszystko jest zrozumiałe.

**RO AVERTIZARE!** Vă rugăm să cățăți cu atenție toate avertizările de siguranță și să vă asigurați că le-ați înțelește pe deplin înainte de a manevra unealta.

**ES ADVERTENCIA!** Lea detenidamente todas las advertencias de seguridad y asegúrese de que las ha entendido completamente antes de utilizar la herramienta eléctrica.


**PT AVISO:** Leia todos os avisos de segurança atentamente e certifique-se que os comprehendeu completamente antes de utilizar a ferramenta eléctrica.











FR Description de l'appareil  
RO Descrierea produsului  
PT Descrição do produto


PL Opis produktu  
ES Descripción del producto









G




H




I




J



K




L





M





FR



## Consignes de sécurité

# Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique



**AVERTISSEMENT !** Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

## 1) Sécurité de la zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.**  
*Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.*
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** *Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.*
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.*



## 2) Sécurité électrique

- a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- b) Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.



### 3) Sécurité des personnes

- a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments. *Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.*
- b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- c) Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.



- g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- h) Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

#### 4) Utilisation et entretien de l'outil électrique

- a) Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application. L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- b) Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement. Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- d) Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.



FR

- e) **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. *De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.*
- f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- g) **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- h) **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

## 5) Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- a) **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- b) **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.



- c) Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- d) Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- e) Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
- f) Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
- g) Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

## 6) Entretien

- a) Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.



FR

- b) Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés. Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LA VISSEUSE À CHOC


- a) Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension, au cours d'une opération où la fixation peut être en contact avec un câblage caché. Les fixations en contact avec un fil "sous tension" peuvent "mettre sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.
- b) Tenir fermement l'outil électrique. Lors du serrage ou desserrage de vis, se tenir prêt aux réactions de couple temporairement élevé.
- c) Sécuriser la pièce à usiner. Une pièce à usiner bloquée avec des dispositifs de serrage ou dans un étau est mieux tenue qu'à la main.
- d) Utiliser des détecteurs appropriés pour déterminer si des lignes de réseaux publics sont cachées ou demander l'aide de la société de services locale. Tout contact avec des câbles électriques peut entraîner un incendie ou un choc électrique. L'endommagement d'une conduite de gaz peut entraîner une explosion. La rupture de conduites d'eau peut entraîner des dommages matériels.
- e) Toujours attendre que l'outil électrique soit à l'arrêt complet avant de le poser. L'outil utilisé peut se bloquer et vous faire perdre le contrôle.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA BATTERIE

- a) Respecter les marquages (+) et (-) présents sur la batterie et s'assurer de la bonne utilisation.
- b) Ne pas relier la borne positive et la borne négative de la batterie à l'aide d'un objet métallique (comme un câble).



- c) Ne pas porter ou ranger la batterie avec des colliers, des épingle à cheveux ou d'autres objets métalliques.
- d) Ne pas percer la batterie avec des clous, ne pas frapper la batterie avec un marteau, ne pas marcher sur la batterie, ne pas la soumettre à des chocs violents.
- e) Ne pas souder directement sur la batterie.
- f) Ne pas associer des cellules de différents fabricants, différentes capacités, différentes tailles ou différents types pour un seul et même appareil.
- g) Ne pas exposer la batterie à l'eau ou l'eau salée, et ne pas permettre à la batterie d'être mouillée.
- h) Ne pas modifier ou démonter la batterie. Il existe un risque de court-circuit.
- i) Ne pas placer la batterie dans ou à proximité d'un feu, sur une gazinière ou autres présentant une température élevée.
- j) Ne pas placer la batterie dans un four à micro-ondes, un conteneur haute-pression ou sur une plaque de cuisson à induction.
- k) Ne pas placer la batterie à la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser/ranger la batterie dans une voiture par temps chaud.
- l) Si vous avez l'intention de stocker une batterie pendant une période prolongée, la stocker à température ambiante (19 à 25 °C), chargée à environ 30 à 50 % de sa capacité. En cas de stockage pendant de très longues périodes, recharger la batterie une fois par an afin d'éviter la décharge excessive.
- m) Essuyer les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- n) Les batteries doivent être chargées avant utilisation. Toujours se référer aux instructions du chargeur et appliquer la bonne procédure de recharge.
- o) Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir une performance maximale.



FR

- p) La performance de la batterie est optimale lorsque celle-ci fonctionne à température ambiante ( $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ).
- q) Tenir la batterie hors de portée des enfants.
- r) Conserver la documentation de l'appareil pour pouvoir s'y référer ultérieurement.
- s) Retirer la batterie de l'appareil ou du chargeur en cas d'inutilisation.

## Risques résiduels

Même si vous utilisez cet appareil conformément à l'ensemble des exigences de sécurité, il subsiste des risques éventuels de blessures et de dommages. Les dangers suivants peuvent survenir en lien avec la structure et la conception de cet appareil :

- a) Problèmes de santé résultant de l'émission de vibrations si l'appareil est utilisé pendant de longues périodes ou n'est pas manié et entretenu correctement.
- b) Blessures et dommages matériels en raison d'accessoires cassés ou de l'impact soudain d'objets cachés pendant l'utilisation.
- c) Risque de blessures et de dommages matériels provoqués par des objets volants ou des accessoires de mauvaise qualité.



Description de l'appareil

## Index des pièces

L'index ci-après se réfère à la fig. 1 de la page 4.

1. Porte-outil
2. Manchon de verrouillage
3. Aérations
4. Commande de rotation avant/arrière
5. Poignée principale
  - a. Emplacement batterie



6. Vis
7. Clip pour ceinture
8. Batterie (non inclus)
  - a. Bouton de déblocage
  - b. Indicateurs de capacité de la batterie\*
  - c. Bouton capacité de la batterie\*
9. Lampe de travail LED
10. Bouton de réglage de la vitesse
11. Interrupteur marche/arrêt



**REMARQUE :** Les pièces marquées \* ne sont pas présentées dans cette figure. Consulter la section correspondante dans le mode d'emploi.

## Caractéristiques techniques

### Visseuse à choc


> Tension nominale	: 12 V d.c.
> Vitesse nominale à vide $n_0$	: L: 0-1500 /min; H: 0-2900 /min
> Taux d'impact	: L: 0-2200 /min; H: 0-3300 /min
> Couple max	: 135 Nm
> Support embout / support outil	: Hex, 6,35 mm (1/4")
> Taille maximale de boulon standard	: M12
> Diamètre maximal de vis	: 8 mm
> Poids (sans batterie)	: Environ. 0,8 kg

### Pour utilisation avec batterie ou chargeur comme ci-après

> Modèle batterie	: EHPB12-Li-3	EHPB12-Li-6
> Modèle chargeur	: EBC12-Li	EBFC12-Li
> Plage de température ambiante pour utilisation outil et batterie 0 à 40 °C		

### Valeurs sonores

> Niveau de pression acoustique $L_{pA}$	: 85 dB(A)
> Incertitude $K_{pA}$	: 3 dB(A)



FR

- > Niveau de puissance acoustique  $L_{WA}$  : 96 dB(A)
- > Incertitude  $K_{WA}$  : 3 dB(A)

#### Valeurs vibration mains/bras

- > Serrage par impact des dispositifs de serrage de la capacité maximale de l'outil :  $a_h = 11 \text{ m/s}^2$
- > Incertitude K : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Le niveau d'intensité sonore pour l'opérateur peut dépasser 80 dB (A) et des mesures de protection auditive sont nécessaires. Les valeurs totales de vibrations déclarées et les valeurs d'émissions sonores déclarées ont été mesurées conformément à une méthode d'essai normalisée (EN62841-1 et EN62841-2-2) et peuvent être utilisées pour comparer un outil avec un autre ; elles peuvent également être utilisées dans le cadre d'une évaluation préliminaire de l'exposition.



**AVERTISSEMENT !** Les émissions de vibrations et de bruit lors de l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent différer des valeurs déclarées en fonction de la manière dont l'outil est utilisé, en particulier du type de pièce à usiner et il est nécessaire d'identifier des mesures de sécurité visant à protéger l'opérateur basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les parties du cycle de fonctionnement telles que les moments où l'outil est éteint et lorsqu'il tourne au ralenti en plus du temps de déclenchement).

## Explication de la plaque signalétique

EID12-Li-2 = numéro de modèle


E = Erbauer

ID = Visseuse à choc

12 = 12 V d.c.

Li = LITHIUM ION

2 = 2 vitesses



## Montage

## 01 Symboles

Sur l'appareil, sur la plaque signalétique et dans ces instructions, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec ceux-ci afin de réduire les risques, notamment de blessures corporelles et de dommages matériels.

V ~	Volt, (tension alternative)	mm	Millimètre
Hz	Hertz	kg	Kilogramme
A	Ampère	ml	Millilitre
°C	Degré Celsius	n <sub>0</sub>	Vitesse à vide
W	Watt	dB(A)	Décibel (pondéré A)
/min ou min <sup>-1</sup>	Par minute	m/s <sup>2</sup>	Mètre par seconde au carré
	Verrouiller / pour serrer ou sécuriser.		Déverrouiller / desserrer.
	Lire le mode d'emploi.		Toujours porter une protection oculaire.
	Toujours porter une protection auditive.		Porter un masque anti-poussière.
	Porter des gants de protection.		Porter des chaussures de protection antidérapantes.
	Remarque		Avertissement
xxWyy	Code date de fabrication ; année de fabrication (20xx) et semaine de fabrication (Wyy)		
	Éteindre l'appareil et retirer la batterie avant montage, nettoyage, réglages, maintenance, stockage et transport.		
	Les flammes nues dans la zone de travail, autour de l'appareil et à proximité de matériaux inflammables sont interdites !		
	Ne pas fumer dans la zone de travail, autour de l'appareil et à proximité de matériaux inflammables !		
	Symbole DEEE. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler lorsque les installations existent. Renseignez-vous auprès de l'autorité locale ou de votre boutique pour obtenir des conseils sur le recyclage.		
	Poubelle barrée. Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez recycler lorsque les installations existent. Renseignez-vous auprès de l'autorité locale ou de votre boutique pour obtenir des conseils sur le recyclage.		



FR



Ne pas jeter les batteries dans les rivières. Ne pas les immerger dans l'eau.



Ne pas jeter les batteries au feu. Elles exploseraient et entraîneraient des blessures.



Ne pas exposer les batteries à une chaleur supérieure à 45 °C. Ne pas recharger ou stocker la batterie en dessous de 0 °C (32 °F) ou au-dessus de 45 °C (113 °F).



L'appareil est conforme aux normes européennes applicables et une méthode d'évaluation de la conformité à ces directives a été appliquée.



Conformité Royaume-Uni évaluée.



Moteur sans balais



## 02 Déballage

1. Déballer toutes les pièces et les poser sur une surface plane et stable.
2. Retirer tous les matériaux d'emballage et les équipements de transport le cas échéant.
3. S'assurer que l'appareil est livré complet et ne présente aucun dommage. En cas de pièce manquante ou de dommage, ne pas utiliser l'appareil et contacter votre revendeur. L'utilisation d'un appareil incomplet ou endommagé représente un risque de blessures corporelles et de dommages matériels.
4. S'assurer que tous les accessoires et outils nécessaires pour le montage et le fonctionnement sont à disposition, y compris l'équipement de protection individuelle approprié.




**AVERTISSEMENT !** L'appareil et l'emballage ne sont pas des jouets ! Conserver les sacs plastique, films et petites pièces hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement !



Ne pas insérer la batterie avant que l'outil ne soit complètement monté !



**REMARQUE :** Faire attention aux petites pièces lorsqu'elles sont retirées pendant le montage ou lors de réglages. S'assurer de ne pas les perdre.



## 03 Préparation

### BATTERIE (NON INCLUS)

#### Retrait / installation

1. Verrouiller l'interrupteur marche/arrêt (11) pour éviter toute mise marche accidentelle en déplaçant la commande de rotation avant/arrière (4) en position centrale (voir section ci-après « Commandes - commande de rotation avant/arrière »).
2. Pour retirer la batterie, appuyer sur le bouton de déblocage (8) et tirer la batterie (8) de son emplacement (5a) (fig. A).
3. Aligner et faire glisser la batterie (8) dans son emplacement (5a). S'assurer qu'elle s'enclenche en place (fig. B).

#### Recharge de la batterie

La batterie est livrée avec un faible niveau de charge. La recharger complètement avant la première utilisation. Consulter les instructions du mode d'emploi du chargeur pour plus de détails.

#### Indicateurs de capacité de la batterie

La batterie (8) est équipée d'indicateurs de capacité (8b) qui donnent une indication de la capacité restante de la batterie. Appuyer sur le bouton de capacité de la batterie (8c) pour vérifier la capacité de la batterie (fig. C, D). Les LED restent allumées pendant environ 5 secondes.

### CLIP POUR CEINTURE

Le clip pour ceinture (7) peut être installé d'un côté ou de l'autre de la visseuse à choc.

1. Mettre la commande de rotation avant/arrière (4) en position centrale (verrouillage).
2. Installer le clip pour ceinture (7) correctement par rapport à la fente et le fixer à l'aide d'une vis (6) serrée dans le sens horaire (fig. E).
3. Le clip pour ceinture (7) peut s'accrocher sur votre ceinture ou votre poche par exemple (fig. F).

### EMBOUTS DE VISSAGE

Différents embouts peuvent être utilisés avec cet appareil en fonction de la tête de vis/du boulon.



FR



**AVERTISSEMENT !** Respecter les exigences techniques de cet appareil (voir section Caractéristiques techniques) lors de l'achat et de l'utilisation d'embouts !



Le manchon de verrouillage (2) et les embouts chauffent pendant l'utilisation ! Les manipuler avec précaution ! Porter des gants de protection lors de leur manipulation afin d'éviter les blessures comme des brûlures !

### Mise en place

1. Tirer le manchon de verrouillage (2) vers l'avant et le maintenir en position (fig. G, étape 1).
2. Insérer un embout adapté jusqu'à la butée dans le porte-outil (1) (fig. G, étape 2).



**REMARQUE :** En cas d'embout court de 25 mm, l'insérer dans la douille d'une rallonge pour porte-embout.

3. Relâcher le manchon de verrouillage (2) pour verrouiller l'embout en place (fig. G, étape 3).

### Remplacement / retrait

1. Tirer le manchon de verrouillage (2) vers l'avant et le maintenir en position.
2. Retirer l'embout et en insérer un nouveau comme décrit, si nécessaire.



Utilisation

## Usage prévu

Cet appareil est destiné au serrage et desserrage des vis, boulons, écrous avec des embouts appropriés. Il ne doit pas être utilisé pour percer ou pour travailler sur des matériaux dangereux pour la santé. Il ne doit pas être utilisé pour serrer ou desserrer des écrous de roue de voiture.

Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de lire l'intégralité du mode d'emploi avant la première utilisation et de respecter ces instructions à tout moment.



FR

# Avant de commencer

## 01 Protection



# Commandes

## 01 Mise en marche / arrêt

S'assurer que la commande de rotation avant/arrière (4) n'est pas en position centrale.

1. Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (11) (fig. H).
2. Éteindre l'appareil en relâchant l'interrupteur marche/arrêt (11) (fig. 7).

L'interrupteur marche/arrêt (11) est équipé d'une fonction de freinage qui arrête votre mandrin immédiatement lorsque vous relâchez rapidement l'interrupteur.

L'interrupteur marche/arrêt (11) est équipé d'un régulateur de vitesse intégré. La vitesse est contrôlée en fonction de la pression exercée sur l'interrupteur à gâchette.


## 02 Verrouillage de l'interrupteur

La gâchette de l'interrupteur peut être verrouillée en position arrêt. Cela permet de réduire le risque de mise en marche accidentelle lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Déplacer la commande de rotation avant/arrière (4) en position centrale pour verrouiller l'interrupteur marche/arrêt (11) et éviter toute mise en marche accidentelle (fig. I).

## 03 Commande de rotation avant/arrière

Modifier le sens de rotation d'avant en arrière en appuyant sur la commande de rotation avant/arrière (4).



FR



**AVERTISSEMENT !** Changer le sens de rotation uniquement lorsque l'appareil est éteint et à l'arrêt complet ! Toujours s'assurer que la commande de rotation avant/arrière (4) est réglée dans la bonne position en fonction de l'opération prévue !  
Toujours pousser la commande de rotation avant/arrière (4) aussi loin que possible !  
Ne pas utiliser l'appareil avec l'interrupteur dans une autre position !

1. Déplacer la commande de rotation avant/arrière (4) vers la gauche (vue de la position de l'opérateur) pour utiliser l'appareil en mode de rotation dans le sens horaire (fig. J).
2. Déplacer la commande de rotation avant/arrière (4) vers la droite (vue de la position de l'opérateur) pour utiliser l'appareil en mode de rotation dans le sens antihoraire (fig. K).

#### 04 Commande électrique à deux vitesses

La visseuse à choc dispose d'une commande électrique à deux vitesses.

Pour régler la vitesse, appuyer légèrement sur l'interrupteur marche/arrêt (11) puis relâcher, le voyant correspondant (H/L) devient vert pour afficher le réglage de vitesse actuel.

Appuyer sur le bouton de réglage de la vitesse (10) pour sélectionner tour à tour la vitesse lente ou élevée (fig. L).

**L** (vitesse lente) : pour visser de petites vis avec moins de puissance et de couple.

**H** (vitesse élevée) : pour visser de grosses vis avec plus de puissance et de couple.

#### 05 Lampe de travail automatique

La lampe de travail à LED (9) s'allume lorsque la gâchette de l'interrupteur marche/arrêt (11) est légèrement enfoncée, et s'éteint automatiquement peu de temps après que la gâchette de l'interrupteur marche/arrêt (11) soit relâchée (fig. M). Cela offre un éclairage supplémentaire sur la surface de la pièce à travailler dans les cas de faible luminosité.



**AVERTISSEMENT !** Ne pas regarder directement la lampe.



# Utilisation

1. Vérifier l'absence de dommages sur l'appareil, ainsi que les accessoires avant chaque utilisation. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou s'il présente des signes d'usure.
2. Vérifier bien que les accessoires sont correctement installés.
3. Toujours tenir l'appareil par ses poignées. Garder les poignées sèches afin d'assurer un bon maintien.
4. S'assurer que les aérations sont toujours dégagées. Les nettoyer si besoin à l'aide d'une brosse douce. Les aérations bouchées peuvent entraîner une surchauffe et endommager l'appareil.
5. Éteindre immédiatement l'appareil en cas de dérangement dans votre travail par des personnes arrivant dans la zone.
6. Ne pas se surmener. Faire des pauses régulières afin de s'assurer de pouvoir se concentrer sur le travail et contrôler parfaitement l'appareil.



**AVERTISSEMENT !** Garder à l'esprit que tout logement contient des éléments cachés ! Avant l'intervention, s'assurer qu'aucune ligne de gaz, d'eau ou d'électricité cachée dans la zone de travail ne puisse être rencontrée - risque de choc électrique et de graves dommages aux personnes et aux biens ! Utiliser un détecteur adapté pour localiser ces éléments à l'avance !

## 01 Vissage



**REMARQUE :** Lors de l'utilisation de l'appareil à une vitesse inférieure pendant une période prolongée, le moteur peut surchauffer. Faire des pauses régulières d'environ. 5 minutes pour laisser refroidir le moteur.

1. Pré-percer des trous d'un diamètre inférieur à celui de la vis à visser.
2. Tenir l'appareil perpendiculairement à la vis à visser. Le tenir en angle peut entraîner un glissement ou un blocage de l'embout d'entraînement.
3. Placer d'abord la pointe de l'embout directement sur la vis, puis mettre l'appareil en marche.
4. Appliquer uniquement la pression nécessaire pour maintenir la vis en place et l'embout en contact avec la tête de vis. Une pression trop élevée risque d'endommager la tête de vis et l'embout, une pression trop faible ferait glisser l'embout.



FR

5. Retirer les vis bloquées et coincées en changeant le sens de rotation.
6. Une fois la fixation serrée ou desserrée, relâcher l'interrupteur marche/arrêt. Vérifier ensuite le couple avec une clé dynamométrique.

## Après utilisation

1. Éteindre l'appareil, retirer la batterie et laisser refroidir.
2. Vérifier, nettoyer et ranger l'appareil comme décrit ci-après.



Entretien et maintenance



**AVERTISSEMENT !** Toujours éteindre l'appareil, retirer la batterie et laisser l'appareil refroidir avant tout travail d'inspection, de maintenance et de nettoyage !

Réaliser uniquement des interventions et opérations de maintenance conformément aux présentes instructions !

Tous les autres travaux doivent être réalisés par un spécialiste qualifié !

## Nettoyage

1. Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. Utiliser une brosse pour les zones difficiles à atteindre.
2. Nettoyer en particulier les interrupteurs et les aérations après chaque utilisation avec un chiffon et une brosse.
3. Retirer les poussières tenaces avec de l'air à haute pression (max. 3 bar).
4. Vérifier si des pièces sont usées ou endommagées. Remplacer les pièces usagées ou contacter un centre de service agréé pour réparation avant de réutiliser l'appareil.



Ne pas utiliser de détergents ou de désinfectants chimiques, alcalins, abrasifs ou agressifs pour nettoyer cet appareil car ils pourraient être nocifs pour ses surfaces.



## Maintenance

Votre outil ne nécessite ni lubrification, ni maintenance. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

## Transport

1. Éteindre l'appareil et retirer la batterie.
2. Protéger l'appareil de tout impact important ou des fortes vibrations qui pourraient survenir pendant le transport en véhicule.
3. Sécuriser l'appareil pour éviter qu'il ne glisse ou tombe.

## Stockage

1. Éteindre l'appareil et retirer la batterie.
2. Nettoyer l'appareil comme indiqué ci-dessus.
3. Ranger l'appareil et ses accessoires dans un lieu sombre, sec, bien ventilé et à l'abri du gel.
4. Toujours ranger l'appareil dans un lieu inaccessible aux enfants. La plage de température de stockage idéale s'étend de 10 à 30 °C.
5. Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de couvrir l'appareil avec un chiffon ou un boîtier approprié pour le protéger de la poussière.

## Dépannage

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que les utilisateurs peuvent résoudre eux-mêmes.

Vérifier donc l'appareil à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement



**AVERTISSEMENT !** Réaliser exclusivement les étapes indiquées dans ces instructions ! Toute autre intervention d'inspection, de maintenance ou de réparation doit être réalisée par un centre de service agréé ou un spécialiste ayant une qualification similaire si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même !



FR

Problème	Cause possible	Solution
1. L'appareil ne démarre pas	1.1.Interrupteur de commande de rotation avant/arrière en position de verrouillage centrale 1.2.Batterie mal installée 1.3.Batterie déchargée 1.4.Batterie endommagée 1.5.Autre défaut électrique de l'appareil	1.1.Pousser l'interrupteur de commande de rotation avant/arrière vers la gauche/droite 1.2.Installer correctement 1.3.Retirer et recharger la batterie 1.4.Faire vérifier par un électricien qualifié 1.5.Faire vérifier par un électricien qualifié
2. L'appareil n'atteint pas sa pleine puissance	2.1.Capacité de batterie trop faible 2.2.Aérations obstruées	2.1.Recharger la batterie 2.2.Nettoyer les aérations
3. Résultat insatisfaisant	3.1.Embout usé 3.2.Embout inadapté à l'opération	3.1.Remplacer par un neuf 3.2.Utiliser un embout adapté
4. L'appareil s'arrête brusquement	4.1.Appareil surchargé 4.2.Batterie déchargée 4.3.Batterie trop chaude	4.1.Retirer l'appareil de la pièce à usiner et le rallumer 4.2.Retirer et recharger la batterie 4.3.Retirer la batterie et la laisser refroidir



# Recyclage et mise au rebut



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.



Veuillez recycler lorsque les installations existent.



Renseignez-vous auprès de l'autorité locale ou de votre boutique pour obtenir des conseils sur le recyclage.

## Élimination d'une batterie en fin de vie



La batterie est de type Li-Ion. Afin de préserver l'environnement, veuillez recycler ou éliminer la batterie de façon appropriée. Consulter l'autorité locale en charge des déchets pour vous informer sur les options de recyclage et/ou élimination disponibles.

Décharger votre batterie en faisant fonctionner votre outil, puis retirer la batterie de l'outil et recouvrir les bornes de la batterie à l'aide de ruban adhésif résistant pour empêcher tout court-circuit et toute décharge d'énergie. Ne pas essayer d'ouvrir ou retirer l'un des composants.



ÉLÉMENS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER + NOTICE À  
DÉPOSER DANS LE BAC  
DE TRI



FR

Cet appareil  
se recycle

REPRISE  
À LA LIVRAISON      À DÉPOSER  
EN MAGASIN      À DÉPOSER  
EN DÉCHETERIE  
OU      OU

Points de collecte sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



## Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit (**Erbauer** Visseuse à choc) bénéficie d'une garantie fabricant de 3 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire.

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par ou résultant de :

- Usure normale, y compris l'usure des accessoires
- Utilisation excessive ou abusive, négligence
- Réparation tentée par une personne autre qu'un agent autorisé
- Dommages esthétiques
- Dommages causés par des substances ou objets étrangers, ou par des accidents
- Dommages ou modifications accidentels
- Non-respect des instructions du fabricant



- Perte d'usage des biens

Les batteries et chargeurs de batteries ne sont pas couverts par la garantie Erbauer de 3 ans et auront une période de garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.

Si le produit est défectueux, nous nous engageons à le réparer ou le remplacer, dans un délai raisonnable.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit. Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

**Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) :** Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. **Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) :** Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



PL



## Zasady bezpieczeństwa

## OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOT. ELEKTRONARZĘDZI



**OSTRZEŻENIE!** Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, wskazówkami, ilustracjami i specyfikacjami dostarczonymi wraz z elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub ciężkich obrażeń. **Zachowaj wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje na przyszłość.** Termin "elektronarzędzie" użyte w zasadach bezpieczeństwa odnosi się zarówno do elektronarzędzi zasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych), jak i do elektronarzędzi akumulatorowych (bezprzewodowych).

### BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKU PRACY

- a) **Dbaj o porządek i dobre oświetlenie stanowiska pracy.** *Bałagan lub brak dostatecznego oświetlenia to przyczyny wypadków.*
- b) **Nie stosuj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub oparów.** *Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.*
- c) **Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od pracującego elektronarzędzia.** *Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.*



## BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- a) Wtyk zasilający elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego. Nigdy i w żaden sposób nie modyfikuj wtyku. Do zasilania elektronarzędzia, które jest uziemione, nie używaj żadnych adapterów (przejściówek). Oryginalne wtyki zasilające i odpowiednie gniazda sieciowe zmniejszą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b) Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Zachodzi zwiększone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli twoje ciało jest uziemione.
- c) Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda, która przedostanie się do elektronarzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- d) Nie używaj przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nigdy nie używaj przewodu zasilającego do przenoszenia, ciągnięcia ani odłączania elektronarzędzia od sieci. Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, smarów i olejów, ostrych krawędzi i ruchomych części maszyn. Uszkodzone lub splątane przewody podnoszą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- e) W przypadku stosowania elektronarzędzia na zewnątrz, użyj przedłużacza przeznaczonego do zastosowań zewnętrznych. Użycie przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- f) Jeśli elektronarzędzie musi być użyte miejscu o podwyższonej wilgotności, źródło zasilania musi być wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD). Wyłącznik RCD obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



## BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- a) **Zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i zawsze kieruj się rozumem, używając elektronarzędzia.** Nigdy nie używaj elektronarzędzia, gdy odczuwasz zmęczenie lub jesteś pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków. *Moment nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może być przyczyną ciężkich obrażeń.*
- b) **Stosuj środki ochrony indywidualnej. Zawsze zakładaj okulary ochronne.** Środki ochrony indywidualnej, takie jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, użyte odpowiednio do panujących warunków, zmniejszają ryzyko obrażeń.
- c) **Zapobiegaj niezamierzonymu uruchomieniu.** Zanim podłączysz elektronarzędzie do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesiesz je lub przeniesiesz, upewnij się, czy w(y)łącznik jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem trzymanym na wyłączniku lub podłączanie włączonego narzędzia do źródła zasilania, może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku.
- d) **Przed włączeniem elektronarzędzia usuń z niego wszelkie przyrządy nastawcze lub klucze.** Przyrząd nastawczy lub klucz połączony z obracającą się częścią elektronarzędzia może być przyczyną obrażeń.
- e) **Nie trać równowagi. Przez cały czas stój stabilnie, zachowując równowagę.** Pozwoli to zachować lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- f) **Noś odpowiednie ubranie. Nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych elementów urządzenia.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zaplątać się w ruchome części elektronarzędzia.



- g) W razie wyposażenia elektronarzędzia w urządzenia odciągowe i odpylające, upewnij się, czy są one podłączone i czy działają prawidłowo. Korzystanie z urządzeń odciągowych i odpylających zmniejsza ryzyko związane z nadmiernym zapyleniem.
- h) Nie pozwól, aby znajomość elektronarzędzia, wynikająca z jego częstego używania, nie zamieniła się w samozadowolenie i rutynę, skutkujące ignorowaniem zasad bezpieczeństwa. Brak ostrożności może w ułamku sekundy skończyć się ciężkimi obrażeniami.

## OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZIA

- a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzi przeznaczonych do danego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie pracuje wydajniej i bezpieczniej z prędkością, dla której zostało zaprojektowane.
- b) Nie używaj elektronarzędzi, których w(y)łącznik uszkodzony, tj. nie włącza ani nie wyłącza elektronarzędzia. Elektronarzędzie pozbawione możliwości kontroli za pomocą wyłącznika jest niebezpieczne i wymaga naprawy.
- c) Przed wymianą akcesoriów, regulacją lub schowaniem elektronarzędzia, odłącz go od źródła zasilania, wyjmując wtyk z gniazda sieciowego. Wspomniane środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- d) Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwól osobom nieobeznanym w obsłudze danego elektronarzędzia lub nieznającym dołączonej do niego instrukcji obsługi używania go. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.



- e) Dbaj o elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdź, czy ruchome części elektronarzędzia są założone w odpowiednim kierunku i czy nie są zakleszczone lub połamane oraz czy nie zachodzą inne okoliczności mogące niekorzystnie wpływać na jego pracę. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, przed użyciem elektronarzędzia należy je naprawić. Wiele nieszczęśliwych wypadków to skutek źle lub niedostatecznie konserwowanych elektronarzędzi.
- f) Narzędzia tnące muszą być stale naostrzone i czyste. Właściwe konserwowanie i naostrzone narzędzia tnące rzadziej się blokują i łatwiej utrzymać nad nimi kontrolę.
- g) Elektronarzędzia, akcesoriów, narzędzi itd. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając panujące warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Stosowanie elektronarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może powodować niebezpieczne sytuacje.
- h) Wszelkie uchwyty i powierzchnie przeznaczone do podpierania lub trzymania muszą być zawsze suche i czyste oraz wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty i powierzchnie przeznaczone do podpierania lub trzymania uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolowanie elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

## OBSŁUGA I KONSERWACJA NARZĘDZIA

### AKUMULATOROWEGO

- a) Do ładowania akumulatorów używaj tylko ładowarki zalecanej przez producenta. Ładowarka dedykowana do akumulatorów danego typu może stwarzać ryzyko pożaru, jeśli używa się jej do ładowania akumulatorów innego typu.
- b) Używaj elektronarzędzi wyposażonych tylko w akumulator określonego typu. Używanie akumulatorów innego typu może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.



- c) Nieużywany akumulator trzymaj z dala od metalowych przedmiotów takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby, wkręty lub inne niewielkie, metalowe przedmioty, które mogą zewrzeć styki akumulatora. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- d) W niesprzyjających warunkach akumulator może wyciec; należy unikać kontaktu z cieknącym elektrolitem. W razie przypadkowego kontaktu, dotknięte miejsce należy spłukać wodą. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy dodatkowo skorzystać z pomocy medycznej. Elektrolit cieknący z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- e) Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani narzędzia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory są nieprzewidywalne i mogą być przyczyną pożaru lub eksplozji, stwarzając ryzyko obrażeń.
- f) Nie narażaj akumulatora ani narzędzia na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130 °C może spowodować eksplozję.
- g) Przestrzegaj wszystkich wytycznych dotyczących ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturach spoza podanego zakresu może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

## SERWIS

- a) Serwisowanie elektronarzędzi należy zlecić specjalistie o odpowiednich kwalifikacjach, stosującemu oryginalne części zamienne. Zapewni to utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa serwisowanego elektronarzędzia.



- b) **Nigdy nie serwisuj uszkodzonych akumulatorów.** Serwisowanie akumulatorów należy powierzyć producentowi lub autoryzowanemu przez niego warsztatowi.

## DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOT. WKRĘTAREK UDAROWYCH

- a) **Wykonując prace, podczas których element roboczy może zetknąć się z ukrytym przewodem, należy trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne.** Element roboczy po zetknięciu się z przewodem pod napięciem może przenieść napięcie na odsłonięte, metalowe części elektronarzędzia, stwarzając ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b) **Trzymaj elektronarzędzie w bezpieczny sposób.** Podczas wkręcania i wykręcania wkrętów należy pamiętać o chwilowym występowaniu wysokiego momentu obrotowego.
- c) **Zabezpiecz obrabiany przedmiot.** Obrabiany przedmiot, zamocowany za pomocą przyrządów mocujących lub w imadle jest lepiej zabezpieczony, niż gdy trzyma się go ręcznie.
- d) **Użyj odpowiedniego detektora, aby sprawdzić, czy w ścianie nie ma ukrytych przewodów zasilających lub skontaktuj się z dostawcami mediów w celu uzyskania pomocy.** Kontakt z przewodem elektrycznym może być przyczyną pożaru i porażenia prądem. Uszkodzenie rury gazowej może doprowadzić do eksplozji. Pęknięcie rury wodnej powoduje szkody materialne.
- e) **Zawsze czekaj, aż elektronarzędzie całkowicie się zatrzyma, zanim je odłożysz.** Element roboczy może się zaciąć i spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.



## DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOT. AKUMULATORÓW

- a) Zwróć uwagę na znaki plus (+) i minus (-) na akumulatorze i upewnij się, czy jest prawidłowo włożony.
- b) Nie wolno łączyć z sobą dodatniego i ujemnego bieguna akumulatora przy pomocy jakichkolwiek metalowych przedmiotów (np. drutu).
- c) Nie przenoś ani nie przechowuj akumulatora razem z naszyjnikami, spinkami do włosów lub innymi metalowymi przedmiotami.
- d) Nie przebijaj akumulatora gwoździami, nie uderzaj akumulatora młotkiem, nie stawaj na akumulatorze ani w żaden inny sposób nie narażaj go na silne uderzenia lub wstrząsy.
- e) Nie lutuj bezpośrednio na akumulatorze.
- f) Nie łącz w urządzeniu ogniw różnych producentów i o różnej pojemności, rozmiarze lub typie.
- g) Nie narażaj akumulatora na działanie wody lub słonej wody ani nie dopuszczaj do jego zamoczenia.
- h) Nie rozbieraj ani nie modyfikuj akumulatora. Zachodzi ryzyko zwarcia.
- i) Nie umieszczaj akumulatora w ogniu ani w jego pobliżu, na płytach grzewczych ani w innych miejscach o wysokiej temperaturze.
- j) Nie umieszczaj akumulatora w kuchenkach mikrofalowych, pojemnikach wysokociśnieniowych ani w naczyniach indukcyjnych.
- k) Nie wystawiaj akumulatora na bezpośredni nasłonecznienie ani nie używaj oraz nie przechowuj akumulatora w samochodzie podczas upałów.
- l) Jeśli akumulator ma być przez dłuższy czas nieużywany, przechowuj go w temperaturze pokojowej (19 °C do 25 °C), w stanie naładowanym w około 30 - 50 %. W przypadku nieużywania akumulatora przez bardzo długi czas, należy go przynajmniej raz w roku doładować, aby nie dopuścić do jego nadmiernego rozładowania.



PL

- m) Brudne styki akumulatora wystarczy przetrzeć czystą, suchą szmatką.
- n) Przed użyciem akumulator należy naładować. Wcześniej zapoznaj się z instrukcją obsługi ładowarki i przestrzegaj prawidłowej procedury ładowania.
- o) Po dłuższym okresie przechowywania konieczne może być kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania jego maksymalnej wydajności.
- p) Akumulator jest najwydajniejszy w normalnej temperaturze pokojowej ( $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ).
- q) Trzymaj akumulator poza zasięgiem dzieci.
- r) Zachowaj oryginalną dokumentację produktu w celu wykorzystania jej przyszłości.
- s) Wyjmij akumulator z produktu lub ładowarki, gdy nie są używane.

## Pozostałe ryzyka

**Nawet jeśli produkt jest obsługiwany zgodnie z niniejszą instrukcją i zawartymi w niej zasadami bezpieczeństwa, nie można wykluczyć potencjalnego ryzyka obrażeń i szkód materialnych. W związku z konstrukcją tego produktu nie można wykluczyć wystąpienia następujących ryzyk:**

- a) Dolegliwości zdrowotne wskutek emisji drgań, jeśli produkt jest używany przez dłuższy czas lub nieodpowiednio stosowany i niewłaściwie konserwowany.
- b) Obrażenia i szkody materialne wskutek odłamania akcesoriów lub nagłego uderzenia w ukryty przedmiot podczas stosowania produktu.
- c) Ryzyko obrażeń i szkód materialnych spowodowanych przez latające przedmioty lub niewłaściwe akcesoria użyte wraz z elektronarzędziem.



PL



## Opis produktu

# Lista części

Poniższa lista odnosi się do rys. 1 na stronie 4.

1. Szczęki
2. Tuleja mocująca
3. Otwory wentylacyjne
4. Przełącznik kierunku obrotów w przód / tył
5. Rękojeść główna
  - a. Uchwyty akumulatora
6. Wkręt
7. Zaczep do paska
8. Akumulator(Brak w zestawie)
  - a. Przycisk zwalniający
  - b. Wskaźnik naładowania akumulatora\*
  - c. Przycisk naładowania akumulatora\*
9. Lampka robocza LED
10. Regulator prędkości
11. Włącznik / wyłącznik




**WSKAZÓWKA:** Części oznaczone gwiazdką \* nie są pokazane na tym rysunku. Proszę zapoznać się z odpowiednią sekcją instrukcji obsługi.

# Dane techniczne

### Wkrętarka udarowa

- |  |  |
|--|--|
| > Napięcie znamionowe                      | : 12 V d.c.  |
| > Prędkość znamionowa bez obciążenia $n_0$ | : L (niskie obroty): 0-1500 /min;<br>H (wysokie obroty): 0-2900 /min |
| > Częstotliwość udarów                     | : L (niskie obroty): 0-2200 /min;<br>H (wysokie obroty): 0-3300 /min |
| > Maks. moment obrotowy                    | : 135 Nm   |
| > Uchwyty bitów / szczęki                  | : Hex, 6,35 mm (1/4")  |
| > Maks. standardowa wielkość śrub          | : M12  |



PL

- > Maks. średnica wkrętów : 8 mm
- > Waga (bez akumulatora) : ok. 0,8 kg

#### Do użytku z następującymi modelami akumulatora i ładowarki

- > Model akumulatora : EHPB12-Li-3 EHPB12-Li-6
- > Model ładowarki : EBC12-Li EBFC12-Li
- > Zakres temperatury otoczenia dla narzędzia i akumulatora 0 °C do 40 °C

#### Wartości dot. hałasu

- > Poziom ciśnienia akustycznego  $L_{pA}$  : 85 dB(A)
- > Niepewność  $K_{pA}$  : 3 dB(A)
- > Poziom mocy akustycznej  $L_{WA}$  : 96 dB(A)
- > Niepewność  $K_{WA}$  : 3 dB(A)


#### Wartości drgań dla dloni i ramion

- > Udarowe mocowanie elementów mocujących przy użyciu maks. wydajności narzędzia :  $a_h = 11 \text{ m/s}^2$
- > Niepewność K : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Hałas słyszalny dla operatora może przekroczyć 80 dB (A), dlatego zachodzi konieczność założenia ochronników słuchu. Deklarowana wartość emisji hałasu i deklarowana wartość emisji drgań zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą badania i mogą być użyte do porównania jednego narzędzia z drugim; mogą być również użyte we wstępnej ocenie ekspozycji.



**OSTRZEŻENIE!** Emisje drgań i hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą różnić się od zadeklarowanych wartości w zależności od sposobu użycia narzędzia, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu; konieczne jest określenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, które opierają się na oszacowaniu ekspozycji w rzeczywistych warunkach użytkowania (biorąc pod uwagę wszystkie części cyklu operacyjnego, w tym czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje bez obciążenia oraz czas uruchamiania).



# Objaśnienie do tabliczki znamionowej

EID12-Li-2 = numer modelu

E = Erbauer

ID = wkrętarka udarowa

12 = 12 V DC

Li = LITOWO-JONOWY

2 = 2-biegowa



Montaż

## 01 Symbole

Na produkcie, tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji znajdują się między innymi poniższe symbole i skróty. Zapoznaj się z nimi, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń i szkód materialnych.

V ~	Wolt (prąd zmienny)	mm	Milimetr
Hz	Herc	kg	Kilogram
A	Amper	ml	Mililitr
°C	Stopnie Celsjusza	n <sub>0</sub>	Prędkość bez obciążenia
W	Wat	dB(A)	Decybel (A, tj. w skali akustycznej)
/min or min <sup>-1</sup>	Na minutę	m/s <sup>2</sup>	Metr na sekundę do kwadratu
	Zablokuj / aby dokręcić lub zabezpieczyć.		Odblokuj / aby poluzować.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.		Zawsze zakładaj okulary ochronne.
	Zawsze zakładaj ochronniki słuchu.		Załącz maskę przeciwpływową.
	Załącz rękawice ochronne.		Załącz antypoślizgowe obuwie ochronne.
	Wskazówka / informacja.		Uwaga / ostrzeżenie.
xxWyy	Kod daty produkcji; rok (20xx) oraz tydzień produkcji (Wyy). Wyłącz produkt i wyjmij akumulator przed montażem, czyszczeniem, regulacją, konserwacją, schowaniem i transportem produktu.		



PL



Zabrania się używania otwartego ognia w miejscu pracy, wokół produktu oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych!



Nie pal w miejscu pracy, wokół produktu oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych!



Symbol WEEE (pol. ZSEE). Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. W miarę możliwości należy poddać je recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższą placówką handlową, aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu.



Przekreślony pojemnik na śmieci. Baterii ani akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami bytowymi. W miarę możliwości należy poddać je recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższą placówką handlową, aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu.



Nie wrzucaj akumulatorów do rzek ani nie zanurzaj ich w wodzie.



Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Mogą wybuchnąć, powodując obrażenia.



Chroń akumulator przed temperaturą przekraczającą 45 °C. Nie ładuj ani nie przechowuj akumulatora poniżej 0 °C (32 °F) i powyżej 45 °C (113 °F).



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE i została opracowana metoda oceny jego zgodności z tymi dyrektywami.



Znak UKCA (potwierdzenie zgodności z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii).




Silnik bezszczotkowy

**Brushless**

## 02 Rozpakowywanie

1. Rozpakuj wszystkie części i położ je na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i elementy związane z wysyłką, jeśli dotyczy.
3. Upewnij się, czy niczego nie brakuje i nic nie jest uszkodzone. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń, nie używaj produktu, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Używanie niekompletnego lub uszkodzonego produktu stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia.
4. Upewnij się, czy masz do dyspozycji wszystkie akcesoria i narzędzia potrzebne do montażu, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej.



**OSTRZEŻENIE!** OSTRZEŻENIE! Produkt i opakowanie nie są zabawkami dla dzieci! Trzymaj plastikowe worki i arkusze oraz małe części poza zasięgiem dzieci. Zachodzi ryzyko zadławienia i uduszenia. Nie wkładaj akumulatora przed całkowitym zmontowaniem elektronarzędzia!



**WSKAZÓWKA:** Zadbaj o małe części, które są usuwane podczas montażu lub regulacji. Zabezpiecz je, aby nie zginęły.

### 03 Przygotowanie do pracy

#### AKUMULATOR (BRAK W ZESTAWIE)

##### Wymiananie / wkładanie

1. Zablokuj włącznik / wyłącznik (11), ustawiając przełącznik kierunku obrotów w przód / tył (4) w środkowym położeniu (zob. niżej w sekcji „Elementy sterujące - przełącznik kierunku obrotów w przód / tył”), aby uniknąć przypadkowego uruchomienia narzędzia.
2. Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający (8a) i wysuń akumulator (8) z uchwytu akumulatora (5a) (rys. A).
3. Ustaw i wsuń akumulator (8) do uchwytu akumulatora (5a). Upewnij się, czy zablokował się we właściwym miejscu (rys. B).

##### Ładowanie akumulatora

Dostarczony akumulator jest słabo naładowany. Przed pierwszym użyciem należy go w pełni naładować. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi ładowarki.

##### Wskaźnik naładowania akumulatora

Akumulator (8) jest wyposażony we wskaźnik naładowania akumulatora (8b), informujący o jego aktualnej pojemności. Naciśnij przycisk naładowania akumulatora (8c), aby sprawdzić jego pojemność (rys. C, D). Diody LED będą się świecić przez około 5 sekund.

#### ZACZEP DO PASKA

Zaczep do paska (7) można zamontować po obu stronach wkrętarki udarowej.

1. Ustaw przełącznik obrotów w przód / tył (4) w środkowym położeniu (blokada).



PL

- Umieść zaczep do paska (7) w szczelinie i przymocuj go wkrętem (6), obracając wkręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. E).
- Zaczep do paska (7) można zahaczyć o pasek, kieszeń itp. (rys. F).

## BITY

Produkt może współpracować z różnymi bitami w zależności od tego wkrętu / śruby.



**OSTRZEŻENIE!** Kupując i użytkując bity, przestrzegaj specyfikacji technicznej tego produktu (zob. w sekcji „Dane techniczne“)!



Tuleja mocująca (2) i bity nagrzewają się w czasie pracy! Obchodź się z nimi ostrożnie! Zanim ich dotkniesz, załóż rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń takich jak oparzenia!

## Wkładanie

- Pociągnij tuleję mocującą (2) do przodu i przytrzymaj ją w tej pozycji (rys. G, krok 1).
- Włóż odpowiedni bit do szczęk (1) do oporu (rys. G, krok 2).



**WSKAZÓWKA:** Jeśli bit jest krótki, np. 25 mm, włóż go do przedłużki do bitów.

- Zwolnij tuleję mocującą (2), aby zamocować bit (rys. G, krok 3).

## Wymiana / wyjmowanie

- Pociągnij tuleję mocującą (2) do przodu i przytrzymaj ją w tej pozycji.
- Wyjmij bit i ewentualnie włóż nowy, jak opisano powyżej.



Sposób użycia

## Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do wkręcania i wykręcania wkrętów, śrub, nakrętek za pomocą odpowiednich bitów / sześciokątnych kluczy nasadowych. Nie wolno używać go do wiercenia ani do pracy przy użyciu materiałów niebezpiecznych dla zdrowia. Nie wolno go używać do wkręcania lub wykręcania śrub kół samochodowych. Ze względów bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej informacji.

## Zanim zaczniesz

### 01 Ochrona



## Elementy sterujące

### 01 Włączanie / wyłączanie

Upewnij się, czy przełącznik kierunku obrotów w przód / tył (4) nie znajduje się w środkowym położeniu (blokada).

1. Włącz produkt, naciskając włącznik / wyłącznik (11) (rys. H).
2. Wyłącz produkt, zwalniając włącznik / wyłącznik (11).

Włącznik / wyłącznik (11) jest wyposażony w funkcję hamulca, która zatrzymuje narzędzie natychmiast po zwolnieniu włącznika / wyłącznika.

Włącznik / wyłącznik (11) jest wyposażony w regulator prędkości. Regulacja prędkości odbywa się poprzez naciskanie włącznika / wyłącznika.

### 02 Blokada włącznika / wyłącznika

Włącznik / wyłącznik można zablokować w położeniu wyłączonym. Pozwala to zminimalizować ryzyko przypadkowego włączenia narzędzia, gdy nie jest ono używane.



PL

Ustaw przełącznik kierunku obrotów w przód / tył (4) w środkowym położeniu, aby zablokować włącznik / wyłącznik (11) i uniknąć przypadkowego uruchomienia narzędzia (rys. I).

### 03 Przełącznik kierunku obrotów w przód / tył

Aby zmienić kierunek obrotów, należy odpowiednio przestawić przełącznik kierunku obrotów w przód / tył (4).



**OSTRZEŻENIE!** Kierunek obrotów wolno zmieniać tylko wtedy, gdy produkt jest wyłączony i całkowicie się zatrzymał! Zawsze należy się upewnić, czy przełącznik kierunku obrotów w przód / tył znajduje się we właściwym położeniu, tj. zgodnie z zamierzonym działaniem!

Zawsze przesuwaj przełącznik kierunku obrotów w przód / tył (4) do oporu!

Nie używaj produktu z przełącznikiem kierunku obrotów ustawionym w pośrednim położeniu!

1. Przesuń przełącznik kierunku obrotów w przód / tył (4) w lewo (patrząc z perspektywy użytkownika), aby produkt obracał się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. J).
2. Przesuń przełącznik kierunku obrotów w przód / tył (4) w prawo (patrząc z perspektywy użytkownika), aby produkt obracał się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (rys. K).

### 04 Elektroniczny regulator prędkości

Wkrętarka udarowa jest wyposażona w elektroniczny regulator prędkości.

Aby ustawić prędkość, naciśnij delikatnie, a następnie zwolnij włącznik / wyłącznik (11); odpowiednia kontrolka (H / L) zmieni kolor na zielony, informując o aktualnym ustawieniu prędkości.

Naciśnij regulator prędkości (10), aby wybrać niską lub wysoką prędkość (rys. L).

**L** (niska prędkość): do wkręcania mniejszych wkrętów, wymagających małej mocy i niskiego momentu obrotowego.

**H** (wysoka prędkość): do wkręcania większych wkrętów, wymagających dużej mocy i wysokiego momentu obrotowego.

### 05 Lampka robocza LED

Lampka robocza LED (9) zapala się po lekkim naciśnięciu włącznika / wyłącznika (11) i gaśnie automatycznie chwilę po zwolnieniu włącznika / wyłącznika (11) (rys. M). Zapewnia ona dodatkowe światło na powierzchni obrabianego przedmiotu w warunkach słabego oświetlenia.



**OSTRZEŻENIE!** Nie patrz bezpośrednio w źródło światła.

## Obsługa

1. Przed każdym użyciem sprawdź produkt i akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używaj produktu, jeśli jest on uszkodzony lub nosi ślady zużycia.
2. Dokładnie sprawdź, czy wszystkie akcesoria i elementy osprzętu są prawidłowo zamocowane.
3. Zawsze trzymaj produkt za rękojeść. Rękojeść powinna być sucha, aby zapewniać pewne trzymanie.
4. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne są drożne i czyste. W razie potrzeby przeczyść je miękką szczotką. Zatkane otwory wentylacyjne mogą doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia produktu.
5. Natychmiast wyłącz elektronarzędzie, jeśli masz wrażenie, że osoby postronne znajdujące w pobliżu przeszkadzają Ci w pracy.
6. Nie pracuj ponad miarę. Rób regularne przerwy w pracy, dzięki czemu zachowasz koncentrację i pełną kontrolę nad produktem.



**OSTRZEŻENIE!** Pamiętaj, że w każdym budynku są jakieś ukryte instalacje! Upewnij się przed rozpoczęciem pracy, czy w obszarze roboczym nie ma żadnych przewodów gazowych, wodnych lub elektrycznych, które mogą ulec uszkodzeniu - co może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym i powstania poważnych szkód osobowych i materialnych! Użyj odpowiedniego detektora, aby móc zawsze zidentyfikować takie instalacje!

### 01 Wkręcanie wkrętów



**WSKAZÓWKA:** W czasie dłuższej eksploatacji produktu na niskiej prędkości może dojść do przegrzania silnika. Dlatego rób regularne, ok. 5-minutowe przerwy, aby silnik mógł ostygnąć.



PL

1. Zacznij od nawiercenia otworu o średnicy mniejszej niż średnica wkrętu, który ma zostać w niego wkręcony.
2. Trzymaj produkt prostopadle do wkręcanego / wykręcanego wkrętu. Trzymanie go pod kątem może spowodować ześlizgnięcie lub zakleszczenie się bitu.
3. Najpierw umieść bit bezpośrednio na wkręcie, a następnie włącz produkt.
4. Użyj tylko takiego nacisku, jaki jest konieczny, aby utrzymać śrubę w miejscu i aby wkrętarka stykała się z łem wkrętu. Zbyt duży nacisk spowoduje uszkodzenie łańcucha i bitu, a zbyt mały nacisk spowoduje ześlizgnięcie się wkrętarki.
5. Aby wykręcić zablokowany lub zakleszczony wkręt, zmień kierunek obrotów.
6. Po dokręceniu lub odkręceniu elementu mocującego zwolnij włącznik / wyłącznik. Po dokręceniu sprawdź moment dokręcający kluczem dynamometrycznym.

## Po użyciu

1. Wyłącz produkt, wyjmij akumulator i poczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.
2. Sprawdź, wyczyść i schowaj produkt, jak opisano powyżej.



Pielęgnacja i konserwacja




**OSTRZEŻENIE!** Przed rozpoczęciem przeglądu, konserwacji i czyszczenia zawsze najpierw wyłącz produkt, wyjmij z niego akumulator i poczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie!

Prace pielęgnacyjne i konserwacyjne zawsze wykonuj zgodnie z niniejszą instrukcją!

Ich wykonanie należy powierzyć odpowiednio wykwalifikowanemu specjalistie!

## Czyszczenie

1. Do czyszczenia produktu używaj suchej szmatki. Miejsca trudno dostępne wyczyść szczotką.
2. Po każdym użyciu wyczyść przede wszystkim przełączniki i otwory wentylacyjne, używając do tego szmatki i szczotki.
3. Uporczywy brud wydmuchaj sprężonym powietrzem (maks. 3 bary).
4. Sprawdź, czy żadna część nie jest zużyta lub uszkodzona. Przed ponownym użyciem produktu wymień zużyte części lub skontaktuj się w tej sprawie z autoryzowanym serwisem.



Do czyszczenia tego produktu nie wolno używać środków chemicznych, również alkalicznych, ściernych ani agresywnych detergentów czy środków dezynfekujących, ponieważ mogą one uszkodzić jego powierzchnię.

## Konserwacja

Twoje narzędzie nie wymaga dodatkowego smarowania ani konserwacji. Narzędzie nie zawiera części, które wymagałyby dodatkowej obsługi ze strony użytkownika.

## Transport


1. Wyłącz produkt i wyjmij akumulator.
2. Chroń produkt przed silnymi uderzeniami i wstrząsami, które mogą wystąpić podczas transportu w pojazdach.
3. Zabezpiecz produkt przed przesuwaniem lub przewróceniem.

## Przechowywanie

1. Wyłącz produkt i wyjmij akumulator.
2. Wyczyścić produkt tak, jak opisano powyżej.
3. Produkt wraz z akcesoriami należy przechowywać w ciemnym, suchym, niezamarzającym i dobrze wentylowanym miejscu.
4. Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Idealna temperatura przechowywania wynosi od 10 °C do 30 °C.
5. Zalecamy używanie oryginalnego opakowania do przechowywania lub przykrywanie produktu odpowiednim materiałem tekstylnym bądź inną osłoną w celu ochrony przed kurzem.

## Rozwiązywanie problemów

Niektóre usterki wynikają z przyczyn, które użytkownicy mogą sami naprawić. Dlatego, zanim zwróciś się do serwisu, sprawdź produkt, korzystając z poniższych wskazówek. W większości przypadków problem można szybko rozwiązać.



PL



**OSTRZEŻENIE!** Wykonuj tylko czynności opisane w poniższych wskazówkach! Jeśli danego problemu nie da się rozwiązać, zwróć się do autoryzowanego serwisu lub odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty, który przeprowadzi dodatkową inspekcję, konserwację i ew. naprawę!

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
1. Produkt nie włącza się	1.1.Przełącznik kierunku obrotów w przód / tył w środkowym położeniu 1.2.Nieprawidłowo włożony akumulator 1.3.Rozładowany akumulator 1.4.Uszkodzony akumulator 1.5.Inna usterka elektryczna	1.1.Przesuń przełącznik kierunku obrotów w przód / tył w lewo / prawo 1.2.Włóz prawidłowo akumulator 1.3.Wyjmij i naładuj akumulator 1.4.Zleć kontrolę elektrykowi 1.5.Zleć kontrolę elektrykowi
2. Produkt nie osiąga pełnej mocy	2.1.Zbyt słabo naładowany akumulator 2.2.Zasłonięte otwory wentylacyjne	2.1.Naładuj akumulator 2.2.Wyczyść otwory wentylacyjne
3. Niesatysfakcyjny rezultat pracy	3.1.Zużyty bit 3.2.Bit nie nadaje się do wykonywanej pracy	3.1.Wymień na nowy 3.2.Użyj odpowiedniego bitu
4. Produkt nagle się zatrzymuje	4.1.Produkt jest przeciążony 4.2.Rozładowany akumulator 4.3.Bateria jest za gorąca	4.1.Odstaw produkt od obrabianego przedmiotu i ponownie włącz produkt 4.2.Wyjmij i naładuj akumulator 4.3.Wyjmij akumulator i poczekaj, aż ostygnie



# Recykling i usuwanie odpadów



Zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi.

W miarę możliwości należy poddać je recyklingowi.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższą placówką handlową, aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu.

## Utylizacja zużytego akumulatora



Zastosowany akumulator to akumulator litowo-jonowy. Konieczność ochrony zasobów naturalnych sprawia, że akumulator należy poddać recyklingowi lub odpowiednio zutylizować. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami, aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych opcji recyklingu i/lub utylizacji.

Rozładowuj akumulator, używając narzędzia, następnie wyjmij akumulator z narzędzia i zaklej jego styki mocną taśmą klejącą, aby zapobiec zwarciom i wyładowaniom.

Nie próbuj otwierać akumulatora ani usuwać z niego żadnych elementów.



PL



## Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt (**Erbauer** wkrętarka udarowa) ma gwarancję producenta na 3 lat, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek i uszkodzeń spowodowanych następującymi czynnikami:

Zwykłe zużywanie się, w tym zużywanie się akcesoriów  
Przeciążenie, niewłaściwe użytkowanie lub zaniedbanie

Próba naprawy podjęta przez jakiekolwiek osoby inne niż autoryzowany przedstawiciel Usterka dotycząca tylko estetyki narzędzia


Uszkodzenia spowodowane ciałami lub substancjami obcymi, bądź będące następstwem wypadków

Uszkodzenie spowodowane wypadkiem lub przeróbki

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta

Utrata możliwości używania towarów

Akumulatory i ładowarki do akumulatorów nie są objęte 3-letnią gwarancją firmy



PL

Erbauer i będą posiadać 2-letnią gwarancję od daty zakupu.

Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie naprawimy go lub wymienimy.

Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.



RO



Instrucțiuni de siguranță

## AVERTIZARE GENERALĂ DE SIGURANȚĂ PENTRU UNEALTA ELECTRICĂ



**AVERTIZARE!** Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau vătămări grave.

**Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru referințe viitoare.** Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică cu fir sau la unealta electrică cu baterie (fără fir).

### SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele aglomerate sau întunecate favorizează apariția accidentelor.
- b) **Nu operați cu unelte electrice în mediu exploziv, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau prafului inflamabil.** Uneltele electrice creează scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Tineți departe copiii și persoanele din apropiere în timp ce folosiți o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.



## SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) **Mufele sculei electrice trebuie să corespundă prizelor.** Nu modificați niciodată mufa în niciun fel. Nu folosiți mufe adaptoare cu unelte electrice legate la pământ (împământare). *Ștecherele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul electrocutării.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețe împământare sau legate la pământ, cum ar fi conducte, calorifere, mașini de gătit și frigidere.** Este un risc major de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau legat la pământ.
- c) **Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau mediu umed.** Apa care pătrunde într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați cablul.** Niciodată nu folosiți cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. *Tineți cablul departe de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau elemente mobile. Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul electrocutării.*
- e) **Când operați cu o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit pentru uz exterior.** Utilizarea unui cablu potrivit pentru uz exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **Dacă este inevitabilă operarea cu o unealtă electrică într-o locație umedă, utilizați o sursă de curent protejat (RCD).** Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

## SIGURANȚĂ PERSONALĂ

- a) **Fiți foarte atenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați cu o unealtă electrică.** Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. *Un moment de neatenție în timpul operării cu unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.*



- b) Utilizați echipament individual de protecție. Întotdeauna utilizați ochelari de protecție. Echipamentele de protecție, cum ar fi masca de praf, încăltăminte antiderapantă, casca sau căștile de protecție auditivă, utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămările personale.
- c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit (OFF) înainte de a vă conecta la sursa de alimentare și / sau la baterie, sau să ridicați ori să transportați unealta. Transportul uneltelelor electrice cu degetul pe comutator sau a uneltelelor electrice care au comutatorul pornit, favorizează apariția accidentelor.
- d) Îndepărtați orice cheie de reglare sau strângere înainte de a porni unealta electrică. O cheie de strângere sau o cheie de reglare uitată atașată la o parte rotativă a uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu exagerați. Mențineți o poziție optimă și echilibrul în permanență. Aceasta permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
- f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii care atârnă. Tineți departe de elementele în mișcare părul, îmbrăcămîntea și mănușile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în elementele în mișcare.
- g) Dacă dispozitivele sunt prevăzute pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectorului de praf poate reduce pericolele generate de praf.
- h) Nu lăsați familiaritatea obținută în urma utilizării frecvente a uneltelelor să vă determine să fiți prea încrezători și să ignorati principiile de siguranță a uneltelelor. O acțiune neglijentă poate provoca vătămări grave într-o fractiune de secundă.



## UNEALTA ELECTRICĂ UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

- a) Nu forțați unealta electrică. Folosiți unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la randamentul pentru care a fost proiectată.
- b) Nu folosiți unealta electrică dacă comutatorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul din dotare este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a face ajustări, schimbarea accesoriilor sau depozitați unealta electrică. Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire accidentală uneltei electrice.
- d) Depozitați uneltele electrice ferite de accesul copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc modul de utilizare al uneltei electrice sau aceste instrucțiuni, să utilizeze unealta electrică. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) Întrețineți uneltele electrice și accesoriile. Verificați ca alinierea sau legarea pieselor mobile să nu fie greșită, ruperea pieselor și orice alte condiții ar putea afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute precar.
- f) Mențineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere corect întreținute cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile să se blocheze și sunt mai ușor de controlat.
- g) Utilizați unealta electrică, accesoriile și biții uneltelor etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie executate. Folosirea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.



- h) Mențineți mânerele și suprafetele de prindere uscate, curate și ferite de ulei și grăsime. Mânerele și suprafetele de apucare dacă sunt alunecoase, nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neașteptate.

## BATERIA UNELTEI UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

- a) Reîncărcați numai cu încărcător specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.
- b) Utilizați unele electrice numai cu acumulatori special concepuți. Utilizarea oricărui alt acumulator poate crea un risc de rănire și incendiu.
- c) Când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot provoca conectarea terminalelor între ele. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) În condiții abuzive, lichidul se poate scurge din baterie; evitați contactul. Dacă intră accidental în contact cu lichidul, spălați cu multă apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul scurs din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- e) Nu utilizați acumulatorul sau instrumentul dacă este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
- f) Nu expuneți un acumulator sau unealtă la foc sau la o temperatură excesivă. Expunerea la foc sau temperatură peste 130°C poate provoca explozii.



- g) Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

## SERVICE

- Uneltele electrice trebuie reparate numai de către o persoană calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței uneltei electrice.
- Nu încercați niciodată să reparați acumulatori deteriorați. Repararea acumulatorilor trebuie efectuată numai de către producător sau service-uri autorizate.

## AVERTIZĂRI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT

- Țineți unealta electrică de suprafețe de prindere izolate atunci când efectuați o operație în care elementul pentru fixare poate intra în contact cu cabluri ascunse. Elementul pentru fixare care intră în contact un fir „sub tensiune” poate face părțile metalice expuse ale uneltei electrice să fie „sub tensiune” și operatorul se poate curenta.
- Țineți unealta electrică în siguranță. Când strângeți și slăbiți șuruburile, fiți pregătit pentru reacții de cuplu temporare ridicate.
- Fixați piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat prinșă cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este menținută mai sigur decât în mâna.



RO

- d) Utilizați detectoare adecvate pentru a determina dacă există linii de alimentare ascunse sau contactați compania de utilități locale pentru asistență. Contactul cu cabluri electrice poate provoca incendiu și electrocutare. Deteriorarea conductelor de gaz poate duce la explozie. Spargerea conductelor de apă provoacă daune materiale.
- e) Așteptați întotdeauna până când unealta electrică se oprește complet înainte de a o așeza. Instrumentul de aplicat se poate bloca și vă poate face să pierdeți controlul asupra instrumentului electric.

## AVERTIZĂRI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACUMULATOR

- a) Respectați semnele plus (+) și minus (-) de pe baterie și asigurați-vă de utilizarea corectă.
- b) Nu conectați terminalul pozitiv și terminalul negativ al bateriei între ele cu obiecte metalice (cum ar fi sârmă).
- c) Nu transportați sau depozitați bateria împreună cu coliere, agrafe de păr sau alte obiecte metalice.
- d) Nu străpugeti bateria cu cuie, nu loviți bateria cu un ciocan, nu călcați pe baterie sau nu o supuneți la impacturi sau șocuri puternice.
- e) Nu puneți direct pe baterie.
- f) Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tipuri diferite într-un dispozitiv.
- g) Nu expuneți bateria la apă sau apă sărată și nu lăsați bateria să se ude.
- h) Nu dezasamblați sau modificați bateria. Există riscul de electrocutare.
- i) Nu așezați bateria în sau lângă foc, pe sobe sau în alte locații cu temperatură ridicată.
- j) Nu puneți bateria în cupoare cu microunde, în recipiente de înaltă presiune sau pe vase de inducție.
- k) Nu puneți bateria în lumina directă a Soarelui, nu folosiți și nu depozitați bateria în mașini pe vreme caldă.



- I) Dacă intenționați să depozitați o baterie pentru o perioadă fără utilizare, depozitați bateria la temperatura camerei ( $19^{\circ}\text{C}$  până la  $25^{\circ}\text{C}$ ), încărcată la aproximativ 30 - 50% din capacitate. Când depozitați pentru perioade foarte lungi, încărcați bateria o dată pe an pentru a preveni descărcarea excesivă.
- m) Ștergeți terminalele acumulatorului cu o cârpă uscată curată, dacă acestea se murdăresc.
- n) Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile încărcătorului și utilizați procedura corectă de încărcare.
- o) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.
- p) Acumulatorul oferă cele mai bune performanțe atunci când funcționează la temperatura normală a camerei ( $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ).
- q) Țineți acumulatorul ferit de accesul copiilor.
- r) Păstrați documentația originală despre produs pentru referințe viitoare.
- s) Scoateți bateria din produs sau încărcător atunci când nu este utilizată.

## Riscuri reziduale

**Chiar dacă folosiți acest produs în conformitate cu toate cerințele de siguranță, rămân posibile riscuri de vătămare și deteriorare. În legătură cu structura și designul acestui produs pot apărea următoarele pericole:**

- a) Probleme de sănătate rezultate în urma emisiilor de vibrații dacă produsul este utilizat pe perioade lungi de timp sau nu este gestionat corespunzător și întreținut corespunzător.
- b) Vătămări corporale și pagube materiale datorate atașamentelor rupte sau impactului brusc al obiectelor ascunse în timpul utilizării.
- c) Pericol de rănire și daune materiale cauzate de obiecte ricoșate sau accesoriiile slăbite ale uneltelor electrice.



RO



Descrierea produsului

## Indexul componentelor

Indexul de mai jos se referă la Fig. 1 din pagina 4.

1. Suportul uneltei.
2. Manșonul de blocare
3. Orificii de ventilație
4. Comanda de rotație înainte / înapoi
5. Mâner principal
  - a. Suportul acumulatorului
6. Șurub
7. Clema pentru centură
8. Acumulator (Nu este inclus)
  - a. Buton de eliberare
  - b. Indicatori de capacitate a bateriei\*
  - c. Buton de capacitate a bateriei\*
9. Lumină de lucru cu LED
10. Butonul de setare a vitezei
11. Comutator Pornit/ Oprit (On/Off)




**NOTĂ:** Pieselete marcate cu \* nu sunt prezentate în această imagine de ansamblu. Vă rugăm să consultați secțiunea respectivă din manualul de instrucțiuni.

## Specificații tehnice

### Mașină de înșurubat cu impact

> Tensiune nominală	: 12 V d.c.
> Viteză nominală fără încărcare $n_0$	: L: 0-1500 /min; H: 0-2900 /min
> Rata de impact	: L: 0-2200 /min; H: 0-3300 /min
> Cuplul maxim	: 135 Nm
> Suport pentru biți / Suportul uneltei	: Hex, 6,35 mm (1/4")



- > Dimensiunea maximă a bolturilor standard : M12
- > Diametrul maxim al șurubului : 8 mm
- > Greutate(fără acumulator) : aproximativ 0,8 kg

#### Pentru utilizare cu acumulator și încărcător ca cele de mai jos

- > Modelul acumulatorului : EHPB12-Li-3 EHPB12-Li-6
- > Modelul încărcătorului : EBC12-Li EBFC12-Li
- > Gama de temperatură ambientală pentru utilizarea uneltei și a bateriei este de la 0 °C până la 40 °C

#### Valori de sunet

- > Nivel de presiune sonoră  $L_{pA}$  : 85 dB(A)
- > Toleranță  $K_{pA}$  : 3 dB(A)
- > Nivel de putere sonoră  $L_{WA}$  : 96 dB(A)
- > Toleranță  $K_{WA}$  : 3 dB(A)

#### Valori ale vibrațiilor brațului

- > Impactul strângerii elementelor pentru fixare cu capacitatea maximă a uneltei :  $a_h = 11 \text{ m/s}^2$
- > Toleranță K : 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivelul de intensitate a sunetului pentru operator poate depăși 80 dB(A) și sunt necesare măsuri de protecție a urechilor. Valorile totale ale vibrațiilor declarate și valorile declarate ale emisiilor de zgomot au fost măsurate în conformitate cu o metodă standard de testare și pot fi utilizate pentru compararea unui instrument cu altul; Ele pot fi, de asemenea, utilizate într-o evaluare preliminară a expunerii.



**AVERTIZARE!** Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării efective a uneltei electrice pot fi diferite de valorile declarate, în funcție de modul în care este utilizată unealta, în special ce tip de piesă de prelucrat este procesată; și trebuie identificate măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, măsuri care se bazează pe o estimare a expunerii în condițiile reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de funcționare, cum ar fi momentele în care instrumentul este oprit și când acesta funcționează în repaus).



RO

# Explicarea etichetei de identificare

EID12-Li-2 = Numărul modelului

E = Erbauer

ID = Impact Driver (Mașină de înșurubat cu impact)

12 = 12 V curent continuu

Li = LITIU ION

2 = 2 Viteze




Asamblarea

## 01 Simboluri

Pe produs, pe eticheta de identificare și în aceste instrucțiuni, veți găsi, printre altele, următoarele simboluri și abrevieri. Familiarizați-vă cu acestea pentru a reduce pericolele precum vătămările personale și pagubele provocate bunurilor.

V ~	Volt, (tensiune alternativă)	mm	Milimetru
Hz	Herți	kg	Kilogram
A	Amperi	ml	Mililitru
°C	Grade Celsius	n <sub>0</sub>	Viteză fără încărcare
W	Wați	dB(A)	Decibel (A-evaluat)
/min or min <sup>-1</sup>	Pe minut	m/s <sup>2</sup>	Metri pe secundă la pătrat
	Blocat / strâns sau securizat.		Deblocat / slăbit.
	Citiți manualul de instrucțiuni		Întotdeauna utilizați ochelari de protecție
	Întotdeauna utilizați căști de protecție a auzului.		Purtați mască de praf.
	Purtați mănuși de protecție.		Purtați încăltăminte de protecție, antiderapantă.
	Notă / Observații.		Precauție / Avertizare.
xxWyy	Codul datei de fabricație; anul fabricației (20xx) și săptămâna Fabricației (Wyy)		
	Oriți produsul și îndepărtați acumulatorul înainte de asamblare, curățare, reglaje, întreținere, depozitare și transport.		
	Sunt interzise flăcările deschise în zona de lucru, în jurul produsului și în apropierea materialelor inflamabile!		



Nu fumați în zona de lucru, în jurul produsului și în apropierea materialelor inflamabile!



Simbolul DEEE Deșeurile de produse electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau magazinul local pentru opțiuni de reciclare.



Coș de gunoi marcat cu X. Bateriile și acumulatorii nu trebuie eliberați împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau magazinul local pentru opțiuni de reciclare.



Nu aruncați acumulatorii în râuri și nu vă scufundați în apă.



Nu aruncați acumulatorii în foc. Vor exploda și vor produce vătămări.



Nu expuneți acumulatorul la căldură excesivă peste 45°C. Nu încărcați și nu depozitați acumulatorul la temperaturi sub 0°C (32°F) și peste 45°C (113°F).



Produsul respectă directivele europene aplicabile și a fost realizată o metodă de evaluare a conformității pentru aceste directive.



Conformitate evaluată în UK.



Motor fără perii

**Brushless**

## 02 Despachetarea

1. Despachetați toate părțile și așezați-le pe o suprafață plană și stabilă.
2. Îndepărtați toate materialele de ambalare și dispozitivele de transport, dacă este cazul.
3. Asigurați-vă că conținutul livrării este complet și fără orice daune. Dacă descoperiți că lipsesc piese sau găsiți piese care prezintă daune, nu folosiți produsul, ci contactați vânzătorul. Utilizarea unui produs incomplet sau deteriorat reprezintă un pericol pentru persoane și bunuri.
4. Asigurați-vă că toate accesorile și instrumentele necesare pentru asamblare și funcționare sunt la dispoziția dumneavoastră, inclusiv echipamentul de protecție individuală adecvat.



RO



**AVERTIZARE!** Produsul și ambalajul nu sunt jucării pentru copii! Țineți departe de copii pungile de plastic, foile și piesele mici. Există pericolul de încercare și sufocare!

Nu introduceți acumulatorul înainte ca unealta electrică să fie complet asamblată!



**NOTĂ:** Aveți grijă de piesele mici care sunt îndepărțate în timpul asamblării sau când faceți ajustări. Păstrați-le în siguranță pentru a evita pierderea.

### 03 Setare

#### ACUMULATORUL (NU ESTE INCLUS)

##### Eliberare/ Atașare

1. Blocați comutatorul On/Off (Pornit/Oprit) (11) pentru a evita pornirea accidentală prin deplasarea controlului de rotație înainte / înapoi (4) în poziția de mijloc (Vezi mai jos secțiunea „Comenzi - Comanda de rotație înainte / înapoi”).
2. Pentru a scoate acumulatorul, apăsați butonul de eliberare (8a) și scoateți acumulatorul (8) din suportul acumulatorului (5a) (Fig. A).
3. Aliniați și glisați acumulatorul (8) pe suportul acumulatorului (5a). Asigurați-vă că se fixează în poziție (Fig. B).

##### Încărcarea acumulatorului

Bateria a fost livrată într-o stare de încărcare redusă. Încărcați complet înainte de prima utilizare. Pentru detalii consultați manualul de instrucțiuni al încărcătorului.

##### Indicatori de capacitate a bateriei

Acumulatorul (8) este echipat cu indicatori de capacitate a bateriei (8b) care sunt utilizați pentru a oferi o indicație a capacitatii rămase a acumulatorului. Apăsați butonul de capacitate a bateriei (8c) pentru a verifica capacitatea bateriei (Figurile C, D). LED-urile vor rămâne aprinse timp de aproximativ 5 secunde.

#### CLEMA PENTRU CENTURĂ

Clema pentru centură (7) poate fi asamblată pe ambele părți ale mașină de înșurubat cu impact.

1. Setați comanda de rotație înainte / înapoi (4) în poziția de mijloc (blockare).
2. Ataşați clema de centură (7) în mod corespunzător la fantă și fixați-o cu șurubul (6) în sensul acelor de ceasornic (Fig. E).



3. Clema pentru centură (7) poate fi agățată de centură sau de buzunar etc. (Fig. F).

## BIȚII PERFORATORULUI

Diferiți biți pentru perforator pot fi utilizați cu acest produs, în funcție de capul șurubului / bolțului.



**AVERTIZARE!** Respectați cerințele tehnice ale acestui produs (consultați secțiunea Specificații tehnice) atunci când cumpărați și utilizați biți de perforator!



Manșonul de blocare (2) și biții perforatorului se încing în timpul utilizării! Manevrați-le cu atenție! Purtați mănuși de protecție atunci când le manipulați pentru a evita rănirile, cum ar fi arsurile!

### Inserarea

1. Trageți manșonul de blocare (2) înainte și țineți-l în poziție (Fig. G, pas 1).
2. Introduceți un bit de perforare adecvat până la oprirea în suportul uneltei (1) (Fig.G, pas 2).



**NOTĂ:** Dacă utilizați bit de perforare scurt de 25 mm, introduceți-l în soclul de extensie al suportului pentru biți.

3. Eliberați manșonul de blocare (2) pentru a bloca bitul în poziție (Fig. G, pasul 3).

### Înlătuirea / Îndepărțarea

1. Trageți manșonul de blocare (2) înainte și țineți-l în poziție.
2. Dacă dorîți, scoateți bitul de perforare și introduceți unul nou, aşa cum este descris mai sus.



Utilizarea

## Utilizare destinată

Acest produs este destinat strângerii și slăbirii șuruburilor, bolțurilor, piulițelor cu biți de perforare respectiv / biți hexa de perforare. Nu trebuie utilizat pentru burghiere și



RO

nu trebuie utilizat pentru lucrul pe materiale periculoase pentru sănătate. Nu trebuie utilizat pentru strângerea sau slăbirea piulițelor roților auto.

Din motive de siguranță, este esențial să citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de prima operație și să respectați toate instrucțiunile din acesta.

## Înainte de a începe

### 01 Protecția



## Comenzi

### 01 Comutarea pornit/oprit (On/Off)

Asigurați-vă că comanda de rotație înainte / înapoi (4) nu este în poziția centrală de blocare.

1. Porniți produsul apăsând comutatorul Pornit / Oprit (On/Off) (11) (Fig. H).
2. Oprîți produsul prin eliberarea comutatorului de pornire / oprire (On/Off) (11).

Comutatorul Pornit / Oprit (On/Off) (11) este echipat cu o funcție de frânare care vă oprește mandrina imediat când eliberați rapid comutatorul.

Comutatorul Pornit/Oprit (On/Off) (11) este prevăzut cu un control de viteză încorporat. Viteza este controlată de cât de mult este apăsat declanșatorul.

### 02 Blocarea declanșatorului

Declanșatorul poate fi blocat în poziția OPRIT (OFF). Acest lucru ajută la reducerea posibilității de pornire accidentală atunci când nu este utilizat.

Mutați comanda de rotație înainte / înapoi (4) în poziția centrală pentru a bloca comutatorul Pornit / Oprit (On/Off) (11) și pentru a evita pornirea accidentală (Fig. I).

### 03 Comanda de rotație înainte / înapoi

Schimbați direcția de rotație de la înainte la înapoi prin apăsarea butonului de rotație înainte / înapoi (4).



**AVERTIZARE!** Schimbați direcția de rotație numai atunci când produsul este oprit și s-a oprit complet din rotație! Asigurați-vă întotdeauna că comanda de rotație înainte / înapoi (4) este reglată la poziția corectă în funcție de operația dorită!

Împingeți întotdeauna comanda de rotație înainte / înapoi (4) până la capăt!

Nu utilizați produsul cu comutatorul de comandă în nicio altă poziție!

1. Mutați comanda de rotație înainte / înapoi (4) spre stânga (așa cum se vede din poziția operatorului) pentru a utiliza produsul în modul de rotație în sensul acelor de ceasornic (Fig. J).
2. Mutați comanda de rotație înainte / înapoi (4) spre dreapta (așa cum se vede din poziția operatorului) pentru a utiliza produsul în modul de rotație în sens invers acelor de ceasornic (Fig. K).

#### 04 Control electronic cu două viteze

Mașină de înșurubat cu impact are un control electronic cu două viteze.

Pentru a seta viteza, apăsați ușor comutatorul Pornit / Oprit (On/Off) (11), apoi eliberați, indicatorul luminos corespunzător (H / L) va deveni verde pentru a afișa setarea curentă a vitezei.

Apăsați butonul de setare a vitezei (10) pentru a selecta la rândul său viteza mică sau cea mare (Fig. L).

**L** Viteză redusă (Low speed): pentru înșurubarea prin perforare a șuruburilor mici, acționează cu putere și cuplu mai mic.

**H** Viteză mare (High speed): pentru înșurubarea prin perforare a șuruburilor mari, acționează cu putere și cuplu mare.

#### 05 Lumină de lucru automată

Lumina de lucru cu LED (9) se va aprinde când declanșatorul comutatorului Pornit/Oprit (On/Off) (11) este ușor apăsat și se va opri automat la scurt timp după ce declanșatorul comutatorului Pornit/Oprit (On/Off) (11) este eliberat (Fig. M). Aceasta oferă lumină suplimentară pe suprafața piesei de prelucrat pentru operare în situații de lumină slabă.



**AVERTIZARE!** Nu priviți direct în lumină.



RO

# Operare

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul, și accesoriile sunt deteriorate. Nu folosiți produsul dacă este deteriorat sau prezintă urme de uzură.
- Verificați de două ori dacă accesoriile și atașamentele sunt fixate corespunzător.
- Țineți întotdeauna produsul de mâinile sale. Păstrați mâinile uscate pentru a vă asigura o prindere sigură.
- Asigurați-vă că orificiile de aerisire sunt întotdeauna libere și curate. Curățați-le, dacă este necesar, cu o perie moale. Aerisirile blocate pot duce la supraîncălzirea și deteriorarea produsului.
- Opriti imediat produsul dacă sunteți solicitat de alte persoane care intră în zona de lucru în timp ce lucrăți.
- Nu vă suprasolicitați. Faceți pauze regulate pentru a vă asigura că vă puteți concentra asupra muncii și aveți un control complet asupra produsului.



**AVERTIZARE!** Rețineți că există obiecte îngropate ascunse în fiecare gospodărie! Asigurați-vă că nu există linii de gaz, apă sau curent electric ascunse în zona de lucru care să poată fi lovite înainte de operare - pericol de electrocutare și daune grave persoanelor și bunurilor! Folosiți un detector adecvat pentru a urmări în avans astfel de obiecte!

## 01 Înșurubare prin perforare



**NOTĂ:** Când operați produsul la o viteză mai mică pentru o perioadă mai lungă, motorul se poate supraîncălzi. Prin urmare, faceți în mod regulat pauze de aproximativ 5 minute pentru a lăsa motorul să se răcească.

- Pre-găuriți găuri cu un diametru mai mic al șurubului de înșurubat.
- Țineți produsul perpendicular pe șurubul de înșurubat înăuntru/afară. Ținerea acestuia în unghi poate cauza alunecarea sau blocarea bitului de perforare.
- Așezați mai întâi vârful bitului de perforare direct pe șurub și apoi porniți produsul.
- Aplicați atât de multă presiune cât este necesar pentru a menține șurubul în poziție și bitul de perforare în contact cu capul șurubului. Prea multă presiune va provoca deteriorarea capului șurubului și a bitului de perforare, o presiune prea mică va face ca bitul de perforare să alunece.
- Scoateți șuruburile blocate și întepenite schimbând direcția de rotație.
- Când dispozitivul pentru fixare este strâns sau slăbit, eliberați comutatorul de pornire/oprire (On/Off). După fixare verificați cuplul cu cheia dinamometrică.



## După utilizare

1. Opreți produsul, îndepărtați acumulatorul și apoi lăsați-l să se răcească.
2. Verificați, curățați și depozitați produsul aşa cum este descris mai jos



Îngrijire & menenanță



**AVERTIZARE!** Opreți întotdeauna produsul, îndepărtați acumulatorul și lăsați produsul să se răcească înainte de a efectua lucrări de inspecție, întreținere și curățare!



Efectuați lucrări de reparații și întreținere numai în conformitate cu aceste instrucții!

Toate lucrările ulterioare trebuie efectuate de un specialist calificat!

## Curățare

1. Curățați produsul cu o cârpă uscată. Folosiți o perie pentru zonele greu accesibile.
2. În special curățați comutatoarele și orificiile de aerisire după fiecare utilizare cu o cârpă și perie.
3. Îndepărtați praful greu de înlăturat, cu aer comprimat (maxim 3 bari)
4. Verificați dacă există piese uzate sau deteriorate. Înlocuiți piesele uzate după caz sau contactați un centru de service autorizat pentru reparații înainte de a utiliza din nou produsul.



Nu folosiți detergenți sau dezinfecțanți chimici, alcalini, abrazivi sau de altă natură agresivă pentru a curăța acest produs, deoarece ar putea dăuna suprafețelor sale.

## Menenanță

Unealta dumneavoastră electrică nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în unealta dumneavoastră.



RO

## Transportul

1. Oprită produsul și îndepărtați acumulatorul.
2. Protejați produsul de orice impact puternic sau vibrații puternice care pot apărea în timpul transportului în vehicule.
3. Asigurați produsul pentru a împiedica alunecarea sau căderea acestuia.

## Depozitarea

1. Oprită produsul și îndepărtați acumulatorul.
2. Curățați produsul așa cum este descris mai sus.
3. Depozitați produsul și accesorile sale într-un loc întunecat, uscat, ferit de îngheț, bine ventilat.
4. Depozitați întotdeauna produsul într-un loc inaccesibil copiilor. Temperatura ideală de depozitare este cuprinsă între 10 °C și 30 °C.
5. Vă recomandăm să folosiți cutia originală pentru depozitare sau acoperiți produsul cu o cărpă sau o carcasă adecvată pentru a-l proteja împotriva prafului.

## Depanare

Suspiciunile de funcționare defectuoasă se datorează adesea cauzelor pe care utilizatorii le pot remedia singuri.

Prin urmare, verificați produsul folosind această secțiune. În majoritatea cazurilor, problema poate fi rezolvată rapid.



**AVERTIZARE!** Efectuați numai pașii descriși în aceste instrucțiuni! Toate lucrările ulterioare de inspecție, întreținere și reparații trebuie efectuate de un centru de service autorizat sau de un specialist calificat în mod similar, dacă nu puteți rezolva singur problema!



Problema	Posibilă cauză	Soluție
1. Produsul nu pornește	1.1.Comutatorul de control al rotației înainte / înapoi este în poziția centrală de blocare 1.2.Acumulatorul nu este atașat corespunzător 1.3.Acumulatorul este descărcat 1.4.Acumulatorul este avariat 1.5.Alt defect electric al produsului	1.1.Împingeți comutatorul de control al rotației înainte / înapoi spre stânga / dreapta 1.2.Ataşați corespunzător 1.3.Îndepărtați și încărcați acumulatorul 1.4.Verificat de un electrician de specialitate 1.5.Verificat de un electrician de specialitate
2. Produsul nu atinge puterea maximă	2.1.Acumulatorul este la capacitate scăzută 2.2.Orificiile de aerisire sunt blocate	2.1.Încărcați acumulatorul 2.2.Curătați orificiile de aerisire
3. Rezultat nesatisfăcător	3.1.Bitul de perforare este uzat 3.2.Bitul de perforare nu este potrivit pentru operarea intenționată.	3.1. Înlocuiți cu unul nou 3.2. Utilizați un bit de perforare adecvat
4. Produsul se oprește brusc	4.1.Produsul este supraîncărcat 4.2.Acumulatorul este descărcat 4.3.Bateria este prea fierbinte	4.1.Scoateți produsul din piesa de prelucrat și porniți din nou 4.2.Îndepărtați și încărcați acumulatorul 4.3.Îndepărtați acumulatorul și lăsați-l să se răcească



RO

# Reciclarea și eliminarea



Deșeurile de produse electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Vă rugăm să reciclați unde există facilități.

Verificați la Autoritatea Locală sau la magazinul local informații despre reciclare.

## Eliminarea unui acumulator epuizat



Bateria este model Litiu Ion Pentru a păstra resursele naturale, vă rugăm să reciclați sau să eliminați în mod corect acumulatorul. Consultați autoritatea locală pentru deșeuri, pentru a obține informații cu privire la opțiunile disponibile de reciclare și / sau eliminare.

Descărcați acumulatorul acționând unealta dumneavoastră, apoi scoateți acumulatorul din unealtă și acoperiți conexiunile acumulatorului cu bandă adezivă rezistentă pentru a preveni scurtcircuitul și descărcarea de energie.

Nu încercați să deschideți sau să scoateți componente.



## Garanție

Avem o grijă deosebită să selectăm materiale de înaltă calitate și să utilizăm tehnici de fabricare care ne permit să creăm produse care încorporează designul și durabilitatea. Acest produs (**Erbauer** MAȘINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT) beneficiază de garanție din partea producătorului de 3 ani pentru defectele de fabricație, de la data achiziției (dacă este cumpărat din magazin) sau de la data livrării (dacă este cumpărat online), fără niciun cost suplimentar.

Pentru a efectua o solicitare în temeiul acestei garanții, trebuie să prezentați dovada achiziției (cum ar fi, chitanța de vânzare/bonul fiscal, factura de achiziție sau alte dovezi admisibile conform legii aplicabile); vă rugăm să păstrați dovada achiziției într-un loc sigur. Pentru ca această garanție să se aplice, produsul achiziționat trebuie să fie nou, garanția neaplicându-se pentru produse la mâna a doua sau produse de prezentare. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, orice produs înlocuitor livrat în baza prezentei garanții va beneficia de garanție doar până la expirarea perioadei inițiale de garanție.

Prezenta garanție acoperă defectiunile produsului și erorile de funcționare, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat în scopul prevăzut și să fi fost instalat, curățat, îngrijit și întreținut în conformitate cu informațiile continute în termenii și condițiile prezente, manualul de utilizare și practicile standard, cu condiția ca practicile standard să nu fie în contradicție cu manualul de utilizare.

Această garanție nu acoperă defectele și deteriorările provocate de uzura normală sau daunele care pot fi rezultatul utilizării necorespunzătoare, instalării sau asamblării defectuoase, neglijenței, accidentelor, utilizării greșite sau modificărilor aduse produsului. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, prezenta garanție nu va acoperi, în niciun caz, costurile suplimentare (de expediere, deplasare, dezinstalare și reinstalare, manoperă etc.) sau daunele directe și indirekte.

Această garanție nu acoperă defectele și deteriorările cauzate sau rezultate din:

uzura normală a produsului, inclusiv uzura accesoriilor;  
supraîncărcare, utilizare incorrectă sau neglijență;

încercarea de efectuare a reparațiilor de altă persoană în afară de un agent autorizat;  
daune cosmetice;

deteriorări cauzate de obiecte străine, substanțe sau accidente;  
deteriorări sau modificări accidentale;

nerespectarea îndrumărilor producătorului;  
pierderea utilizării bunurilor.



RO

Bateriile și încărcătoarele de baterii nu sunt acoperite de garanția de 3 ani Erbauer și vor avea o perioadă de garanție de 2 ani de la data cumpărării.

Dacă produsul este defect, vom proceda, într-un timp rezonabil, la repararea sau înlocuirea acestuia.

Drepturile acoperite de această garanție sunt aplicabile în țara în care ați achiziționat produsul. Întrebările legate de garanție trebuie adresate magazinului de la care ați achiziționat produsul.

Garanția este suplimentară drepturilor dvs. legale și nu le afectează.

Dacă achiziționați acest produs din Turcia sau România, veți primi o garanție.



## Instrucciones de seguridad

## ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



**ADVERTENCIA** Lea todas las advertencias de seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. La no observación de todas las instrucciones relacionadas a continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o una lesión seria.

**Guarde todas las advertencias y todas las instrucciones para una referencia futura.** La expresión “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica conectada a la red eléctrica (con cable) o a su herramienta accionada a batería (sin cable de alimentación).

### SEGURIDAD DE ÁREA DEL TRABAJO

- a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
- b) **No maneje herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- c) **Mantenga alejados a los niños curiosos mientras maneja una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.



## SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) La clavija de la herramienta eléctrica debe coincidir con la base de la toma de corriente. No modificar nunca la clavija de ninguna manera. No usar adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra. *Clavijas no modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico.*
- b) Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. *Hay un riesgo aumentado de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra.*
- c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. *El agua que entre en la herramienta aumentará el riesgo de choque eléctrico.*
- d) No abuse del cable. No usar nunca el cable para llevar, levantar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, cantos vivos o piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- e) Cuando maneje una herramienta eléctrica en el exterior, use una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior. *El uso de una prolongación de cable adecuada para uso en el exterior reduce el riesgo de choque eléctrico.*
- f) Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). *El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.*

## SEGURIDAD PERSONAL

- a) Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. *Un momento de distracción mientras maneja herramientas eléctricas puede causar un daño personal serio.*



- b) **Use equipo de protección personal. Lleve siempre protección para los ojos.** Los equipos de protección individual tales como como mascarilla antipolvo, zapatos no resbaladizos, casco o protección para los oídos utilizados para las condiciones apropiadas reducen los daños personales.
- c) **Evite un arranque accidental.** Asegúrese de que el interruptor está en posición “paro” antes de conectar a la red y/o a la batería, coger o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor en posición “marcha” invita a accidentes.
- d) **Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la herramienta eléctrica.** Una llave o herramienta unida a una pieza rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un daño personal.
- e) **No se sobreponga.** Mantenga los pies bien asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- f) **Vista adecuadamente.** No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo y su ropa alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el pelo pueden ser cogidos en las piezas en movimiento.
- g) Si hay dispositivos para la conexión de medios de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que éstos estén conectados y se usen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- h) No permita que la confianza obtenida con el uso frecuente de herramientas le haga ignorar los principios generales de seguridad. Una acción descuidada puede provocar una herida grave en una fracción de segundo.



## UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS

- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** *La herramienta eléctrica hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue concebida.*
- b) **No use la herramienta eléctrica si el interruptor no permite pasar de “marcha” a “paro” e inversamente.** *Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.*
- c) **Desenchufe la clavija de la fuente de alimentación y/o retire la batería, si se puede, antes de efectuar cualquier ajuste, cambio de accesorios, o de guardar la herramienta eléctrica.** *Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.*
- d) **Conserve las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita el manejo de la herramienta eléctrica a personas no familiarizadas con las herramientas o con estas instrucciones.** *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.*
- e) **Mantenga las herramientas eléctricas y los accesorios.** *Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas.* *Las herramientas eléctricas se reparan antes de su uso, cuando están dañadas. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas pobremente mantenidas.*
- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas de corte mantenidas correctamente con los bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y más fáciles de controlar.*



- g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de herramientas, etc. de acuerdo con las instrucciones y teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a desarrollar. El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones diferentes de las previstas podría causar una situación de peligro.
- h) Mantenga las empuñaduras y superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas no permiten un agarre seguro y el control de la herramienta en situaciones imprevistas.

## UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A BATERÍAS Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- a) Recargue solamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de bloque de baterías puede ocasionar un peligro de incendio cuando se usa con otro bloque de baterías.
- b) Use las herramientas solamente con los bloques de baterías diseñados específicamente. El uso de cualquier otro bloque de baterías puede ocasionar un peligro de daños e incendio.
- c) Cuando el bloque de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos como clips para papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros pequeños objetos metálicos que puedan establecer una conexión de un borne al otro. Un cortocircuito entre ambos bornes de la batería puede ocasionar quemaduras o un incendio.
- d) En condiciones abusivas, puede derramarse líquido de la batería; evite el contacto. Si accidentalmente tiene lugar un contacto, lávelo con agua. Si el líquido toca a los ojos, busque ayuda médica adicionalmente. El líquido derramado de la batería puede causar irritación y quemaduras.



- e) **No use un bloque de baterías o una herramienta a baterías que ha sido dañada o modificada.** *Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento imprevisible provocando un fuego, una explosión o un riesgo de lesiones.*
- f) **No exponga un bloque de baterías o una herramienta a baterías al fuego o a una temperatura excesiva.** *Una exposición al fuego o a una temperatura superior a 130°C pueden provocar una explosión.*
- g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el bloque de baterías o la herramienta a batería fuera del margen de temperaturas especificadas en las instrucciones.** *Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado de temperaturas puede dañar la batería y aumentar el riesgo de fuego.*

## SERVICIO TÉCNICO

- a) **Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio de reparación cualificado usando solamente piezas de recambio idénticas.** *Esto garantizará que la seguridad de la herramienta eléctrica se mantiene.*
- b) **No efectúe jamás operación de mantenimiento sobre bloques de baterías dañados.** *Es conveniente que el mantenimiento de los bloques de baterías sea solamente efectuado por el fabricante o los proveedores de servicio autorizados.*

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LLAVES DE IMPACTO

- a) **Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas, cuando ejecute una operación donde la fijación pueda estar en contacto con un cable oculto.** *Las fijaciones en contacto con un conductor "en tensión" pueden poner "en tensión" las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y causar un choque eléctrico al operario.*



- b) **Sostenga firmemente la herramienta eléctrica.** Al apretar y aflojar tornillos, esté preparado para pares de reacción momentáneos elevados.
- c) **Asegure la pieza de trabajo.** Una pieza de trabajo fijada con un dispositivo de sujeción o en un tornillo de banco se mantiene sujetada de forma más segura que con la mano.
- d) **Utilice detectores apropiados para localizar líneas de suministro que pudieran estar escondidas o solicite asistencia a sus compañías suministradoras.** El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o un choque eléctrico. Al dañar una tubería de gas puede producirse un incendio. La rotura de una tubería de agua puede causar daños materiales.
- e) **Espere siempre a que la herramienta eléctrica se haya detenido por completo antes de depositarla.** El útil puede engancharse y hacerle perder el control de la herramienta eléctrica.

## **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL BLOQUE DE BATERÍAS**


- a) Respete el marcado de polaridad del borne positivo (+) y negativo (-) en la batería y asegure un uso correcto.
- b) No conecte el borne positivo al borne negativo de la batería con un objeto metálico (por ejemplo, un alambre).
- c) No transporte ni almacene la batería junto con collares, horquillas u otros objetos metálicos.
- d) No perfore la batería con clavos ni la golpee con un martillo, la pise o la someta a fuertes impactos o choques.
- e) No suelde directamente a la batería.
- f) No mezcle elementos de diferente fabricante, capacidad, tamaño o tipo en el dispositivo.
- g) No exponga la batería al agua dulce o salada, ni permita que se moje.
- h) No desmonte o modifique la batería. Existe riesgo de cortocircuito.



- i) No coloque la batería dentro o cerca del fuego, sobre estufas u otros lugares con temperaturas elevadas.
- j) No coloque la batería en hornos microondas, en contenedores a alta presión o sobre cocinas de inducción.
- k) No exponga la batería a la luz solar directa o la utilice o almacene dentro de un coche en verano.
- l) Si desea guardar la batería durante un tiempo sin utilizarla, almacénela a temperatura ambiente (de 19 °C a 25 °C) y cargada al 30-50% de su capacidad. Para almacenamientos muy prolongados, refuerce la carga de la batería una vez al año para evitar una descarga excesiva.
- m) Limpie los terminales del bloque de batería con un paño limpio y seco si se ensucian.
- n) Es necesario recargar el boque de batería antes del uso. Remítase siempre a las instrucciones del cargador y siga el procedimiento correcto de carga.
- o) Después de largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar el bloque de batería varias veces para obtener las máximas prestaciones.
- p) El bloque de batería proporciona las mejores prestaciones cuando se hace funcionar a temperatura ambiente normal (20 °C±5 °C).
- q) Mantenga el bloque de batería fuera del alcance de los niños.
- r) Guarde las instrucciones originales del producto para referencia futura.
- s) Retire la batería del producto o del cargador cuando no los utilice.

## Riesgos residuales

Incluso si utiliza este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, siguen existiendo riesgos potenciales de daños personales y materiales. Debido a la estructura y el diseño de este producto, pueden surgir los siguientes riesgos:



- a) Problemas de salud debidos a la emisión de vibración si el usuario utiliza la herramienta por un período de tiempo demasiado largo o si la herramienta se utiliza y mantiene de forma inadecuada.
- b) Lesiones personales y daños materiales debidos a accesorios rotos o por impactos repentinos con objetos ocultos durante el uso.
- c) Peligro de lesiones personales o daños materiales debido a la proyección de objetos o accesorios de baja calidad.



Descripción del producto


## Listado de componentes

El índice indicado a continuación hace referencia a la Fig. 1 de la página 4.

1. Portaherramientas
2. Camisa del portaherramientas
3. Orificios de ventilación
4. Selector de giro avance/retroceso
5. Empuñadura principal
  - a. Soporte del bloque de batería
6. Tornillo
7. Clip de sujeción al cinturón
8. Bloque de batería (No incluido)
  - a. Botón de liberación
  - b. Indicadores de capacidad de la batería\*
  - c. Botón de capacidad de la batería\*
9. Luz de trabajo LED
10. Botón de ajuste de la velocidad
11. Interruptor en encendido/apagado



**NOTA:** Los componentes marcados con un \* no se muestran en esta vista. Por favor, consulte la correspondiente sección del manual de instrucciones.



ES

# Especificaciones técnicas

## Llave de impacto

- > Tensión asignada : 12 V c.c.
- > Velocidad asignada en vacío,  $n_0$  : L: 0-1500 /min;  
H: 0-2900 /min
- > Frecuencia de impacto : L: 0-2200 /min;  
H: 0-3300 /min
- > Par de apriete máximo : 135 Nm
- > Tipo de portaherramienta : Hexagonal, 6,35 mm (1/4")
- > Diámetro máx. de tornillo estándar : M12
- > Diámetro máximo de atornillado : 8 mm
- > Peso (sin bloque de batería) : aprox. 0,8 kg

## Para utilizar con el bloque de batería y cargador indicados a continuación:

- > Modelo del bloque de batería : EHPB12-Li-3 EHPB12-Li-6
- > Modelo de cargador : EBC12-Li EBFC12-Li
- > Rango de temperatura ambiente para el bloque de batería y cargador : de 0 °C a 40 °C

## Nivel de emisión de ruido

- > Nivel de presión acústica ponderada  $L_{pA}$  : 85 dB(A)
- > Incertidumbre  $K_{pA}$  : 3 dB(A)
- > Nivel de potencia acústica ponderada  $L_{WA}$  : 96 dB(A)
- > Incertidumbre  $K_{WA}$  : 3 dB(A)

## Valores de vibración mano-brazo

- > Apriete con impacto de las fijaciones de la máxima capacidad de la herramienta :  $a_h = 11 \text{ m/s}^2$
- > Incertidumbre K : 1.5 m/s<sup>2</sup>

El nivel de intensidad acústica para el operador puede superar los 80 dB (A) por lo que es necesario utilizar protección auditiva.

Los valores totales de vibración y los valores de emisión de ruido declarados han sido medidos de acuerdo con un método de ensayo normalizado (EN62841-1 y EN62841-2-2) y pueden usarse para comparar una herramienta con otra; también pueden ser usados en una evaluación preliminar de la exposición.



**ADVERTENCIA:** las emisiones de vibración y de ruido durante la utilización real de la herramienta eléctrica pueden ser diferentes del valor total declarado dependiendo de la forma en que se usa la herramienta, especialmente dependiendo del tipo de pieza de trabajo que se trabaja; es necesario identificar las medidas de seguridad destinadas a proteger al operario que se basan en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de maniobras, tales como los momentos en que la herramienta está fuera de tensión y cuando trabaja en vacío, además del tiempo de accionamiento del gatillo).

## Explicación de la placa de características

EID12-Li-2 = Número de modelo

E = Erbauer

ID = Llave de impacto

12 = 12 V c.c.

Li = LITIO-ION

2 = 2 velocidades



Montaje

### 01 Símbolos

En el producto, en la placa de características y en estas instrucciones encontrará, entre otros, los siguientes símbolos y abreviaciones. Familiarícese con ellos para reducir riesgos tales como lesiones personales y daños a la propiedad.

V ~	Voltios, (corriente alterna)	mm	Milímetros
Hz	Hercios	kg	Kilogramo
A	Amperio	ml	Mililitro
°C	Grados Celsius	n <sub>0</sub>	Velocidad sin carga
W	Vatios	dB(A)	Decibelios (A-ponderada)
/min or min <sup>-1</sup>	Por minuto	m/s <sup>2</sup>	Metros por segundo al cuadrado
	Cerrado / para apretar	○	Abierto / para aflojar



ES



Lea el manual de instrucciones



Utilice siempre protección ocular



Utilice siempre protección auditiva



Utilice una máscara para el polvo



Utilice guantes de protección



Utilice calzado de protección con suela antideslizante



Nota / Observación



Precaución / Advertencia

yyWxx

Código de la fecha de fabricación; año de fabricación (20yy) y semana de fabricación (Wxx)m



Apague el producto y retire el bloque de batería antes de su montaje, limpieza, ajuste, mantenimiento, almacenamiento o transporte.



Están prohibidas las llamas abiertas en la zona de trabajo, alrededor del producto y cerca de materiales inflamables.



No fumar en la zona de trabajo, alrededor del producto o cerca de materiales inflamables.



Símbolo RAEE. Los residuos de los productos eléctricos no deben ser desechados con la basura doméstica. Por favor, recíclelos en puntos de recogida selectiva cuando existan. Consulte las autoridades locales o la tienda donde adquirió el producto para información sobre el reciclado.



Contenedor de basura tachado. Las baterías y bloques de baterías no deben ser desechados con la basura doméstica. Por favor, recíclelos en puntos de recogida selectiva cuando existan. Consulte las autoridades locales o la tienda donde adquirió el producto para información sobre el reciclado.



No elimine el bloque de batería en un río o lo sumerja en agua.



No tire el bloque de batería al fuego. Éste podría explotar y causar lesiones.



No exponga el bloque de batería a una temperatura superior a 45 °C. No cargue ni almacene el bloque de batería por debajo de 0 °C (32 °F) o por encima de 45 °C (113 °F).



El producto cumple con las Directivas Europeas de aplicación y se ha llevado a cabo un método de evaluación de la conformidad con las mismas.

UK  
CA

Conformidad evaluada para el Reino Unido

BL/

Motor sin escobillas

Brushless



## 02 Desembalaje

1. Retire todas las piezas del embalaje y colóquelas sobre una superficie plana y estable.
2. Retire todos los materiales de embalaje y dispositivos de transporte, si están presentes.
3. Inspeccione la herramienta para verificar que está completa y en perfectas condiciones. Si alguna de las piezas falta o está dañada, no utilice la herramienta y contacte con el establecimiento donde compró el producto. El uso de un producto incompleto o dañado puede representar un peligro para las personas y la propiedad.
4. Asegúrese de que dispone de todos los accesorios necesarios para el montaje y funcionamiento de la herramienta, incluyendo el equipo de protección individual adecuado.



**ADVERTENCIA:** El producto y el embalaje no son un juguete. Los niños no deberían jugar con las bolsas de plástico, láminas o piezas pequeñas.  
¡Existe riesgo de atragantamiento y asfixia!  
¡No inserte la batería antes de que la herramienta esté completamente montada!



**NOTA:** Tenga cuidado con las piezas pequeñas que retira durante el montaje o cuando realice algún ajuste. Manténgalas al seguro para evitar perderlas.

## 03 Configuración

### BLOQUE DE BATERÍA (NO INCLUIDO)

#### Retirada/Colocación

1. Bloquee el interruptor de encendido/apagado (11) para evitar un arranque accidental colocando el selector de giro avance/retroceso (4) en la posición central (ver la sección “Controles – selector de giro avance/retroceso”).
2. Para retirar el bloque de batería, presione el botón de liberación (8a) y extraiga el bloque de batería (8) del soporte del bloque de batería (5a) (Fig. A).
3. Para colocar el bloque de batería, alinee y deslice el bloque de batería (8) en el soporte del bloque de batería (5a). Asegúrese de que queda bien encajado (Fig. B).



ES

## Carga del bloque de batería

La batería se suministra parcialmente cargada. Cárguela completamente antes del primer uso.

Consulte el manual de instrucciones del cargador para los detalles.

## Indicadores de capacidad de la batería

El bloque de batería (8) está equipado con indicadores de capacidad de la batería (8b), que proporcionan una indicación sobre el estado de carga del bloque de batería. Presione el botón de capacidad de la batería (8c) para revisar el estado de carga la batería (Figuras C y D). Los LEDs permanecerán encendidos durante aproximadamente 5 segundos.

## CLIP DE SUJECCIÓN AL CINTURÓN

El clip de sujeción al cinturón (7) se puede montar en ambos lados de la llave de impacto.

1. Coloque el selector de giro avance/retroceso (4) en la posición central (bloqueo).
2. Inserte el clip de sujeción al cinturón (7) en el orificio y fíjelo girando el tornillo (6) en sentido horario (Fig. E).
3. El clip de sujeción al cinturón (7) puede colgarse del cinturón o del bolsillo, etc. (Fig. F).

## ÚTILES

Esta herramienta puede ser utilizada con diferentes útiles de atornillado en función de la cabeza del tornillo/perno.



**ADVERTENCIA:** ¡Respete los requerimientos técnicos de este producto (ver sección “Especificaciones técnicas”) cuando adquiera y use puntas y útiles de atornillado!

La camisa del portaherramientas y los útiles de atornillado se calientan durante el uso. ¡Manipúlelos con cuidado! ¡Utilice guantes de protección cuando los manipule para evitar lesiones tales como quemaduras!

## Colocación del útil

1. Tire de la camisa del portaherramientas (2) hacia delante y manténgala en esta posición (Fig. G, paso 1).
2. Inserte un útil de atornillado adecuado hasta el fondo del portaherramientas (1) (Fig. G, paso 2).



**NOTA:** Si utiliza una punta de atornillado menor de 25 mm, insértela en un soporte para puntas.



ES

- Suelte la camisa del portaherramientas (2) para bloquear el útil en la posición (Fig. G, paso 3).

### **Sustitución / Retirada del útil**

- Tire de la camisa del portaherramientas (2) hacia delante y manténgala en esta posición.
- Retire el útil e inserte uno nuevo, tal y como se ha descrito anteriormente, si lo desea.



Uso

## **Uso previsto**

Este producto está diseñado para apretar y aflojar tornillos, pernos y tuercas con las respectivas puntas de atornillado y llaves de vaso. No debería ser usada para taladrar ni en materiales que son perjudiciales para la salud. Tampoco debe ser usada para apretar tuercas de ruedas de coche.

Por razones de seguridad es esencial leer todo el manual de instrucciones antes del primer uso y respetar todas las instrucciones contenidas en el mismo.

## **Antes de empezar**


### **01 Protección**



## **Controles**

### **01 Interruptor de encendido/apagado**

Asegúrese de que el selector de giro avance/retroceso (4) no está en la posición central.



ES

1. Presione el interruptor de encendido/apagado (11) para encender el producto (Fig. H).
2. Suelte el interruptor de encendido/apagado (11) para apagar el producto.

El interruptor de encendido/apagado (11) incorpora una función de freno que detiene inmediatamente el portaherramientas cuando se suelta rápidamente el interruptor.

El interruptor de encendido/apagado (11) incorpora un control de velocidad. La velocidad se controla en función de la presión ejercida en el gatillo del interruptor.

## 02 Bloqueo del interruptor

El gatillo del interruptor puede ser bloqueado en la posición APAGADO. Esto ayuda a reducir la posibilidad de un arranque accidental cuando la herramienta no está en uso. Coloque el selector de giro avance/retroceso (4) en la posición central para bloquear el interruptor de encendido/apagado (11) y evitar un arranque accidental (Fig. I).

## 03 Selector de giro avance/retroceso

Cambie el sentido de giro de avance a retroceso presionando el selector de giro avance/retroceso (4).



**ADVERTENCIA:** ¡Cambio únicamente el sentido de giro cuando el producto esté apagado y se haya detenido completamente! ¡Asegúrese siempre de que el selector de giro avance/retroceso (4) está ajustado en la posición correcta dependiendo del uso previsto!

¡Desplace siempre el selector de giro avance/retroceso (4) hasta el tope de cada posición! ¡Nunca utilice el producto con el selector colocado en una posición intermedia!

1. Desplace el selector de giro avance/retroceso (4) hacia la izquierda (visto desde la posición del operador) para utilizar la herramienta en modo de giro en sentido horario (Fig. J).
2. Desplace el conmutador de giro avance/retroceso (4) hacia la derecha (visto desde la posición del operador) para utilizar la herramienta en modo de giro en sentido antihorario (Fig. K).

## 04 Control electrónico de 2 velocidades

La llave de impacto dispone de un control electrónico de 2 velocidades.

Para fijar la velocidad, presione ligeramente el interruptor de encendido/apagado (11) y después suéltelo; el correspondiente indicador luminoso (H/L) se iluminará en verde para mostrar el ajuste actual de la velocidad.

Presione el botón de ajuste de la velocidad (10) para seleccionar alternativamente una velocidad baja o alta (Fig. L).



**L (velocidad baja):** para apretar/aflojar tornillos pequeños con menor potencia y par de apriete.

**H (velocidad alta):** para apretar/aflojar tornillos grandes con mayor potencia y par de apriete.

## 05 Luz automática de trabajo

La luz de trabajo LED (9) se encenderá cuando se presione ligeramente el gatillo del interruptor de encendido/apagado (11), y se apagará automáticamente poco tiempo después de haber soltado el gatillo del interruptor de encendido/apagado (11) (Fig. M). Esto proporciona luz adicional a la superficie de trabajo para trabajar en condiciones de baja iluminación.



**ADVERTENCIA:** No mire directamente hacia la fuente de luz.

## Fucionamiento

1. Revise el producto, así como los accesorios, antes de cada uso para comprobar si hay daños. No utilice el producto si está dañado o muestra signos de desgaste.
2. Verifique que los accesorios y complementos están fijados correctamente.
3. Sujete siempre el producto por sus empuñaduras y manténgalas secas para obtener un agarre seguro.
4. Asegúrese de que los orificios de ventilación están siempre despejados y sin obstrucciones. Límpielos con un cepillo suave si es necesario. Los orificios de ventilación bloqueados pueden dar lugar a un sobrecalentamiento y dañar el producto.
5. Apague inmediatamente el producto si otras personas que acceden a la zona de trabajo lo distraen mientras trabaja. Permita siempre que el producto se detenga completamente antes de depositarlo.
6. No trabaje en exceso. Realice paradas regulares para asegurarse de que puede concentrarse en la tarea y de que tiene un control total sobre el producto.



ES



**ADVERTENCIA:** ¡Tenga en cuenta que existen objetos ocultos escondidos en cada casa! ¡Asegúrese antes de iniciar la tarea de que no hay conducciones de gas, agua o cableado eléctrico en la zona de trabajo – peligro de choque eléctrico y lesiones graves para las personas y la propiedad! ¡Utilice un detector adecuado para rastrear previamente este tipo de objetos!

## 01 Atornillado




**NOTA:** El motor se puede sobrecalentar al operar la herramienta a una velocidad baja durante un periodo de tiempo prolongado. Por ello, realice pausas regulares de aprox. 5 minutos para permitir que el motor pueda enfriarse.

1. Pretaladre agujeros con un diámetro menor al del tornillo que quiere atornillar.
2. Sujete la herramienta eléctrica perpendicularmente al tornillo que quiere apretar/aflojar. Si la sostiene en ángulo, la punta de atornillado podría resbalar o atascarse.
3. Coloque primero el extremo de la punta de atornillar en la cabeza del tornillo y después ponga en marcha la herramienta.
4. Aplique únicamente la presión necesaria para mantener el tornillo en posición y la punta de atornillado en contacto con la cabeza del tornillo. Una presión excesiva dañará la cabeza del tornillo y la punta de atornillado, mientras que una presión insuficiente provocará que la punta de atornillado se deslice fuera de la cabeza del tornillo.
5. Retire los tornillos bloqueados o atascados cambiando el sentido de giro.
6. Cuando el tornillo esté apretado o aflojado, suelte el interruptor de encendido/apagado. Después del atornillado, compruebe el par de apriete con una llave dinamométrica.

## Después del uso

1. Apague la herramienta, retire el bloque de batería y permita que se enfríe.
2. Revise, limpie y almacene la herramienta tal y como se describe a continuación.



ES



## Limpieza y mantenimiento



**ADVERTENCIA:** Apague siempre el producto, retire el bloque de batería y deje que el producto se enfrie antes de llevar a cabo ninguna tarea de inspección, mantenimiento o limpieza.



Realice únicamente las tareas de limpieza y mantenimiento descritas en estas instrucciones. ¡Cualquier tarea adicional debe ser realizada por un profesional cualificado!

## Limpieza

1. Limpie el producto con un paño seco. Utilice un cepillo para las zonas de difícil acceso.
2. Limpie especialmente los interruptores y los orificios de ventilación después de cada uso con un paño y un cepillo.
3. Retire la suciedad persistente con aire a presión (máx. 3 bar).
4. Revise el producto en busca de piezas desgastadas o dañadas. Reemplace las piezas desgastadas cuando sea necesario o contacte con un servicio técnico autorizado para que repare el producto antes de volver a utilizarlo.



No utilice productos químicos alcalinos, abrasivos ni otros detergentes o desinfectantes agresivos para limpiar este producto ya que podrían dañar su superficie.

## Mantenimiento

La herramienta eléctrica no requiere una lubricación o mantenimiento adicionales. Esta herramienta eléctrica no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada o reemplazada por el usuario.



ES

## Transporte

1. Apague el producto y retire el bloque de batería.
2. Proteja el producto de cualquier impacto fuerte o vibraciones elevadas que puedan ocurrir durante el transporte en vehículos.
3. Asegure el producto para evitar que se deslice o caiga.

## Almacenamiento

1. Apague el producto y retire el bloque de batería.
2. Limpie el producto como se ha descrito anteriormente.
3. Almacene el producto y sus accesorios en un lugar seco, libre de heladas, bien ventilado y al abrigo de la luz.
4. Almacene siempre el producto en un lugar fuera del alcance de los niños. La temperatura ideal de almacenamiento está entre los 10 °C y los 30 °C.
5. Se recomienda usar el embalaje original para almacenar el producto o cubrirlo con un paño o cubierta adecuada para protegerlo del polvo.

## Resolución de problemas

Las supuestas averías son debidas muchas veces a causas que el usuario puede solucionar por sí mismo. Por ello, revise el producto utilizando esta sección. En muchos casos el problema puede solucionarse fácilmente.



**ADVERTENCIA:** ¡Realice únicamente los pasos descritos en estas instrucciones! ¡Si no puede solucionar el problema usted mismo, cualquier tarea adicional de inspección, mantenimiento o reparación debe ser realizada por un servicio técnico autorizado o por un profesional de cualificación similar!



Problema	Possible causa	Solución
1. El producto no arranca	1.1.Selector de giro avance/retroceso en la posición central de bloqueo 1.2.Bloque de batería mal colocado 1.3.Bloque de batería descargado 1.4.Bloque de batería dañado 1.5.Otros defectos eléctricos en el producto	1.1.Deslice el selector de giro avance/retroceso hacia la izquierda o derecha 1.2.Colóquelo correctamente  1.3.Retire el bloque de batería y recárguelo 1.4.Consulte un profesional cualificado 1.5.Consulte un profesional cualificado
2. El producto no alcanza la máxima potencia	2.1.Bloque de batería casi descargado 2.2.Orificios de ventilación obstruidos	2.1.Recargue el bloque de batería 2.2.Limpie los orificios de ventilación
3. Resultados insatisfactorios	3.1.El útil de atornillado está desgastado 3.2.El útil de atornillado no es adecuado para la tarea	3.1.Reemplácelo por uno nuevo 3.2.Utilice un útil de atornillado adecuado
4. La herramienta se para bruscamente	4.1.Producto sobrecargado 4.2.Bloque de batería descargado 4.3.Bloque de batería excesivamente caliente	4.1.Producto sobrecargado 4.2.Bloque de batería descargado 4.3.Bloque de batería excesivamente caliente  1.3 Retire el producto de la pieza de trabajo y vuélvalo a encenderlo 4.2.Retire el bloque de batería y cárguelo 4.3.Retire el bloque de batería y deje que se enfrie



ES

# Reciclaje y Medio Ambiente



Los residuos de productos eléctricos no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Recíclelos en las instalaciones habilitadas para ello. Contacte con su administración local o con el establecimiento donde realizó la compra para obtener más información sobre el reciclaje.


## Cómo deshacerse de las baterías usadas



El bloque de batería es de tipo litio-ion. Para contribuir a la conservación de los recursos naturales, por favor recicle o elimine el bloque de batería de forma adecuada. Para obtener más información sobre las opciones de reciclaje y/o eliminación, consulte con las autoridades locales de gestión de residuos.

Descargue el bloque de batería haciendo funcionar la herramienta eléctrica. A continuación, retire el bloque de batería de la herramienta y cubra los contactos del bloque de batería con cinta adhesiva resistente para evitar un cortocircuito o descarga eléctrica.

No intente abrir o desmontar ninguno de los componentes del bloque de batería.



## Garantía

Nos ocupamos especialmente en seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricación que nos permitan crear productos que aporten diseño y durabilidad. Este producto (**Erbauer** Llave de impacto) tiene una garantía del fabricante de 3 años frente a defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición (si se adquiere en una tienda) o de entrega (si se adquiere por Internet), sin coste adicional.

Para presentar una reclamación en el marco de esta garantía, deberá presentar el comprobante de compra (como un recibo, factura de compra u otras pruebas admisibles en virtud de la ley aplicable); conserve su comprobante de compra en un lugar seguro. Para poder acogerse a esta garantía, el producto adquirido deberá ser nuevo; la garantía no se aplicará a productos de segunda mano o productos de exposición. A menos que la legislación vigente indique lo contrario, todo producto de sustitución entregado conforme a esta garantía estará cubierto solo hasta la fecha de vencimiento de la garantía original.

La presente garantía cubre los fallos y anomalías del producto siempre y cuando este se haya utilizado para los fines para los que está destinado y que su instalación, limpieza, cuidado y mantenimiento se hayan efectuado de conformidad tanto con la información descrita en estos términos y condiciones y en el manual del usuario, como con la práctica habitual, siempre y cuando esta no entre en conflicto con el contenido del manual de usuario.

Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por el desgaste normal, ni daños que pudiesen ser resultado de usos indebidos, instalaciones o montajes deficientes, negligencia, accidente, uso indebido o modificación del producto. A menos que se indique lo contrario en la ley aplicable, esta garantía no cubre, bajo ningún concepto, los gastos accesorios (transporte, movimiento, costes de desinstalación y reinstalación, mano de obra, etc.) ni los daños directos o indirectos.

Esta garantía no cubre defectos y daños causados por o como resultado de:

- Uso y desgaste normal
- Sobrecarga, mal uso o negligencia
- Intentos de reparación realizados por personas no autorizadas
- Daños estéticos
- Daños causados por objetos extraños, sustancias o accidentes
- Daños accidentales o modificación
- Incumplimiento en seguir las pautas del fabricante
- Pérdida de los bienes



ES

Las baterías y cargadores no están cubiertas por la Garantía de 3 años de Erbauer por lo que tendrán un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra.

Si el producto es defectuoso, procederemos, en un plazo razonable, a su reparación o sustitución.

Los derechos en virtud de esta garantía tendrán vigencia en el país donde haya adquirido el producto. Las consultas relacionadas con la garantía deberán dirigirse a la tienda en la que adquirió el producto. La garantía es complementaria y no afecta a sus derechos legales.

Si adquirió este producto en España, el distribuidor será responsable de las faltas de conformidad del producto según las disposiciones establecidas en los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, con fecha del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.



## Instruções de segurança

# AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS PARA AS FERRAMENTAS ELÉCTRICAS



**AVISO** Ler todos os avisos de segurança, as instruções, as ilustrações e as especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. Não respeitar todas as instruções enumeradas a baixo poderá resultar num choque elétrico, num incêndio e/ou em ferimentos sérios.

**Conservar todos os avisos e todas as instruções para uma consulta posterior.**

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica alimentada pela rede (com cabo de alimentação) ou à sua ferramenta funcionando a baterias (sem cabo de alimentação).

## SEGURANÇA DA ZONA DE TRABALHO

- a) **Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada.**  
*As zonas desarrumadas ou escuras são propícias a acidentes.*
- b) **Não fazer funcionar as ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, por exemplo na presença de líquidos inflamáveis, de gás ou de poeiras.**  
*As ferramentas elétricas produzem faíscas que poderão inflamar as poeiras ou os vapores.*
- c) **Manter as crianças e as pessoas presentes afastadas durante a utilização da ferramenta.**  
*As distrações podem originar a perda de controlo da ferramenta.*



## SEGURANÇA ELÉCTRICA

- a) As fichas de alimentação da ferramenta elétrica têm de ser adaptadas à tomada. Nunca modificar a ficha de qualquer forma que seja. Não utilizar adaptadores com as ferramentas com conexão à terra. As *fichas não modificadas e as tomadas adaptadas reduzirão os riscos de choque elétrico.*
- b) **Evitar todo o contacto do corpo com superfícies conectadas à terra tal como as tubagens, os radiadores, os fogões e os refrigeradores.** Existe um risco acrescido de choque elétrico se o seu corpo estiver conectado à terra.
- c) **Não expor as ferramentas à chuva ou a condições de humidade.** A penetração de água no interior de uma ferramenta aumentará o risco de choque elétrico.
- d) **Não utilizar o cabo de forma inadequada.** Nunca utilizar o cabo para transportar, puxar ou remover a ficha da tomada. Manter o cabo desviado de calor, de óleo, de arestas vivas ou de peças em movimento. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- e) **Quando se utiliza uma ferramenta no exterior, utilizar um cabo prolongador adequado à utilização no exterior.** A utilização de um cabo adaptado à utilização no exterior reduz o risco de choque elétrico.
- f) **Se a utilização de uma ferramenta elétrica num local húmido for inevitável, utilizar uma alimentação protegida por um dispositivo de corrente diferencial residual (RCD).** A utilização de um RCD reduz o risco de choque elétrico.



## SEGURANÇA DAS PESSOAS

- a) Permanecer atento, ver o que está a fazer e utilizar o senso comum quando utilizar a sua ferramenta elétrica. Não utilizar uma ferramenta quando está fatigado ou sob a influência de drogas, de álcool ou de medicamentos. Um momento de distração durante a utilização de uma ferramenta poderá originar ferimentos pessoais graves.
- b) Utilizar equipamento de proteção individual. Utilizar sempre uma proteção para os olhos. Os equipamentos de proteção individual tais como as máscaras contra poeiras, os sapatos de segurança antiderrapantes, os capacetes ou as proteções auditivas utilizadas para as condições apropriadas irão reduzir os ferimentos.
- c) Evitar qualquer arranque intempestivo. Assegurar-se que o interruptor está na posição de desligado antes de conectar a ferramenta à alimentação e/ou ao bloco de baterias, de a levantar ou transportar. Transportar as ferramentas com o dedo no interruptor ou alimentar as ferramentas cujo interruptor está na posição de ligado é fonte de acidentes.
- d) Remover qualquer chave de regulação antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento. Uma chave deixada fixa sobre uma parte rotativa da ferramenta elétrica poderá dar origem a ferimentos.
- e) Não se precipitar. Mantenha uma posição e um equilíbrio adaptado a todo o momento. Isso permite um melhor controlo da ferramenta em situações imprevistas.
- f) Vestir de forma apropriada. Não utilizar roupas largas ou bijutaria. Manter o seu cabelo, as suas roupas e as luvas longe de partes em movimento. As roupas largas, bijutaria e os cabelos longos podem ser presos nas partes em movimento.



PT

- g) Se são fornecidos dispositivos para a conexão de equipamentos para extração e recuperação das poeiras, assegurar-se que eles são conectados e corretamente utilizados. A utilização de exaustores de poeiras pode reduzir os riscos devidos à poeira.
- h) Não possibilitar que a confiança adquirida com o uso frequente de ferramentas permitam que se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta. Uma fração de segundo de desatenção pode causar um ferimento grave.

## UTILIZAÇÃO E CUIDADOS COM UMA FERRAMENTA ELÉCTRICA

- a) Não forçar a ferramenta elétrica. Utilizar a ferramenta elétrica adaptada à sua aplicação. A ferramenta elétrica adequada realizará um melhor trabalho e de maneira mais segura para o regime para a qual ela foi concebida.
- b) Não utilizar a ferramenta elétrica se o interruptor não permitir passar do estado de ligado ao de desligado e vice-versa. Qualquer ferramenta que não possa ser comandada pelo interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- c) Desconectar a ficha da fonte de alimentação de corrente e/ou remover o bloco de baterias, se este for removível, antes de qualquer regulação, mudança de acessórios ou antes de guardar a ferramenta elétrica. Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque acidental da ferramenta elétrica.
- d) Conservar as ferramentas elétricas fora do alcance das crianças e não permitir às pessoas que não conheçam a ferramenta elétrica ou estas instruções de funcionar com a ferramenta. As ferramentas são perigosas nas mãos de pessoas inexperientes.



- e) **Garantir a manutenção da ferramenta elétrica e dos seus acessórios.** Verificar que não existem maus alinhamentos ou bloqueio das partes móveis, peças partidas ou qualquer outra condição que poderá afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Em caso de estragos, efetuar a reparação da ferramenta elétrica antes de a utilizar. *Muitos acidentes são devidos à manutenção deficiente das ferramentas.*
- f) **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas destinadas a cortar corretamente mantidas com as peças cortantes afiadas são menos suscetíveis de bloquear e são mais fáceis de controlar.
- g) **Utilizar a ferramenta elétrica, os acessórios e as lâminas etc., em conformidade com as instruções,** e tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar. A utilização da ferramenta elétrica para operações diferentes das previstas pode originar situações perigosas.
- h) **Manter as pegas e as superfícies de preensão secas, limpas e livres de óleo e graxa.** As pegas e as superfícies de preensão escorregadias não permitem a manipulação segura e controlo da ferramenta em situações inesperadas.

## **UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS FUNCIONANDO A BATERIA E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- a) **Recarregar apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que é adequado para um tipo de conjunto de bateria poderá originar um risco de fogo quando utilizado com outro conjunto de bateria.
- b) **Utilizar as ferramentas a motor apenas com os conjuntos de bateria especificamente designados.** A utilização de qualquer outro conjunto de bateria poderá originar um risco de ferimentos e fogo.



- c) Quando o conjunto de bateria não está em uso, mantenha-o longe de qualquer outro objeto metálico como clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros objetos de metal pequenos que possam efetuar uma conexão de um terminal ao outro. *Curto-circuitar os terminais em conjunto poderá causar queimadoras ou fogo.*
- d) Em condições abusivas, pode ser ejetado líquido da bateria; evitar o contacto. Se acontecer um contacto acidental, lavar com água. Se o líquido entrou em contacto com os olhos, adicionalmente solicitar ajuda médica. O líquido ejetado da bateria poderá causar irritação ou queimaduras.
- e) Não utilizar um conjunto de bateria ou uma ferramenta que esteja danificada ou modificada. As baterias danificadas ou modificadas poderão ter um comportamento imprevisível causando um fogo, uma explosão ou um risco de ferimentos.
- f) Não expor um conjunto de bateria ou uma ferramenta ao fogo ou a uma temperatura excessiva. A exposição ao fogo ou a uma temperatura superior a 130°C poderá provocar uma explosão.
- g) Seguir todas as instruções de carga e não carregar o conjunto de baterias ou a ferramenta fora da gama de temperaturas especificadas nas instruções. Um carregamento incorreto ou a temperaturas fora da gama especificada de temperaturas poderá danificar a bateria e aumentar o risco de fogo.

## MANUTENÇÃO

- a) Efetuar a manutenção da sua ferramenta por um reparador qualificado utilizando apenas peças de substituição idênticas. Isso irá assegurar que a segurança da ferramenta é mantida.



- b) Nunca efetuar uma operação de manutenção nos conjuntos de baterias danificados. A manutenção do conjunto de baterias deverá ser efetuada pelo fabricante ou os fornecedores de serviço autorizados.

## AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA AS CHAVES DE IMPACTO

- a) Segurar a ferramenta elétrica pelas superfícies de preensão isoladas, quando é executada uma operação onde as fixações poderão entrar em contacto com a cablagem oculta. As fixações em contacto com fios "em tensão" poderão colocar as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica "em tensão" e provocar um choque elétrico no operador.
- b) Segure a ferramenta elétrica de forma adequada. Ao apertar e desapertar parafusos podem ocorrer temporariamente binários de saída elevados.
- c) Fixe a peça de trabalho. Uma peça de trabalho fixa com dispositivos de aperto ou com um torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- d) Utilize detetores apropriados para encontrar cabos ou canos escondidos ou contactar com a empresa prestadora de serviços de utilidade pública local. O contacto com cabos elétricos pode causar um fogo ou um choque elétrico. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A perfuração num cano de água pode provocar danos materiais.
- e) Espere sempre até que a ferramenta elétrica pare completamente, antes de depositá-la. A ferramenta de aplicação pode emperrar e levar à perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.



PT

## AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA O CONJUNTO DE BATERIA

- a) Respeite as polaridades positiva (+) e negativa (-) na bateria e assegure um uso correto.
- b) Não conecte o terminal positivo com o terminal negativo da bateria com um objeto metálico (como um fio elétrico).
- c) Não transporte nem armazene baterias junto com colares, ganchos de cabelo ou outros objetos metálicos.
- d) Não fure a bateria com pregos, nem a golpeie com um martelo, não a pise nem a exponha a golpes ou impactos fortes.
- e) Não solde diretamente sobre a bateria.
- f) Não misture elementos de diferentes fabricantes, capacidade, tamanho ou tipo no dispositivo.
- g) Não exponha a bateria à água doce ou salgada nem permita que se molhe.
- h) Não desmonte ou modifique a bateria. Existe o perigo de curto-circuito.
- i) Não coloque a bateria dentro ou perto do fogo, em fogões ou em outros lugares com temperaturas elevadas.
- j) Não coloque a bateria em fornos micro-ondas, recipientes de alta pressão ou em utensílios de cozinha de indução.
- k) Não exponha a bateria à luz solar direta nem use ou armazene num veículo em condições ambientais quentes.
- l) Armazene a bateria carregada com um 30-50% da sua capacidade e a temperatura ambiente (entre 19°C e 25°C), se não tiver intenção de usá-la durante um período tempo. Para períodos de tempo de armazenagem prolongados, aumente a carga da bateria uma vez por ano para evitar uma descarga excessiva.
- m) Quando os terminais da bateria estiverem sujos, limpe-os com um pano seco e limpo.
- n) O conjunto de bateria necessita ser carregado antes de se usar o produto. Recorra sempre às instruções do carregador para realizar o correto procedimento de carga.



- o) Depois de um longo período estando armazenada, a bateria necessita ser carregada e descarregada várias vezes para atingir o máximo desempenho
- p) O conjunto de bateria tem um melhor desempenho se funcionar a uma temperatura de  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ .
- q) Conserve o conjunto de bateria fora do alcance das crianças.
- r) Conserve as instruções originais do produto para uma posterior utilização.
- s) Retire a bateria do produto ou carregador quando não estiver em uso.

## Riscos residuais

**Há sempre potenciais riscos de lesões e danos, mesmo se utilizar a ferramenta de acordo com todas as instruções de segurança. Os riscos associados à estrutura e forma da ferramenta que podem surgir são os seguintes:**

- a) Problemas de saúde resultantes da vibração quando se usa a ferramenta por um período prolongado ou se a ferramenta é utilizada e mantida inadequadamente.
- b) Lesões e danos materiais resultantes da rotura de acessórios ou do impacto repentino de objetos escondidos durante a utilização.
- c) Perigo de lesões e danos materiais resultantes de objetos projetados ou acessórios de baixa qualidade.



PT



Descrição do produto

## List of components

The index indicated below refers to Fig. 1 on page 4.

1. Tool box
2. Open end wrench
3. Ventilation holes
4. Rotation direction switch
5. Main handle  
a. Battery assembly support
6. Screw
7. Belt clip
8. Battery assembly (not included)  
a. Lock button  
b. Battery capacity indicators\*  
c. Battery capacity button\*
9. LED work light
10. Speed regulator
11. On/off switch




**NOTA:** The parts marked with \* are not shown in the image.  
Consult the corresponding section in the user manual.

## Technical specifications

### Impact wrench

> Recommended voltage	: 12 V c.c.
> Recommended speed in empty, $n_0$	: L: 0-1500 /min; H: 0-2900 /min
> Impact frequency	: L: 0-2200 /min; H: 0-3300 /min
> Maximum torque	: 135 Nm
> Bit size	: Hexagonal 6,35 mm (1/4")
> Maximum screw size	: M12



- > Diâmetro máximo de apara fusamento : 8 mm
- > Peso (sem o conjunto de bateria) : aprox. 0,8 kg

**Para utilizar com o conjunto de bateria e o carregador como se indica a seguir:**

- > Modelo do conjunto de bateria : EHPB12-Li-3 EHPB12-Li-6
- > Modelo do carregador : EBC12-Li EBFC12-Li
- > Intervalo de temperatura ambiente para o conjunto de bateria e o carregador : de 0 °C a 40 °C

**Nível de emissão de ruído**

- > Nível de pressão sonora ponderada  $L_{pA}$  : 85 dB(A)
- > Incerteza  $K_{pA}$  : 3 dB(A)
- > Nível de potência sonora ponderada  $L_{WA}$  : 96 dB(A)
- > Incerteza  $K_{WA}$  : 3 dB(A)

**Valores de vibração mão-braço**


- > Percussão de aperto de objetos de capacidade máxima da ferramenta :  $a_h = 11 \text{ m/s}^2$
- > Incerteza K : 1,5 m/s<sup>2</sup>

O valor da intensidade sonora pode superar os 80 dB(A) pelo que se recomenda ao utilizador da ferramenta a usar proteção auditiva.

O valor total das vibrações declarado e os valores de emissão do ruído declarados foram medidos de acordo com um método de ensaio normalizado (EN62841-1 e EN62841-2-2) e poderão ser utilizados para comparar uma ferramenta com uma outra. Também poderão ser utilizados numa análise preliminar da exposição.



**AVISO:** As emissões de vibrações e ruído durante o uso atual da ferramenta podem diferir dos valores totais declarados dependendo dos modos como a ferramenta é utilizada, especialmente dependendo do tipo de peça de trabalho. Identifique as medidas de segurança para proteger o operador que são baseadas numa estimativa da exposição nas atuais condições de uso (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento tal como o tempo em que a ferramenta está desligada e quando está a funcionamento lento em adição ao tempo de disparo).



PT

# Explicação da placa de características

EID12-Li-2 = Número de modelo

E = Erbauer

ID = Chave de impacto

12 = 12 V c.c.

Li = LÍTIO-ION

2 = 2 velocidades



Montagem

## 01 Símbolos

Nestas instruções, no produto e na placa de características encontrará, entre outros, os seguintes símbolos e abreviações. Familiarize-se com estes símbolos e abreviações para reduzir os riscos de lesões pessoais ou danos materiais.

V ~	Volt, (Corrente alterna)	mm	Milímetro
Hz	Hertz	kg	Quilograma
A	Ampério	ml	Mililitro
°C	Graus Celsius	n <sub>0</sub>	Velocidade sem carga
W	Vátios	dB(A)	Decibel (Ponderado A)
/min or min <sup>-1</sup>	Por minuto	m/s <sup>2</sup>	Metros por segundo ao quadrado
	Fechado / para apertar ou fixar		Aberto / para desapertar
	Leia o manual de instruções		Utilize proteção para os olhos
	Utilize proteção auditiva		Utilize máscara antipó
	Utilize luvas de proteção		Utilize calçado de proteção com sola antiderrapante
	Nota / Observação		Atenção / Aviso
xxWyy	Código de data de fabrico; ano de fabrico (20yy) e semana de fabrico (Wxx)		
	Desligue a desconecte a ferramenta da fonte de alimentação (retirando o conjunto de bateria) antes de efetuar qualquer operação de montagem, limpeza, regulação, manutenção ou antes de armazenar ou transportar o produto.		



São proibidas as chamas abertas na zona de trabalho, na zona circundante ao produto e na proximidade de produtos inflamáveis.



Não fumar na zona de trabalho, na zona circundante ao produto ou próximo a materiais inflamáveis.



Símbolo REEE. Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Deposite-os no local adequado para esse efeito. Contacte com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto para mais informação sobre como eliminá-lo corretamente.



Contentor de lixo com rodas, barrado por uma cruz. As baterias e os conjuntos de baterias não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Deposite-os no local adequado para esse efeito. Contacte com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto para mais informação sobre como eliminá-lo corretamente.



Não deite as baterias num rio nem as mergulhe em água.



Não deite o conjunto de bateria no fogo, podem explodir e causar ferimentos.



Não exponha o conjunto de bateria a temperaturas superiores a 45°C. Não carregue nem armazene o conjunto de bateria a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ou superiores a 45°C (113°F).



Este produto cumpre com as diretivas europeias aplicáveis e foi realizado um método de avaliação de acordo com estas diretivas.



Avaliação de conformidade do Reino Unido



Motor sem escovas

**Brushless**

## 02 Desembalagem

1. Retire todos os componentes da embalagem e coloque-os numa superfície plana e estável.
2. Retire todos os materiais de embalagem e dispositivos de transporte, se aplicável.
3. Comprove que a ferramenta está em bom estado e completa com os acessórios. Não utilize a ferramenta no caso de faltar algum componente ou se estiver danificada e contacte com o estabelecimento onde adquiriu o produto. A utilização de um produto incompleto ou danificado representa um perigo para as pessoas e para a propriedade.
4. Certifique-se de que tem todos os acessórios e ferramentas necessários para a montagem e utilização da ferramenta elétrica. Isto também se aplica para o equipamento de proteção individual.



PT



**AVISO:** O produto e os materiais de embalagem não são um brinquedo para crianças! As crianças não devem brincar com os sacos de plásticos, lâminas e peças pequenas! Risco de asfixia!

Não coloque a bateria se a ferramenta não estiver completamente montada!



**NOTA:** Tenha cuidado com as peças pequenas que retira durante a montagem ou quando realiza algum ajuste. Mantenha-as visíveis para evitar perdê-las.

### 03 Configuração

#### CONJUNTO DE BATERIA (NÃO INCLUÍDO)

##### Colocação/Remoção

1. Bloqueie o interruptor de ligar/desligar (11) para evitar um arranque acidental colocando o comutador do sentido de rotação (4) na posição central (ler a seção “Controlos – comutador do sentido de rotação”).
2. Para libertar o conjunto de bateria, pressione o botão de desbloqueio (8a) e deslize o conjunto de bateria (8) para fora do suporte do conjunto de bateria (5a) (Fig. A).
3. Para colocar o conjunto de bateria, alinhe e deslize o conjunto de bateria (8) no suporte do conjunto de bateria (5a). Certifique-se que fica bem encaixado (Fig. B).

##### Carregamento do conjunto de bateria

O conjunto de bateria foi preparada num estado de carga baixa. A bateria deverá ser carregada completamente antes de ser utilizada pela primeira vez. Consulte o manual de instruções do carregador para os detalhes.

##### Indicadores de capacidade da bateria

O conjunto de bateria (8) está equipado com indicadores de capacidade da bateria (8b), que se utilizam como indicadores do nível de carga restante do conjunto de bateria. Pressione o botão de capacidade da bateria (8c) para verificar o nível de carga da bateria (Figuras C e D). A luz LED acender-se-á durante aproximadamente 5 segundos.



## CLIP PARA O CINTO

O clip para o cinto (7) pode ser colocado em ambos lados da Chave de impacto.

1. Coloque o comutador do sentido de rotação (4) na posição central (bloqueio).
2. Introduza o clip para o cinto (7) no orifício e fixe-o girando o parafuso (6) no sentido horário (Fig. E)
3. O Clip para o cinto (7) pode ser pendurado no cinto, bolso, etc. (Fig. F).

## DISPOSITIVOS DE APERTO

Com esta ferramenta pode utilizar diferentes tipos de dispositivos de aperto em função da cabeça do parafuso/perno.



**AVISO:** Respeite as especificações técnicas desta ferramenta (ler a secção “Especificações técnicas”) para saber que dispositivos comprar ou utilizar!



A bucha de aperto (2) e os acessórios aquecem durante o seu funcionamento. Manuseie-os com cuidado! Utilize luvas de proteção ao tocá-los para evitar lesões, como queimaduras!

### Colocação

1. Puxe a bucha de aperto (2) para a frente e mantenha-a nessa posição (Fig. G, passo 1).
2. Insira um acessório apropriado até ao fundo do porta-ferramentas (1) (Fig. G, passo 2).



**NOTA:** Se usar uma ponta de tamanho inferior a 25 mm, coloque-a no adaptador do porta-pontas.

3. Solte a bucha de aperto (2) para fixar o acessório (Fig. G, passo 3).

### Substituição / Remoção

1. Puxe a bucha de aperto (2) e para a frente e mantenha-a nessa posição.
2. Retire o dispositivo e insira um novo tal como foi descrito antes, se necessário.



PT



## Utilização

## Utilização prevista

Este produto foi concebido para o aperto e desaperto de parafusos, pernos e porcas com as respetivas pontas de aparafusar e chaves de caixa. Esta ferramenta não deve ser utilizada para furar nem para trabalhar com materiais prejudiciais para a saúde. Esta ferramenta não está indicada para apertar e desapertar porcas das rodas de carro.

Por questões de segurança, é imperativo ler todo o manual de instruções antes da primeira utilização e respeitar todas as instruções nele incluídas.

## Antes de começar

### 01 Proteção



## Controlos


### 01 Interruptor de ligar/desligar

Certifique-se que o comutador do sentido de rotação (4) não está na posição central de bloqueio.

1. Pressione o interruptor de ligar/desligar (11) para ligar o produto (Fig. H).
2. Solte o interruptor de ligar/desligar (11) para desligar o produto.

O interruptor de ligar/desligar (11) está equipado com uma função de travão que para o porta-ferramentas imediatamente depois de ser solto o interruptor.

O interruptor de ligar/desligar (11) está equipado com um controlo de velocidade. A velocidade é controlada pela forma como pressiona o gatilho do interruptor.



## 02 Bloqueio do interruptor

O gatilho do interruptor poderá ser bloqueado na posição “desligado”. Este bloqueio reduzirá a possibilidade de um arranque acidental quando a ferramenta não estiver em uso.

Coloque o comutador do sentido de rotação (4) na posição central para bloquear o interruptor de ligar/desligar (11), prevenindo assim um arranque acidental (Fig. I).

## 03 Comutador do sentido de rotação

Mude o sentido de rotação de direita a inversa pressionando o comutador do sentido de rotação (4).



**AVISO:** Mude o sentido de rotação somente quando a ferramenta estiver desligada e completamente parada! Certifique-se sempre de que o comutador do sentido de rotação (4) está ajustado à posição correta em função do trabalho a realizar!

Empurre sempre o comutador do sentido de rotação (4) até ao máximo permitido! Não utilize a ferramenta com o comutador numa posição intermédia!

1. Deslize o comutador do sentido de rotação (4) para a esquerda (da posição do utilizador) para utilizar o produto no modo de rotação direita (Fig. J).
2. Deslize o comutador do sentido de rotação (4) para a direita (da posição do utilizador) para utilizar o produto no modo de rotação inversa (Fig. K).

## 04 Controlo electrónico de velocidade dupla


A Chave de impacto tem um controlo electrónico de velocidade dupla.

Para definir a velocidade, pressione o interruptor de ligar/desligar (11) ligeiramente e depois solte-o, a luz indicadora correspondente (H/L) ficará verde para indicar a velocidade atual.

Pressione o botão regulador de velocidade (10) para selecionar alternativamente uma velocidade lenta ou rápida (Fig. L).

**L** (velocidade lenta): para apafusar parafusos pequenos a uma velocidade e binário baixos.

**H** (velocidade rápida): para apafusar parafusos grandes a uma velocidade e binário altos.



PT

## 05 Luz de trabalho automática

A luz de trabalho LED (9) acender-se-á quando se pressiona ligeiramente o gatilho do interruptor de ligar/desligar (11), e apagar-se-á automaticamente pouco tempo após de soltar o gatilho do interruptor de ligar/desligar (11) (Fig. M). A luz LED proporciona uma iluminação adicional na superfície da peça de trabalho sob condições de pouca luz.



**AVISO:** Não olhe diretamente para a luz.

## Funcionamento

1. Verifique, antes de cada utilização, que a ferramenta e todos os acessórios não estão danificados. Não utilize a ferramenta se esta estiver danificada ou apresentar sinais de desgaste.
2. Verifique que os acessórios estão bem fixos.
3. Segure sempre a ferramenta pelas suas pegas. Mantenha as pegas secas para obter um controlo seguro.
4. Certifique-se que os orifícios de ventilação estão sempre limpos e desobstruídos. Se for necessário, limpe-os com uma escova suave. Os orifícios bloqueados podem provocar um sobreaquecimento e, por conseguinte, danos na ferramenta.
5. Deslique a ferramenta imediatamente, se estiver a ser incomodado pela passagem de outras pessoas na zona de trabalho enquanto utiliza a ferramenta. Deixe sempre a ferramenta parar completamente antes de pousá-la.
6. Não trabalhe em excesso. Faça pausas periódicas para assegurar-se de que pode concentrar-se no trabalho e ter um controlo total da ferramenta.



**AVISO:** Tenha em atenção que existem objetos ocultos em cada casa! Certifique-se antes de iniciar a tarefa que não existem tubos de gás, água ou cabos elétricos na área de trabalho- risco de choque elétrico e ferimentos graves a pessoas e bens! Use um detetor adequado para rastrear esses objetos com antecedência!



## 01 Aparafusar



**NOTA:** O motor pode sobreaquecer quando o produto opera a uma velocidade lenta durante um período de tempo prolongado. Por este motivo, faça pausas regulares de aprox. 5 minutos até que o motor arrefeça.

1. Realize um furo de diâmetro mais pequeno do que o parafuso que pretende aparafusar.
2. Mantenha a ferramenta em ângulo reto relativamente ao parafuso que deseja aparafusar/desaparafusar. Se não a mantiver perpendicular, a ponta pode deslizar ou bloquear-se.
3. Apoie o extremo da ponta contra o parafuso e depois coloque a ferramenta em funcionamento.
4. Exerça apenas pressão suficiente para manter o parafuso em posição com a ponta em contacto com a cabeça do parafuso. Se pressionar demasiado, existe o risco de danificar a ponta e a cabeça do parafuso; se não exercer pressão suficiente a ponta pode deslizar.
5. Se o parafuso ficar bloqueado ou preso, retire-o mudando o sentido de rotação.
6. Quando o parafuso estiver apertado ou desapertado, solte o interruptor de ligar/desligar. Após o aperto, verifique o binário com a chave dinamométrica.

## Após cada utilização

1. Deslique a ferramenta, retire o conjunto de bateria e deixe-a arrefecer.
2. Examine, limpe e guarde a ferramenta tal como se indica a seguir.



Limpeza e manutenção



**AVISO:** Deslique sempre a ferramenta, retire o conjunto de bateria e deixe arrefecer o produto antes de realizar qualquer procedimento de inspeção, manutenção ou limpeza.

A manutenção e reparação devem ser efetuadas tal como se indica neste manual de instruções! Qualquer outro procedimento deve ser efetuado por um técnico qualificado.



PT

## Limpeza

1. Limpe a ferramenta com um pano seco. Utilize uma escova para as zonas de difícil acesso.
2. Limpe especialmente os interruptores e os orifícios de ventilação com um pano e uma escova depois de cada utilização.
3. Para a sujidade mais difícil, limpe com ar comprimido (máx. 3 bares).
4. Verifique se há componentes desgastados ou danificados. Substitua os componentes desgastados quando for necessário ou contacte com um Serviço Técnico autorizado para reparar a ferramenta antes de utilizá-la novamente.



Não utilize substâncias químicas, alcalinas ou abrasivas, ou outro tipo de detergente ou desinfetante agressivo para limpar esta ferramenta, uma vez que pode danificar a superfície.

## Manutenção

A sua ferramenta elétrica não necessita de lubrificação ou manutenção adicional. Esta ferramenta não contém nenhum acessório passível de ser reparado pelo utilizador.

## Transporte

1. Desligue a ferramenta e retire o conjunto de bateria.
2. Proteja a ferramenta de qualquer impacto ou vibração forte que possa ocorrer durante o transporte em veículos.
3. Prenda a ferramenta para evitar que se deslize ou caia.

## Armazenamento

1. Desligue a ferramenta e retire o conjunto de bateria.
2. Limpe o produto tal como foi indicado antes.
3. Guarde a ferramenta e os seus acessórios num local seco, bem ventilado, protegido da luz solar e de temperaturas frias extremas.
4. Guarde sempre a ferramenta num local fora do alcance das crianças. A temperatura ideal do local de armazenamento deve situar-se entre os 10 °C e 30 °C.
5. Recomenda-se que guarde a ferramenta na embalagem original ou tapá-la com um pano para protegê-la do pó.



# Resolução de problemas

As supostas avarias são frequentemente devidas a causas que o próprio utilizador pode resolvê-las. Como tal, o utilizador deve revisar o produto usando esta secção. Em muitos casos o problema pode ser resolvido rapidamente.



**AVISO:** Realize apenas os passos descritos nestas instruções! Se não puder resolver o problema, contacte o serviço técnico ou em técnico qualificado para realizar qualquer procedimento adicional de inspeção, manutenção ou reparação!

Problema	Causa possível	Solução
1. A ferramenta não funciona	1.1.Comutador do sentido de rotação na posição de bloqueio (centro) 1.2.Conjunto de bateria mal colocado 1.3.Conjunto de bateria descarregado 1.4.Conjunto de bateria danificado 1.5.Outros problemas elétricos no produto	1.1.Deslize o comutador do sentido de rotação para a esquerda ou direita 1.2.Coloque o conjunto de bateria corretamente 1.3.Retire o conjunto de bateria e recarregue-o 1.4.Contacte um profissional qualificado 1.5.Contacte um profissional qualificado
2. A ferramenta não alcança a potência máxima	2.1.Conjunto de bateria quase descarregado 2.2.Orifícios de ventilação bloqueados	2.1.Recarregue o conjunto de bateria 2.2.Limpe os orifícios de ventilação
3. Resultado insatisfatório	3.1.A ponta de aparafusar está desgastada 3.2.A ponta de aparafusar não é a indicada para a operação	3.1.Substitua-a por outra nova 3.2.Utilize a ponta correta
4. A ferramenta para bruscamente	4.1.Produto sobreacarregado 4.2.Conjunto de bateria descarregado 4.3.Conjunto de bateria excessivamente quente	4.1.Retire o produto da peça de trabalho e volte a ligá-lo 4.2 Retire o conjunto de bateria e recarregue-o 4.3.Retire o conjunto de bateria e deixe-o arrefecer



PT

# Reciclagem e Meio Ambiente



Os resíduos de equipamentos elétricos não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Deposite-os no local adequado para esse efeito. Para mais informações, contacte com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

## Eliminação do conjunto de bateria usado



Conjunto de bateria de tipo íon-lítio. Para preservar os recursos naturais, eliminate ou recicle o conjunto de bateria corretamente. Contacte as autoridades locais para obter mais informações sobre as opções disponíveis de reciclagem e/ou eliminação.

Descarregue a bateria fazendo funcionar a ferramenta, remova o conjunto de bateria da ferramenta e cubra os terminais do conjunto de bateria com fita adesiva reforçada para evitar um curto-circuito ou um choque elétrico.

Não tente abrir ou remover qualquer componente do conjunto de bateria.



## Garantia

Empenhamo-nos especialmente na seleção cuidada de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar produtos que incorporam design e durabilidade. Este produto (**Erbauer** Chave de impacto) tem uma garantia do fabricante de 3 anos contra defeitos de fabrico, a partir da data de compra (se comprado na loja) ou data de entrega (se comprado online), sem custo adicional.

Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, é necessário apresentar a prova de compra (tal como um recibo, uma fatura de compra ou outra prova admissível em conformidade com a lei em vigor). Mantenha o comprovativo de compra num lugar seguro. Para esta garantia se aplicar, o produto comprado tem de ser novo; não se aplica a produtos em segunda mão ou a produtos de exibição. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, a garantia de qualquer produto de substituição expira no final do período da garantia do produto original.

Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto, desde que o produto tenha sido utilizado para o fim a que se destina e tenha sido sujeito à instalação, limpeza, manutenção e a cuidados de acordo com as informações contidas nestes termos e condições, no manual do utilizador e na prática padrão, desde que a mesma não contrarie o manual de utilizador.

Esta garantia não cobre defeitos e danos causados pelo desgaste normal, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação ou montagem incorreta, negligência, acidentes, utilizações indevidas ou modificações do produto. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, esta garantia não abrange, em caso algum, custos auxiliares (expedição, deslocação, custos de desinstalação e reinstalação, mão-de-obra, etc), ou danos diretos e indiretos.

Esta garantia não cobre defeitos causados ou como resultado de:

- Uso e desgaste normal
- Negligência, uso incorreto ou excessivo
- Tentativas de reparação efetuadas por pessoas que não sejam um agente autorizado
- Danos estéticos
- Danos causados por objetos ou substâncias estranhas ou acidentes.
- Danos accidentais ou modificação
- Incumprimento das diretrizes do fabricante
- Perda dos bens

As baterias e o carregadores não estão cobertas pela Garantia de 3 anos de Erbauer, pelo que terão um período de garantia de 2 anos a partir da data de compra.



PT

Se o produto apresentar algum defeito, iremos, dentro de um prazo razoável, repará-lo ou substituir-lo.

Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país onde adquiriu este produto. As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas na loja onde adquiriu o produto. A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.

Se adquiriu este produto em Portugal - o distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade do produto de acordo com os termos da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.º 67/2003), aditada pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.



- Declaration de conformité  
 Declarația de conformitate  
 Declaração UE de conformidade

- Deklaracja zgodności  
 Declaração UE de conformidad  
 Declaração de conformidade

CE

(EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY  
(FR) DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ  
(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE  
(RO) DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE  
(ES) DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD  
(PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Product/ Produit/ Produkt/Produsul/Producto/Produto

- CORDLESS IMPACT DRIVER/VISSEUSE À CHOC SANS FIL/AKUMULATOROWA WKŁĘTARKA UDAROWA/MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT/LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA/CHAVE DE IMPACTO A BATERIA
- EID12-Li-2
- SN: 000001-999999

Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:

Nome e endereço do fabricante ou do respetivo mandatário:

Kingfisher International Products B.V.,  
Rapenburgerstraat 175E,  
1011 VM Amsterdam,  
The Netherlands

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłącznie odpowiedzialność producenta.

Prezenta declaratie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Object of the declaration/Object de la déclaration/Przedmiot deklaracji/Oбекту declaratiei/Objeto de la declaración/Objeto da declaração

Product/Produit/Produkt/Produsul/Producto/ Produto	Model/Modèle/Model/ Modelul/Modelo/Modelo	EAN
CORDLESS IMPACT DRIVER VISSEUSE À CHOC SANS FIL AKUMULATOROWA WKŁĘTARKA UDAROWA MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA CHAVE DE IMPACTO A BATERIA	EID12-Li-2	

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Obiectul declaratiei descris mai sus este în conformitate cu legislația relevanță de armonizare a Uniunii:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

2006/42/EC as amended Machinery Directive  
2014/30/EU as amended Directive Electromagnetic compatibility  
2011/65/EU as amended Directive Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Directive 2006/42/CE relative aux machines

2014/30 / UE telle que modifiée Directive Compatibilité électromagnétique

Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

2006/42/WE w zmienionej dyrektywie maszynowej


2014/30 / UE ze zmianami Dyrektywa Kompatybilność elektromagnetyczna

2011/65 / UE ze zmianami Dyrektywa Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2006/42/CE, astfel a fost modificată Directiva privind echipamentele

2014/30/UE, astfel a fost modificată Directiva privind compatibilitatea electromagnetică

2011/65/UE, astfel a fost modificată Directiva privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice



Directiva sobre maquinaria modificada 2006/42/CE  
2014/30/UE modificada Directiva Compatibilidad electromagnética  
2011/65/UE modificada Directiva Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

2006/42/CE como directiva de máquinas alteradas

2014/30/UE como alteração da compatibilidade eletromagnética

2011/65/UE como restrição directiva alterada da utilização de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

Odwolania do odrębnego norm harmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celealte specificații tehnice, inclusiv data specificațiilor, în legătură cu care se declară conformitatea:

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:

Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas, incluindo a data da norma, ou às outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais é declarada a conformidade:

EN 62841-1: 2015

EN 62841-2-2: 2014

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Authorised signatory and technical file holder/Signataire et responsable de la documentation technique autorisé/ Podmiot uprawniony do wystawienia i adres prezechowywania dokumentacji technicznej/Semnatar autorizat și deținător al dosarului tehnic/Firmante autorizado y titular del expediente técnico/ signatário autorizado e detentor da ficha técnica

Kingfisher International Products B.V.,  
Rapenburgstraat 175E,  
1011 VM Amsterdam,  
The Netherlands

David Awe  
Group Quality Director

28/03/2022









## Manufacturer • Fabricant • Producent • Producător • Fabricante:

### EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.  
Rapenburgerstraat 175E  
1011 VM Amsterdam  
The Netherlands  
[www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

**FR** [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr) | [www.bricodepot.fr](http://www.bricodepot.fr) **PL** [www.castorama.pl](http://www.castorama.pl)  
**RO** [www.bricodepot.ro](http://www.bricodepot.ro) **ES** [www.bricodepot.es](http://www.bricodepot.es) **PT** [www.bricodepot.pt](http://www.bricodepot.pt)

**FR** Pour consulter les manuels d' instructions en ligne,  
rendez-vous sur le site [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

**PL** Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,  
odwiedź stronę [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

**RO** Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,  
vizitați [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

**ES** Para consultar los manuales de instrucciones  
en linea, visite [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

**PT** Para consultar manuais de instruções online, visite  
[www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)