



WARNING / ATTENTION / OSTRZEŻENIE / WARNUNG / ВНИМАНИЕ / AVERTISMENT / ADVERTENCIA / AVISO / UYARI

EN Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of the reach of young children. Cords may become wrapped around a child's neck. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.

FR Les enfants en bas âges peuvent s'étrangler avec les boucles formées par les cordes, chaînettes, sangles et cordons internes qui permettent la manœuvre du produit. Pour éviter l'étranglement et l'enchevêtrement, gardez les cordons hors de portée des enfants en bas âges. Les cordons peuvent s'enrouler autour d'un cou d'enfant. Eloignez les lits d'enfants et le mobilier des cordons actionnant les stores intérieurs. Ne liez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne vrillent pas et ne forment pas de boucle.

PL W przypadku małych dzieci istnieje ryzyko uduszenia, stwarzane przez pętle w linkach ściągających, łańcuchach, taśmach i linkach wewnętrznych, które służą do obsługi produktu. Aby uniknąć uduszenia i zaplątania się, należy trzymać linki z dala od małych dzieci. Linki mogą się owinać wokół szyi dziecka. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i inne meble z dala od liniek znajdujących się na oknie. Nie związywać linek razem. Upewnić się, że linki nie skręcają się i nie tworzą pętli.

DE Kleine Kinder können sich mit Schlaufen in Zugkordeln, Ketten, Bändern und innen liegenden Kordeln die für die Nutzung des Produkts notwendig sind strangulieren. Halten Sie die Kordeln von Kleinkindern fern, um ein Strangulieren und Erdrosseln zu verhindern. Die Kordeln könnten sich im ungünstigsten Fall um den Hals eines Kindes wickeln. Stellen Sie Betten, Kinderbetten und Möbel nicht in der Nähe der Kordeln der Fensterabdeckung auf. Knoten Sie die Kordeln nicht zusammen. Achten Sie darauf, dass sich die Kordeln nicht verknoten oder eine Schlinge bilden.

RUS Шнурсы, цепи, ленты и внутренние шнурсы продукта представляют опасность для детей, так как могут стать причиной удушья. Чтобы исключить риск удушья и запутывания, размещайте шнурсы в недоступном для маленьких детей месте. Шнур может

запутаться вокруг шеи ребенка. Отодвигните кровать, детскую кроватку и другую мебель от шнурков. Не связывайте шнурки вместе. Убедитесь, чтобы шнурки не запутаются в петлю.

RO Este posibilă strangularea copiilor cu buclele șnururilor de tragere, lanțurilor, benzilor și șnururilor interne cu care funcționează produsul. Pentru a evita strangularea și imobilizarea, nu lăsați șnururile la îndemâna copiilor. Șnururile se pot înfășura în jurul gâtului copilului. Mutăți paturile, țarcurile pentru copii și mobilierul la distanță de șnururile jaluzelor. Nu legați șnururile. Asigurați-vă că șnururile nu se răsucesc și nu creează bucle.

ES Los niños pueden estrangularse con bucles en los cordones, cadenas, cintas y cordones interiores que operan el producto. Para evitar estrangulamientos y enredos, mantenga los cordones fuera del alcance de los niños. Los cordones pueden enredarse alrededor del cuello del niño. Mueva cunas, camas y muebles lejos de los cordones situados cerca de las ventanas. No ate los cordones juntos. Asegúrese de que los cordones no se retuerzen y crean bucles.

PT As crianças podem ser estranguladas por laços nos fios de puxar, correntes, fitas e fios interiores que operam o produto. Para evitar situações de estrangulamento e emaranhamento, mantenha os fios fora do alcance das crianças. Os fios podem ficar enrolados à volta do pescoço de uma criança. Afaste camas, berços e mobiliário dos fios que cobrem as janelas. Não amarre os fios em conjunto. Certifique-se de que os fios não ficam torcidos e faça um laço.


TR Ürünün mekanizması olan çekme iplerinin, zincirlerin, bantların ve iç iplerin dolanması, küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir. Boğulma ve dolanma tehlikelerini önlemek için iper küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. İpler çocukların boğazına dolanabilir. Yatakları, bebek beşiklerini ve mobilyalarını pencere kapatma iplerinden uzakta tutun. İpler birbirine geçirmeyin. İplerin dolanmamasına ve düşüm oluşturmamasına dikkat edin.

Импортер:

ООО "Касторама РУС" Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия,
Москва, 115114 www.castorama.ru





Изготовитель для России:

Адрес: Нингбо Гранд Хоум Фурнишинг Ко., Лимитед №365, Норт
Кейон Роад, Нингбо, Китай П.Р.С. 315609




40, 45, 55, 60, 75, 90, 100, 120, 160, 180cm

IGGY/KIMI/MIHL/BOREAS




03

A




B




4


04




[04] x 1




C




D



E




F




05




[06] x 1





[12] x 1



06



[05] x 1

[08] x 2
(M6 x 30mm)[10] x 2
(M3 x 20mm)

6

EN WARNING

The safety device [03] must be fitted securely in accordance with assembly step 04. It is critically important that the safety device [03] shall be installed at the maximum distance possible from the control mechanism so that the bead chain is under constant tension. This is to prevent the bead chain becoming slack and in turn creating a potential strangulation hazard. Regularly check the functionality of the safety device [03], bead chain and operating mechanism to ensure each part is free of damage and is fully operating as step 04. Failure to do so can result in the product becoming unsafe and posing a risk of strangulation. Children can strangle if this safety device is not installed. Always use this device to keep cords or chain out of reach of children. Do not use if any part is missing or damaged. The release of small parts from this product could result in a choking hazard to children.

FR AVERTISSEMENT

Le dispositif de sécurité [03] doit être monté correctement conformément à l'étape de montage 04. Il est primordial que le dispositif de sécurité [03] soit installé le plus loin possible du mécanisme de contrôle afin que la chaînette soit constamment tendue. Cela permet d'éviter que la chaînette se relâche et constitue à son tour un risque de strangulation potentiel. Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du dispositif de sécurité [03], de la chaînette et du mécanisme de fonctionnement pour vérifier que chaque pièce est intacte et fonctionne de manière optimale conformément à l'étape 04. Si cette vérification n'est pas effectuée, le produit pourrait devenir dangereux et poser un risque d'étouffement. Les enfants peuvent s'étouffer si ce dispositif de sécurité n'est pas installé. Toujours utiliser ce dispositif pour maintenir les cordons ou la chaîne hors de portée des enfants. Ne pas utiliser si une pièce est manquante ou endommagée. Le détachement des petites pièces de ce produit pourrait créer un risque d'étouffement chez les enfants.

PL OSTRZEŻENIE

Urządzenie zabezpieczające [03] należy zamontować w bezpieczny sposób, zgodnie z zaleceniami podanymi w kroku 04. Niezwłyczkowe ważne jest zamontowanie urządzenia zabezpieczającego [03] jak najdalej od mechanizmu obsługi, tak aby lancuszka z koraliów był stale napięty. Ma to na celu zabezpieczenie lancusza z koraliów przed poluzowaniem, co może stwarzać ryzyko uduszenia. Należy regularnie sprawdzać działanie urządzenia zabezpieczającego [03], lancusza z koraliów oraz mechanizmu obsługi, aby upewnić się, że żadna część nie jest uszkodzona i wszystkie są całkowicie sprawne, jak w kroku 04. Niezastosowanie się do tego zalecenia może sprawić, że produkt stanie się niebezpieczny i będzie stwarzać ryzyko uduszenia. Niezamontowanie tego urządzenia zabezpieczającego stwarza ryzyko uduszenia u dzieci. Należy zawsze korzystać z tego urządzenia, aby linki i lancuszek pozostawały poza zasięgiem dzieci. Nie używać, jeśli jakiejkolwiek części brakuje lub jest ona uszkodzona. Oderwanie się małych części od tego produktu może stwarzać ryzyko zadławienia.

DE WARNUNG

Die Sicherheitsvorrichtung [03] muss in Übereinstimmung mit Schritt 04 der Montageanleitung sicher angebracht werden. Es ist sehr wichtig, dass die Sicherheitsvorrichtung [03] in der maximalen Entfernung vom Kontrollmechanismus entfernt angebracht wird, damit die Kugelkette unter konstanter Spannung steht. So wird verhindert, dass die Kugelkette durchhängt und eine Strangulierungsgefahr darstellt. Prüfen Sie die Funktionsweise der Sicherheitsvorrichtung [03], der Kugelkette und des Betätigungsmechanismus regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Teile nicht beschädigt sind und wie in Schritt 04 beschrieben funktionieren, anderenfalls kann das Produkt unsicher werden und eine Strangulierungsgefahr darstellen. Kinder können sich strangulieren, falls die Sicherheitsvorrichtung nicht angebracht wurde. Verwenden Sie diese Vorrichtung immer, damit Schnüre und Ketten außerhalb der Reichweite von Kindern bleiben. Auf keinen Fall verwenden wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Das Lösen von Kleinteilen des Produkts kann eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen.

RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Защитное приспособление [03] необходимо надежно закрепить, как указано в пункте 04 инструкции по сборке. Крайне важно, чтобы защитное приспособление [03] было установлено на максимальном расстоянии от управляющего механизма, чтобы шариковая цепь постоянно находилась в натяжении. Это необходимо для предотвращения присасывания. Регулярно проверяйте защитное приспособление [03], шариковую цепь и управляющий механизм на наличие повреждений, а также убедитесь, что все детали работают нормально, как указано в пункте 04. В противном случае продукт может представлять опасность и стать причиной удушья. Без защитных приспособлений продукт представляет опасность для детей, поскольку может стать причиной удушья. Всегда используйте это приспособление, чтобы фиксировать шнуры и цепи на недоступном для детей расстоянии. Не используйте продукт, если какая-либо деталь повреждена или отсутствует. Товар содержит мелкие детали, которые при попадании в дыхательные пути могут стать причиной удушья.

ES AVISO



El dispositivo de seguridad [03] debe ser montado firmemente y de forma correcta, conforme al paso de montaje 04. Es sumamente importante que el dispositivo de seguridad [03] se instale a la máxima distancia posible del mecanismo de funcionamiento, de modo que la cadena de cuentas quede bajo tensión constante para evitar que la cadena quede floja y cree un potencial peligro de estrangulamiento. Compruebe regularmente la funcionalidad del dispositivo de seguridad [03], la cadena y el mecanismo de funcionamiento para asegurarse de que ninguna pieza ha resultado dañada y de que el producto funciona perfectamente, como se explica en el paso 04. No hacerlo puede hacer que el producto se vuelva peligroso y suponga un riesgo de estrangulamiento. Los niños pueden estrangularse, si no se instala este dispositivo de seguridad. Utilice siempre este dispositivo para mantener los cordones o la cadena fuera del alcance de los niños. No utilizar si alguna pieza fija o está dañada. Si alguna pieza pequeña de este producto se suelta, puede provocar un riesgo de asfixia para los niños.

TR UYARI

Emniyet donanımı [03], montaj adımı 04 ile uyumlu olarak güvenilir bir şekilde sabitlenmelidir. Küreli zincir devamlı olarak gergin kalabilmesi için emniyet donanımının [03], kontrol mekanizmasına mümkün olan en maksimum mesafede monte edilmesi çok önemlidir. Bunun amacı, küreli zincirin gevşemesini ve böylece yol açabilecegi olası boğulma tehlikesini önlemektir. Her bir parçanın hasarsız olduğundan ve 04 admındaki gibi çalıştığından emin olmak için emniyet donanımının [03], küreli zinciri ve çalışma mekanizmasının işleyişini düzenli olarak kontrol edin. Aksi takdirde ürün tehlikeli hale gelebilir ve boğulma riski oluşturabilir. Emniyet donanımı monte edilmemişinde çocukların için boğulma tehlikesi oluşur. Bu donanımı her zaman ip veya zincirin çocukların uzak tutmak için kullanın. Herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise kullanmayın. Ürünün küçük parçalarının çatırılması çocukların boğulma tehlikesi oluşturabilir.


EN Care
RO Îngrijire
FR Entretien
ES Advertencia
PL Pielęgnacja
PT Aviso
DE Pflege
TR Bakım
RUS Уход


01



EN IGGY / KIMI : 3 year guarantee. Guarantee related queries should be addressed to a store affiliated with the distributor you purchased the product from. This guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

FR IGGY / KIMI : Garantie 3 ans. Indépendamment de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

PL IGGY / KIMI : 3 lata gwarancji. W ramach gwarancji Kupujący może uzyskać zwrot zapłaconej ceny albo wymianę produktu lub jego naprawę lub inne usługi, których skutkiem będzie wad produkcji.

Kupujący jest zobowiązany do współdziałania z Gwarantem przy realizacji swoich uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Kupujący, który korzysta z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji powinien dostarczyć produkt na podany niżej adres Gwaranta lub do sklepu, w którym go nabył.

ES Brico Dépôt queda responsable de los defectos de conformidad del producto según lo establecido por los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

PT Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008).

TR IGGY / KIMI : 3 yıl garanti. Garanti ambalajın açılması, montaj, ürünün tasması sırasında veya montajdan sonra duşakabinin temperli cam panelerinde meydana gelen kırık ve çatlaklıları kapsamaz.