



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## FICHE TECHNIQUE

# Rubson SdeBain Saine

## ENLEVE JOINTS SILICONE TUBE 80 ML

L'**Enlève Joints Rubson** est le premier décapant spécialement adapté pour retirer les joints silicones. Il se présente sous la forme d'un gel.

### DESCRIPTION



#### Formule

- Formule permettant de ramollir un ancien joint silicone

#### Destinations

##### Propriétés :

- Ramollit l'ancien joint et facilite son élimination.
- Garantit une meilleure adhérence du nouveau joint lors de la pose.
- N'abîme pas les supports (éviter l'application sur revêtements muraux plastiques).

**Destinations :** La plupart des joints silicones (baignoires, lavabos, éviers, battants de portes et fenêtres, aquariums...).

#### Mise en oeuvre

1. Découper le plus gros de l'ancien joint avec un cutter.
2. La surface du joint doit être sèche, propre, exempt d'huile, de graisse et de peinture.
2. Appliquer l'Enlève Joints Rubson en couche épaisse sur les traces restantes.  
Laisser agir 30 minutes.
3. Enlever les résidus à l'aide d'un chiffon mouillé.  
Renouveler l'application si nécessaire.
4. Nettoyer le support à l'eau et bien sécher avant la pose du nouveau joint.

### CARACTERISTIQUES

Couleur	Transparent
Conditionnement	Tube de 80 ml
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C
Consommation	Un tube de 80 ml peut suffire pour enlever l'ancien joint d'une baignoire.

#### FICHE TECHNIQUE

Rubson Enlève joint Salle de Bain saine

Mise à jour : 11/09/2019



Expert de l'étanchéité depuis 1957

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

---

#### HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Rubson Enlève joint Salle de Bain saine

Mise à jour : 11/09/2019