



BOSTIK

BOSTIK RESPIRE Absorbeur d'humidité 2 tablettes inclus (2x250g)

DESCRIPTION

- Bostik Respire est un absorbeur d'humidité adapté à tous les espaces de l'habitat.
- Conçu pour offrir une absorption jusqu'à +33% supérieure à la moyenne du marché.
- Conçu en démarche éco-conception et fabriqué à partir de matériaux recyclés.
- Fonctionne avec des recharges de rechange. Compatible avec les tablettes Bostik, sachets et granulés en vrac.
- Sans colorant, sans parfum.

USAGE

- Bostik Respire est un absorbeur qui absorbe l'humidité dans l'air et évite les problèmes de condensation.
- Adapté à tous les espaces humides : salle de bain, cuisine, chambre à coucher, salon, buanderie, sous-sol.
- Sans électricité : fonctionne avec des recharges.
- Peut couvrir des surfaces allant jusqu'à 25m².
- Une recharge peut durer jusqu'à 4 mois, en fonction du taux d'humidité dans la pièce.

AVANTAGES MALINS

- Le système à 2 tablettes offre jusqu'à 33% de surface d'absorption supplémentaire et plus de produit absorbant que la moyenne du marché
- L'absorbeur est compatible avec tous les types de recharges : tablettes Bostik, sachets et granulés en vrac.
- Juste l'essentiel : sans colorant, sans parfum, que des agents absorbants.
- Eco-conception: fabriqué à partir de plastique recyclé, de déchets de l'industrie agro-alimentaire et de carton recyclé



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule	Chlorure de calcium
Couleur	Crème & transparent
Surface	Jusqu'à 25m ²
Durée	Jusqu'à 4 mois

- Mains protégées : pas de contact avec la peau.
- Pas de débordement: grand réservoir de 1.2L
- Modulable : 1 tablette pour 12m², 2 tablettes pour 25m²



BOSTIK

BOSTIK RESPIRE

Absorbeur d'humidité

2 tablettes inclus (2x250g)

MISE EN PLACE

DEMARRAGE :

1. Soulevez le couvercle de l'absorbeur et sortez les 2 tablettes emballées dans leur sachet individuel de la partie supérieure de l'absorbeur.
2. Tablettes : Ouvrez les sachets et insérez les tablettes dans les emplacements prévus à cet effet. Sachets : Placez le sachet couché sur le côté dans la partie supérieure. Granulés en vrac : versez directement les granules dans la partie supérieure. Ne pas mettre plus de 500g de granules.
3. Refermez le couvercle. L'absorbeur fonctionne.

Pour optimiser l'absorption, placez le dans un endroit exposé à la circulation de l'air. Pour éviter les risques de chute et de renversement, placez le sur un meuble où il ne risque pas d'être renversé.

Les recharges (tablettes, sachets et granules loose granules) doivent être remplacés à la fin de leur dissolution pour que l'absorbeur continue à fonctionner.

VIDANDE ET NETTOYAGE

4. Retirez le boîtier supérieur de l'absorbeur en le soulevant.
5. Videz le liquide dans les sanitaires
6. L'absorbeur peut être intégralement démonté afin de le nettoyer puis le remonter facilement.

CONSOMMATION

1 recharge : 2 tablettes de 250g ou 1 sachet (450g ou 500g) ou granules en vrac (jusqu'à 500g)

La consommation dépend du niveau d'humidité dans la pièce.

NETTOYAGE

Eau tiède

STOCKAGE

Stocker à une température ne dépassant pas 40°C. La substance absorbante et l'eau du bac de l'absorbeur peuvent tâcher et abîmer certains matériaux comme le tissu, le cuir et les métaux. En cas de contact, rincer à l'eau tiède immédiatement.

SECURITE

ATTENTION: Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver la peau soigneusement après manipulation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.



INFORMATION PRODUIT

CODE	UC	PCB	GENCOD
30623617	1	6	3549212491130

CONTACT

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
www.bostik.com

