


9. FIXATION DE LA GÂCHE DU PORTILLON



10. ENTRETIEN

Il est nécessaire un seau d’eau tiède savonneuse et une peau de chamois.

Vérifier régulièrement la bonne fixation et guidage du portail et accessoires.

2 à 3 fois par an, il faut graisser avec de la graisse silicone, et huiler les gonds et la serrure.

11. MOTORISATION

ATTENTION

Ce portail est motorisable, la pose motorisée doit être obligatoirement réalisée par un Professionnel, qui doit vous remettre une attestation.

Dans le cadre de la réglementation et de la sécurité des personnes, une pose qui ne serait pas réalisée par un professionnel exclurait le portail de sa garantie.

En cas de réclamation, l’attestation du professionnel sera demandée.

La pose de la crémaillère doit être effectuée en tenant compte la notice de pose du moteur.

1. VOCABULAIRE ET ACCESSOIRES EN SITUATION

Note: Il faut 2 personnes pour le montage du portail coulissant.
Le portail doit être posé sur une base en béton à niveau.

Légendes

- A. Vantail
- B. Double poignée
- C. Serrure
- D. Sabot
- E. Gond
- F. Pilier
- G. Gache

Vantail

Double poignée

Serrure et clefs

Sabot


Gond

Gache


2. VERIFICATION DE LA QUINCAILLERIE

Portail 3m et 3,5 m	Portillon
- 2 vantaux - 4 gonds - 1 sabot - Double poignée (avec carré et vis) - clefs de la serrure	- 1 vantail - 2 gonds - 1 Gache - Double poignée (avec carré et vis) - clefs de la serrure


3. POSITION DES VANTAUX PAR RAPPORT AUX PILIERS





4. VERIFICATION DE L'ÉQUERRAGE ET L'APLOMB




5. FIXATION DE LA POIGNÉE



6. POSE DES GONDS



7. MONTAGE DES VANTAUX



8. FIXATION DU SABOT

- Aligner les deux vantaux avec une règle au niveau du côté intérieur. Placer ensuite le sabot, marquer et enfin la fixer au sol. *

