

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI

Nous sommes heureux de vous savoir à bord pour notre voyage vers l'excellence de la cuisson au barbecue. Enregistrez votre barbecue et accédez à des informations WEBER amusantes et intéressantes, y compris des conseils, des astuces et des recommandations sur la manière de tirer le meilleur parti de votre expérience de cuisson au barbecue.

Informations importantes de sécurité

Des indications **DANGER**, **AVERTISSEMENT** et **MISE EN GARDE** sont présentes dans cette notice d'utilisation pour mettre en valeur des informations cruciales. Lisez-les et appliquez-les pour garantir votre sécurité et éviter tout dégât matériel. Ces indications sont définies comme suit.

⚠ **DANGER** : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *causera la mort ou des blessures graves.*

⚠ **AVERTISSEMENT** : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *pourrait causer la mort ou des blessures graves.*

⚠ **MISE EN GARDE** : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, *pourrait causer des blessures mineures ou modérées.*

RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR.

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL (BARBECUE).

NOTE POUR L'INSTALLATEUR : Cette notice doit être conservée par l'utilisateur.

NOTE POUR L'UTILISATEUR : Conservez cette notice d'utilisation pour consultation ultérieure.

Important : Veuillez lire ces consignes d'utilisation avec attention afin de vous familiariser avec l'appareil avant de le raccorder à la cartouche ou à la bouteille de gaz. Conservez ces instructions pour des besoins futurs.

⚠ DANGER

En cas d'odeur de gaz :

- Éteignez le gaz sur l'appareil (barbecue).
- Éteignez toute flamme nue.
- Ouvrez le couvercle.
- Si l'odeur persiste, écartez-vous de l'appareil (barbecue) et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de ce barbecue ou de tout autre appareil.
- Ne stockez pas de bouteilles de GPL non branchées à proximité de ce barbecue ou de tout autre appareil.

Installation et montage

⚠ **DANGER** : Ce barbecue n'est pas destiné à être installé sur des véhicules de loisirs ou des bateaux.

⚠ **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas ce barbecue si toutes les pièces ne sont pas en place et s'il n'a pas été monté correctement, en suivant les instructions de montage.

⚠ **AVERTISSEMENT** : N'installez pas ce modèle de barbecue dans une construction encastrée ou coulissante.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne modifiez pas l'appareil. Le GPL n'est pas du gaz naturel. Toute conversion ou tentative d'utiliser du gaz naturel dans un élément au GPL ou inversement est dangereuse et annulera votre garantie.

• Aucun élément scellé par le fabricant ne doit être modifié par l'utilisateur.

Fonctionnement

⚠ **DANGER** : Utilisez le barbecue uniquement en extérieur, dans un espace bien ventilé. Ne l'utilisez pas dans un garage, bâtiment, passage couvert, une tente ou tout autre espace clos, ni sous une construction inflammable.

⚠ **DANGER** : N'utilisez pas le barbecue dans un véhicule, ni dans l'espace de stockage ou de chargement d'un véhicule. Cela comprend, sans s'y limiter, les voitures, camions, breaks, camionnettes, 4x4, véhicules de loisirs et bateaux.

⚠ **DANGER** : Pendant l'utilisation, aucun matériau combustible ne doit se trouver à moins de 61 cm (24 pouces) de l'arrière ou des côtés du barbecue.

⚠ **DANGER** : Maintenez toute vapeur et tout liquide inflammables, comme l'essence ou l'alcool, et tout matériau combustible à l'écart de l'espace de cuisson.

⚠ **DANGER** : Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables durant l'utilisation.

⚠ **DANGER** : Ne mettez ni housse de barbecue ni objet inflammable sur le barbecue ou dans l'espace de stockage sous celui-ci pendant que le barbecue fonctionne ou est chaud.

⚠ **DANGER** : En cas de feu de graisse, éteignez tous les brûleurs et gardez le couvercle fermé jusqu'à l'extinction dudit feu.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Certaines parties accessibles peuvent être très chaudes. Éloignez les jeunes enfants.

⚠ **AVERTISSEMENT** : La consommation d'alcool, la prise de médicaments sur ordonnance ou non, ou de drogues peuvent nuire à la capacité de l'utilisateur à assembler, déplacer, stocker ou utiliser le barbecue correctement et en toute sécurité.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais le barbecue sans surveillance pendant le préchauffage ou le fonctionnement. Utilisez le barbecue avec prudence. L'intégralité de la cuve de cuisson devient chaude pendant l'utilisation.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Portez des maniques ou gants thermorésistants pour barbecue (conformes à la norme EN 407, chaleur de contact niveau 2 ou supérieur) pour utiliser le barbecue.



SÉCURITÉ

⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne déplacez pas l'appareil pendant l'utilisation.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Gardez tout câble d'alimentation électrique ainsi que le flexible de gaz à l'écart de toute surface chauffée.

⚠ **MISE EN GARDE** : Ce produit a fait l'objet d'un contrôle de sécurité et son utilisation n'est homologuée que pour un pays donné. Référez-vous à la désignation de pays figurant sur la boîte.

• N'utilisez ni charbon, ni briquettes, ni pierre de lave sur le barbecue.

Stockage et/ou non-utilisation

⚠ **AVERTISSEMENT** : Fermez le robinet de la bouteille de gaz après usage.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Les bouteilles de GPL doivent être stockées en extérieur, hors de portée des enfants et non dans un bâtiment, garage ou autre espace clos.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Après une période de stockage et/ou de non-utilisation, assurez-vous que le barbecue ne présente ni fuite de gaz ni obstruction des brûleurs avant de l'utiliser.

• Le stockage du barbecue en intérieur n'est autorisé que si la bouteille de GPL est débranchée et retirée de celui-ci.

GARANTIE

Merci d'avoir acheté un produit WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067, États-Unis d'Amérique (« WEBER ») est fier de vous fournir un produit sûr, résistant et fiable.

Voici la garantie volontaire WEBER, qui vous est offerte sans frais supplémentaires. Elle contient les informations dont vous aurez besoin pour faire réparer votre produit WEBER dans le cas improbable d'une panne ou d'un défaut.

En vertu de la législation applicable, le client a plusieurs droits dans le cas où le produit serait défectueux. Ces droits incluent des services supplémentaires ou un remplacement, une remise sur le prix d'achat et un dédommagement. Dans l'Union européenne par exemple, c'est une garantie légale de deux ans à compter de la date de remise du produit. Ces droits et d'autres droits accordés par la loi ne sont pas remis en question par cette disposition de la garantie. En fait, cette garantie confère des droits supplémentaires au propriétaire, indépendamment des dispositions de la garantie légale.

GARANTIE VOLONTAIRE WEBER

WEBER garantit à l'acheteur du produit WEBER (ou, dans le cas d'un cadeau ou d'une situation promotionnelle, à la personne pour laquelle il a été acheté comme cadeau ou article promotionnel) que le produit WEBER ne comporte pas de défaut de matériau ou de fabrication pour la/les durée(s) spécifiée(s) ci-après, s'il est monté et utilisé conformément à la notice d'utilisation ci-jointe. (N. B. : Si vous perdez ou égarez votre notice d'utilisation WEBER, vous pouvez en trouver une sur www.weber.com ou tout site Web national vers lequel le propriétaire pourrait être redirigé.) Dans le cadre d'une utilisation normale dans un logement ou appartement unifamilial privé, WEBER accepte, en vertu de cette garantie, de réparer ou remplacer toute pièce défectueuse en tenant compte des périodes applicables, limites et exceptions listées ci-après. **DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, CETTE GARANTIE N'EST FOURNIE QU'À L'ACHETEUR ORIGINAL ET NE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE AUX PROPRIÉTAIRES SUIVANTS, SAUF DANS LE CAS D'UN CADEAU OU ARTICLE PROMOTIONNEL, TEL QUE MENTIONNÉ CI-DESSUS.**

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE AU TITRE DE CETTE GARANTIE

Pour assurer une couverture de garantie sans accroc, il est important (mais pas obligatoire) d'enregistrer votre produit WEBER en ligne sur www.weber.com ou tout site Web national vers lequel le propriétaire pourrait être redirigé. Veuillez également conserver votre ticket de caisse et/ou facture original(e). L'enregistrement de votre produit WEBER confirme votre couverture de garantie et instaure un lien direct entre vous et WEBER au cas où nous devrions vous contacter.

La garantie ci-dessus ne s'applique que si le propriétaire prend soin raisonnablement du produit WEBER en suivant les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien préventif reprises dans la notice d'utilisation ci-jointe, à moins que le propriétaire puisse prouver que le défaut ou la panne sont indépendants du non-respect des obligations susmentionnées. Si vous vivez dans une zone côtière ou que votre produit est installé près d'un bassin, l'entretien inclut le nettoyage et le rinçage réguliers des surfaces extérieures, comme expliqué dans la notice d'utilisation ci-jointe.

TRAITEMENT/EXCLUSION DE LA GARANTIE

Si vous croyez qu'une pièce est couverte par cette garantie, veuillez contacter le Service consommateurs WEBER à l'aide des coordonnées indiquées sur notre site (www.weber.com ou tout site Web national vers lequel le propriétaire pourrait être redirigé). Après enquête, WEBER réparera ou remplacera (à sa discrétion) toute pièce défectueuse couverte par cette garantie. Si la réparation ou le remplacement sont impossibles, WEBER peut choisir (à sa discrétion) de remplacer le barbecue en question par un nouveau, de valeur égale ou supérieure. WEBER peut vous demander de lui envoyer des pièces pour motif d'inspection, fret prépayé.

Cette GARANTIE devient caduque si des dégâts, détériorations, décolorations et/ou de la rouille dont WEBER n'est pas responsable sont causés par :

- Un abus, une mauvaise utilisation, une modification, un usage impropre, du vandalisme, une négligence, un montage ou une installation incorrects ou la non-réalisation d'un entretien normal de routine adéquat ;
- Des insectes (comme des araignées) et rongeurs (comme des écureuils), comprenant, sans s'y limiter, des dégâts sur les tubes de brûleurs et/ou flexibles de gaz ;
- L'exposition à l'air salin et/ou à des sources de chlore comme des piscines et jacuzzis/spas ;
- Des conditions météorologiques extrêmes comme la grêle, les ouragans, séismes, tsunamis ou raz-de-marée, tornades ou orages violents.

En cas d'utilisation et/ou de montage sur votre produit WEBER de pièces qui ne sont pas d'origine, WEBER annulera la présente garantie et aucun dommage provoqué par ces pièces ne sera couvert par celle-ci. Toute conversion d'un barbecue à gaz non autorisée par WEBER et non effectuée par un technicien autorisé par WEBER annulera cette garantie.

DURÉES DE GARANTIE DU PRODUIT

Cuve de cuisson :
5 ans, contre les perforations par rouille ou brûlure

Ensemble couvercle :
5 ans, contre les perforations par rouille ou brûlure

Tube de brûleur en acier inoxydable :
3 ans, contre les perforations par rouille ou brûlure

Grilles de cuisson en fonte émaillée :
3 ans, contre les perforations par rouille ou brûlure

Composants en plastique :
2 ans, perte d'éclat ou décoloration exclues

Toutes les autres pièces :
2 ans

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

OUTRE LA GARANTIE ET LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ DÉCRITES DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE, IL N'EXISTE EXPLICITEMENT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU DÉCLARATION VOLONTAIRE DE RESPONSABILITÉ FIGURANT ICI ALLANT AU-DELÀ DE LA RESPONSABILITÉ LÉGALE APPLICABLE À WEBER. LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE NE LIMITE NI N'EXCLUT LES SITUATIONS OU REQUÊTES POUR LESQUELLES WEBER A UNE RESPONSABILITÉ OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LÉGISLATION.

AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA DURÉE D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUNE AUTRE GARANTIE FOURNIE PAR UN TIERS, CONCESSIONNAIRE OU REVENDEUR COMPRIS, AU SUJET D'AUCUN PRODUIT (COMME UNE « EXTENSION DE GARANTIE »), N'ENGAGE WEBER. L'UNIQUE RECOURS DE CETTE GARANTIE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE LA PIÈCE OU DU PRODUIT.

LE RECOURVEMENT AU TITRE DE CETTE GARANTIE VOLONTAIRE NE SERA EN AUCUN CAS SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT WEBER VENDU.

VOUS ENDOSSEZ LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DÉGÂT OU BLESSURE INFLIGÉE(A) À VOUS OU VOS BIENS ET/OU À DES TIERS ET LEURS BIENS LIÉS À UN USAGE IMPROPRE OU ABUS DU PRODUIT OU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR WEBER DANS LA NOTICE D'UTILISATION CI-JOINTE.

LES PIÈCES ET ACCESSOIRES REMPLACÉS EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT GARANTIS UNIQUEMENT POUR LE RESTE DES DURÉES DE GARANTIE ORIGINALLES SUSMENTIONNÉES.








CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'À UNE UTILISATION DANS UN LOGEMENT OU APPARTEMENT UNIFAMILIAL PRIVÉ ET NON AUX BARBECUES WEBER UTILISÉS DANS DES CONTEXTES COMMERCIAUX, COLLECTIFS OU À LOGEMENTS MULTIPLES COMME LES RESTAURANTS, HÔTELS, COMPLEXES TOURISTIQUES OU BIENS LOCATIFS.

WEBER PEUT PARFOIS FAIRE ÉVOLUER LA CONCEPTION DE SES PRODUITS. AUCUN ÉLÉMENT DE CETTE GARANTIE NE SAURAIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE OBLIGATION POUR WEBER D'INCORPORER CES MODIFICATIONS DE CONCEPTION DANS DES PRODUITS FABRIQUÉS AUPARAVANT ; CES MODIFICATIONS NE POURRONT PAS NON PLUS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN AVEU QUE LES CONCEPTIONS PRÉCÉDENTES ÉTAIENT DÉFECTUEUSES.


Consultez la liste internationale des unités commerciales située à la fin de cette notice d'utilisation pour obtenir des coordonnées supplémentaires.




Liste des pièces




1




2




3



4




5



6



7



8



⚠ Retirez tous les éléments d'emballage et les films protecteurs avant d'allumer votre barbecue.

Les barbecues illustrés dans cette notice d'utilisation peuvent légèrement différer du modèle acheté.






CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lever et abaisser le barbecue

Pour installer ou ranger le barbecue, suivez ces étapes pour vous assurer que le barbecue est prêt.

Lever le barbecue

- 1) Placez le verrou du chariot en position déverrouillée et désengagez-le de la goupille.
- 2) Stabilisez le barbecue en gardant un pied sur le support de pied (A) et soulevez le barbecue par l'extrémité du cadre de la tablette latérale (B) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position relevée.







Abaisser le barbecue

- 1) Vérifiez que le bouton de réglage du brûleur est en position éteinte (O).
- 2) Fermez le couvercle.
- 3) Laissez le barbecue refroidir complètement.
- 4) **Retirez la cartouche de propane liquide** en fermant d'abord le robinet du détendeur, puis en tournant la cartouche de propane liquide dans le sens antihoraire pour la déconnecter du détendeur. Consultez pour ce faire la section « Retrait de la cartouche ».
- 5) Vérifiez toujours le bac de récupération des graisses couissant pour nettoyer ou remplacer la lèche-frite jetable.
- 6) **Pour abaisser le chariot**, veillez à garder un pied sur le support de pied à la base du barbecue et à tenir le levier de déclenchement à l'arrière du cadre (a). Désengagez avec précaution le levier de déclenchement de la manière suivante : 1) en tirant le levier vers vous, et 2) en le soulevant. Puis, abaissez lentement le barbecue en gardant votre pied en place. **Important : Faites preuve de prudence lorsque vous abaissez le chariot. Guidez toujours le chariot lors du passage en position basse en maintenant une prise ferme sur le cadre. L'abaissement répété du chariot sans maintenir une prise sur le cadre peut endommager le ressort à gaz.**

Transport et rangement

- 1) Une fois le chariot replié, le verrouillage automatique du couvercle s'enclenche pour maintenir le couvercle et les grilles de cuisson en place (b). Pour sécuriser le chariot en position repliée, fixez le verrou du chariot sur la goupille (c) et mettez-le en position verrouillée.
 - 2) Une fois le chariot abaissé et verrouillé, le barbecue est prêt à rouler (d).
 - 3) Pour plus de commodité en position repliée, faites pivoter le support de pied vers le haut en faisant d'abord glisser vers l'arrière les languettes rouges sur le côté du cadre (e). Ceci fournit des zones de soulèvement aux deux extrémités du barbecue en vue de son rangement ou de son transport.
- N.B. : Ne soulevez pas le barbecue par la poignée du couvercle.
- 4) Après un nettoyage approfondi, rangez le barbecue à la verticale pour réduire l'encombrement (f). Suivez les étapes de la section « Nettoyage et maintenance » de cette notice d'utilisation.



⚠ **AVERTISSEMENT** : Positionnez le chariot uniquement sur une surface extérieure stable et horizontale. Ne positionnez jamais le chariot sur une surface en pente.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Procédez avec prudence lorsque vous retirez le bac de récupération des graisses couissant et éliminez la graisse chaude.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne rangez pas le barbecue avec la bouteille de propane liquide branchée.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne stockez pas ni ne transportez pas une bouteille de propane liquide débranchée dans le barbecue.

⚠ **MISE EN GARDE** : Ne déplacez pas le barbecue pendant l'utilisation. Laissez le barbecue refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.

⚠ **MISE EN GARDE** : Ne soulevez pas le barbecue par la poignée de couvercle, car cela pourrait endommager le verrou de couvercle.

⚠ **MISE EN GARDE** : N'empilez pas d'autres articles sur le barbecue pendant le rangement ou le transport.



Informations importantes sur le GPL et les branchements de gaz

Qu'est-ce que le GPL ?

Le gaz de pétrole liquéfié, également appelé GPL, propane liquide ou plus simplement propane ou butane, est le produit inflammable dérivé du pétrole utilisé pour alimenter votre barbecue. C'est un gaz à température et pression modérées lorsqu'il n'est pas stocké dans un contenant. Mais, à pression modérée dans un contenant, comme un réservoir, le GPL est liquide. Lorsque la pression est relâchée du réservoir, le liquide se vaporise immédiatement et se transforme en gaz.

Conseils pour une manipulation sûre des cartouches jetables

Différentes précautions et mesures de sécurité doivent être prises lors que vous utilisez du GPL. Suivez scrupuleusement ces instructions avant d'utiliser votre barbecue à gaz.

- N'utilisez pas de cartouche endommagée, cabossée ou rouillée.
- Même si votre cartouche semble vide, elle peut toujours contenir du gaz et doit être transportée et stockée en conséquence.
- Ne faites pas tomber ou ne manipulez pas brutalement les cartouches.
- Ne stockez ou transportez jamais la cartouche dans un lieu où la température peut atteindre 51 °C (la cartouche sera trop chaude pour être manipulée à la main). Par exemple, ne laissez pas la cartouche dans une voiture pendant une journée chaude.
- Les cartouches doivent être conservées hors de portée des enfants.
- Vérifiez l'étanchéité du joint entre le détendeur et la cartouche à chaque fois que vous la rebranchez. Par exemple, vérifiez l'étanchéité à chaque nouvelle installation de cartouche.
- Vérifiez l'étanchéité du joint entre le détendeur et la cartouche à chaque fois que vous la rebranchez. Par exemple, vérifiez l'étanchéité à chaque nouvelle installation de cartouche.
- La zone autour de la cartouche doit être vide et exempte de tout débris.
- Ne remplacez pas la cartouche à proximité d'une source d'inflammation.
- Fermez toujours le robinet de contrôle de gaz du détendeur avant de le débrancher.

Qu'est-ce qu'un détendeur ?

Votre barbecue à gaz est équipé d'un détendeur, appareil servant à maîtriser et maintenir une pression de gaz uniforme lorsque celui-ci est libéré de la bouteille de GPL.

Branchements du détendeur

- Au Royaume-Uni, ce barbecue doit être équipé d'un détendeur respectant la norme BS 3016, d'une sortie nominale de 37 millibars.
- La longueur du flexible ne doit pas dépasser 1,5 mètre.
- Évitez d'entortiller le flexible.
- Consultez la réglementation nationale pour savoir quand remplacer le flexible.
- Aucun élément scellé par le fabricant ne doit être modifié par l'utilisateur.
- Toute modification de l'appareil comporte des risques.

Installation de la cartouche

Utilisez uniquement des cartouches jetables de butane/propane d'une contenance comprise entre 430 et 460 g. La cartouche doit disposer d'une valve EN417 comme le montre la figure (A).

Vérifiez que les joints (entre l'appareil et le conteneur de gaz) sont en place et en bon état avant de raccorder l'appareil au conteneur de gaz (B).

- 1) Levez le barbecue.
- 2) Assurez-vous que le bouton de réglage du brûleur est éteint en l'enfonçant et en le tournant dans le sens horaire jusqu'à la position (O) éteinte.
- 3) Assurez-vous que le robinet de contrôle de gaz du détendeur est fermé en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
- 4) Enfoncez la cartouche dans le détendeur et serrez-la en tournant dans le sens horaire (C).

Retrait de la cartouche





Chaque fois que vous voulez abaisser le chariot du barbecue, ou si la cartouche est vide et doit être remplacée, suivez ces instructions pour la retirer.

1. Assurez-vous que le bouton de réglage du brûleur est fermé en l'enfonçant et en le tournant dans le sens horaire jusqu'à la position (O) éteinte.
- 2) Assurez-vous que le robinet de contrôle de gaz du détendeur est fermé en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
- 3) Dévissez la cartouche du détendeur en la tournant dans le sens antihoraire et retirez-la du barbecue.

Rangement et/ou déplacement

Débranchez la cartouche si : 1) la cartouche est vide ; 2) le barbecue est transporté ; 3) le barbecue est rangé dans un garage ou un autre endroit fermé ; 4) le barbecue n'est pas utilisé.

- Ne stockez pas de cartouche débranchée dans un bâtiment, garage ou tout autre lieu clos.
 - Ne stockez pas, ni ne transportez pas une cartouche débranchée dans le barbecue.
- Suivez ces instructions si votre barbecue a été stocké ou n'a pas été utilisé pendant quelque temps :
- Avant d'utiliser le barbecue à gaz WEBER, vérifiez qu'il ne présente pas de fuite de gaz et que le tube de brûleur n'est pas obstrué. (Consultez pour ce faire les sections « VÉRIFICATION D'ÉTANCHÉITÉ » et « ENTRETIEN ANNUEL ».)
 - Vérifiez que les zones sous la cuve de cuisson et le bac de récupération des graisses amovible sont vides de tous résidus qui pourraient restreindre la circulation d'air de combustion ou de ventilation.
 - Assurez-vous également que la grille de protection contre les araignées/insectes n'est pas obstruée. (Consultez pour ce faire la section « ENTRETIEN ANNUEL ».)



⚠ **MISE EN GARDE** : N'utilisez que du gaz WEBER Q ou d'autres cartouches EN 417 marquées 80 % butane / 20 % propane.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Serrez uniquement à la main. Une force excessive pourrait endommager l'élément de couplage du détendeur et la valve de la cartouche. Cela pourrait entraîner une fuite ou restreindre le débit de gaz.

⚠ Vérifiez les joints avant de raccorder un nouveau conteneur de gaz à l'appareil.

⚠ Ne pas utiliser l'appareil si ses joints sont endommagés ou usés, s'il fuit, s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

⚠ Le remplacement des conteneurs de gaz doit se dérouler dans un lieu bien ventilé, de préférence à l'extérieur, à l'écart des sources d'allumage, comme des flammes nues, des veilleuses et des feux électriques, et à bonne distance de toute personne présente.



DÉMARRAGE






Qu'est-ce qu'une vérification d'étanchéité ?

Une fois la cartouche installée correctement, il est nécessaire d'effectuer une vérification d'étanchéité. Une vérification d'étanchéité est une manière fiable de voir si du gaz fuit après avoir branché le réservoir. Le système d'alimentation de votre barbecue contient des branchements fabriqués en usine qui ont fait l'objet d'une vérification minutieuse des fuites de gaz et la flamme des brûleurs a été testée. WEBER recommande d'effectuer une vérification minutieuse des fuites de gaz après l'assemblage, ainsi qu'à chaque fois que vous débranchez et rebranchez un raccord de gaz. Les raccords suivants doivent faire l'objet d'un contrôle :

- Le raccord entre le détendeur et la cartouche ;
- Le raccord entre le flexible et le détendeur.
- Le raccord entre le flexible du détendeur et le robinet.

Vérification de l'étanchéité

- 1) Assurez-vous que le bouton de réglage du brûleur est fermé en l'enfonçant et en le tournant dans le sens horaire jusqu'à la position éteinte (O) (A).
- 2) Ouvrez l'alimentation en gaz en tournant le robinet de contrôle de gaz du détendeur dans le sens antihoraire (B).
- 3) Humidifiez les raccords (C) avec une solution savonneuse à l'aide d'un vaporisateur, d'une brosse ou d'un chiffon. Vous pouvez fabriquer votre propre solution savonneuse en mélangeant 20 % de savon liquide avec 80 % d'eau ; vous pouvez aussi acheter une solution prête à l'emploi que vous trouverez au rayon plomberie des magasins de bricolage.
- 4) Si des bulles apparaissent, il y a une fuite :
 - a) Si la fuite se situe au niveau de la cartouche (D), retirez la cartouche. NE FAITES PAS FONCTIONNER LE BARBECUE. Installez une autre cartouche et vérifiez à nouveau qu'il n'y a pas de fuite à l'aide de la solution d'eau savonneuse. Si la fuite persiste, retirez la cartouche. NE FAITES PAS FONCTIONNER LE BARBECUE. Contactez le représentant du Service consommateurs de votre région en vous référant aux coordonnées indiquées sur notre site Web.
 - b) Si la fuite se situe au niveau du détendeur (E) ou du robinet du brûleur (F), coupez le gaz. NE TENTEZ JAMAIS DE SERRER LE DÉTENDEUR. NE FAITES PAS FONCTIONNER LE BARBECUE. Contactez le représentant du Service consommateurs de votre région en vous référant aux coordonnées indiquées sur notre site Web.



Si vous observez une fuite, contactez le représentant du Service consommateurs de votre région en vous référant aux coordonnées indiquées sur notre site Web.

5) S'il n'y a pas de bulles, la vérification d'étanchéité est terminée :

- a) Rincez les branchements à l'eau.

N. B. : Certaines solutions de contrôle des fuites, eau savonneuse incluse, sont légèrement corrosives. C'est pourquoi tous les raccords doivent être rincés à l'eau dès que la vérification d'étanchéité est terminée.

⚠ **DANGER** : N'utilisez pas de flamme pour la vérification d'étanchéité. Le contrôle des fuites de gaz doit se faire en l'absence de toute flamme nue ou étincelle.

⚠ **DANGER** : Une fuite de gaz peut entraîner un incendie ou une explosion.

⚠ **DANGER** : N'utilisez pas le barbecue s'il y a une fuite de gaz.

⚠ **DANGER** : Si vous voyez, sentez du gaz ou entendez le sifflement du gaz s'échappant du réservoir de propane liquide :

- 1) Écartez-vous du réservoir de propane liquide.
- 2) N'essayez pas de corriger le problème vous-même.
- 3) Appelez les pompiers.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Il peut être dangereux d'essayer d'installer d'autres types de conteneurs à gaz.

⚠ **IMPORTANT** : Nous recommandons de remplacer l'ensemble flexible de gaz de votre barbecue tous les cinq ans. Certains pays peuvent prescrire de remplacer le flexible de gaz plus fréquemment, auquel cas la législation nationale prévaudra.

Pour le montage des flexibles, détendeurs et robinets de remplacement, contactez le représentant du Service consommateurs de votre région en vous référant aux coordonnées indiquées sur notre site Web. Rendez-vous sur weber.com.

Taille de l'injecteur du brûleur et données de consommation

WEBER TRAVELER COMPACT	TAILLE DE L'INJECTEUR	DONNÉES DE CONSOMMATION
	Brûleur principal 0,93 mm	3,6 kW butane 3,2 kW propane
		258,0 g/h butane 227,0 g/h propane



Au tout premier barbecue

Effectuez un premier allumage de rodage

Faites chauffer le barbecue à chaleur maximale, couvercle fermé, pendant au moins 20 minutes avant vos premières grillades.

À chaque barbecue




Entretien entre deux repas

Le programme d'entretien entre deux repas comprend les étapes suivantes, simples, mais importantes, à effectuer avant chaque utilisation.

Vérifiez la présence de graisse

Votre barbecue contient un système de gestion des graisses qui écarte la graisse des aliments et la dirige vers un contenant jetable. Pendant la cuisson, la graisse est envoyée dans le bac de récupération des graisses coulissant et dans une lèchefrite jetable qui recouvre ce bac. Ce système doit être nettoyé à chaque fois que vous utilisez le barbecue pour éviter les flambées.


- 1) Vérifiez que le barbecue est éteint et froid.
- 2) Retirez le bac de récupération des graisses coulissant en le tirant vers l'avant (A).
- 3) Vérifiez qu'il n'y a pas de quantité excessive de graisse dans la lèchefrite jetable qui recouvre le bac de récupération des graisses coulissant. Jetez la lèchefrite jetable quand cela est nécessaire et remplacez-la par une nouvelle.
- 4) Réinstallez tous les éléments.



Examinez le flexible

Un examen régulier du flexible est nécessaire.

- 1) Vérifiez que le barbecue est éteint et froid.
- 2) Vérifiez le flexible afin de détecter tout signe de fissure, d'abrasion ou de coupure (B). Si le flexible est endommagé de quelque manière que ce soit, n'utilisez pas le barbecue.



Préchauffez le barbecue

Le préchauffage du barbecue est crucial pour la réussite de vos grillades. Il permet d'éviter que la nourriture n'adhère à la grille et chauffe celle-ci suffisamment pour bien saisir les aliments. Il élimine également les résidus des grillades précédentes.

- 1) Ouvrez le couvercle du barbecue.
- 2) Allumez votre barbecue en suivant les instructions de cette notice d'utilisation.
- 3) Fermez le couvercle.
- 4) Préchauffez le barbecue en mettant tous les brûleurs sur la position démarrage/fort (I) pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que le thermomètre indique 260 °C (500 °F) (C).

Nettoyez la grille de cuisson

Après le préchauffage, tous les résidus alimentaires ou déchets d'une utilisation antérieure seront plus faciles à retirer. Des grilles propres éviteront aussi que votre nourriture n'adhère.

- 1) Brossez les grilles avec une brosse pour grille à poils en acier inoxydable immédiatement après le préchauffage (D).

⚠ DANGER : Ne recouvrez pas de papier d'aluminium le bac de récupération des graisses coulissant ni la cuve de cuisson.

⚠ DANGER : Avant chaque utilisation, vérifiez qu'il n'y a pas d'amas de graisse dans le bac de récupération des graisses coulissant. Retirez tout excédent de graisse pour éviter tout feu de graisse.

⚠ AVERTISSEMENT : Procédez avec prudence lorsque vous retirez le bac de récupération des graisses et éliminez la graisse chaude.

⚠ AVERTISSEMENT : Portez des maniques ou gants thermorésistants pour barbecue (conformes à la norme EN 407, chaleur de contact niveau 2 ou supérieur) pour utiliser le barbecue.

⚠ AVERTISSEMENT : Vérifiez régulièrement que vos brosses pour grille ne présentent pas une usure excessive ou des poils qui se détachent. Changez de brosse si vous constatez la présence de poils détachés sur les grilles de cuisson ou la brosse. WEBER recommande d'acheter une nouvelle brosse pour grille à poils en acier inoxydable chaque année, au début du printemps.

⚠ AVERTISSEMENT : Si le flexible est endommagé de quelque manière que ce soit, n'utilisez pas le barbecue. Remplacez-le uniquement par un flexible de rechange homologué WEBER.

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les orifices de ventilation autour de la bouteille de gaz sont ouverts et non obstrués par des débris.



FONCTIONNEMENT

Allumage du barbecue

Allumage du barbecue à l'aide du système d'allumage





Le système d'allumage allume le brûleur à l'aide d'une étincelle de l'électrode d'allumage. Vous générez l'énergie nécessaire à l'étincelle en appuyant et tournant le bouton de réglage sur la position démarrage/fort **(1)**. Vous entendrez alors un cliquetis. Une fois que le préchauffage sur chaleur forte est terminé, vous pouvez régler le bouton de réglage du brûleur sur vos réglages souhaités pour cuire avec le barbecue.

- 1) Ouvrez le couvercle du barbecue **(A)**.
- 2) Vérifiez que le bouton de réglage du brûleur est en position éteinte **(O)**. Pour ce faire, enfoncez et tournez le bouton dans le sens horaire **(B)**.
- 3) Ouvrez l'alimentation en gaz en tournant le robinet de contrôle de gaz du détendeur dans le sens antihoraire **(C)**.
- 4) Appuyez sur le bouton de réglage du brûleur et tournez-le dans le sens antihoraire vers la position démarrage/fort **(1)**. Vous entendrez alors le cliquetis de l'allumage **(D)**.
- 5) Vérifiez que le brûleur est allumé en regardant à travers les grilles de cuisson. Vous devriez voir une flamme.
- 6) S'il ne s'allume pas, mettez le bouton de réglage du brûleur en position éteinte **(O)** et attendez cinq minutes pour laisser le gaz se dissiper avant de réessayer d'allumer le brûleur.

Si le brûleur ne s'allume pas avec le système d'allumage, consultez la section DÉPANNAGE. Vous y trouverez des instructions d'allumage du barbecue à l'aide d'une allumette pour vous aider à identifier le problème.

Pour éteindre les brûleurs

- 1) Appuyez sur le bouton de réglage du brûleur puis tournez dans le sens horaire jusqu'à la position éteinte **(O)**.



⚠ **AVERTISSEMENT** : Ouvrez le couvercle pendant l'allumage.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne vous penchez pas au-dessus du barbecue ouvert pendant l'allumage ou la cuisson.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Si le brûleur ne s'allume pas après cinq secondes, mettez le bouton de réglage du brûleur sur la position éteinte. Attendez cinq minutes pour permettre au gaz de se dissiper puis recommencez la procédure d'allumage.

Nettoyage et maintenance

Nettoyage de l'intérieur du barbecue

- Avec le temps, les performances de votre barbecue peuvent faiblir s'il n'a pas été correctement entretenu.
- De faibles températures, une chaleur irrégulière et une adhérence des aliments sur les grilles de cuisson sont autant de signes que le nettoyage et la maintenance n'ont que trop tardé.
- Nous recommandons un nettoyage minutieux chaque fois que le barbecue va être plié et rangé verticalement, ou au moins deux fois par an. Une utilisation répétée peut nécessiter de le nettoyer quatre fois par an.
- Lorsque votre barbecue est éteint et froid, commencez son nettoyage par l'intérieur, de haut en bas.

Nettoyage du couvercle

- Vous verrez peut-être parfois apparaître des écailles ressemblant à de la peinture à l'intérieur du couvercle. Pendant l'utilisation, des vapeurs de graisse et de fumée se transforment lentement en carbone et se déposent à l'intérieur du couvercle. Ces dépôts finiront par se détacher pour ressembler à des écailles de peinture. Ces dépôts sont inoffensifs, mais les écailles pourraient tomber sur votre nourriture si vous ne nettoyez pas le couvercle régulièrement.
- 1) Brossez la graisse carbonisée de l'intérieur du couvercle à l'aide d'une brosse pour grille à poils en acier inoxydable **(A)**. Pour minimiser l'accumulation, vous pouvez essuyer l'intérieur du couvercle avec une serviette en papier, quand le barbecue est toujours chaud (pas brûlant) après la cuisson.

Nettoyage des grilles de cuisson

- Si vous nettoyez vos grilles de cuisson comme nous le recommandons, elles devraient présenter peu de résidus.
- 1) Quand les grilles de cuisson sont installées, retirez les résidus présents à l'aide d'une brosse pour grille à poils en acier inoxydable **(B)**.
- 2) Retirez les grilles et mettez-les de côté.

Nettoyage du brûleur

Sur le brûleur, deux zones sont essentielles pour des performances optimales : les orifices (de petites ouvertures sur toute la longueur du brûleur) et les grilles de protection contre les araignées/insectes aux extrémités du brûleur. Pour un fonctionnement en toute sécurité, il est crucial que ces zones soient propres.

Nettoyage des orifices du brûleur

- 1) Pour nettoyer l'extérieur des brûleurs, brossez la partie supérieure des orifices des brûleurs à l'aide d'une brosse pour grille à poils en acier inoxydable **(C)**. Ne brossez pas dans le sens de la longueur le long du tube, car cela ne ferait que déplacer les débris d'un orifice à l'autre.
- 2) Quand vous nettoyez le brûleur, brossez soigneusement autour de l'électrode d'allumage pour ne pas l'endommager.

Nettoyage des grilles de protection contre les araignées

- 1) Localisez l'extrémité du brûleur derrière le panneau de commande où il rejoint le robinet **(D)**.
- 2) Nettoyez la grille de protection contre les araignées/insectes sur le brûleur à l'aide d'une brosse à poils souples **(E)**.



Nettoyage de la cuve de cuisson

Vérifiez s'il y a des amas de graisse ou des résidus alimentaires dans la cuve de cuisson. Des amas excessifs peuvent conduire à un incendie.

- 1) À l'aide d'un grattoir en plastique, détachez les résidus sur les côtés et le fond du barbecue et dirigez-les vers l'ouverture au fond de la cuve de cuisson (F). Cette ouverture mène les résidus dans le bac de récupération des graisses coulissant.

Nettoyage du système de gestion des graisses

Le système de gestion des graisses est composé d'un bac de récupération des graisses coulissant et d'une lèchefrite jetable (G). Ces éléments ont été conçus pour être facilement retirés, nettoyés et remplacés ; c'est une procédure essentielle à chaque fois que vous préparez votre barbecue. Vous trouverez des instructions d'inspection du système de gestion des graisses à la section ENTRETIEN ENTRE DEUX REPAS.

Nettoyage de l'extérieur du barbecue

L'extérieur de votre barbecue peut comprendre des surfaces en acier inoxydable, en émail et en plastique. WEBER recommande les méthodes suivantes selon le type de surface.

Nettoyage des surfaces en acier inoxydable

Nettoyez l'acier inoxydable à l'aide d'un nettoyant ou polish non abrasif et non toxique destiné aux barbecues et produits à usage extérieur. Utilisez un chiffon en microfibre pour frotter dans le sens du grain de l'acier inoxydable. N'utilisez pas de serviettes en papier.








N. B. : Ne prenez pas le risque de rayer vos surfaces en acier inoxydable avec des pâtes abrasives. Ces pâtes ne nettoient pas et ne font pas briller. Elles décolorent le métal en retirant le revêtement supérieur en oxyde de chrome.

Nettoyage des surfaces peintes et émaillées et des éléments plastiques

Nettoyez les surfaces peintes et émaillées et les éléments plastiques à l'eau savonneuse chaude, à l'aide de papier essuie-tout ou d'un chiffon. Après les avoir frottées, rincez et séchez soigneusement les surfaces.

Nettoyage de l'extérieur des barbecues dans des environnements spécifiques

Si votre barbecue est exposé à un environnement particulièrement hostile, nettoyez-en l'extérieur plus souvent. Les pluies acides, les produits chimiques pour piscine et l'eau salée peuvent faire apparaître de la rouille superficielle. Frottez l'extérieur de votre barbecue à l'eau savonneuse chaude. Ensuite, rincez-le et séchez-le minutieusement. Pour éviter la rouille superficielle, vous pouvez de plus appliquer un nettoyant pour acier inoxydable chaque semaine.



⚠ **AVERTISSEMENT** : Éteignez votre barbecue et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer minutieusement.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Quand vous nettoyez les brûleurs, n'utilisez jamais une brosse déjà utilisée pour nettoyer les grilles de cuisson. N'insérez jamais d'objets pointus dans les orifices des brûleurs.

⚠ **MISE EN GARDE** : Ne disposez pas d'éléments du barbecue sur les tablettes latérales, ceux-ci pouvant rayer les surfaces peintes ou en acier inoxydable.

⚠ **MISE EN GARDE** : N'utilisez pas les éléments suivants pour nettoyer votre barbecue : des pâtes à polir ou des peintures abrasives pour acier inoxydable, des détergents contenant de l'acide, de l'essence minérale ou du xylène, des nettoyants pour four, des détergents abrasifs (pour cuisine) ou des tampons de nettoyage abrasifs.



DÉPANNAGE

LE BARBECUE NE S'ALLUME PAS

SYMPTÔME

• Après avoir suivi les instructions d'allumage de la section « Fonctionnement » de cette notice d'utilisation, le brûleur ne s'allume pas.

CAUSE

Il y a un problème avec le débit de gaz.

SOLUTION

Si le barbecue ne s'allume pas, il faut tout d'abord vérifier si les brûleurs sont alimentés en gaz. Pour cela, suivez les instructions de la section « Identifier un débit de gaz dans les brûleurs à l'aide d'une allumette. »

Si **l'allumage à l'allumette NE FONCTIONNE PAS**, suivez les suggestions de dépannage de débit de gaz à la page suivante.

Il y a un problème avec le système d'allumage.

Si le barbecue ne s'allume pas, il faut tout d'abord vérifier si les brûleurs sont alimentés en gaz. Pour cela, suivez les instructions de la section « Identifier un débit de gaz dans les brûleurs à l'aide d'une allumette. »

Si **l'allumage à l'allumette FONCTIONNE**, suivez les instructions de « Vérification des composants du système d'allumage » ci-dessous.

Identifier un débit de gaz dans les brûleurs à l'aide d'une allumette

- 1) Ouvrez le couvercle du barbecue.
- 2) Vérifiez que le bouton de réglage du brûleur est en position éteinte **O**. Pour ce faire, enfoncez et tournez les boutons dans le sens horaire.
- 3) Ouvrez l'alimentation en gaz en tournant le robinet de contrôle de gaz du détendeur dans le sens antihoraire.
- 4) Grattez une allumette et placez la flamme sous le trou d'allumage par allumette **(A)**.
- 5) Tout en maintenant l'allumette allumée, appuyez sur le bouton de réglage du brûleur et tournez-le dans le sens antihoraire vers la position démarrage/fort **(F)**.
- 6) Vérifiez que le brûleur est allumé en regardant à travers les grilles de cuisson.
- 7) S'il ne s'allume pas dans les 4 secondes, placez le bouton de réglage du brûleur en position éteinte **O** et attendez cinq minutes pour permettre au gaz de se dissiper avant d'essayer de rallumer le brûleur. S'il ne s'allume pas après plusieurs tentatives, suivez les instructions de dépannage de débit de gaz à la page suivante.
- 8) Si le brûleur s'allume, le problème réside dans le système d'allumage. Suivez alors les instructions de « Vérification des composants du système d'allumage ».



Vérification des composants du système d'allumage

Lorsque vous tournez le bouton de réglage du brûleur dans le sens antihoraire jusqu'à la position démarrage/fort **(F)**, vous devez entendre un cliquetis. Vérifiez les câbles pour vous assurer que le module d'allumage crée une étincelle.

Vérification des câbles

- 1) Vérifiez que les câbles d'allumage blanc et noir sont bien branchés aux bornes derrière le panneau de commande **(B)**.
- 2) Vérifiez que le bouton de réglage du brûleur s'enfonce, tourne, émet un clic et revient en position.
- 3) Appuyez sur le bouton de réglage du brûleur puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'à la position éteinte **O**.

Si le barbecue ne s'allume pas, contactez le représentant du Service consommateurs de votre région en vous référant aux coordonnées indiquées sur notre site Web.



PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez contacter votre revendeur local ou rendez-vous sur weber.com.

APPELEZ LE SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez le représentant du Service consommateurs de votre région en vous référant aux coordonnées indiquées sur weber.com.



DÉBIT DE GAZ

SYMPTÔME

- Le barbecue n'atteint pas la température souhaitée ou chauffe de manière irrégulière.
- Le brûleur ne s'allume pas.
- La flamme est faible lorsque le brûleur est en position de réglage fort.
- Les flammes ne se propagent pas sur toute la longueur du brûleur.
- L'aspect des flammes du brûleur est irrégulier.

CAUSE

La bouteille de propane liquide est vide ou à un niveau bas.
Les orifices du brûleur sont sales.

SOLUTION

Remplacez la bouteille de propane liquide.
Nettoyez les orifices du brûleur. Consultez la section « Nettoyage des orifices du brûleur ».

SYMPTÔME

- Il y a une odeur de gaz et les flammes du brûleur sont jaunes et irrégulières.

CAUSE

Les grilles de protection contre les araignées du brûleur sont obstruées.

SOLUTION

Nettoyez les grilles de protection contre les araignées. Consultez la rubrique « Nettoyage des grilles de protection contre les araignées » dans la section Entretien du produit. Parcourez également les illustrations et informations de cette section sur l'aspect normal des flammes et les grilles de protection contre les araignées.

SYMPTÔME

- Odeur de gaz et/ou léger sifflement.

CAUSE

Le raccordement entre le détendeur et la bouteille de propane liquide peut être inadéquat.

SOLUTION

Éteignez toute flamme nue. Retirez et réinstallez la bouteille de propane liquide. Consultez la section « Installation de la bouteille de propane liquide » de votre notice d'utilisation.

Le raccord du détendeur avec la bouteille de propane liquide peut être endommagé.

Éteignez toute flamme nue. Retirez la bouteille de propane liquide. NE FAITES PAS FONCTIONNER LE BARBECUE. Contactez le représentant du Service consommateurs de votre région en vous référant aux coordonnées indiquées sur notre site Web.

BARBECUE GRAS (peinture qui s'écaille et flambées)

SYMPTÔME

- De la peinture semble s'écailler à l'intérieur du couvercle.

CAUSE

Les écailles que vous voyez sont une accumulation de vapeurs de cuisson transformées en carbone.

SOLUTION

Cela se produit avec le temps après une utilisation répétée de votre barbecue. Ce n'est pas un défaut. Nettoyez le couvercle. Consultez pour ce faire la section « Entretien du produit ».

SYMPTÔME

- Flambées pendant la cuisson ou le préchauffage.

CAUSE

Il y a des résidus alimentaires provenant du repas précédent.
L'intérieur du barbecue doit faire l'objet d'un nettoyage minutieux.



SOLUTION

Préchauffez toujours le barbecue au plus fort pendant 10 à 15 minutes.
Suivez les instructions de la rubrique « Nettoyage et maintenance » pour nettoyer l'intérieur du barbecue de haut en bas.

Aspect normal des flammes du brûleur


Le brûleur de votre barbecue a été réglé en usine pour obtenir un mélange approprié d'air et de gaz. S'il fonctionne correctement, l'aspect des flammes sera normal. Les extrémités des flammes peuvent parfois danser et être jaunes (A), et leur base être bleu clair (B) voire bleu foncé (C).

⚠ AVERTISSEMENT : Des orifices bouchés ou sales peuvent limiter le débit de gaz et entraîner un départ de feu (D) dans et autour des robinets de commande de gaz, ce qui pourrait gravement endommager votre barbecue.



Grilles de protection contre les araignées

Les ouvertures d'air comburant sur les brûleurs (E) sont dotées de grilles en acier inoxydable pour éviter que des araignées et insectes ne tissent leur toile ou ne fassent leur nid dans la section venturi des brûleurs. La présence de nids peut bloquer le débit de gaz normal et provoquer son reflux vers l'ouverture d'air comburant. Les symptômes de ce type d'obstruction incluent une odeur de gaz associée à des flammes de brûleur vacillantes et de couleur jaune. Cette obstruction pourrait provoquer un feu dans et autour des robinets de gaz, entraînant d'importants dommages pour votre barbecue. De plus, de la poussière et des résidus peuvent s'accumuler sur l'extérieur des grilles de protection contre les araignées/insectes et obstruer le débit d'oxygène dans les brûleurs. Veillez à ce que les grilles de protection contre les araignées restent propres. Consultez la rubrique « Nettoyage des grilles de protection contre les araignées » dans la section Entretien du produit.



⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez pas de réparer des composants destinés à l'acheminement, à la combustion ou à l'allumage du gaz ni des composants structurels sans contacter au préalable le Service consommateurs de Weber-Stephen Products LLC.

⚠ MISE EN GARDE : Les ouvertures du tube de brûleur doivent être positionnées correctement sur les orifices de robinet.



Fabricant :

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
États-Unis d'Amérique

Importateur :


Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Franklinstraße 28/29
10587 Berlin (Allemagne)
Tél. : (+49) 307554184-0

Weber-Stephen Products LLC déclare par la présente que le type d'équipement indiqué est conforme à toutes les directives applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Web suivante :

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

PIÈCES DE RECHANGE



WEBER TRAVELER COMPACT - LP - EMEA - 100223

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customer-care@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.