

THOMSON

RADIATEUR INERTIE SÈCHE FONTE DIGITAL CONNECTÉ

THRFIT1000 – 1000W

THRFIT1500 – 1500W

THRFIT2000 – 2000W

NOTICE D'UTILISATION



LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS



IP24  

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

- Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil et conserver pour référence ultérieure.
- Un moyen de déconnexion doit être incorporé dans le câblage de fixation en fonction des règles de câblage.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- **AVERTISSEMENTS:** Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en-dessous d'une prise de courant.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les volumes 0 ou 1 de la salle de bain (voir le paragraphe installation la salle de bain).
- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- L'appareil ne doit pas être démonté pour éviter tout risque de choc électrique.
- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

- N'exercez pas de pression sur la face avant de l'appareil, ni sur les côtés ou sur le dessus.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Eloignez de l'appareil les enfants en bas âge et les personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles diminuées. L'appareil ne doit pas être utilisé par ces personnes.
- Placez l'appareil à une distance minimale de sécurité d'un mètre de tout matériel inflammable (rideaux, meuble, ...).
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une gazinière, d'un four à gaz, de flammes ou de liquides inflammables.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié après avoir coupé le disjoncteur qui alimente l'appareil.
- N'utilisez pas de solvants chimiques ou de produits abrasifs pour nettoyer la surface de l'appareil au risque de la rayer, de l'endommager ou même de la déformer.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu

des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.

- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

- Ce produit a la conformité européenne CE en étant conforme aux normes NF EN60335-1, NF EN60335-2-30 et à la directive 2014/30/EU la limitation des perturbations radioélectriques.

- En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de fixation et l'installation de l'appareil de chauffage

destiné à être fixé par des vis ou d'autres moyens, référez-vous dans la section **INSTALLATION**.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Ce symbole signifie :

MISE EN GARDE: NE PAS COUVRIR.



Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

-Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

-Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Corps de chauffe fonte
- Wifi
- Alimentation : 230V~50Hz
- NF
- Classe : II
- Protection : IP24
- Modèle :
- Puissance (W) :
- Dimensions (LxHxP)mm:

THRFIT1000
1000
720x580x115

THRFIT1500
1500
810x580x115

THRFIT2000
2000
900x580x115

Norme WiFi et fréquence de fonctionnement

Technologie sans fil et bande de fréquence	Puissance maximale d'émission sans fil (dBm)
IEEE 802.11 b/g/n (WLAN) 2412-2472 MHz	20

Securité

WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bits/128 bits)

3. INSTALLATION

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE AVANT L'INSTALLATION

- Ne pas placer l'appareil juste en-dessous d'une prise de courant.
- Ne pas placer l'appareil dans une pièce humide ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'obstacle limitant la circulation de l'air autour.
- Fixer verticalement l'appareil au mur tel que décrit ci-dessous.
- Choisir des vis et chevilles adaptés aux matériaux du mur et au poids de l'appareil.

FIXATIONS

Pour accrocher votre chauffage au mur :


1. Choisissez un emplacement adéquat pour le chauffage (Figure 1)
2. Percez 6 trous dans le mur. Insérez les chevilles en plastique. Fixer les deux crochets supérieurs (Figure 2)

Modèle	THRFIT1000	THRFIT1500	THRFIT2000
L1 =	260mm	351mm	442mm

3. Insérez les deux crochets inférieurs avec les vis en bas à l'arrière du chauffage.

(Figure 3)

4. Insérez le radiateur sur les crochets supérieurs.




5. Vissez les vis de fixation fournies pour fixer les crochets inférieurs. Assurez-vous toujours de la stabilité du chauffage après avoir réalisé l'installation ! (Figure 5)

INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAIN

Avertissement: Cet appareil peut être installé hors volume et dans le volume 2 conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.

Note: Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.

Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.



RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

ATTENTION : avant toute intervention, coupez l'électricité au disjoncteur principal.

- L'installation doit être réalisée dans les règles de l'art et être conforme aux normes en vigueur dans le pays (NF C15-100 en France).
- L'appareil doit être raccordé dans un

boîtier mural normalisé placé à 25 cm au moins du sol.

- L'appareil ne doit pas être raccordé sur une prise murale avec une fiche secteur.
- En cas des locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32 A le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30mA
- L'appareil ne doit pas être raccordé au fil de terre (fil jaune et vert).

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Fil bleu ou gris clair connecté à Neutre (230V)

Fil marron ou rouge connecté à Phase (230V)

Fil noir connecter à Fil pilote. Fonction optionnelle à utiliser uniquement en cas de commande par un boîtier pilote.


(Ne pas le connecter à la terre).

- En l'absence de fil pilote, isolez le bout dénudé du fil noir pour éviter tout contact électrique avec les autres fils ou la terre.

4. UTILISATION

1. Mise en marche

A la mise en marche, le radiateur affiche le menu des langues afin de sélectionner la langue préférée pour l'affichage :



Utiliser les touches haut et bas sur la droite pour faire défiler les langues et la touche OK pour sélectionner la langue de l'affichage.

Après sélection de la langue, le radiateur affiche le QR code permettant le téléchargement de l'application Smart Comfort sur Smartphone ou tablette :



Scanner ce QR code avec le Smartphone pour afficher la page de l'application sur le navigateur du Smartphone, puis installer l'application afin de piloter le radiateur sur le Smartphone.


Après avoir installé l'application, utiliser la touche OK pour retourner au mode normal.
Note : la séquence de mise en marche ne s'affiche que lors du premier branchement sur le réseau électrique mais il est toujours possible de changer la langue ou afficher le QR code d'installation de l'application dans le menu des réglages du radiateur (voir 9.1).

2. Afficheur et touches

Le radiateur Thomson dispose d'un afficheur LCD matriciel et de 6 touches dynamiques de fonction facilitant la programmation et le paramétrage des fonctions.

Les attributions des touches sont indiquées sur les 2 côtés de l'afficheur. Seule la touche March/Arrêt d'allumage et d'arrêt du radiateur reste permanente, les autres étant variables en fonction de l'écran.

L'écran principal contient les informations suivantes :



Touches :

 Marche/Veille	Pour allumer ou mettre en veille le radiateur
 Aide	Pour afficher l'aide de l'écran concerné
 Menu	Pour accéder au menu complet du radiateur
 Mode	Pour sélectionner rapidement le mode de chauffe
 Cible	Pour basculer temporairement en mode manuel et régler la température

Note : lors de l'affichage d'un sous-menu, une touché de retour  remplace la touche de menu  en bas à gauche

Affichage :

Mode de chauffe: S1-3 pour les programmes standards, P pour le mode fil pilote, P1-N pour les programmes utilisateurs, M pour le mode manuel (voir 5).

Température cible : affiche la température cible, Confort , Eco , Hors-gel  ou manuel (voir 7).

Smart Eco : s'affiche lorsqu'une au moins des fonctions d'économie d'énergie a été activée (voir 9.4).

WiFi/Internet : affiche l'état de la connexion WiFi et Internet (voir 9.3).

Température réelle : affiche la température réelle mesurée par le capteur dans le radiateur.


Chauffe : affiche l'état du radiateur sous forme d'une flamme  (en chauffe ou non).

Jour/heure : indique le jour et l'heure automatiquement synchronisés lorsque le radiateur est connecté à Internet mais elles peuvent aussi être réglées manuellement (voir 9.2).

3. Marche/Veille

Cette touche est invariable sur l'ensemble des écrans. Un appui court permet de mettre en marche ou de mettre en veille le radiateur.

Lorsque le radiateur est en veille, l'écran n'est plus illuminé mais il affiche toujours la température réelle ainsi que l'état de la connexion WiFi et Internet :



Lorsque le radiateur est mis en marche, l'écran s'allume et affiche l'ensemble des informations sur l'écran. :



Noter que l'écran s'éteint après 30 secondes si aucune touche n'est utilisée pendant ce laps de temps.

4. Température manuelle

Sur l'écran principal, il est possible de passer en mode manuel pendant un certain temps. Pour cela, presser simplement la touche + ou - pour augmenter ou diminuer la température cible affichée et passer en mode manuel. L'écran affiche le mode de chauffe M (manuel) en haut à gauche ainsi que la température voulue (cible) :



Pour régler la temporisation du mode, presser plusieurs fois la touche  sur le côté droit.


La temporisation peut être réglée sur Off (pas de temporisation), 30 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures ou 24 heures. Ce temps écoulé, le radiateur retourne au mode précédemment réglé.

La touche de temporisation reste active pendant 10 secondes pour permettre le réglage. Après ce temps, la touche est réattribuée à la sélection du mode (M).

Pour sortir du mode de température manuelle, appuyer sur la touche M (Mode) à droite et sélectionner un nouveau mode.

5. Sélection du mode

A partir de l'écran principal, il est aussi possible de sélectionner directement le mode de chauffe en utilisant la touche M (Mode) :



Les modes suivants sont disponibles dans le menu de sélection du mode : confort (température cible haute), éco (température basse), hors-gel (température fixe à 7°C), fil pilote (si disponible sur votre installation), programmes standards 1-3 et programmes utilisateurs 1-N (s'ils ont été ajoutés).

Pour naviguer dans les modes, utiliser les touches haut et bas sur la droite.


Pour sélectionner un mode donné, utiliser la touche OK.

Pour quitter le menu sans sélection de mode, utiliser la touche de retour en bas à gauche.

Lors de la sélection d'un programme, il est possible de visualiser celui-ci en utilisant la touche  sur la gauche :



Le programme est affiché sous la forme d'un calendrier hebdomadaire :




Les températures cibles sont indiquées de la manière suivante:

Confort : en noir



Eco : en gris



Hors-gel : en blanc



6. Menu

La touche Menu permet d'afficher la liste des fonctions supportées par le radiateur :



La liste du Menu comprend les fonctions suivantes:

Températures: réglage des températures cibles (voir 7.)

Modes: sélection du mode de chauffe (voir 5.)


Programmes : Edition des programmes de chauffe (voir 8.)

Paramètres : paramétrage avancé (voir 9.)

7. Température

Cette fonction est utilisée pour régler les températures cibles, notamment confort et éco.

Noter que la température hors-gel est pré-réglée sur 7°C et ne peut pas être modifiée :



Pour naviguer dans les températures, utiliser les touches haut et bas sur la droite.


Pour régler une température donnée, utiliser les touches + et -.

Pour quitter le menu, utiliser la touche de retour en bas à gauche.


8. Programmes

Cette fonction permet de créer, éditer ou supprimer un programme utilisateur.


Pour naviguer dans la liste des programmes ou ajouter un nouveau programme, utiliser les touches haut et bas sur la droite. Une fois le programme sélectionné, utiliser la touche  pour le supprimer ou la touche OK pour l'éditer :




Si un programme a été sélectionné en utilisant la touche OK, le calendrier hebdomadaire est affiché sur l'écran. Utiliser les touches haut et bas pour naviguer dans la semaine et sélectionner un jour, les jours de la semaine travaillée, les jours de weekend ou la semaine entière :




Dans cet exemple, la semaine entière a été sélectionnée :



Appuyer sur OK pour confirmer la sélection. Un nouvel écran apparaît avec une barre de réglage pour tous les jours de la semaine :




Sélectionner la température requise à 00h00 (confort, éco ou hors-gel) avec la touche en bas à droite, puis avancer le curseur sur la prochaine heure le long de la barre 24H et sélectionner une nouvelle température cible :



Répéter cette opération autant de fois que nécessaire pour ajouter de nouvelles pages horaires.

9. Paramètres

Le menu des paramètres inclus les fonctions suivantes:



Télécharger l'appli : afficher le QR code pour le lien de l'appli

Horloge : pour régler manuellement l'horloge

WiFi : pour configurer la connexion WiFi

SmartEco: pour activer ou désactiver les fonctions d'économie d'énergie

Langue: pour sélectionner la langue de l'affichage

Verrou: pour verrouiller l'écran du radiateur et empêcher un dérèglage par un enfant, etc.

Appareil: Information à propos du fabricant

Infos: information sur le produit

9.1. Télécharger l'appli

Sur cet écran s'affiche le QR Code pour accéder directement à la page de téléchargement de l'application Smart Comfort sur le Smartphone:


L'application vous permettra de régler et de contrôler le chauffage à la maison ou à l'étranger. En particulier, il est beaucoup plus facile de configurer la connexion réseau via l'application que d'utiliser l'interface du chauffage.

Un tutoriel complet est disponible sur le mini site Smart Comfort www.mythomson.com



9.2. Horloge

Sur l'écran de réglage de l'horloge, on peut manuellement régler l'heure si le radiateur n'est pas connecté à Internet ou simplement régler le fuseau horaire :



9.3. WiFi

La configuration WiFi est requise pour connecter le radiateur à internet.

Dans l'écran WiFi, il est possible de créer une nouvelle configuration ou de réinitialiser la configuration déjà créée.


Pour créer une nouvelle configuration, appuyer sur la touche OK après avoir sélectionné « Configurer » :



Le radiateur scanne l'ensemble des réseaux disponibles et les affiche sur l'écran.

Si le réseau recherché n'est pas affiché, relancer une nouvelle configuration.

Sélectionner le réseau dans la liste et entrer le mot de passe en utilisant le clavier affiché sur l'écran :




Pour sélectionner un caractère, utiliser les touches de direction gauche et droite ainsi que la touche de direction verticale en bas à gauche, puis confirmer le caractère avec la touche en haut à droite.

Note: sélectionner les symboles Majuscule ou 123 en bas du clavier pour afficher respectivement les caractères majuscules ou les chiffres et caractères spéciaux.

Note : si une configuration a déjà été faite préalablement, elle ne sera pas supprimée tant qu'un nouveau réseau n'est pas sélectionné.

9.4. SmartEco

Le radiateur présente des fonctions intelligentes pour optimiser la consommation électrique :



Naviguer dans la liste des fonctions en utilisant les touches de directions haut et bas puis appuyer sur OK pour activer ou désactiver une fonction. Utiliser la touche retour en bas à gauche pour retourner au menu précédent.

Les fonctions d'économie d'énergie proposées sont les suivantes :

a) Détection d'ouverture de fenêtre ou aération extérieure

Cette fonction passe le radiateur en mode hors-gel dans le cas où la température de la pièce baisse brutalement de 5°C du fait par exemple de l'ouverture d'une fenêtre en plein hiver.

Dès que la température de la pièce augmente à nouveau de 3°C, le radiateur repasse automatiquement dans le mode sur lequel il a été préalablement réglé.

b) Présence à la maison

Cette fonction permet d'identifier la présence d'un résidant dans la maison par l'intermédiaire de la connexion WiFi de son Smartphone et donc de réduire la température cible lorsque personne n'est présent. La température nominale est réduite de 1°C après une heure puis 2°C après 2 heures.

Le radiateur retourne à la température nominale dès qu'un résidant est de retour dans la maison.


Cette fonction ne sera active que si les Smartphones des résidants ont été recensées dans l'application.

c) Pré-consigne de chauffe:

Cette fonction est utilisable dans les modes programmes standard ou utilisateur. Lorsqu'elle est active, le radiateur anticipe la consigne de température à venir afin d'atteindre la température cible exactement à l'heure programmée.

9.5. Langues

Le radiateur supporte 3 langues, anglais, français et espagnol :




Naviguer dans la liste des langues en utilisant les touches de directions haut et bas puis appuyer sur OK pour confirmer la langue. Utiliser la touche retour en bas à gauche pour retourner au menu précédent.

9.6. Verrou

Il est possible de verrouiller les fonctions du radiateur de façon à empêcher une mauvaise manipulation ou un mauvais réglage effectué par un enfant.


Noter que si le radiateur est en veille, il n'est pas possible de le rallumer sauf s'il est déverrouillé.

Le verrouillage peut être activé en permanence (Verrou automatique) ou uniquement une seule fois en sélectionnant (Verrou immédiat) :



Pour déverrouiller le radiateur, appuyer pendant plus de 3 secondes sur la touche de

déverrouillage  à droite de l'écran :



9.7. Appareil

La page de l'appareil indique les informations sur le chauffage, comme la référence du modèle, la version du logiciel et du matériel et son numéro de série comme ci-dessous :

Marque:	THOMSON
Modèle:	THRFIT1000/1500/2000
SW (Version logiciel):	SW :1.0.01
HW (Version matériel):	HW : 1.00
ID (Produit numéro de série):	THOCHAFF5xxxxxxxxxx

9.8. Infos

Cet écran affiche les informations de droits d'auteur relatives au constructeur et aux licences exploitées.

10. Réinitialiser l'appareil

En cas de problème avec le chauffage, il est possible de le réinitialiser et de revenir aux réglages d'usine :

- Coupez l'alimentation électrique principale
- Appuyez et maintenez le bouton en bas à gauche et allumer en même temps l'alimentation électrique principale

L'écran du chauffage indique alors: "Appuyez sur OK pour réinitialiser le chauffage aux réglages d'usine".

Appuyez sur OK et attendez que le chauffage redémarre.

Une fois que le chauffage a été réinitialisé aux paramètres d'usine, il peut redémarrer après avoir été mis à jour avec la dernière mise à jour du micrologiciel firmware.

5. EN CAS DE PROBLÈMES

- L'appareil ne chauffe pas:

- Vérifiez que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou que le délesteur n'a pas coupé l'alimentation (si l'installation en comporte un).
- Sélectionnez le mode CONFORT.
- Augmentez le réglage de température.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas en mode détection d'ouverture de fenêtre.

- L'appareil chauffe en permanence:

- Vérifiez que l'appareil n'est pas dans un courant d'air.
- Diminuez le réglage de température.

- La programmation par fil pilote ne marche pas:

- Sélectionnez le mode CONFORT.

- L'appareil est bloqué:

- Ré-initialisez l'appareil en suivant le paragraphe 10. Réinitialiser l'appareil.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avant de nettoyer l'appareil, coupez son alimentation et attendez qu'il soit complètement refroidi.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la coque de l'appareil.
3. Nettoyez régulièrement les grilles d'entrée et sortie d'air.
4. N'utilisez pas d'eau, de détergents abrasifs liquides ou des agents chimiques (alcool, essence, etc.) pour nettoyer l'appareil.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes.
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le constructeur.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence du modèle: THRFIT1000					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,6	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,6	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	
À la puissance thermique nominale	e_{lmax}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	e_{lmin}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
En mode veille	e_{lsb}	0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
				contrôle électronique de la température de la pièce	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
				option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	non
				capteur à globe noir	non
Coordonnées de contact	Schneider consumer group 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous Bois, France				

Référence du modèle: THRFIT1500					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,9	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,9	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	
À la puissance thermique nominale	e_{lmax}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	e_{lmin}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
En mode veille	e_{lSB}	0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
				contrôle électronique de la température de la pièce	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
				option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	non
				capteur à globe noir	non
Coordonnées de contact	Schneider consumer group 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous Bois, France				

Référence du modèle: THRFIT2000					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,2	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1,2	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	
À la puissance thermique nominale	e_{lmax}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	e_{lmin}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
En mode veille	e_{lSB}	0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
				contrôle électronique de la température de la pièce	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
				option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	non
				capteur à globe noir	non
Coordonnées de contact	Schneider consumer group 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous Bois, France				



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Importé par Schneider consumer group, 12 RUE JULES FERRY, 93110 ROSNY SOUS BOIS, France
THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par Schneider consumer group.


Déclaration UE de conformité

La société **Schneider Consumer Group** déclare par la présente que ce produit Radiateur inertie sèche fonte digital connectés **son THRFIT1000 / THRFIT1500 / THRFIT2000** que celui-ci est en conformité avec les exigences de la directive des équipements radioélectriques (RED) (2014/53/UE). Le logo CE doit être apposé sur ce produit.

Ce produit a été testé en conformité avec les exigences essentielles des standards listés ci-dessous qui sont en vigueur dans l'espace économique européen.

Standards	Normes applicables
Article 3.1a Sécurité des personnes, sécurité électrique	EN 60335-1:2012 / A2:2019 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 62233:2008
Articles 3.1b Compatibilité électromagnétique (EMC)	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.2 EN 55014-1 :2017 EN 55014-2 :2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Articles 3.2 Efficacité du spectre audio	EN 300 328 V2.1.1

Name: Edmond Ng
Position: Quality Assurance Engineer
Signature:



Date: 24 March 2020