


13300 BTU / 3900 W

Climatiseur local



MPPB-14CRN7-QB6-A5-FR-IM-01

MPPB-14CRN7-QB6

3663602961536

C'est parti...

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER
ULTÉRIEUREMENT



C'est parti...

Sécurité

Votre produit



Et dans le détail...

Données techniques

Nettoyage et entretien

Problèmes et dépannages

Mise au rebut et recyclage

Installation

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le climatiseur et conservez le présent manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- ATTENTION** : risques d'incendie, d'électrocution, de blessures et de dommage matériel.
Suivez toujours les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien ainsi que les précautions d'utilisation lorsque vous utilisez le ventilateur.
- Veillez à ne pas mouiller le boîtier ou le panneau des commandes.
- Ne pas couvrir l'orifice de sortie d'air en cours d'utilisation.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec la (télé) commande ou faire tomber des objets dans l'orifice de sortie d'air.
- Ne pas poser des objets sur l'appareil, ni laisser personne s'asseoir sur celui-ci.
- Mettez toujours hors tension l'appareil, puis retirez la fiche d'alimentation de la prise lorsque vous procédez à son nettoyage ou pour effectuer tous autres travaux d'entretien.
- Ne tentez de retirer aucune pièce du boîtier, à moins que cette opération ne soit effectuée par un technicien agréé.
- Retirez la fiche de la prise en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- Branchez toujours l'appareil à une prise secteur 220-240 V~.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque sa fiche d'alimentation est endommagée ou la prise desserrée.

- ✓ Remarque importante : aucune pièce du produit ne requiert d'entretien. Impossible de remplacer/regazéifier le gaz réfrigérant contenu dans cet appareil.
- ✓ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, mentales, sensorielles réduites ainsi que celles manquant d'expérience et de connaissances, uniquement si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les risques encourus.
- ✓ Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- ✓ Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ✓ Veillez à prévoir au minimum un espace de 30 cm ou plus entre le dos de l'appareil et un mur. Ne pas placer l'appareil devant des rideaux ou tentures, car ceux-ci risquent de tomber et de recouvrir l'entrée d'air à l'arrière.
- ✓ Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de compétences similaires afin de prévenir tout risque.
- ✓ En cas d'utilisation de cet appareil avec une rallonge, ne pas dépasser la puissance nominale maximale de celle-ci.
- ✓ Ne pas utiliser cet appareil dans des salles de bain ou des pièces/endroits humides.
- ✓ Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des armoires fermées ou des vestiaires. Ne pas couvrir l'appareil à l'aide de vêtements ou de tous autres textiles.

- ✓ Il convient de prévoir une distance adéquate par rapport aux murs, meubles et rideaux afin de prévenir toute surchauffe de ceux-ci liée à une mauvaise aération.
- ✓ L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque personne n'est à la maison. En cas d'absence prolongée, mettez l'appareil hors tension et retirez la fiche de la prise.
- ✓ Le filtre doit être nettoyé ou remplacé périodiquement afin d'éviter un débit d'air insuffisant causé par une accumulation de particules de poussières. Un mauvais débit d'air provoquera une surchauffe, réduira les performances de l'appareil et augmentera les risques.
- ✓ Cet appareil est destiné **EXCLUSIVEMENT À UNE UTILISATION DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR.**
- ✓ Cet appareil ne doit pas être installé dans une buanderie.

Avertissements liés aux piles

- ✓ Le remplacement et l'installation des piles doivent être confiés à un adulte.
- ✓ Retirez du produit les piles usagées.
- ✓ Ne jamais incinérer des piles ; celles-ci risquent d'exploser ou de fuir.
- ✓ Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- ✓ Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- ✓ Ne pas mélanger des piles alcalines standard (carbone-zinc), au lithium ou rechargeables.
- ✓ Ne pas mélanger des piles de types différents.

Sécurité

- ✓ Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- ✓ Ne pas laisser de l'eau entrer en contact avec les piles ou le câblage
- ✓ Procédez à l'installation avec soin afin de ne pas endommager les piles.
- ✓ Retirez les piles du produit si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
- ✓ Rangez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine.
- ✓ Mettez au rebut toutes piles usagées de manière responsable.

Symboles



Lisez le mode d'emploi destiné à l'utilisateur.



Mode d'emploi ; consignes d'utilisation



Attention : risque d'incendie !



Indicateur d'entretien ; lisez le manuel technique

Points à vérifier avant de commencer


- ✓ Destiné à une utilisation domestique exclusivement.
- ✓ Ne permettez jamais à des enfants ou à des personnes incapables d'utiliser l'appareil en toute sécurité de l'utiliser sans surveillance.
- ✓ Veuillez mettre au rebut les sacs en plastique avec soin et les tenir hors de la portée des enfants.
- ✓ Ce climatiseur doit être uniquement utilisé correctement positionné à la verticale. S'il a été positionné d'une autre manière (par exemple lors du transport ou du montage), il doit être correctement positionné à la verticale pendant au moins 6 heures avant utilisation.

Votre produit

Vous aurez besoin (non fourni)




Votre produit




1. Pupitre de commande
2. Grille

3. Poignée
4. Roulettes



- | | |
|-------------------------------|---|
| 5. Filtre à air supérieur | 11. Filtre latéral |
| 6. Entrée d'air supérieure | 12. Cordon d'alimentation avec fiche |
| 7. Sortie d'évacuation | 13. Sortie du drain du bac inférieur |
| 8. Sortie d'air | 14. Attache pour le cordon d'alimentation |
| 9. Filtre à air inférieur | |
| 10. Conduite d'air supérieure | |



- | | |
|--|--|
| 15. Tuyau d'échappement | 22. Télécommande |
| 16. Adaptateur fenêtre/mur | 23. Piles |
| 17. Adaptateur de tuyau A | 24. Vis/cheville (x4) |
| 18. Adaptateur de tuyau B | 25. Kit pour fenêtre coulissante et boulon |
| 19. Adaptateur sur l'appareil | 26. Attache de sécurité/vis |
| 20. Joint en mousse A (adhésif) | 27. Tuyau de vidange |
| 21. Joint en mousse B (non-adhésif) | |


Les choses à vérifier avant de démarrer

- Pour éviter les risques qui sont toujours présents lorsque vous utilisez un électroménager, il est important que cet appareil soit installé correctement et que vous lisiez les consignes de sécurité soigneusement afin d'éviter une utilisation impropre et tout danger. Veuillez garder ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement et donnez-le aux futurs propriétaires. Après le déballage de l'appareil, veuillez vérifier s'il n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil mais contactez le *Service client*.

Votre produit

- ✓ Vérifiez l'emballage et assurez-vous que vous avez toutes les pièces listées.
- ✓ Décidez de l'endroit approprié pour votre produit.
- ✓ Si vous vendez l'appareil, le donnez ou que vous le laissez derrière vous lorsque vous déménagez, assurez-vous de laisser aussi le mode d'emploi de sorte que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil et lire les consignes de sécurité.

Pupitre de commande




Bouton	Indicateur	Description
	•	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur on/off pour allumer l'appareil. Attendez 3 minutes avant d'entreprendre une autre commande (si vous appuyez sur la touche on/off trop tôt, l'appareil s'allumera automatiquement dans les 1 à 3 minutes).
		<p>Appuyez pour lancer la fonction Nuit :</p> <ul style="list-style-type: none"> s'allume. La température réglée augmente/se réduit de 1 °C dans les 30 minutes. La température augmente/se réduit de 1 °C de plus dans les prochaines 30 minutes. Cette nouvelle température sera maintenue. Après 7 heures, la température revient au réglage par défaut. L'appareil continue de fonctionner avec les réglages par défaut. <p>N.B. : la fonction <i>Nuit</i> est indisponible dans les modes <i>Ventilateur</i> et <i>Déshumidificateur</i>.</p>
		<p>Sélection de la vitesse du ventilateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour choisir une vitesse faible , moyenne , forte ou le mode automatique. Le symbole correspondant s'allume, exception faite de la vitesse automatique.

Votre produit

Bouton	Indicateur	Description
+		<p>Augmenter/diminuer la température :</p> <ul style="list-style-type: none"> Augmentation : 1 °C Plage : de 17 °C à 30 °C <p>Réglage de la minuterie :</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrémentation : 0,5 heure Plage : de 0,5 à 24 heures <p>Bascule entre °C et °F :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez et pendant 3 secondes.
-		
		<p>Sélectionnez un mode dans l'ordre ci-dessous : AUTO, FRAIS, DÉSHUMIDIFICATEUR, VENTILATEUR</p>
		<p>FRAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur +/- pour régler la température. Appuyez sur pour régler la vitesse du ventilateur.
		<p>DÉSHUMIDIFICATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> Le moteur du ventilateur fonctionne à vitesse réduite. Conservez les fenêtres et portes fermées. Débranchez le tuyau d'échappement de l'adaptateur pour fenêtre/mur. La vitesse du ventilateur et la température ne peuvent pas être réglées.
		<p>AUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Le climatiseur fonctionne automatiquement en mode de refroidissement ou de ventilation selon la température ambiante et la température réglée. La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.
		<p>VENTILATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur pour régler la vitesse. La température ne peut pas être réglée. Débranchez le tuyau d'échappement de l'adaptateur pour fenêtre/mur.

Bouton	Indicateur	Description
	on off	<p>Réglage de la durée On/off auto – Quand l'appareil est allumé :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur . La fonction <i>Off auto</i> est activée. s'allume. Appuyez sur +/- pour régler la durée désirée. Appuyez sur à nouveau dans les 5 secondes. <i>On auto</i> est activé. s'allume. Appuyez sur +/- pour régler l'heure de démarrage désirée.
	on off	<p>Réglage de la durée On/off auto – Quand l'appareil est éteint :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur . La fonction <i>On auto</i> est activée. s'allume. Appuyez sur à nouveau dans les 5 secondes. <i>Off auto</i> est activé.
	on off	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez +/- pour changer la durée en : <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 heure d'augmentation (jusqu'à 10 heures) - 1 heure d'augmentation (jusqu'à 24 heures) <p>N.B. :</p> <ul style="list-style-type: none"> Annuler la programmation On/off auto : allumez l'appareil on/off ou réglez la minuterie sur 0.0.
		<ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'appareil est sur on, appuyez sur pour régler la grille à l'angle désiré. Ne réglez pas la grille manuellement.


Télécommande



Bouton (télécommande)	Bouton (pupitre de commande)	Fonction
		Les mêmes fonctions que sur le pupitre de commande.
		<ul style="list-style-type: none"> Bascule entre °C et °F : appuyez et maintenez pendant 3 secondes. Les mêmes fonctions que sur le pupitre de commande.
		Appuyez sur pour commuter sur le mode automatique.
		Appuyez sur pour éteindre les indicateurs et l'affichage sur le pupitre de commande on/off.


Votre produit

Affichage de la télécommande



Insertion/remplacement des piles

1. Faites glisser le couvercle du compartiment des piles pour l'enlever.
2. Insérez les piles (2 p. AAA de 1,5 V) en respectant les polarités.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.




N.B. : prière d'enlever les piles si la télécommande n'est pas utilisée durant plus de 2 mois.

Et dans le détail...



Données techniques	16
Nettoyage et entretien	18
Problèmes et dépannages	20
Mise au rebut et recyclage	21
Installation.....	22



Données techniques

Données techniques

Modèle :	MPPB-14CRN7-QB6
Alimentation en énergie :	220-240 V~, 50 Hz, 8,6 A
Puissance nominale d'entrée :	1890 W
Capacité de déshumidification :	3,74 litre/heure (30 °C, 80 % HR)
Volume d'écoulement d'air :	420 m³/h
Réfrigérant :	R290/280g
Classe de protection :	Classe I
Dimensions :	48,1 x 39,2 x 76,9 cm
Poids :	35 kg
Type de fusible :	FUSE-T-3.15A/250VAC-T-P-HT-02
Température de fonctionnement :	Refroidissement : de 17 °C à 35 °C

Données techniques

Description	Symbole	Valeur	Unité
Puissance frigorifique évaluée	P_{rated} pour le refroidissement	3,9	kW
Puissance frigorifique absorbée nominale	P_{EER}	1,5	kW
Coefficient d'efficacité énergétique nominal	EERd	2,6	-
Consommation d'électricité en thermostat sur mode off	P_{TO}	1,0	W
Consommation d'électricité en mode veille	P_{SB}	0,5	W
Consommation d'électricité des appareils à simple conduit	$SD:Q_{\text{SD}}$	1,5	kWh/h
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	65	dB(A)
Potentiel de réchauffement planétaire	PRP	3	kgCO ₂ eq.
CO ₂ équivalent des gaz fluorés à effet de serre		0,00084	MT

Nettoyage et entretien

Symboles



Conforme à toutes les directives européennes en la matière.

Nettoyage et entretien

1. Avant de nettoyer et d'assembler ou de démonter, éteignez et débranchez de l'alimentation électrique.
2. Ne laissez pas d'eau pénétrer dans le boîtier ou s'égoutter sur le carter du moteur du climatiseur.
3. Nous recommandons également un nettoyage périodique de ce climatiseur en passant une buse d'aspirateur réglé sur la force la plus faible afin d'enlever n'importe quelle poussière ou saleté qui aurait pu s'accumuler à l'intérieur ou se déposer sur l'appareil.

Nettoyage du boîtier du climatiseur

En utilisant un chiffon doux et légèrement humide avec ou sans solution savonneuse douce, nettoyez soigneusement le boîtier du climatiseur. Veuillez faire attention autour des entrées et de la sortie d'air. Il est interdit d'exposer le moteur ou d'autres pièces électriques à l'eau.



Attention : n'utilisez pas de détergents agressifs, décapants chimiques ou solvants car ils peuvent endommager la couche extérieure des composants en plastique.


Nettoyage et entretien

Entretien du filtre à air



N.B. : il est recommandé de nettoyer le filtre à air au moins toutes les 2 semaines afin d'éviter l'accumulation de la poussière à l'intérieur des pièces du ventilateur.

1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche électrique de la prise de courant.
2. Enlevez le filtre supérieur (A), le filtre inférieur (B) et le filtre latéral (C).
3. Plongez les filtres à air dans l'eau chaude (à env. 40 °C) avec un nettoyant neutre.
4. Rincez le filtre et séchez-le complètement.
5. Réinsérez les filtres à air dans le sens inverse.



Nettoyage du boîtier du climatiseur

- Utilisez un chiffon doux et légèrement humide, avec ou sans solution savonneuse douce, pour nettoyer le boîtier du climatiseur.

Rangement du climatiseur

Le climatiseur peut être rangé durant la saison froide soit partiellement démonté soit assemblé. Il est important de le maintenir dans un endroit sûr et sec.

- S'il est rangé démonté, il est recommandé d'utiliser l'emballage original (ou un carton de la même grandeur).
- Qu'il soit rangé assemblé ou partiellement démonté, il est important de protéger le climatiseur de la poussière.

Problèmes et dépannages

Problèmes et dépannages

Erreur	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton on/off.	<p>Pi est affiché sur l'écran d'affichage.</p> <p>Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.</p> <p>Les piles de la télécommande sont vides.</p> <p>Le fusible est grillé ou il y a eu un déclenchement du disjoncteur.</p>	<p>Videz l'eau du bac inférieur.</p> <p>Débranchez la fiche et rebranchez-la.</p> <p>Remplacez les piles.</p> <p>Éteignez et remplacez le fusible.</p>
L'appareil s'arrête durant le fonctionnement.	<p>La température ambiante est inférieure à la valeur réglée (mode de refroidissement).</p> <p>La sortie d'air est bloquée.</p>	<p>Changez le mode de fonctionnement ou diminuez la température.</p> <p>Enlevez le blocage.</p>
Aucune baisse évidente de la température.	<p>Les fenêtres ou les portes ne sont pas fermées.</p> <p>Le conduit d'évacuation n'est pas relié ou est bloqué.</p> <p>La température réglée est trop élevée.</p> <p>Le filtre à air est bloqué par la poussière.</p>	<p>Fermez les fenêtres ou les portes.</p> <p>Reliez le conduit et assurez-vous qu'il fonctionne bien.</p> <p>Diminuez les valeurs.</p> <p>Nettoyez le filtre à air.</p>
Bruit ou vibration.	Le sol n'est pas de niveau.	Placez l'appareil sur un sol plat.
Bruit de glouglou.	Le bruit est provoqué par l'écoulement du réfrigérant à l'intérieur du climatiseur.	Normal.
L'appareil s'éteint en mode de chauffage.	La fonction de protection contre la surchauffe fonctionne.	Allumez l'appareil de nouveau après qu'il ait refroidi.



Attention : n'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur qui nécessite une maintenance de l'utilisateur. Nous vous suggérons de contacter votre agent de service ou un électricien professionnel pour obtenir de l'assistance.

Mise au rebut et recyclage

Affichage	Description
E1	• Erreur du capteur de température ambiante.
E2	• Erreur du capteur de température de l'évaporateur.
E3	• Erreur du capteur de température du condensateur.
E4	• Erreur de communication du pupitre d'affichage.
Pi	• Le bac inférieur est plein.

Mise au rebut et recyclage

Protection de l'environnement

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Veuillez effectuer leur recyclage dans les endroits prévus à cet effet. Contactez l'administration locale ou le détaillant pour des conseils de recyclage.

Le réfrigérant utilisé dans cet appareil est un gaz fluoré à effet de serre R290 qui ne s'évapore pas dans l'atmosphère : le R290 est un gaz fluoré à effet de serre, couvert par le protocole de Kyoto, avec un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) = 3.

- Les gaz fluorés à effet de serre contenus dans l'équipement sont hermétiquement scellés.
- L'appareillage électrique a un taux de fuite de moins de 0,1 % par an comme indiqué dans les caractéristiques techniques du fabricant.



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être jeté dans les ordures ménagères normales. Ce produit doit être remis dans un centre de collecte d'équipements électriques et électroniques afin d'effectuer son recyclage.



Les piles doivent être recyclées correctement ou déposées dans les lieux de collecte.

yyWxx : Code de la date de fabrication ; année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx)

En vous assurant que ce produit est mis au rebut ou recyclé correctement, vous aidez à protéger l'environnement et la santé publique contre les conséquences négatives qui pourraient résulter si ce produit n'est pas traité correctement. Pour recevoir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, entrez en contact avec l'administration locale, les services d'enlèvement des ordures ménagères ou le point de vente où le produit a été acheté.

Consignes d'installation





Attention !

- L'appareil ne doit pas être installé dans une buanderie.
- L'appareil doit être placé de sorte que la prise soit accessible.
- Pour éviter de causer des incendies ou une explosion, n'installez pas l'appareil dans des endroits où du gaz inflammable peut fuir.



Installation accrochée à une fenêtre

01




1. Coupez les bandes adhésives de joint en mousse **A** aux longueurs appropriées. Attachez les adhésifs à la fenêtre à guilotine et au cadre.
2. Insérez le dispositif coulissant pour fenêtre dans l'ouverture de la fenêtre.
3. Si la longueur de la fenêtre nécessite deux rails, fixez les rails à l'aide du boulon fourni, après les avoir réglés à la bonne longueur.

02





1. Coupez la bande non-adhésive du joint en mousse **B** pour correspondre à la largeur de la fenêtre. Insérez le joint entre le verre et l'armature de la fenêtre pour empêcher l'air et les insectes d'entrer dans la pièce.
2. Si désiré, installez l'attache de sécurité avec 2 vis.



03



3. Insérez l'adaptateur de fenêtre dans le trou du dispositif coulissant.

Installation sur fenêtre coulissante



04


1. Coupez les bandes adhésives de joint en mousse **A** aux longueurs appropriées. Attachez les adhésifs à la fenêtre à guilotine et au cadre.
2. Insérez le dispositif coulissant pour fenêtre dans l'ouverture de la fenêtre.
3. Si la longueur de la fenêtre nécessite deux rails, fixez les rails à l'aide du boulon fourni, après les avoir réglés à la bonne longueur.



05

1. Coupez la bande non-adhésive du joint en mousse **B** pour correspondre à la hauteur de la fenêtre. Insérez le joint en mousse entre le verre et l'armature de la fenêtre pour empêcher l'air et les insectes d'entrer dans la pièce.
2. Si désiré, installez l'attache de sécurité avec 2 vis.


06



3. Insérez l'adaptateur de fenêtre dans le trou du dispositif coulissant.

Installation murale

07



1. Découpez un trou de 125 mm dans le mur pour l'adaptateur de mur.
2. Fixez l'adaptateur de mur en utilisant 4 chevilles et vis au mur.







N.B. : ne tirez PAS ou ne pliez PAS le tuyau. Pour être sûr que le système d'évacuation fonctionne correctement, assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle autour de la sortie d'air du tuyau d'échappement (dans un rayon de 500 mm). Toutes les illustrations de ce mode d'emploi sont seulement données à des fins explicatives. Votre climatiseur peut être légèrement différent. La forme réelle doit prévaloir.



Sortie d'évacuation (mode déshumidificateur)

08





Fabricant :

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom



Distributeur :
Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr