

#LEMON

YUZU.



**NOTICE
D'UTILISATEUR**

LEMON



| | | |
|------------|---|-------------|
| 1 | - SÉCURITÉ | P.2 |
| 2 | - INSTALLATION ET FIXATION | P.5 |
| 3 | - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE | P.6 |
| 4 | - L'ÉCRAN | P.7 |
| 5 | - LA TÉLÉCOMMANDE | P.8 |
| 6 | - DEMARRAGE | P.9 |
| 6.1 | SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE EN AUTOMATIQUE | |
| 6.2 | MINUTERIE | |
| 6.3 | PROGRAMME HEBDOMADAIRE | |
| 6.4 | DÉTECTEUR OUVERTURE DE FENÊTRE | |
| 6.5 | VERROUILLAGE TÉLÉCOMMANDE | |
| 6.6 | CHANGEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE | |
| 7 | - CARACTÉRISTIQUES | P.14 |
| 8 | - NETTOYAGE ET ENTRETIEN | P.16 |
| 9 | - GARANTIE | P.18 |

SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

CE SYMBOLE INDIQUE QUE LE NON RESPECT DES CONSIGNES PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES OU ENTRAINER LA MORT.



MISE EN GARDE

CE SYMBOLE INDIQUE QUE LE NON RESPECT DES CONSIGNES PEUT CAUSER DES BLESSURES OU DÉGATS MODÉRÉS (POUR VOTRE PERSONNE, POUR L'APPAREIL OU AUTRES BIENS).



CE SYMBOLE INDIQUE QUE VOUS NE DEVEZ JAMAIS RÉALISER LES ACTIONS MENTIONNÉES.

AVERTISSEMENT



MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ CE LIVRET DANS UN ENDROIT SÛR POUR QUE VOUS POUVEZ LE CONSULTER PLUS TARD.

Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en bon état.

Les matériaux d'emballage peuvent contenir du plastique, des clous, etc., qui peuvent être dangereux et ne doivent donc pas être laissés à la portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.



MISE EN GARDE



ATTENTION Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

Ne pas couvrir l'appareil de chauffage pour éviter une surchauffe.

Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.

Ne pas placer l'appareil juste en-dessous d'une prise de courant.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

Ne pas installer l'appareil dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation.

Ne pas placer l'appareil à proximité d'obstacle limitant la circulation de l'air autour.

Ne pas utiliser le radiateur dans un endroit rempli de gaz combustible ou explosif.

Ne pas introduire d'objet à l'intérieur de l'appareil.

Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou mouillés.

Ne pas utiliser d'accessoires ou de dispositifs qui ne soient pas prévus par le fabricant.

Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge pour éviter tout risque de surchauffe.

Ne pas Utiliser dans une position autre que murale.

**ATTENTION :**

Ce radiateur ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères; il doit être apporté à un centre local de récupération et de recyclage des appareils électriques.

L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puisse être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.

Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

Protégez l'appareil de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants.

Avertissement:

Avant de connecter l'appareil, s'assurer que les données de la plaque signalétique (autocollant gris placé sur l'appareil) correspondent à celles de votre réseau domestique électrique.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode de fixation et pour l'installation de l'appareil de chauffage destiné à être fixé par des vis ou d'autres moyens, référez-vous dans la section "INSTALLATION DE L'APPAREIL".

La prise électrique doit être équipée d'un fil de terre, sa capacité doit être de 250V ~ 10A ou dépasser 250V ~ 10A. La prise et la fiche d'alimentation doivent être en bon état de connexion.

En ce qui concerne les informations détaillées sur le raccordement du câble électrique, se référer à la section "RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE".

Fixer verticalement l'appareil au mur tel que décrit ci-dessous.

Le sachet de fixation fourni n'est pas toujours la meilleure fixation, comme par exemple avec un mur type Placoplâtre ayant un vide.

Si vous souhaitez débrancher le radiateur, appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt pour éteindre, puis le radiateur maintiendra le ventilateur en marche 30 secondes jusqu'à ce qu'il souffle un vent frais, puis le radiateur cessera de fonctionner et vous pourrez retirer la fiche.

L'appareil a un degré d'imperméabilité IP23. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser dans les salles de bains dans les volumes 0,1 et 2, uniquement en zone hors volume, voir instruction page 5 et page 6.

Utiliser l'appareil dans un lieu bien ventilé.

Maintenir une distance minimum de 1m au moins entre l'appareil et les matières inflammables.

La cause de surchauffe la plus commune est le dépôt de poussière dans l'appareil. Assurez-vous que ces dépôts soient enlevés en nettoyant les sorties d'air et les grilles avec un aspirateur (avant toute opération, déconnectez l'appareil électriquement au tableau d'alimentation).

Si il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, coupez aussitôt son alimentation. Ne touchez pas les parties mouillées.



AVANT D'EFFECTUER LES TRAVAUX ÉLECTRIQUES, LIRE LES RÉGLEMENTATIONS CI-DESSOUS

ATTENTION : avant toute intervention, coupez l'électricité au disjoncteur principal.

- L'installation doit être réalisée dans les règles de l'art et être conforme aux normes en vigueur dans le pays (NFC15-100 en France).

- L'appareil doit être raccordé dans un boîtier mural normalisé placé à 25 cm au moins du sol.

- L'appareil ne doit pas être raccordé sur une prise murale avec une fiche secteur.

- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION: la boite de raccordement doit avoir, au minimum, le même degré de protection que l'appareil (IP23).


-cet appareil doit être installé en dehors des volume 0 ,1 et 2 de votre salle de bain,voir dessin ci-dessous.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation H05VV-F 2x1.0mm²

Raccorder les conducteurs au boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous:


-Phase: Marron

-Neutre: Bleu




COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE VERS LE SYSTÈME.

AVANT D'ACCÉDER AUX BORNES DE CONNEXION, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DÉBRANCHÉS À LA SOURCE D'ALIMENTATION.



AFFICHEUR DIGITAL

- A Mise en veille
- B Affichage température
- C Puissance minimum (1000W)
- D Puissance maximal (2000W)
- E Oscillation
- F Unité température
- G Température ambiante
- H Température sélectionnée
- I Heures/Minutes
- L Arrêt
- M Marche
- N Détecteur ouverture de fenêtre
- O Programmes hebdomadaire
- P Minuterie
- Q Jours de la semaine



PANNEAU DE CONTRÔLE

- 1 Marche / mise en veille
- 2 changement de mode
- 3 oscillation
- 4 detection fenêtre ouverte
- 5 sélection programme hebdomadaire
- 6 diminuer
- 7 réglage minuterie de 1 à 24h
- 8 verrouillage télécommande
- 9 températures du programme hebdomadaire
- 10 Augmenter
- 11 Sélectionner

IMPORTANT:

La télécommande utilise une pile lithium type CR2025 3volts.

Retirer la languette plastique se trouvant dans le bas de la télécommande pour la rendre opérationnelle.

Pour pouvoir utiliser la télécommande, placer l'interrupteur rouge au dos de l'appareil sur I, pour alimenter l'appareil.

Il est possible de mettre l'appareil en marche ou en veille soit à partir de la touche START / STOP de l'appareil située sous l'interrupteur, soit à partir de la touche ON / OFF de la télécommande. Les autres commandes de l'appareil ne sont accessibles qu'à partir de la télécommande.

DEMARRAGE

Remettre l'alimentation générale électrique en fonction au tableau d'alimentation.

Placer l'interrupteur rouge sur I pour alimenter l'appareil, celui-ci est en mode veille et l'écran indique: 

Mettre en marche l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF:
l'appareil démarre en mode ventilation.

Puis sélectionner un des modes suivants en appuyant successivement sur la touche Mode:



Pour démarrer l'oscillation du volet, appuyer sur la touche Swing.

Appuyer à nouveau sur cette touche pour stopper l'oscillation.

Pour mettre l'appareil en veille, appuyer à nouveau sur la touche ON/OFF.

NOTE:

Dans cette configuration (aucune température n'a été sélectionnée), l'appareil fonctionne en continu selon la sélection effectuée.

À la mise en veille à l'issue d'une période de chauffage, l'appareil passera en mode ventilation sans chauffage pendant environ 30 secondes afin de permettre son refroidissement, puis entrera automatiquement en mode veille.

La touche Swing permet également d'arrêter le volet à la position souhaitée.

1) Sélection de la température (fonctionnement automatique)

En mode de fonctionnement automatique, l'appareil passera automatiquement en mode 1000W, ou 2000W, ou ventilation seule, en fonction de la température ambiante et de la température sélectionnée.

Pour sélectionner la température désirée:

-Lorsque l'appareil est en marche, appuyer sur «+» ou «-»: l'écran affiche la dernière température programmée.

-Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner la température désirée (de 10°C à 49°C).

Chaque appui incrémente ou décrémente la valeur affichée de 1°C. Le voyant ST est allumé pour indiquer que l'écran affiche la température désirée.

-Après environ 5 secondes sans appui, la programmation de la température désirée est prise en compte, le voyant ST disparaît et le voyant RT s'allume pour indiquer que l'écran affiche la température ambiante.

NOTE:

La température réglée doit être supérieure à la température ambiante de la pièce. Sinon, l'appareil ne commence pas à chauffer.

Lorsque la température ambiante est supérieure d'environ 1°C à la température souhaitée, l'appareil passe automatiquement en mode ventilation seule (air froid).

Si la température ambiante est inférieure d'environ 2°C par rapport à la température programmée, l'appareil démarre en mode 1000W.

Si la température ambiante est inférieure de plus de 2°C à la température programmée, l'appareil démarre en mode 2000W.

Pour désactiver le mode automatique appuyer sur la touche Mode et sélectionner le mode souhaité.

2) Minuterie

Pour changer la durée de fonctionnement, lorsque l'appareil est en marche appuyer sur la touche 24H pour programmer un temps de fonctionnement de 1 heure à 24 heures.

Chaque appui permet d'augmenter le temps de 1 heure : le voyant «  » s'éclaire et le temps programmé s'affiche temporairement sur l'écran.

Sans appui sur la touche 24H pendant environ 5 secondes, la dernière sélection est automatiquement prise en compte et l'écran affiche à nouveau la température ambiante.

NOTE: l'appareil se mettra automatiquement en veille à la fin du temps programmé.

Pour mettre l'appareil en veille avant la fin du temps programmé, appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande.

Pour arrêter l'appareil (coupure de son alimentation) mettre l'interrupteur rouge sur 0.

NOTE: respecter l'arrêt complet de l'appareil (30 secondes) avant d'appuyer sur l'interrupteur général rouge. La programmation n'est pas gardée en mémoire lorsque l'appareil est mis sur arrêt.

3) Programmation hebdomadaire

Enregistrement de l'heure et du jour (Peut être fait en mode fonctionnement uniquement)

Mettre en marche l'appareil à l'aide la touche ON/OFF.

- 1.Appuyer sur la touche Set, par défaut «MO» (Lundi) clignote sur l'écran.
- 2.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner le jour en cours
- 3.Appuyer à nouveau sur Set, les heures clignent sur l'écran.
- 4.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner l'heure en cours (01=01h00; 02=02h00; 00=24h00).
- 5.Appuyer à nouveau sur Set, les minutes clignent sur l'écran.
- 6.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner les minutes en cours (de 00 à 59).
- 7.Appuyer sur Set pour confirmer l'enregistrement.

NOTE: L'enregistrement n'est pas gardé en mémoire lorsque l'appareil est mis sur arrêt. Si un temps de plus de 5 secondes est écoulé entre chaque étape, l'enregistrement en cours est automatiquement sauvegardé. Pour un nouvel enregistrement, répéter les étapes 1 à 7.

En mode programmation hebdomadaire, il est possible de programmer l'heure de démarrage, l'heure d'arrêt et la température souhaitée pour chaque jour de la semaine.
Après avoir enregistré l'heure et le jour de la semaine (voir ci-avant):

Mettre en marche l'appareil à l'aide la touche ON/OFF.

- 1.Appuyer sur la touche W-Timer, par défaut «MO» (Lundi) clignote sur l'écran et le voyant ON s'éclaire.
- 2.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner le jour à programmer.
- 3.Appuyer à nouveau sur W-Timer, les heures clignent sur l'écran.
- 4.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner l'heure de démarrage (01=01h00; 02=02h00; 00=24h00).
- 5.Appuyer à nouveau sur W-Timer, les minutes clignent sur l'écran.
- 6.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner les minutes de démarrage (de 00 à 59).
- 7.Appuyer à nouveau sur W-Timer, les heures clignent sur l'écran, le voyant ON disparaît et le voyant OFF s'éclaire.
- 8.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner l'heure d'arrêt (01=01h00; 02=02h00; 00=24h00).
- 9.Appuyer à nouveau sur W-Timer, les minutes clignent sur l'écran.
- 10.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner les minutes d'arrêt (de 00 à 59).
- 11.Appuyer sur W-Timer pour confirmer l'enregistrement: la programmation passe au jour suivant.
- 12.Attendre 5 secondes pour valider l'enregistrement effectué, ou recommencer les étapes 2 à 11 pour programmer les autres jours de la semaine.

Pour chaque jour programmé, il est possible d'enregistrer une température de consigne spécifique:

- 1.Si le mode programmation hebdomadaire n'est pas en cours, appuyer sur la touche W-Timer pour le sélectionner.
- 2.Appuyer sur la touche Delay: la température du jour en cours clignote et le voyant ST s'éclaire.
- 3.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner la température désirée.
- 4.Appuyer sur la touche Delay pour passer au jour suivant : la température clignote.
- 5.Appuyer sur «+» ou «-» pour sélectionner la température désirée.
- 6.Recommencer les étapes 4 et 5 pour chaque jour de la semaine.
- 7.Attendre 5 secondes, l'écran affiche à nouveau le jour en cours, le voyant ST disparaît et le voyant RT s'éclaire.

NOTE: L'enregistrement n'est pas gardé en mémoire lorsque l'appareil est mis sur arrêt.Si un temps de plus de 5 secondes est écoulé entre chaque étape, l'enregistrement en cours est automatiquement sauvegardé.Lorsque le programme hebdomadaire est sélectionné, le voyant W s'éclaire, le voyant du statut en cours (ON: marche; OFF: arrêt) s'éclaire également.

Pour désactiver le programme hebdomadaire, appuyer sur la touche W-Timer.

4) Détecteur d'ouverture de fenêtre

Cette fonction peut être utilisée à partir de n'importe quel mode de fonctionnement:

- 1.Appuyer sur la toucheAUTO, le voyant correspondant s'éclaire (voir «N» figure ci-avant).
- 2.L'appareil fonctionne maintenant en mode économie d'énergie intelligent. Lorsque le thermostat détecte une brusque chute de température d'environ 3°C ou plus en moins de 1 minutes, il s'arrête automatiquement. Après 30 secondes de refroidissement, l'appareil passera automatiquement en veille.
- 3.Appuyer à nouveau sur la touche AUTO pour désactiver la fonction «détecteur d'ouverture de fenêtre»: le voyant « N » s'éteint, l'appareil revient au mode de fonctionnement sélectionné avant l'activation.

5) Verrouillage télécommande

Un appui sur la touche LOCK permet de verrouiller toutes les touches de la télécommande sauf la touche ON/OFF.

Lorsque la touche LOCK est sollicitée en mode veille:

la température ambiante, l'heure et les voyants s'éclairent, mais aucune commande ne peut être effectuée.

Lorsque cette touche est sollicitée en mode de fonctionnement:

la température ambiante, l'heure et les voyants disparaissent. Seul le voyant « » reste visible. Seule la touche ON/OFF reste opérante.

Pour désactiver le verrouillage des touches, faire un nouvel appui sur la touche LOCK.

6) Changement de la pile de la télécommande

La télécommande est fournie avec une pile lithium CR2025 (3V).

Ne pas utiliser d'autres types de piles.

Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.



Attention: les pôles d'une pile ne doivent jamais être court-circuités. Lors de la mise en place et du remplacement de la pile, s'assurer que celle-ci est installée correctement en respectant les polarités. En cas de non fonctionnement prolongé, ôter la pile de la télécommande.



Pour ôter la pile:

Pousser sur le côté gauche de son réceptacle.

Le tirer doucement vers l'extérieur.

Ne pas jeter votre pile usagée dans la poubelle pour ordures ménagères. La jeter dans un lieu adéquat prévu pour le recyclage des piles.

Ne pas jeter au feu.



DANGER si avalé

Tenir les piles éloignées des enfants: risque d'étouffement, de blessure grave ou de mort en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consulter au plus vite un médecin dans un délai ne dépassant pas les 2 heures. En cas de fuite et de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter immédiatement un médecin.

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES

Alimentation: 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance max: 2000W

Classe d'isolation: II

Référence(s) du modèle: LEMON

| Caractéristique | Symboles | Valeur | Unité | Caractéristique | Unité |
|--|--------------------------|--------|-------|---|-------|
| Puissance thermique | | | | Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type) | |
| Puissance thermique nominale | <i>P_{nom}</i> | 2.0 | kW | Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré | Non |
| Puissance thermique minimale (indicative) | <i>P_{min}</i> | 1.0 | kW | Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | Non |
| Puissance thermique maximale continue | <i>P_{max,c}</i> | 2.0 | kW | Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure | Non |
| Consommation d'électricité auxiliaire | | | | Puissance thermique réglable par ventilateur | Non |
| À la puissance thermique nominale | <i>el_{max}</i> | 0 | kW | Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) | |
| À la puissance thermique minimale | <i>el_{min}</i> | 0 | kW | Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | Non |
| En mode veille | <i>el_{sb}</i> | 0.0005 | kW | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce | Non |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | Non |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce | Non |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier | Non |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire | Oui |

| | Autres options de contrôle | |
|--|---|-----|
| | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | Non |
| | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | Oui |
| | Option contrôle à distance | Non |
| | Contrôle adaptatif de l'activation | Non |
| | Limitation de la durée d'activation | Oui |
| | Capteur à globe noir | Non |

L'appareil de chauffage exige un entretien régulier pour s'assurer de son bon fonctionnement:

Déconnecter toujours l'appareil du réseau avant toute opération de nettoyage et de maintenance (La déconnection doit se faire par le disjoncteur se trouvant sur le tableau d'alimentation principal).

Laisser refroidir avant de le nettoyer.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide pour essuyer l'extérieur du chauffage et enlever la poussière et la saleté.

Ne pas utiliser de détergent, de solvant, de produit abrasif ou tout autre produit chimique pour nettoyer l'appareil.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Vous pouvez utiliser un aspirateur ou une brosse souple pour nettoyer les grilles d'air.

Cet entretien est à effectuer régulièrement pour garantir un fonctionnement convenable de votre appareil. S'assurer que l'appareil de chauffage est sec avant de réenclencher le disjoncteur.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être amené au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à révenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le boutique où vous achetez le produit.

Retirez les piles des appareils avant de les mettre au rebut.

Portez les piles inutilisables à un centre de collecte de piles.

Ne pas brûler, ne pas recharger les piles : risque d'explosion !

LOCALISATION DE PANNES

PROBLÈMES ET CAUSES POSSIBLES

| PROBLÈMES | CAUSES POSSIBLES |
|---|---|
| Le radiateur ne s'allume pas | L'électricité est interrompue ? |
| Une odeur se dégage de l'appareil | Si l'appareil est en première utilisation il se peut qu'une odeur se dégage ou à la reprise de la saison. |
| L'appareil chauffe alors que la fenêtre est ouverte. | Il peut y avoir un laps de temps entre l'ouverture de la fenêtre et l'arrêt de la chauffe (environ 15 min). En cas de températures extérieures douces ou suivant la configuration de la pièce le passage en Hors Gel peut s'avérer plus long (c'est la sonde de l'appareil qui détecte la chute de température et déclenche le HG). Si la température de la pièce chute sous 7°C, l'appareil chauffe. |
| L'appareil ne suit pas les ordres de programmation interne. | Vérifiez que la date et l'heure sont réglées. Vérifiez que l'appareil est en Mode PROG et que la programmation interne est sélectionnée. |

Note concernant le recyclage



- De nombreux matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables. Veuillez les recycler en utilisant les conteneurs et filières appropriés. Si vous souhaitez vous débarrasser du climatiseur, dans le respect de la NORME EN 3 8, vous devez contacter votre installateur ou un tout autre technicien certifié et attesté. Il saura se rapprocher de la filière la plus adéquate pour traiter ce déchet.

GARANTIE

P.18

YUZU.

Heures d'ouverture :
Lundi - Vendredi de 8H30/12H30 - 14H00/18H
Samedi 9H00/13H30
09 72 01 00 81



**PIÈCES
MAIN D'OEUVRE**

Retrouvez nos conditions de garantie détaillée sur www.yuzushop.fr

Attention : Le compresseur est un composant de l'unité extérieure et non l'unité extérieure dans son ensemble.

Pour bénéficier des clauses de garanties voir conditions générale

Vous avez détecté un problème de fonctionnement, d'installation, de réglage dans les délais couverts par la garantie : **STOPPER IMMEDIATEMENT VOTRE CLIMATISEUR.**

Contactez en premier lieu notre SAV au numéro ci-dessus.

Avant tout appel, veuillez-vous munir des modèles et des numéros de série de vos appareils. L'un de nos agents qualifiés analysera votre problème et réalisera avec vous un pré-diagnostic.

YUZU sera seul juge pour déterminer l'action SAV la plus appropriée à mettre en place.

Dans le cas où un défaut d'origine/construction est pressenti, nous pouvons demander le retour du produit dans son emballage d'origine SANS ACCESSOIRES à notre centre technique national.

Avant réparation, une expertise sera faite pour déterminer les causes du dysfonctionnement et valider ou non le défaut de construction.

Pour tout défaut de construction constaté, nous procédons dans les meilleurs délais à une réparation ou à un échange standard.

Pour tout autre constat, nous vous proposerons un devis.

Seule votre acceptation du devis par retour à YUZU par écrit et accompagnée du règlement correspondant validera l'ordre de réparation.

**MERCI
POUR VOTRE
CONFIANCE**

