

TP 405/406 Infinity Octagonal Trampoline



ASSEMBLY, INSTALLATION, CARE, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS.

⚠️ WARNING!

READ THESE MATERIALS PRIOR TO ASSEMBLING AND USING THIS TRAMPOLINE AND TRAMPOLINE ENCLOSURE.

We constantly strive to improve our assembly instructions. To see the most current version of this instruction for assembly, maintenance and safe use. Please visit the product page at tptoys.com

EN AU USA



Patent GB2516510B
Patent Pending PCT/GB2018/053589



x2



Durée de l'assemblage:
2 heures

UK
CA

⚠️ WARNINGS!

THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS AND IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS. SMALL PARTS ARE A CHOKING HAZARD.

ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE ONLY.

TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT BEFORE USE.

CHILDREN MUST NOT USE THE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY INSTALLED.

ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.

ONLY ONE USER. COLLISION HAZARD.

REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.

RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.

SHOES NOT TO BE WORN WHILE JUMPING.

ALWAYS CLOSE THE NET OPENING BEFORE JUMPING

ALWAYS JUMP IN THE MIDDLE OF THE MAT.

DO NOT EAT WHILE JUMPING.

DO NOT EXIT BY A JUMP.

DO NOT USE THE MAT WHEN WET.

EMPTY POCKETS AND HANDS BEFORE USING THE TRAMPOLINE.

LIMIT THE TIME OF CONTINUOUS USAGE (MAKE REGULAR STOPS).

DO NOT USE IN STRONG WIND CONDITIONS AND SECURE THE TRAMPOLINE.

THE NET SHOULD BE REPLACED EVERY 2 YEARS.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN AGED 6 YEARS +.

WARNING: MAXIMUM SINGLE USER WEIGHT 10ft - 105KG 12ft - 130KG

Robovision Ltd t/a TP Toys

Unit 11, Enterprise Way, Flitwick, Bedfordshire, MK45 5BX England

www.tptoys.com

TP 405/406 Infinity Octagonal Trampoline

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

⚠️ AVERTISSEMENT!

VEUILLEZ LIRE CES DOCUMENTS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CE TRAMPOLINE ET L'ENCLOS DU TRAMPOLINE.

Nous améliorons continuellement nos instructions d'assemblage. Pour voir la plus récente version de ces instructions pour l'assemblage, l'entretien et les conseils de sécurité, veuillez visiter la page du produit sur tptoys.com



FR



Brevet GB2516510B
Brevet en instance PCT/GB2018/053589



x2



Durée de l'assemblage:
2 heures

UK
CA

⚠️ AVERTISSEMENT!

CE PRODUIT COMPORTE DE PETITES PIÈCES ET NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS. LES PETITES PIÈCES PRÉSENTENT UN DANGER D'ÉTOUFFEMENT.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE. POUR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR.

AVANT USAGE, LE JOUET DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES

CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS TANT QU'IL N'EST PAS INSTALLÉ CORRECTEMENT.

À UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

UN UTILISATEUR À LA FOIS. RISQUE DE COLLISION.

RETIRER TOUT L'EMBALLAGE AVANT DE DONNER CE PRODUIT À SON ENFANT OU AVANT DE L'AUTORISER À JOUER AVEC.

VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER PLUS TARD.

NE PAS TENTER D'EFFECTUER DES SAUTS PÉRILLEUX.

NE PAS PORTER DE CHAUSSURES POUR SAUTER.

TOUJOURS FERMER LE FILET AVANT DE SAUTER.

TOUJOURS SAUTER AU CENTRE DU TAPIS.

NE PAS MANGER EN SAUTANT ET NE PAS SAUTER IMMÉDIATEMENT APRÈS UN REPAS.

NE PAS SORTIR DU TRAMPOLINE EN SAUTANT.

NE PAS SAUTER SUR LE TRAMPOLINE LORSQU'IL

EST MOUILLÉ.

VIDER LES POCHEs ET LIBÉRER LES MAINS AVANT D'UTILISER LE TRAMPOLINE.

LIMITER LE TEMPS D'UTILISATION CONTINUE (FAIRE DES ARRÊTS RÉGULIERS).

NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE DE GRANDS VENTS ET RANGER LE TRAMPOLINE.

LE FILET DEVRAIT ÊTRE REMPLACÉ TOUS LES 2 ANS.

CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS DE 6 ANS ET PLUS.

MISE EN GARDE : POIDS MAXIMAL PAR UTILISATEUR,

TAPIS DE 3,04 M (10 PI) - 105KG

TAPIS DE 3,65 M (12 PI) - 130KG

EN

AU

USA

Thank you for buying this Trampoline. The trampoline is designed and manufactured to provide many years of fun and exercise but, **for your child's benefit and safety, please read this manual carefully and in full before assembling and using your trampoline.** Then, please retain this manual for future reference.



Warnings!

- Only one user. Collision hazard.
- Adult supervision of children - Children should always be supervised while they are playing on the trampoline.
- Users should not use the trampoline in an inappropriate or hazardous manner.
- **DO NOT attempt or allow somersaults.** Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis or death, even when landing in the middle of the bed.
- Jump without shoes.
- Do not use the mat when it is wet.
- Always close the net opening before jumping
- Always jump in the middle of the mat.
- Do not exit the mat by a jump.
- Do not eat while jumping or immediately after a meal.
- Do not attempt to jump over the barrier/surround enclosure.
- Do not crawl under the barrier/trampoline bed/surround enclosure.
- Do not intentionally rebound off the barrier/surround enclosure.
- Do not hang from, kick, cut or climb on the barrier.
- Do not attach anything to the barrier that is not a manufacturer- approved accessory or part of the enclosure system.
- Enter and exit the enclosure only at the enclosure door or barrier opening designated for that purpose.
- Do not use a trampoline while under the influence of alcohol or drugs.
- Avoid bouncing when tired. Keep turns short (make regular stops).
- Regular maintenance is required. Neglecting regular maintenance can lead to a risk for users.
- Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
- check that all spring-loaded (pit pin) joints are still intact and cannot become dislodged during play.
- Check all surfaces for sharp edges and replace when required.
- Wear clothing that is free of drawstrings, hooks, loops, buckles or anything that could get caught in the trampoline and create a strangulation hazard.
- Do not use in strong wind conditions.
- In certain countries during winter period, it is recommended to store the trampoline indoors.
- Secure the trampoline against unauthorised and unsupervised use.
- Keep away from fire.
- The mat should be replaced every 2 years.
- Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
- Retain the maintenance instruction manual.

IMPORTANT ADVICE FOR ASSEMBLY, MAINTENANCE AND SAFE USE

The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.

ASSEMBLY

1. The trampoline must be assembled by an adult.
2. The trampoline must be erected in accordance with the assembly instructions.
3. Enlisting the aid of a helper will make assembly easier. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. Take care during assembly as the manufacturing process can sometimes result in the occasional sharp edge and small pieces of waste metalwork. The use of gloves to protect hands from pinch points is also recommended.

5. Should there be any missing parts, the trampoline must not be used until replacement parts have been obtained and fitted.
6. Any changes to this toy including changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
7. Retain the instructions for assembly, maintenance and safe use for future reference.

SITE PLANNING

1. Place the trampoline in a well-lit area.
2. Do not position the trampoline on a hard surface such as concrete.
3. Position the trampoline on an impact-absorbing surface, such as grass, wood chip, sand, rubber or synthetic compounds.
4. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail. Ensure it is sufficiently stable to prevent it from tipping over and/or blowing away. Sandbags or pegs may be suitable anchorage devices.
5. Ensure the safe play free space area (see Page 6) is maintained.
6. Provide additional clearance for wires, tree branches, walls, fences and other possible hazards.
7. Do not place the trampoline on top of other objects, or store anything under the trampoline.
8. Disassemble the trampoline and store away safely when high winds are anticipated.

CARE AND MAINTENANCE

Improper maintenance or lack of care can lead to your trampoline deteriorating prematurely. Please follow these care instructions to ensure that your trampoline remains safe and lasts for as long as possible. Some components will deteriorate over time.

Please record date of purchase

____ / ____ / ____

Metal Rust and Corrosion

1. Some areas of the trampoline are particularly prone to rusting: Places where water can become trapped. Hollow sections of steel (which can appear in good condition on the outside, while hiding rust on the inside). Sections where different metal components join.
2. Inspect the inside of all frame tubes and poles regularly, and remove any water from the inside surfaces.
3. Check tube and pole connection areas for rust.
4. Use general purpose grease on steel connection areas to reduce the chance of corrosion and wear.

5. Avoid excessively cleaning steel components, as it may reduce the effectiveness of the protective coatings.
6. If surface rust appears it should be removed with a wire brush or coarse sandpaper, and the area treated with a non-toxic paint.

Textile Deterioration

1. Clean the trampoline mat with a soft sponge only to avoid prematurely wearing the textiles.
2. Avoid using powerful soaps or detergents; they can damage the textiles.
3. Wipe dry with an absorbent cloth any water left after rain.
4. Remove shoes before using the trampoline along with sharp objects like belt buckles.
5. In certain countries during the winter period, the snow load and the very low temperature can damage the trampoline. It is recommended to remove the snow and store the trampoline indoors.

SAFETY CHECKS AND USAGE

1. Inspect the trampoline before and after use for component deterioration, which can happen over time from use and from environmental and weather conditions.
2. Replace any worn, defective, or missing parts immediately, and through TP Toys only.
3. Regularly check all nuts and bolts for tightness and adjust when required.
4. Check all surfaces for sharp and protruding edges.
5. Check the surface of the mat for foreign objects, and remove them.
6. Use only TP Toys-made accessories with, or on, our trampolines.
7. Ensure pads (where) they are required and enclosures are attached to the trampoline before use.
8. Ensure any pads (where they are required) covering the frame/suspension system are securely attached at all times.
9. Ensure the enclosure is securely attached and in good condition at all times.
10. The owner and supervisors of the trampoline are responsible to make all users aware of practices specified in the use instructions.
11. Properly secure the trampoline when not in use. Secure the trampoline and trampoline enclosure against unauthorized and unsupervised use. If a trampoline ladder is used, the supervisor should remove it from the trampoline when leaving the area to prevent unsupervised access by children under 6 years of age.

Safe usage



1. Adults should model safe use of trampolines when children are present.
2. Climb on and off the trampoline. It is a dangerous practice to jump from the trampoline to the floor or ground. When dismounting or to jump onto the trampoline when mounting. Do not use the trampoline as a springboard to other objects.
3. Wear comfortable clothing that won't become entangled in the trampoline's components and become a strangulation hazard. Do not wear jewellery or drawstrings/cords that can catch on the trampoline and create a strangulation hazard.
4. Buckles, jewellery and belts should not be worn, as these may damage the trampoline mat or cause injury to the jumper if they become caught in the fabric of the trampoline.
5. Learn fundamental bounces and body positions thoroughly before trying more advanced manoeuvres. A variety of trampoline activities can be carried out by performing the basic fundamentals in various series and combinations, or performing one fundamental bounce after the other, with or without bounces between them.
6. For further information or additional instructional material, contact the manufacturer or retailer. To learn more advanced trampolining skills contact a suitable gymnastics/ trampolining club.
7. Do not use a trampoline while under the influence of alcohol or drugs. Balance perception and assessment of risk will be affected and may lead to injury.
8. Stop your bounce by flexing your knees as your feet come in contact with the trampoline bed. Learn this skill before you attempt any others.
9. Avoid bouncing too high. Stay low until you can control your bounce and repeatedly land in the centre of the trampoline.
10. Do not bounce immediately after a meal.
11. When you dispose of this equipment please do so responsibly. Owner to disassemble and dispose of the playground equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the playground equipment is discarded.
12. In freezing weather, detachable plastic parts should be stored inside.
13. Avoid locating this product in full sun.
14. Remove all packaging before giving to your children or allowing them to play with this product.
15. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings .
16. Inspect the trampoline before each use and replace any worn, defective, or missing parts. The following conditions could represent potential hazards:
 - 1) Missing, improperly positioned, or insecurely attached barrier or enclosure

support system (frame) padding and pole caps.

- 2) Punctures, frays, tears or holes worn in the barrier or support system (frame) padding.
 - 3) Deterioration in the stitching or fabric of the barrier or support system (frame) padding.
 - 4) Ruptured springs.
 - 5) Bent or broken support system (frame) or poles
 - 6) A sagging bed, or barrier
 - 7) Sharp protrusions on the frame or surround upright poles system.
17. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
 18. Any changes to this toy including changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.



EN Safe play free space area

The safe play area refers to the zone extending 2m around the toy on all sides. The safe play area must be free from all obstacles including overhanging items. Keep a minimum of 2.5m overhead clearance when measured from the top of the surround to prevent users inadvertently contacting overhead hazards such as electric wires, tree limbs and clotheslines.





AU Safe play free space area

The safe play area refers to the zone extending 1.5m around the toy on all sides and 5m above the trampoline mat/bed. The safe play area must be free from all obstacles including overhanging items. Keep a minimum of 5m overhead clearance when measured from the bed height to prevent users inadvertently contacting overhead hazards such as electric wires, tree limbs and clotheslines.




USA Safe play free space area

The safe play area refers to the zone extending 6ft around the toy on all sides. The safe play area must be free from all obstacles including overhanging items. A minimum of 24ft from the ground level is recommended to prevent users inadvertently contacting overhead hazards such as electric wires, tree limbs, clotheslines and other possible hazards.



Safe play

This trampoline is not intended to be buried into the ground.



INSPECTION CHECKLIST

Frame Tubes and Legs

- Rust spots
- Cracking on the curved areas
- Distortion of spring holes
- Twisted or stretched steel
- Sharp protrusions
- Broken or missing push pins
- Distorted push pin holes
- Broken welds

Net Upright Poles

- Rusting
- Cracking on the curved areas
- Twisted or stretched steel
- Sharp protrusions
- Bent or twisted joints
- Cracks in the joints

- Rusty fluid leaking out of the joints
- Broken or missing push pins
- Distorted push pin holes

Mat

- Holes
- Burn marks
- Frayed yarn
- Broken sewing threads
- Sagging fabric
- Faded or torn fabric
- UV damage

Surround Net

- Holes
- Burn marks
- Frayed yarn
- Broken sewing threads
- Stretched mesh
- Torn edge belts

- Stretched seams
- Faded materials
- Detached top rods
- Damaged top rod connectors
- UV damage

Frame Pads

- Holes
- Burn marks
- Frayed yarn
- Broken sewing threads
- Stretched seams
- Faded materials
- UV damage

Springs

- Rusting
- Stretched, misshapen or weakened

USA Additional General Safety information

X3.1.2 Use a minimum of 6 inches of protective surfacing for play equipment less than 4 feet in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 6 inches, the protective material is too easily displaced or compacted.)

NOTE: Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing. Ground level equipment – such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface – does not need any protective surfacing.

X3.1.3 Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage.

X3.1.3.1 Check and maintain the depth of the loose-fill surfacing material. To maintain the right amount of loose-fill materials, mark the correct level on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing.

X3.1.3.2 Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

X3.1.4 Poured-In-Place Surfaces or Pre-Manufactured Rubber Tiles - You may be interested in using surfacing other than loose-fill materials – like rubber tiles or poured-in-place surfaces.

X3.1.4.1 Installations of these surfaces generally require a professional and are not “do-it-yourself” projects.

X3.1.4.2 Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/manufacture for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F 1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment.

X3.1.4.3 Check the protective surfacing frequently for wear.

X3.1.5 Placement - Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential. Be sure to:

X3.1.5.1 Extend surfacing at least 6 feet from the equipment in all directions.

X3.2 **Table X3.1** lists the maximum height from which a child would not be expected to sustain a life-threatening head injury in a fall onto four different loose-fill surfacing materials if they are installed and maintained at depths of 6, 9, and 12 in. However, it should be recognized that all injuries due to falls cannot be prevented no matter what surfacing material is used.

X3.3 It is recommended that a shock absorbing material should extend a minimum of

6 ft in all directions from the perimeter of stationary equipment such as climbers and slides. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock absorbing material should extend in the front and rear of a swing a minimum distance of 2 times the height of the pivot point measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure.

X3.4 This information is intended to assist in comparing the relative shock-absorbing properties of various materials. No particular material is recommended over another. However, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain correct depth as determined necessary for your equipment. The choice of a material depends on the type and height of the playground equipment, the availability of the material in your area, and its cost.

9 This information has been extracted from the CPSC publications “Playground Surfacing -Technical Information Guide” and “Handbook for Public Playground Safety.” Copies of these reports can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll-free hotline: 1-800-638-2772.

TABLE X3.1 Fall Height in Feet From Which a Life Threatening Head Injury Would Not Be Expected

Type of Material	6 inch depth	9 inch depth	12 inch depth
Double Shredded Bark Mulch	6	10	11
Wood Chips	6	7	12
Fine Sand	5	5	9
Fine Gravel	6	7	10

(Maximum fall height for product = 102cm)

WARNING!

Please instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

Installation Instructions and Information -

Place the equipment on level ground, not less than 6ft (2m) from any structure or obstruction such as a fence, Garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.

Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

Operating Instructions -

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

We recommend on-site adult supervision for children of all ages. Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.

Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope.

Instruct children to avoid swinging empty seats.

Teach children to sit in the center of the swings with their full weight on the seats.

Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

Instruct children not to get off equipment while it is in motion.

Parent to dress children appropriately (examples would include the use of well-fitting shoes and the avoidance of ponchos, scarfs, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using equipment).

Instruct children not to climb when the equipment is wet.

Check the openings between rollers and sliding surfaces of roller slides for foreign materials that could be potentially hazardous to users.

Verify that suspended climbing ropes, chain, or cable cannot be looped back on itself.

Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.

WARNING! the buyer to instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.

WARNING: Lawn swings are designed for use by children two years of age and older. The use by children under the age of two can result in entrapment between the seat and back rest because the child's body may pass through the opening, causing entrapment of the child's head. Such entrapment may result in strangulation. **NEVER** place children in a rearward facing position or with legs between the seat and backrest.

Maintenance Instructions - At the beginning of each play season:

Tighten all hardware. Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instructions. Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing. Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed. Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non lead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.

Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members. Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

Twice a month during play season:

Tighten all hardware. Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.


Once a month during play season:

Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instructions.

Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.

At the end of each play season or when the temperature drops below 40°F (4°C). Remove plastic swing seats and other items as specified by the manufacturer and take indoors or do not use. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

Fundamental trampoline skills




SEAT DROP

First, without bouncing, just sit in the middle of the bed in the correct landing position. This is with your legs together and straight out in front of you. Lean slightly backwards with back straight, arms beside and slightly behind you with fingers together and pointing forward.

Next stand up and drop to the Seat Drop position, without bouncing. Then try the move from a little bounce. To bounce back onto your feet lift hips forward and push up with your hands.

Make sure that you drop to the Seat Drop position in the middle of the bed and land back on your feet in the middle of the bed.



Standing Bounce


Use the basic "feet to feet" standing bounce to warm up and get the feel of the trampoline.

Try to keep the body straight. Your legs should be slightly apart when landing on the bed and together in the air with toes pointed. As you jump up from the trampoline bed push down hard on the balls of feet and toes, stretch your body upwards and swing your arms forward and upwards.

As you come down onto the bed bring your arms down to your sides, part your legs slightly, land with feet flat and flex your knees.

IMPORTANT: TO STOP YOUR BOUNCE

Bend your knees as your feet touch the bed. Practice this move so that you are confident that you can stop dead if you find you are getting out of control or going away from the centre of the bed.




HALF TWIST

From a Standing Bounce, as you leave the bed raise both arms and bring them together above your head whilst looking in the direction you wish to twist. This action will help you twist your body round so that you land facing the opposite direction, having rotated through 180 degrees. The higher and quicker you lift your arms the further you will twist. Always twist in the same direction.

FULL TWIST


Performed as for the half twist but with more effort so that you rotate through a full 360 degrees and land in the same position that you took off from. Do not attempt a full twist until you have perfected the half twist.



SWIVEL HIPS


Swivel Hips is really three simple moves put together to make one: seat drop - half twist - seat drop. To start off, try joining the last two parts of the move together so that you land in a seat drop facing the opposite direction.

Once you have got the last two parts of the move together add on the first seat drop, reach upwards and forwards from the first seat drop and turn your hips and body. Your straight legs can then follow through under your body into the second seat drop facing the opposite direction.




TUCK JUMP

Start as if doing just a standing bounce. At the top of your bounce bring your knees to your chest and briefly clasp your shins. Let go and return to standing bounce with body straight and arms at sides before landing on the bed.




PIKE JUMP

Start as if doing a standing bounce. At the top of your bounce, bending your body at the hips, raise your legs, keeping them straight and together, to the horizontal position and briefly touch your shins. Return to the standing bounce before landing on the bed with arms at your sides.




HANDS AND KNEES

Without bouncing, adopt the hands and knees position as shown. Return to the standing position and with a small bounce lift your hips back and upwards and drop to the hands and knees position. Hands and knees must hit the bed at exactly the same time. Push up slightly with your arms to return to the Standing position.



STRADDLE JUMP

Similar to the pike jump, but stretch your legs apart as far as possible with the toes pointed and try to touch the top of your feet in the position at the top of the bounce, before returning to land on your feet with your arms at your sides.




FRONT DROPS

Without bouncing, adopt the Front Drop position by lying flat on your front in the middle of the bed with your head up, arms bent, palms downwards on the bed, with fingers nearly touching each other just forward of your chin. Now adopt the hands and knees position and from a small bounce, kick your legs backwards, and adopt the Front Drop position with your head and arms. Practice bouncing from hands and knees to Front Drop and back again.

To do a front drop from standing position it is important to realise that you must DROP to the centre of the bed. You must NOT dive forwards as this can be extremely uncomfortable.

Do your first Front Drop from standing without bouncing by lifting your hips and heels upwards and backwards. It is better to move backwards when doing a Front Drop than to dive forwards. When landing in the Front Drop position, your forearms, stomach and thighs should all hit the bed at the same time. Push with your arms to return to the standing position in the centre of the bed.




BACK BOUNCING

As an introduction to the Back Drop and to get the feel of where and how to bounce on your back, try back bouncing. Without bouncing, adopt the Back Drop position. Keep your chin forward and head off the bed by continuing to look forwards. With legs and hands up in the air start regular bouncing motions by bringing your knees up towards your chest to push your body into the bed, then open your legs out to lift off the bed. Tuck them in as you hit the bed and open out to leave the bed. Work with the bounce and you'll find this an easy and enjoyable move.

BACK DROP

First without bouncing, adopt the Back Drop position. Keep your chin forward and head off the bed. Legs should point upwards and forwards, at about 60 degrees from the surface of the bed and arms at a similar angle.

From standing position with hardly any bounce, keeping sight of the outside of the trampoline all the time, kick both legs up and forward lifting hips and aim to land in the centre of the bed on the upper part of your back. Lift your hips up and forward and bear down with your legs to return to standing position.



Once you have mastered all these moves you can start performing them one after the other to create a routine. Start your routine with a few standing bounces to set your rhythm. Try to perform each skill neatly, at a consistent height and always in the middle of the bed. You can put together moves in whatever order you wish. Some are more difficult than others. Here are two suggested basic routines.

Start with Routine A. Once you have mastered Routine A you are ready to start Routine B.

Routine A

1. Front Drop
2. To Feet
3. Tuck Jump
4. Half Twist
5. Straddle Jump
6. Seat Drop
7. To Feet
8. Pike Jump
9. Full Twist
10. Standing Bounce

Routine B

1. Seat Drop.....) Swivel
2. Half Twist to Seat Drop....) Hips
3. Half Twist to feet
4. Half Twist
5. Tuck Jump
6. Front Drop
7. To Feet
8. Straddle Jump
9. Back Drop
10. To Feet

There are a number of other moves that fit together well. These are usually called progressions.

When you are ready try some of these:

1. Seat Drop to hands and knees to Front Drop.
2. Seat Drop to Front Drop.
3. Front Drop to Seat Drop.
4. Back Drop to Front Drop.

BEWARE OF.....

You may have noticed that the Knee Drop is missing from the list of moves. This is a very simple move which is no longer recommended by the British Trampoline Federation, as it can cause the bouncer to lose control, bounce forward and fly head first off the side of the trampoline. It has also been known to cause back injuries. Remember that if you happen to do a Knee Drop you are, in fact, isolating two of your bodies vital control and energy absorption joints; your knees and your ankles.

There are many more trampoline moves that require a higher degree of skill and training and should be taught by a qualified trampoline coach.

TRAMPOLINING AS A SPORT ...

If you would like to take up trampolining as a sport, contact your nearest Leisure Centre and ask about trampoline lessons.

FR

Merci d'avoir acheté ce Trampoline. Il a été conçu et fabriqué dans le but de procurer de nombreuses années de plaisir et d'exercice. Pour l'intérêt et la sécurité de votre enfant, veuillez lire ce mode d'emploi avant d'assembler et d'utiliser le Trampoline. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.



AVERTISSEMENT!

- Un utilisateur à la fois. Risque de collision.
- Supervision des enfants par un adulte : Toujours surveiller les enfants qui jouent sur le trampoline.
- Ne pas utiliser le trampoline de façon inappropriée ou dangereuse.
- **NE PAS effectuer de sauts périlleux et ne pas les permettre.** Retomber sur la tête ou le cou peut causer des blessures graves, une paralysie ou la mort, même en retombant au centre du tapis.
- Enlever les chaussures pour sauter.
- Ne pas sauter sur le trampoline lorsqu'il est mouillé.
- Toujours fermer le filet avant de sauter.
- Toujours sauter au centre du tapis.
- Ne pas quitter le tapis en sautant.
- Ne pas manger en sautant et ne pas sauter immédiatement après un repas.
- Ne pas tenter de sauter par-dessus l'enclos.
- Ne pas ramper sous le tapis ou l'enclos du trampoline.
- Ne pas rebondir intentionnellement hors de l'enclos.
- Ne pas s'accrocher ni grimper aux parois de l'enclos, ne pas le frapper du pied ou le couper.
- Ne rien fixer aux parois de l'enclos qui ne soit un accessoire approuvé par le fabricant ou une pièce de l'enclos.
- N'utiliser que la porte de l'enclos conçue à cet effet pour entrer et sortir de l'enclos.
- Ne pas utiliser un trampoline en étant sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.
- Éviter de sauter dans un état de fatigue. Utiliser le trampoline moins longtemps (faire des pauses régulières).
- Un entretien régulier est requis. Négliger de faire un entretien régulier peut entraîner un risque pour les utilisateurs.
- Vérifiez les écrous et les boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
- Vérifier que les joints à ressort sont intacts et qu'ils ne se délogeront pas pendant le jeu.
- Vérifier toutes les surfaces pour repérer des bords coupants et remplacer la pièce s'il y a lieu.
- Porter des vêtements qui ne comportent ni cordons, crochets, boucles ou attaches qui pourraient rester pris dans le trampoline et présenter un danger d'étranglement.
- Ne pas utiliser les jours de grands vents.
- Dans certains pays au cours de l'hiver, il est recommandé de ranger le trampoline à l'intérieur.
- Se prémunir contre toute utilisation non autorisée et non supervisée du trampoline.
- Tenir éloigné du feu.
- Le filet devrait être remplacé tous les 2 ans.
- Les propriétaires sont responsables de la lisibilité des étiquettes de mises en garde.
- Conserver la notice car elle contient d'importantes informations de sécurité.

CONSEILS IMPORTANTS POUR L'ASSEMBLAGE, L'ENTRETIEN ET UN USAGE SÉCURITAIRE

L'âge recommandé pour l'utilisation de ce produit est indiqué clairement sur l'emballage et dans ces instructions. Veuillez vous y conformer en tout temps. La supervision d'un adulte est requise en tout temps, afin d'assurer la sécurité des enfants.

ASSEMBLAGE

1. Le trampoline doit être assemblé par un adulte.
2. L'assemblage doit être effectué selon les instructions.
3. L'aide d'une autre personne facilitera l'assemblage.
Vérifier que toutes les pièces sont présentes avant de commencer à assembler le produit. Le processus de fabrication peut, en de très rares occasions, engendrer des rebords tranchants/déchets; il est donc nécessaire de faire attention au moment de l'assemblage de ce produit.
4. Prendre garde aux résidus de métal ou aux rebords tranchants qui peuvent résulter

de la fabrication en usine. Il est aussi recommandé de porter des gants pour se protéger des points de pincement.

5. Dans le cas où il manquerait des pièces, ne pas utiliser le trampoline tant que les pièces manquantes n'ont pas été obtenues et installées.
6. Tout changement apporté au produit, incluant la modification ou l'ajout d'un accessoire, doit être conforme aux instructions. Le non-respect de cette condition annulera la garantie et rendra le produit non sécuritaire.
7. Conservez les instructions pour l'assemblage, l'entretien et les conseils de sécurité.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

1. Installer le trampoline à un endroit bien éclairé.
2. Ne pas placer le trampoline sur une surface dure comme le béton.
3. Placer le trampoline sur une surface qui peut absorber les chocs telle que sur une pelouse, des copeaux de bois, du sable, des matériaux synthétiques ou en caoutchouc.
4. S'assurer que le produit est placé sur une surface à niveau. Le non-respect de cette condition pourrait ajouter une tension supplémentaire sur les raccords et les joints et entraîner une défaillance de ces pièces avec le temps. S'assurer que le trampoline est assez stable pour ne pas se renverser ni être emporté par le vent. Il peut être nécessaire d'utiliser des sacs de sable ou des piquets d'ancrage.
5. S'assurer de respecter l'espace libre pour un jeu sécuritaire (voir Page 15).
6. S'assurer que le trampoline soit à une distance suffisante des fils électriques, des branches d'arbres, murs, clôtures ou autres dangers potentiels.
7. Ne pas placer le trampoline par-dessus d'autres objets et ne rien ranger dessous.
8. Désassembler le trampoline et le ranger de façon sécuritaire avant l'arrivée de grands vents.

Veillez noter la date d'achat

____ / ____ / ____

ENTRETIEN

Un manque d'entretien peut entraîner une détérioration plus rapide du trampoline. Veillez suivre ces instructions d'entretien pour assurer qu'il demeure sécuritaire et dure le plus longtemps possible. Certains composants vont se détériorer avec le temps.

Rouille et corrosion

1. Certaines parties du trampoline sont particulièrement sujettes à la rouille : les endroits où l'eau peut être emprisonnée; les sections creuses en acier (qui peuvent apparaître en bon état à l'extérieur, tout en cachant de la rouille à l'intérieur); les sections où se rejoignent différents composants métalliques.
2. Inspecter régulièrement l'intérieur de tous les tubes et poteaux du cadre et éliminer toute eau des surfaces intérieures.
3. Inspecter les joints entre les tubes et les poteaux pour repérer de la rouille.
4. Utilisez de la graisse à usage général sur les pièces de connexion en acier pour réduire les risques de corrosion et d'usure.
5. Éviter de trop nettoyer les pièces en acier, car cela peut réduire l'efficacité des revêtements de protection.
6. Si de la rouille de surface apparaît, l'enlever avec une brosse métallique ou du papier de verre épais, puis appliquer une peinture non toxique.

Détérioration du tissu

1. Nettoyer le tapis de saut du trampoline avec une éponge douce seulement pour éviter d'user le tissu prématurément.
2. Éviter les savons ou les nettoyants forts, ils peuvent endommager le tissu.
3. Essuyer avec un linge absorbant après la pluie.
4. Retirer les chaussures et les objets pointus comme les boucles de ceinture avant d'utiliser le trampoline.
5. Dans certains pays pendant la période hivernale, la charge de neige et la température très basse peuvent endommager le trampoline. Il est recommandé d'enlever la neige et de ranger le trampoline à l'intérieur.

VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ

1. Inspecter le trampoline avant et après usage pour repérer toute détérioration des pièces, qui peut survenir au fil du temps en raison de l'utilisation et des conditions environnementales et météorologiques.
2. Remplacer immédiatement toute pièce usée, défectueuse ou manquante, et l'obtenir de TP Toys seulement.
3. Vérifier les écrous et les boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
4. Vérifier toutes les surfaces pour repérer les bords coupants ou saillants.
5. Vérifier qu'il n'y a pas d'objets sur le tapis, les enlever s'il y a lieu.
6. N'utiliser que les accessoires fabriqués par TP Toys avec ou sur nos trampolines.
7. S'assurer que les coussins de protection (où ils sont requis) couvrant le cadre ou les pièces de suspension sont fixés solidement en tout temps.
8. S'assurer en tout temps que l'enclos est fixé solidement et qu'il est en bon état.



9. Le propriétaire du trampoline et les surveillants ont la responsabilité de rappeler aux utilisateurs les pratiques indiquées dans les instructions.
10. Bien protéger l'accès au trampoline lorsqu'il n'est pas utilisé, pour prévenir toute utilisation non autorisée et non supervisée. Le surveillant doit aussi retirer l'échelle, s'il y en a une, au moment de quitter les lieux, afin d'éviter que des enfants de moins de 6 ans y aient accès sans supervision.

Utilisation sécuritaire

1. Les adultes devraient donner l'exemple d'une utilisation sécuritaire des trampolines lorsque les enfants sont présents.
2. Grimper sur le trampoline et descendre en mettant les pieds à terre. Il est dangereux de sauter du trampoline au sol ou de sauter sur le trampoline pour monter. Ne pas utiliser le trampoline comme tremplin pour sauter sur d'autres objets.
3. Porter des vêtements confortables qui ne s'emmêleront pas dans les éléments du trampoline et qui pourraient présenter un danger d'étranglement. Ne pas porter de bijoux ou de cordons qui pourraient rester pris sur le trampoline et présenter un danger d'étranglement.
4. Ne pas porter de boucles de ceinture ou de bijoux, car ils peuvent endommager le tapis du trampoline ou causer des blessures à la personne qui saute s'ils restent pris dans le tissu du trampoline.
5. Exercez-vous longuement à exécuter les sauts de base et à apprendre les positions du corps avant d'essayer des mouvements plus avancés. Une variété de sauts de base peuvent être effectués en les combinant de diverses façons, en enchaînant les figures, les positions, avec ou sans sauts entre elles.
6. Pour obtenir d'autres informations ou d'autre documentation, veuillez contacter le fabricant ou le détaillant. Pour en apprendre davantage sur les techniques de saut sur trampoline, communiquer avec un club de gymnastique ou de trampoline.
7. Ne pas utiliser un trampoline en étant sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. La perception de l'équilibre et l'évaluation des risques seraient altérées, ce qui pourrait entraîner des blessures.
8. Arrêtez un saut en pliant les genoux au moment où vos pieds touchent le tapis. Apprenez cette technique en premier.
9. Évitez de sauter trop haut. Restez plus bas jusqu'à ce que vous soyez en mesure de contrôler votre saut et de retomber systématiquement au centre du tapis.
10. Ne pas sauter immédiatement après un repas.
11. Lorsque vous mettez cet équipement de jeu au rebut, veuillez le faire de manière responsable. Le propriétaire doit démonter et éliminer l'équipement de manière à ne pas poser de risque déraisonnable au moment où l'équipement est éliminé.
12. En cas de gel, les pièces amovibles en plastique doivent être rangées à l'intérieur.
13. Éviter de placer ce produit en plein soleil.
14. Retirer tout l'emballage avant de donner ce produit à son enfant ou avant de l'autoriser à jouer avec.
15. L'installation doit être vérifiée par un adulte au début de chaque saison et à un intervalle régulier au fur et à mesure de son utilisation pendant la saison pour garantir que son utilisation est sûre. Faire bien attention à toutes les attaches et fixations.
16. Inspecter le trampoline avant chaque utilisation et remplacer toute pièce usée, défectueuse ou manquante. Les conditions suivantes peuvent représenter des dangers potentiels :
 - 1) Les coussins de protection de l'enclos (cadre) ou les capuchons de poteau sont mal positionnés, mal fixés ou manquants.
 - 2) Perforations, éraflures, déchirures ou trous dans les coussins de protection de l'enclos (cadre).
 - 3) Détérioration de la couture ou du tissu des coussins de protection de l'enclos (cadre).
 - 4) Ressorts brisés.
 - 5) Cadre ou poteaux pliés ou brisés
 - 6) Tapis ou filet affaissé
 - 7) Saillies pointues sur le cadre ou les poteaux verticaux.
17. En cas d'usure, certaines pièces pourraient avoir à être remplacées. Remplacer toute pièce défectueuse conformément à ces consignes.
18. Toute modification apportée à ce jouet (changement ou ajout d'un accessoire, etc.) doit être effectuée conformément à nos consignes. Si ce point n'est pas respecté, cela pourrait entraîner la nullité de la garantie du produit et rendre le produit dangereux.

FR Espace libre pour un jeu sécuritaire

L'espace libre pour un jeu sécuritaire fait référence à la zone de 2 mètres qui entoure le jouet sur tous les côtés. L'espace libre pour un jeu sécuritaire doit exclure tous les obstacles, incluant ceux qui se trouvent au-dessus du jouet. Un espace minimum de 7,5 m à partir du sol est recommandé, afin d'éviter que les utilisateurs n'entrent en contact avec des fils électriques, des branches d'arbres, des cordes à linge ou d'autres obstacles potentiels.



LISTE DE CONTRÔLE

Tubes et pattes du cadre

- Taches de rouille
- Fissures sur des pièces courbées
- Déformation des trous de ressorts
- Acier tordu ou étiré
- Saillies coupantes
- Tiges à ressort brisées ou manquantes
- Déformation des trous des tiges à ressort
- Soudures brisées

Poteaux verticaux du filet

- Rouille
- Fissures sur des pièces courbées
- Acier tordu ou étiré
- Saillies coupantes
- Joints pliés ou tordus
- Fissures dans les joints
- Rouille liquide qui s'échappe des joints
- Tiges à ressort brisées ou manquantes
- Déformation des trous des tiges à ressort

Tapis


- Trous
- Marques de brûlures
- Tissu effiloché
- Fils de couture brisés
- Tissu affaissé
- Tissu décoloré ou déchiré
- Dommages causés par les UV

Filet de sécurité

- Trous
- Marques de brûlures
- Tissu effiloché
- Fils de couture brisés
- Mailles étirées
- Bord du tapis déchiré
- Coutures étirées
- Tissu décoloré
- Montants du haut détachés
- Raccords des montants du haut endommagés
- Dommages causés par les UV

Jouer en sécurité

Ce trampoline n'est pas conçu pour être enterré dans le sol.



Coussins de protection

- Trous
- Marques de brûlures
- Tissu effiloché
- Fils de couture brisés
- Coutures étirées
- Matériau décoloré
- Dommages causés par les UV

Ressorts

- Rouillés
- étirés, déformés ou affaiblis

USA Renseignements généraux en matière de sécurité

X3.1.2 Utiliser une surface protectrice d'au moins 6 pouces (15,24 cm) de profondeur pour des équipements de jeu de moins de 4 pieds (1,22 m) de hauteur. Avec un entretien approprié, cette protection devrait être adéquate. (À moins de 6 pouces, les matériaux de protection se déplacent trop facilement ou sont compactés).

Note: Ne pas installer d'équipement de jeu sur une surface dure comme du béton ou de l'asphalte. Une chute sur ces surfaces peut causer des blessures graves. La pelouse et la terre ne sont pas considérées comme des surfaces protectrices, car l'usure et des facteurs environnementaux peuvent atténuer leurs propriétés d'amortissement des chocs. Les tapis et matelas minces ne sont généralement pas des surfaces protectrices adéquates. Les équipements de jeu au niveau du sol, tels que les carrés de sable, les tableaux d'activités, les maisons jouets et autres structures qui n'ont pas de surfaces de jeu élevées ne requièrent aucune surface protectrice.

X3.1.3 Creuser une rigole tout autour du périmètre ou délimiter le périmètre à l'aide d'une bordure de paysagement. Prévoir le drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifier la profondeur des matériaux en vrac de la surface protectrice. Pour assurer de maintenir la quantité adéquate, indiquer le niveau requis sur les poteaux de l'équipement de jeu, afin de constater facilement s'il faut en ajouter ou mieux les répartir.

X3.1.3.2 Ne pas étendre des matériaux en vrac par-dessus une surface dure comme le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Les surfaces protectrices moulées dans le sol ou les tuiles de caoutchouc peuvent être utilisées au lieu des matériaux en vrac.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces requiert toutefois les services d'un professionnel et n'est pas un projet pour un bricoleur.

X3.1.4.2 Examiner les spécifications des matériaux de surface avant d'acheter ce type de surface protectrice. Demander à l'installateur ou au fabricant de voir un rapport attestant que le produit a été testé et est conforme à la norme F1292 de l'ASTM sur les propriétés d'amortissement des chocs des matériaux de surface des aires de jeu. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique à laquelle les matériaux de surface peuvent protéger des blessures graves à la tête. Cette hauteur doit égaler ou excéder la hauteur de chute, soit la distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper) et la surface protectrice au sol.

X3.1.4.3 Examiner fréquemment la surface protectrice pour déceler les traces d'usure.

X3.1.5 Disposition. La disposition et un entretien adéquats des matériaux de la surface protectrice sont essentiels. Veiller à :

X3.1.5.1 Étendre les matériaux de protection à au moins 6 pieds (1,82 m) de l'équipement dans toutes les directions.

X3.2 Le Tableau **X3.1** indique la hauteur maximale à laquelle un enfant ne subirait aucune blessure grave à la tête mettant sa vie en danger, s'il devait chuter sur quatre types différents de matériaux de surface en vrac, mis en place et maintenus à une

profondeur de 6, 9 et 12 pouces (15, 23, 30 cm). Cependant, il doit être établi qu'il est impossible de prévenir toutes les blessures dues aux chutes, quel que soit le matériau de surface protectrice utilisé.

X3.3 Il est recommandé d'étendre les matériaux amortisseurs à au moins 6 pieds (1,82 m) dans toutes les directions entourant les équipements stationnaires, tels que les structures d'escalade et les glissoires. Mais comme les enfants peuvent sauter en bas de la balançoire en mouvement délibérément, les matériaux amortissants doivent s'étendre à l'avant et à l'arrière de la balançoire, sur une distance minimale de deux fois la hauteur du point de pivot, mesuré à partir d'un point directement sous le pivot sur la structure de soutien.

X3.4 L'information suivante sert à comparer les propriétés d'amortissement des chocs de divers matériaux. Aucun matériau n'est recommandé plus qu'un autre. Cependant, chaque matériau n'est efficace que s'il est entretenu adéquatement. Vérifier les matériaux régulièrement et en ajouter pour maintenir la profondeur nécessaire requise pour votre équipement de jeu. Le choix du matériau dépend du type et de la hauteur de l'équipement de jeu, de la disponibilité du matériau dans votre localité et de son prix.

9 Cette information a été extraite des publications de la CPSC intitulées Playground Surfacing – Technical Information Guide et Handbook for Public Playground Safety. Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en écrivant à : Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou en composant le 1-800-638-2772.

TABLEAU X3.1 Hauteur de chute en pieds à laquelle ne se produiraient pas de blessures graves à la tête

Type de matériau	6 po de profondeur	9 po de profondeur	12 po de profondeur
Paillis d'écorce	6	10	11
Copeaux de bois	6	7	12
Sable fin	5	5	9
Gravier fin	6	7	10

(Hauteur de chute maximale pour le produit = 102 cm)

Mise en garde

Veillez informer les enfants de n'utiliser l'équipement que selon les instructions.

Instructions pour l'installation

Placer l'équipement de jeu sur une surface à niveau, à au moins 2 m (6 pi) de toute structure ou obstacle tels qu'une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbres, des cordes à linge ou des fils électriques.

Ne pas installer d'équipement de jeu sur une surface en béton, en asphalte, sur de la terre compactée ou toute autre surface dure, car celles-ci peuvent causer des blessures graves en cas de chute du trampoline.

Mode d'emploi

L'observation des mises en garde et des conseils suivants réduit le risque de blessures graves ou mortelles.

Il est recommandé que les enfants de tous âges soient supervisés par un adulte. Aviser les enfants de ne pas se tenir près d'équipements de jeu en mouvement, ni entre les balançoires en mouvement.

Aviser les enfants de ne pas tordre les chaînes ou les courroies des balançoires, ni lancer les balançoires par-dessus le cadre, car cela peut rendre les chaînes ou les courroies moins résistantes.

Aviser les enfants de ne pas faire balancer des sièges vides. Apprendre aux enfants de s'asseoir au centre du siège de la balançoire, en gardant tout leur poids sur le siège.

Aviser les enfants de n'utiliser l'équipement que selon les instructions.

Aviser les enfants ne pas descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.

Les parents doivent vêtir les enfants de manière appropriée (par exemple, qu'ils portent des chaussures bien ajustées, qu'ils évitent les ponchos, foulards et autres pièces de vêtements amples qui peuvent être dangereux dans les équipements de jeu).

Aviser les enfants de ne pas grimper sur des équipements mouillés.

Inspecter les ouvertures entre les rouleaux d'une glissoire pour repérer des matières qui ne devraient pas s'y trouver et qui peuvent être dangereuses pour les utilisateurs.

Vérifier que les cordes, chaînes ou câbles à grimper suspendus ne peuvent pas se remettre en boucle d'eux-mêmes.

Aviser les enfants de ne pas attacher d'objets à l'équipement de jeu qui ne sont pas conçus spécifiquement pour l'équipement de jeu, par exemple, des cordes à danser, des cordes à linge, des laisses d'animaux, des câbles ou des chaînes, car ils peuvent poser un risque d'étranglement.

Mise en garde! Le propriétaire doit aviser les enfants de retirer leur casque de vélo ou de sport avant de jouer sur l'équipement de jeu.

MISE EN GARDE: Les balançoires de jardin sont conçues pour les enfants de 2 ans et plus. Les enfants de moins de 2 ans pourraient rester coincés entre le siège et le dossier, car le corps de l'enfant pourrait passer dans cette ouverture et sa tête pourrait rester coincée, posant un risque d'étranglement. **NE JAMAIS** asseoir les enfants face vers l'arrière ou avec les jambes entre le siège et le dossier.

Instructions d'entretien – au début d'une nouvelle saison de jeu:

Resserrer toutes les pièces de fixation. Lubrifier toutes les pièces métalliques mobiles conformément aux instructions du fabricant.

Vérifier toutes les pièces protectrices des boulons, poteaux, bordures et angles. Les remplacer si elles ne tiennent pas correctement, si elles sont craquées ou manquantes. Vérifier toutes les pièces mobiles incluant les sièges de balançoire, les courroies, chaînes et câbles pour déceler des traces d'usure, de rouille ou autre détérioration. Les remplacer au besoin. Examiner les pièces métalliques pour repérer des traces de rouille. Le cas échéant, poncer et appliquer une peinture sans plomb, conforme aux exigences de la norme 16 CFR 133.

Vérifier toutes les pièces de bois pour repérer les échardes ou toute détérioration. Poncer les échardes et remplacer les pièces de bois détériorées. Réinstaller les pièces de plastique, telles que les sièges de balançoire ou autres, qui ont été enlevées pour l'hiver. Vérifier la profondeur des matériaux en vrac de la surface protectrice afin d'éviter le compactage et de maintenir la profondeur réglementaire. Remplacer les matériaux au besoin.

Deux fois par mois durant la saison de jeu:


Resserrer toutes les pièces de fixation. Vérifier toutes les pièces protectrices des boulons, poteaux, bordures et angles. Les remplacer si elles ne tiennent pas correctement, si elles sont craquées ou manquantes. Vérifier la profondeur des matériaux en vrac de la surface protectrice afin d'éviter le compactage et de maintenir la profondeur réglementaire. Remplacer les matériaux au besoin.

Une fois par mois durant la saison de jeu:

Lubrifier toutes les pièces métalliques mobiles conformément aux instructions du fabricant. Vérifier toutes les pièces mobiles incluant les sièges de balançoire, les courroies, chaînes et câbles pour déceler des traces d'usure, de rouille ou autre détérioration. Les remplacer au besoin.


Après chaque session de jeu ou lorsque la température baisse sous les 4 °C (40 °F), retirer les sièges de balançoire en plastique et les autres pièces, tel qu'indiqué par le fabricant, et remiser à l'intérieur ou ne pas utiliser l'équipement. Vérifier la profondeur des matériaux en vrac de la surface protectrice afin d'éviter le compactage et de maintenir la profondeur réglementaire. Remplacer les matériaux au besoin.

Sauts et figures de base sur trampoline



SAUT ASSIS

Exercez-vous d'abord sans sauter en vous asseyant au centre du tapis, dans la position d'atterrissage appropriée, soit les jambes rapprochées et allongées vers l'avant. Penchez-vous légèrement vers l'arrière, le dos droit, les bras de chaque côté et un peu vers l'arrière, les doigts ensemble et pointés vers l'avant. Maintenant, mettez-vous debout et laissez-vous tomber en position assise, sans rebondir. Ensuite, essayez le mouvement à partir d'un léger rebond. Pour rebondir sur vos pieds, soulevez les hanches vers l'avant et poussez avec les mains. Assurez-vous de tomber en position assise au centre du tapis et d'atterrir sur les pieds au centre du tapis.




Saut chandelle

Effectuez ce saut de base comme exercice de réchauffement et pour tester le trampoline. Essayez de garder le corps droit en sautant. Atterrissez avec les pieds légèrement écartés, mais gardez les pieds ensemble et pointés dans les airs. Lorsque vous sautez, poussez fort avec la plante des pieds et les orteils, étirez le corps vers le haut et balancez les bras vers l'avant et vers le haut. Au moment d'atterrir sur le tapis, ramenez les bras le long du corps, écartez les jambes légèrement et atterrissez les pieds à plat en pliant les genoux.

IMPORTANT : POUR ARRÊTER

Pliez les genoux lorsque vos pieds touchent le tapis. Exercez-vous à faire ce mouvement d'arrêt pour vous assurer que vous pouvez arrêter net si vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous vous éloignez du centre du tapis.




Demi-vrille

En position debout, sautez en élevant les deux bras et en les joignant ensemble au-dessus de la tête, tout en regardant dans la direction où vous désirez pivoter. Cette action vous aidera à faire tourner votre corps, de façon à atterrir dans la direction opposée, en ayant effectué une rotation de 180 degrés. Plus vous élevez les bras haut et rapidement, plus grande sera la rotation. Pivotez toujours dans la même direction.


Vrille complète

S'exécute de la même façon mais avec plus d'effort, de façon à accomplir une rotation de 360 degrés et à atterrir dans la position de départ. Ne tentez pas d'exécuter une vrille complète tant que vous n'avez pas maîtrisé la demi-vrille.




Pivot avec les hanches

Cette figure combine les trois mouvements suivants : saut assis, demi-vrille, saut assis. Exercez-vous d'abord à combiner les deux derniers mouvements qui consistent à atterrir en position assise dans la direction opposée. Une fois que vous avez maîtrisé la combinaison des deux derniers mouvements, ajoutez le premier saut assis en propulsant les bras vers le haut, tournez les hanches et le corps, puis abaissez les jambes allongées en exécutant le deuxième saut assis pour atterrir dans le sens opposé.




SAUT GROUPÉ

Commencez comme pour la chandelle, puis au plus haut du saut, rapprochez vos jambes de votre poitrine et agrippez brièvement vos mollets. Relâchez et reprenez la position de la chandelle, les bras le long du corps avant d'atterrir sur le tapis.




SAUT CARPÉ

Commencez comme pour la chandelle, puis au plus haut du saut, pliez le corps au niveau des hanches, élevez les jambes en les tenant allongées et regroupées, à l'horizontale et touchez brièvement vos mollets. Relâchez et reprenez la position de la chandelle, les bras le long du corps avant d'atterrir sur le tapis.




SAUT À QUATRE PATTES

Sans effectuer de saut, prenez la position sur les mains et les genoux, tel qu'illustré. Puis retournez en position debout et avec un faible saut, soulevez les hanches vers l'arrière et le haut, puis tombez sur les mains et les genoux en même temps. Poussez avec les mains pour retourner en position debout.



SAUT ÉCART

Semblable au saut carpé, mais écartez les jambes le plus possible avec les pieds pointés et essayez de toucher vos pieds au point le plus haut du saut. Atterrissez sur les pieds, les bras le long du corps.




SAUT VENTRAL

Sans rebond, allongez-vous sur le ventre au centre du tapis, la tête relevée, les bras repliés, les paumes vers le bas, les doigts qui se touchent presque devant le menton. Prenez ensuite la position sur les mains et les genoux et en effectuant un léger rebond, lancez les jambes vers l'arrière pour atterrir sur le ventre, la tête relevée et les bras repliés. Exercez-vous à rebondir de la position à quatre pattes pour faire un saut ventral et revenir en position de départ.

Pour exécuter un saut sur le ventre à partir de la position debout, il est important de se rappeler de se LAISSER TOMBER au centre du tapis et de NE PAS plonger, car on doit éviter de se blesser.

Exécutez votre premier saut sur le ventre en position debout sans rebond, en soulevant les hanches et les talons vers l'arrière. Il est préférable de reculer en sautant sur le ventre que de plonger vers l'avant. Lorsque vous atterrissez en position de saut sur le ventre, les avant-bras, le ventre et les cuisses doivent toucher le tapis en même temps. Poussez avec les bras pour retourner en position debout au centre du tapis.




REBONDIR SUR LE DOS

Avant de tenter le saut dorsal et afin de vous familiariser avec la technique, exercez-vous à rebondir sur le dos. Sans sauter, prenez la position sur le dos pour le saut dorsal. Maintenir le menton vers le haut et la tête éloignée du tapis en regardant vers le haut. Avec les jambes et les bras en l'air, faites des rebonds en repliant les jambes vers le torse, puis en les rejetant vivement vers l'extérieur pour soulever le corps du tapis. Repliez les jambes vers vous en retombant sur le tapis et rejetez-les vers l'extérieur pour soulever le corps du tapis. Travaillez ce mouvement et vous verrez qu'il est facile et amusant.

SAUT DORSAL

Sans sauter, prenez la position pour le saut dorsal. Maintenir le menton vers le haut et la tête éloignée du tapis. Pointez les jambes vers le haut, à environ 60 degrés de la surface du tapis et placez les bras dans le même angle. En position debout, exécutez un léger saut et, en regardant toujours l'extérieur du trampoline, projetez les jambes vers l'avant en soulevant les hanches et visez d'atterrir au centre du tapis, sur la partie supérieure du dos. Projetez les jambes vers l'avant à nouveau en soulevant les hanches pour retourner en position debout.



Une fois que vous avez maîtrisé tous ces mouvements, vous pouvez commencer à les enchaîner pour créer des routines. Commencez vos routines avec quelques sauts debout pour marquer le rythme. Essayez d'exécuter chaque figure correctement, environ à la même hauteur et toujours au centre du tapis. Vous pouvez combiner les mouvements dans l'ordre qu'il vous plaît. Certains sont plus difficiles que d'autres. Voici deux routines de base possibles.

Commencez par maîtriser la routine A avant de passer à la routine B.

Routine A

1. Saut ventral
2. Position debout
3. Saut groupé
4. Demi-vrille
5. Saut écart
6. Position assise
7. Position debout
8. Saut carpé
9. Vrille complète
10. Saut chandelle

Routine B

1. Saut assis (Pivot avec les hanches)
2. Demi-vrille à position assise
3. Demi-vrille à position debout
4. Demi-vrille
5. Saut groupé
6. Saut ventral
7. Position debout
8. Saut écart
9. Saut dorsal
10. Position debout

Il y a d'autres mouvements qui s'enchaînent bien; ils constituent des combinaisons.

Lorsque vous êtes prêts, essayez les combinaisons suivantes :

1. Saut assis, position quatre pattes, saut ventral.
2. Saut assis à saut ventral.
3. Saut ventral à saut assis.
4. Saut dorsal à saut ventral.


MISE EN GARDE...

Le saut sur les genoux ne figure pas dans la liste de mouvements, car il peut provoquer une perte de contrôle de l'utilisateur, qui peut être projeté tête première vers l'avant, hors du trampoline. Des blessures au dos ont également été rapportées. Rappelez-vous qu'en exécutant un saut sur les genoux, vous isolez deux des points vitaux d'absorption d'énergie de votre corps : vos genoux et vos chevilles. Il existe de nombreux autres mouvements de trampoline qui exigent un plus haut niveau d'habileté et d'entraînement et qui devraient être enseignés par un professionnel qualifié.


LE SAUT SUR TRAMPOLINE EN TANT QUE SPORT...

Si vous désirez exercer le saut sur trampoline en tant que sport, informez-vous auprès de votre centre sportif local à propos des cours de saut sur trampoline.



Tools Supplied - Outils fournis



Tools required (not supplied) - Outils requis (non inclus)




PM9301 **x8**




PM9302 **x8**


TP405 - Pack 1 - Emballage 1



MT5331 **x8**



TM0609 **x1**




TS0307 **x1**

TP405 - Pack 3 - Emballage 3



PR5650 **x8**




SA2 **x8**



PM9956 **x8**



MI1123 **x1**



TMP0611-A **x1**

TMP0611-B **x1**

SA1 **x1**



150mm
FB3045 **x17**




8m MI1114 **x1**

TP405 - Pack 2 - Emballage 2



FM5749 **x8**




MT5333 **x8**


TP405 - Pack 4 - Emballage 4



MT5325 **x8**



MT5327 **x8**



FC8005 **x56**



45cm
MI1124 **x2**




2.05m
EL9065 **x1**




220mm
FB3044 **x3**




EL9064 **x24**



EL9063 **x24**




PM9968 **x16**



PM9957 **x8**

SP9910

M6 x 44mm
FA2849 **x8**



M5 x 18mm
FA28450 **x8**

M8 x 60mm
FA2848 **x8**




M10 x 50mm
FA3841 **x16**




FB3035 **x8**

TP406 - Pack 1 - Emballage 1




MT5332 **x8**



MT5325 **x2**


TM0610 **x1**



TP406 - Pack 2 - Emballage 2




FM5749 **x8**



MT5333 **x8**

TP406 - Pack 3 - Emballage 3



TMP0612-B **x1**

TMP0612-A **x1**

SA1 **x1**



220mm
FB3044 **x3**




150mm
FB3045 **x17**



45cm
MI1124 **x2**

MT5327 **x8**




MT5325 **x6**



PM9956 **x8**



2.05m
EL9065 **x1**



SA2 **x8**



9.8m MI1114 **x1**



MI1123 **x1**




EL9063 **x24**



EL9064 **x24**


TP406 - Pack 4 - Emballage 4



TS0308 **x1**




PR5651 **x8**




FC8005 **x72**

PM9301 **x8**



PM9968 **x16**



PM9302 **x8**



PM9957 **x8**

SP9910


M6 x 44mm
FA2849 **x8**



M8 x 60mm
FA2848 **x8**



M10 x 50mm
FA3841 **x16**



M5 x 18mm
FA28450 **x8**





FB3035 **x8**

1

MT5333 x8



PM9301 x8

PM9302 x8




2


MT5333 x8



TP405 - MT5331 x8



TP406 - MT5332 x8





Lay parts out like this
Disposer les pièces comme suit

3

M10 x 50mm

FA3841

x16






TP405 - MT5331 x8






TP406 - MT5332 x8


MT5333 **x8**




4



5



10ft TM0609 x1
12ft TM0610 x1




6

TP405 - 10ft Mat





1





FC8005
x16



2



FC8005
x8








1





FC8005
x16



2

FC8005
x8






10


MT5325 x8

MT5327 x8




✓ x8

11






PM9957
x8



✓ x8

MT5327

12




13


FB3035 x8




✓ x8




14




SA2
x8



1




2





✓ x8


15



M8 x 60mm
FA2848
x8



16




10ft TS0307 x1
12ft TS0308 x1




10ft PR5650 x8
12ft PR5651 x8


1



2



3








17



PM9956 x8



M5 x 18mm
FA2850
x8




18

SA1 x1




1


x8



2



3




19



M11114 x1




M1123 x1




Finish Here
Terminer ici

Start Here
Commencer ici


1



2





20



EL9063 x16




FM5749 x8




21




FB6048 x1



1




2




22



EL9064 x24







EL9063 x8





10ft TMP0611-B x1
12ft TMP0612-B x1

10ft TMP0611-A x1
12ft TMP0612-A x1




23

3







4









x2


5







Start Here
Commencer ici





Thread four holes/loops then pull tight.
Repeat until complete.
Enfiler le cordon dans quatre oeillets, puis tirer fermement. Répéter pour compléter.



220cm
FB3044 x1





150cm
FB3045 x7



220cm
FB3044 x2

150cm
FB3045 x10


45cm
MI1124 x2



FB3045

FB3044






x2 ✓



28

How to take down your YoYo surround

Comment démonter le filet



29

How to move the trampoline

Try to avoid moving the assembled trampoline, because it could bend during transportation. Should it be necessary to move the trampoline, please consider the following: At least four adults must be evenly spaced around the frame to lift the trampoline off the ground.

The trampoline must be carried horizontally.

Comment déplacer le trampoline

Éviter de déplacer le trampoline assemblé car il pourrait courber pendant le transport. Si cela s'avère nécessaire toutefois, prendre les mesures suivantes :

Au moins quatre adultes doivent se placer à distance égale autour du cadre pour soulever le trampoline.


Be careful while moving the trampoline, because the frame could bend. If this happens, use four adults to draw the trampoline into shape.

Transporter le trampoline horizontalement et avec précaution, car le cadre pourrait courber. Si cela se produit, redresser le trampoline à l'aide de quatre adultes.


1



2




3




30

Dimensions

TP405 10ft - 10 pi



TP406 12ft - 12 pi



Thank you

Thank you for purchasing this product.

For Customer Service and help with your product please email help@tp toys.com
or use the contact us page www.tptoys.com/pages/contact-us

For product guarantee information **visit** www.tptoys.com/pages/guarantees

For spares & warranty enquiries for your product please visit: www.tpspares.com
or use the spares contact page: www.tpspares.com/pages/contact-us



Merci

Merci d'avoir acheté ce produit.

Pour joindre le service client ou avoir de l'aide pour votre produit, veuillez envoyer un e-mail à sav@tp toys.fr
ou connectez-vous à notre page de contact www.tptoys.com/pages/contact-us

Pour plus d'informations sur la garantie du produit, visitez www.tptoys.com/pages/guarantees

Pour toute demande de pièces de détachées ou garantie pour votre produit, connectez-vous sur : www.tpspares.com
ou notre page contacts pièces détachées : www.tpspares.com/pages/contact-us



Mookie France
Espace Mistral B, 375 avenue du Mistral,
13600 La Ciotat, France

*Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations.
For full information on the intellectual property relating to TP products please visit www.tptoys.com/intellectualproperty*

Robovision Ltd, exerçant sous le nom TP Toys, protège ses produits de conception unique avec des brevets mondiaux et des enregistrements de dessins et de modèles. Pour obtenir toute l'information concernant la propriété intellectuelle liée aux produits TP, veuillez visiter le www.tptoys.com/intellectualproperty.