


FR



Déshumidificateur



WDH-1150DBH-30R

Réf: 656008

version: 01

C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

02

Sécurité
Avant de commencer
Utilisation rapide

03
05
07




Et dans le détail...

09

Informations techniques et légales
Entretien et maintenance
Garantie

10
11
14




Pour **bien commencer...**

Sécurité 03

Avant de commencer 05

Utilisation rapide 07



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

ATTENTION-Risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles et de dommages matériels :

Pour utiliser cet appareil, suivez toujours les instructions d'assemblage, d'utilisation et de maintenance ainsi que les précautions d'utilisation :

1. Lisez attentivement et conservez ces instructions.
2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'insérez pas et ne laissez pas entrer d'objets étrangers dans l'appareil par la sortie d'air ou le filtre à air, car vous pourriez endommager l'appareil.
4. Les adultes doivent être particulièrement vigilants lors de l'utilisation de cet appareil à proximité d'enfants.
5. Il n'est pas recommandé d'exposer certaines personnes (en particulier les enfants et les personnes âgées) à un flux d'air froid continu pendant des périodes prolongées.
6. N'utilisez pas ce produit à proximité directe d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
7. Ne laissez jamais cet appareil à proximité de rideaux, de draps, de plantes, etc.
8. Veillez à ne pas l'utiliser dans des lieux (tels qu'une cuisine) où de l'huile pourrait éclabousser les pièces en plastique. Le contact avec l'huile cause toujours des dommages et des détériorations.
9. L'appareil doit être placé sur un sol lisse et le cordon d'alimentation ne doit pas passer à proximité de sources de chaleur.
10. Pour une utilisation domestique en intérieur uniquement.
11. Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
12. Débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation secteur si vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
13. Stockez l'appareil dans un lieu propre et sec si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une période prolongée.
14. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

15. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

16. Le produit ne doit pas être situé juste en dessous d'une prise électrique.

17. ⚠ **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le produit en mode chauffage.

18. Maintenez les matières inflammables tels que les meubles, les coussins, les draps, le papier, les vêtements, les rideaux, etc. à au moins 1 mètre du radiateur.

19. L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales sur les câblages électriques.

20. L'appareil ne doit pas être installé dans une buanderie.

21. Laissez toujours l'appareil à au moins 20 cm du mur et autres objets environnants pour faciliter la dissipation de chaleur.

ATTENTION ! - Si vous utilisez une rallonge, veuillez vous assurer de ne pas dépasser la puissance/charge nominale maximale de la rallonge.

ATTENTION ! – N'utilisez pas cet appareil en continu pendant plus de 28 jours à la suite, une utilisation excessive sur une longue période peut causer une surchauffe et un risque d'incendie. Éteignez régulièrement l'appareil et attendez au moins 4 heures avant de le réutiliser/redémarrer.


Avant de commencer

Liste des informations à vérifier avant de commencer

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser ce déshumidificateur.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.

Votre produit

1. Panneau de commande
2. Poignée
3. Grille d'évacuation
4. Sortie d'air sec déshumidifié
5. Bac de vidage
6. Roulettes
7. Air humide
8. Filtre à air
9. Crochet du cordon d'alimentation
10. Bouche d'écoulement en continu



Ce produit est livré entièrement monté ; avant de l'utiliser pour la première fois, vérifiez qu'il est en bon état et que toutes les pièces et fixations tiennent bien.



**IMPORTANT- CONSERVER CES
INFORMATIONS POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT – LIRE ATTENTIVEMENT**


Préparation avant utilisation

1. Ouvrez l'emballage et sortez l'appareil.
Connectez l'appareil au secteur après avoir enlevé toutes les moussettes de protection ou les plastiques. Assurez-vous que la tension du secteur est identique à celle de l'appareil.


Drainage continu

Pour éviter d'avoir à vider le réservoir continuellement, vous pouvez utiliser la fonction drainage en continu.

Pour cela suivez les étapes suivantes :



Les commandes



Humidité de la pièce	Pivotement automatique	Bac d'eau plein
Régler l'humidité	Dégivrage	Mode chauffage
Minuterie de mise en marche	Vitesse de ventilateur basse	
Minuterie d'arrêt	Vitesse de ventilateur élevée	

Le déshumidificateur peut être utilisé avec le panneau de commande situé sur le dessus de l'appareil :

1) Interrupteur d'alimentation

Appuyez sur ce bouton une fois pour allumer l'appareil.

Appuyez une deuxième fois pour passer l'appareil en mode veille.

Remarque : L'appareil dispose d'une fonction de protection de 3 minutes sur le compresseur pour éviter les démarrages et les arrêts fréquents. Veuillez attendre 3 minutes avant de redémarrer l'appareil.

2) Vitesse de l'air

Lorsque la machine est en marche, appuyez sur le bouton "", la machine bascule alors entre vitesse élevée et vitesse lente.

3) Minuterie de mise en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton "" pour mettre en marche ou arrêter la minuterie.

Appuyez sur "" ou "" pour régler la durée, chaque pas de réglage est de 15 minutes. Appuyez à nouveau sur le bouton "", le réglage est alors effectué.

- a. Lorsque la machine est en fonctionnement, appuyez sur le bouton "" pour arrêter la minuterie;
- b. Lorsque la machine est en mode veille, appuyez sur le bouton "" pour mettre en marche la minuterie;
- c. Si la mise en marche ou l'arrêt de la minuterie a été réglée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour annuler le réglage.

4) Pivotement automatique

Lorsque la machine est en mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton "" pour faire pivoter automatiquement le clapet d'air. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le pivotement.

5) Réglage de l'humidité

Lorsque la machine est en mode de fonctionnement, appuyez sur "" et "" pour ajuster l'humidité définie. Chaque appui modifie la valeur de 5 %. Après 5 secondes, l'affichage de l'humidité sur l'écran LCD passe à l'humidité actuelle de la pièce.

Remarque : Le réglage initial de l'humidité est 60 %.

6) Lampe de dégivrage

Cette lampe s'allumera en phase de dégivrage.

Lorsque la température ambiante de la pièce est basse, la glace peut s'accumuler sur la bobine. De temps en temps (environ 30 minutes, variable en fonction de différentes conditions de la chambre), l'appareil arrête la déshumidification et commence le dégivrage, la lampe s'allume "". Le temps de décongélation est d'environ 7-10 minutes. Lorsque le dégivrage est terminé et la lampe éteinte, l'appareil recommencera automatiquement la déshumidification. Cependant, nous vous conseillons de ne pas utiliser l'appareil si la température est inférieure à 5 °C.

7) Lampe de bac d'eau plein

La lampe s'allume si le bac d'eau est plein.

Veillez retirer l'eau du bac d'eau et replacer le bac d'eau dans son emplacement d'origine.

8) Mode chauffage

Appuyez pour activer le mode chauffage. La lampe s'allume. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Ne fonctionne qu'en dessous de 25 °C. La puissance du chauffage est différente aux 2 réglages de vitesse d'air.


Remarque : En mode déshumidification, si vous passez en mode chauffage, l'appareil arrête le mode déshumidification.

IMPORTANT- La capacité maximale du réservoir d'eau est de 5,3L. Cet appareil possède un arrêt de sécurité pour éviter les fuites. Le niveau de remplissage maximal est alors de 4,8 L.



Et dans le détail...

Informations techniques et légales	10
Entretien et maintenance	11
Garantie	14



Spécifications techniques

- > Modèle: WDH-1150DBH-30R
- > Alimentation: 220-240V~ 50Hz
- > Puissance nominale en mode rafraîchisseur d'air: 600W
- > Puissance nominale en mode chauffage: 750W
- > Classe I
- > Réfrigérant: R-134a
- > Dimensions: H 58.6 x L 37.2 x P 24.7 cm
- > Poids: 15.4 kg
- > Niveau de puissance acoustique: 49 dB(A)
- > Capacité réservoir d'eau maximum: 5.3 L
(Capacité du récupérateur d'eau (avant arrêt de l'appareil): 4.8 L)
- > Fusible type / Caractéristiques: 3.15A 250V
- > Temperature de fonctionnement : 5°C~32°C / 5°C~25°C (chauffage)

(CE) No 842/2006

Le fluide frigorigène R-134a utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère. Son potentiel de réchauffement planétaire (PRP)= 1300.

Maintenance et nettoyage

1. Déconnectez toujours la source d'alimentation avant toute installation, nettoyage ou entretien.
2. Quand vous nettoyez le filtre situé derrière le panneau à l'arrière de l'appareil, utilisez du savon et une brosse puis rincer à l'eau claire. Remettez le filtre en place seulement lorsqu'il est complètement sec.
2. Quand vous nettoyez le réservoir à eau, videz tout d'abord toute l'eau à l'intérieur puis utilisez du savon et une brosse puis rincer à l'eau claire. Remettez le réservoir en place seulement lorsqu'il est complètement sec.
3. Quand vous nettoyez la surface extérieure de l'appareil, n'utilisez jamais d'eau mais un chiffon propre et sec.
4. Nous recommandons un nettoyage périodique des grilles de ventilation au moyen du bec suceur d'un aspirateur afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

Nettoyage du filtre à air

Le but du filtre à air est de filtrer les poussières et matières similaires de l'air. Si le filtre contient trop de poussières, la consommation électrique risque d'augmenter. Pour une efficacité de nettoyage optimale, nettoyez le filtre toutes les deux semaines.

Etapes du nettoyage:

- A. Retirer délicatement le filtre à air (Fig. 1)
- B. Nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur ou le laver à l'eau claire et le sécher avec un chiffon sec (Fig. 2)
- C. Remettre le filtre à air correctement en place et continuer à utiliser l'appareil.

Fig 1



Fig 2



Rangement

Votre appareil peut être rangé durant la mi-saison. Il est important en tout cas de le conserver dans un endroit sec, propre et sûr. Si vous le rangez, nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine.

Problèmes & solutions

Problème	Causes possibles	Solution
Le déshumidificateur ne fonctionne pas	Coupure d'électricité ou tension trop faible	Connecter l'appareil à une alimentation correcte
	La fiche est de mauvaise qualité ou un fil d'alimentation est abîmé	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
Le ventilateur ne fonctionne pas	Le moteur est cassé	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
Le compresseur ne fonctionne pas	Tension trop faible	Connecter l'appareil à une alimentation correcte
	Le compresseur se met en mode de protection	Attendre que l'appareil se remette en marche après 3 minutes
	Le compresseur est cassé	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
L'appareil ne peut pas déshumidifier ou le volume de déshumidification est trop faible	Le filtre est sale	Nettoyer le filtre
	Il y a une fuite du produit réfrigérant	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
	Basse température et humidité	Fonctionnement normal
Bruit important et vibrations	Sol irrégulier	Placer l'appareil sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur
	Les vis du moteur ou du compresseur sont mal serrées	Serrer les vis
	Son d'eau qui afflue	Fonctionnement normal: c'est le son du réfrigérant qui afflue
L'évaporateur est gelé	Le filtre est trop sale	Nettoyage du filtre à air
	La température de l'environnement est trop basse	Arrêter d'utiliser l'appareil temporairement
L'eau de déshumidification déborde	Le dispositif de drainage est cassé	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
	Le micro-interrupteur est cassé	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
Le témoin lumineux du réservoir d'eau s'allume	Le réservoir d'eau est plein	Vider l'eau et repositionner le réservoir correctement
	Le réservoir d'eau n'est pas correctement installé	Repositionner le réservoir correctement
L'affichage LCD indique "E1"	Le capteur de température est ouvert ou court-circuité.	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
L'affichage LCD indique "E2"	Le tube du capteur est ouvert ou court-circuité.	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
L'affichage LCD indique "E3"	Le capteur de d'humidité est ouvert ou court-circuité.	Contactez le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
L'affichage LCD indique "Lo"	L'humidité intérieure inférieure à 30%RH	Normal
L'affichage LCD indique "Hi"	L'humidité intérieure supérieure à 90% RH	Normal

***Avertissement: Ne jamais essayer de réparer, de désassembler ou de modifier l'appareil. Il n'y a aucune partie qui puisse être réparée directement par l'utilisateur. Nous vous conseillons de contacter votre service après vente ou un électricien professionnel pour toute aide.**

Protection de l'environnement



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

GARANTIE

Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas :

- 1- Une utilisation anormale
- 2- Un manque d'entretien
- 3- Une utilisation à des fins professionnelles
- 4- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- 5- Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement
- 6- Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- 7- Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs)

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégrité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.

Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

FR

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

 **N°Azur 0 810 104 104**

Dites «Question» (prix appel local)
