




Leve Plaque Manuel Hauteur Maximale d'utilisation : 3,42 M

Barcode: 5052931485215 Référence: 681736




Fold



AVERTISSEMENT: Lisez attentivement l'ensemble des instructions de sécurité et d'utilisation et les conserver pour toute consultation ultérieure.


L'omission ou le non-respect de ces instructions peut amener une situation dangereuse pour les utilisateurs.

Vous aurez besoin



Le lève-plaque est livré démonté. Aucun équipement et accessoire spécial n'est nécessaire pour qu'il puisse être réglé, entretenu et utilisé en toute sécurité. Le lève-plaque doit être complètement assemblé avant l'utilisation :

01 Montage du trépied :



a) Placer le mât télescopique sur le sol, dans le sens de sa longueur, en ayant pris soin de disposer un ou plusieurs cartons afin de protéger le mât et le mécanisme de levage pendant le montage des jambes du trépied.


b) Monter les jambes du trépied une par une sur la base du mât télescopique comme montré sur la photo ci-dessous ; fixer chaque jambe à l'aide des boulons et des écrous fournis ; serrer les écrous fermement

c) Relever l'ensemble et le placer sur les roues du trépied. Les roues verrouillées doivent être situées côté avant du lève-panneau (côté levage), la 3ème roue (sans frein) doit être côté treuil de levage.

d) Pour éviter que le trépied ne roule pendant la suite du montage, verrouiller les 2 roues munies d'une dispositif de verrouillage.

e) Régler le pied mobile au trou le plus près du mât en position de travail. Vous pouvez réduire l'empâtement du lève plaque pour le déplacer et passer par exemple dans une porte en utilisant le trou le plus éloigné du mât. Dans cette position il est interdit d'utiliser le lève plaque pour soulever et installer une plaque.

02 Montage de la tête du support de plaque



Poser le carré de fixation présent sur le support de plaque (barre de soutien centrale) sur le carré de fixation présent sur la tête du support de plaque (voir photo 3 ci-dessus).

Orienter le support de plaque de façon à pouvoir effectuer un chargement horizontal ou vertical selon le type de chargement souhaité.

Visser le carré de fixation présent sur le support de plaque (barre de soutien centrale) sur le carré de fixation présent sur la tête du support de plaque (voir photo 3 et 4 ci-dessus), à l'aide des 4 boulons fournis (Utiliser une clé plate ou à pipe adaptée à la taille

03 Montage des supports de plaque





fig a




fig b

Installation des bras de support et des sections télescopiques :

Faire passer les plaques coniques situées sur les butées dans les cavités de la traverse.

Insérer chaque butée dans les cavités jusqu'à ce qu'une languette ressort s'encliquète en position au dessus du bras (fig a).

Emboîter les bras du support de plaque sur la traverse. Les fixer à l'aide des boulons et écrous papillon fournis avec les bras de support.

A chaque extrémité de la traverse installer les sections télescopiques. Faire coulisser dans l'une des trois positions possibles : 3,5 cm – 34,3 cm et 60 cm. Installer le bouton à ressort dans l'orifice d'une des trois positions de la section télescopique (fig b). Veiller à ce que le bouton ressort soit totalement enclenché avant toute manipulation.

04 Montage des supports de plaque (suite):




fig c

S'assurer que les butées de retenue sont correctement positionnées en fonction de l'utilisation du lève plaque.

Pour transporter une plaque, positionner la butée de retenue avec le retour en métal du côté du patin en plastique. La butée de retenue mesure 55 mm jusqu'au retour et vous permet de charger tout type de plaque jusqu'à une épaisseur de 50 mm (fig c).




fig d

Par la suite, lors de la pose de plaques, vous devez retourner la butée de retenue pour que celle-ci se transforme en cale d'une hauteur de 20 mm (fig d).

05 Montage de la poignée du mécanisme de levage




fig e

Dévisser l'écrou se trouvant sur l'axe d'entraînement du palan (Il est nécessaire de bloquer la roue dentée visible à travers l'espace se trouvant sur le dessus du palan (fig e). Utiliser pour cela un outil ou objet non métallique afin de ne pas endommager la roue dentée).

Veiller à enlever le cache plastique cylindrique se trouvant sur l'axe d'entraînement : celui-ci ne sert que pour le transport du lève plaque.




fig f

Monter la poignée en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre à la place du cache plastique (fig f).

> Revisser l'écrou sur l'axe d'entraînement.


> Le lève plaque est prêt à être utilisé.

Fold

Fold


Fold

06 Blocage en position inclinée




(Cf fig g) Le support de plaque peut être utilisé en position inclinée. Dans ce cas pour éviter tout mouvement intempestif du support pendant la montée ou la descente, il est nécessaire de le verrouiller en position inclinée à l'aide de la broche de verrouillage prévue à cet effet. La broche ne devra jamais être enlevée pendant toute la durée du travail, y compris lors du déchargement de la plaque sur son point de fixation.

07



(Cf fig h) Lors d'un chargement horizontal les butées de retenue verticales peuvent être utilisées comme butées latérales

08



(Cf fig i) Lors d'un chargement vertical les butées de retenue horizontales peuvent être utilisées comme butées latérales.

A chaque fois que possible, si la taille du panneau le permet, utiliser les butées latérales.

Toujours s'assurer que la plaque est correctement positionnée sur/contre les butées de retenue verticales/horizontales.

Pour bien commencer...

Sécurité...

Pour éviter des blessures graves, faire preuve de bon sens et suivre les précautions suivantes lors de l'utilisation du lève-plaque.

- ✓ Étudier TOUJOURS ces instructions avant l'utilisation et prêter attention à tous les avertissements.
- ✓ Inspecter TOUJOURS le lève-plaque attentivement avant chaque utilisation (prêter une attention particulière à l'état de la roue et du câble).
- ✓ Attendre TOUJOURS que le lève-plaque ait atteint la température de la pièce avant l'utilisation. L'utilisation d'un appareil froid dans une pièce à la température élevée pourrait causer de la condensation, ce qui affecterait le fonctionnement du frein du mécanisme de levage. S'assurer toujours que le mécanisme de levage est propre et sec avant l'utilisation.
- ✓ Ne jamais utiliser le lève-plaque si l'une des vis d'assemblage ou de blocage n'est pas correctement et suffisamment serrée.
- ✓ La surface de travail doit TOUJOURS être plane, propre, sans obstacle.
- ✓ Porter TOUJOURS un casque et des gants de sécurité lors de l'utilisation. surveiller les obstacles lorsque une plaque est soulevée.
- ✓ Ne JAMAIS utiliser le lève-plaque à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu : levage de cloison sèche ou bois
- ✓ Ne JAMAIS soulever plus d'une plaque de cloison sèche à la fois. Ne JAMAIS soulever plus de 65 kg.
- ✓ La charge devra, quelle que soit sa dimension, être toujours centrée par rapport au mât télescopique.
- ✓ Le lève-plaque doit être utilisé en condition sèche uniquement.
- ✓ Ne pas déplacer le lève-plaque lorsqu'une charge est levée.
- ✓ Ne jamais stationner sous la charge.

Et dans le détail...

Placer toujours le lève-plaque dans un endroit sec et bien à l'abri. Pour démonter l'unité pour un entreposage plus compact, suivre les instructions de montage dans l'ordre inverse.

Cette machine ne nécessite pas de carnet de suivi car toutes les informations concernant l'entretien général sont expliquées dans le présent manuel.

Inspecter le câble au début de chaque utilisation. Le faire remplacer par un centre agréé dès qu'il présente des signes d'usure comme par exemple : fils coupés, câble écrasé ou déformé (pour connaître la liste des centres de service après-vente, consulter votre revendeur).

Huiler occasionnellement les poulies du câble. Remonter autant que nécessaire les sections télescopiques pour avoir accès aux poulies.

Huiler occasionnellement les parties tournantes du palan. Ne jamais laisser l'huile ou la graisse entrer en contact avec la surface du tambour de frein du palan. En cas de doute, consulter le centre agréé. Aucun autre entretien n'est autorisé par l'utilisateur. Le centre agréé dispose du descriptif complet du palan qui lui permettra d'effectuer toute réparation qui s'avérerait nécessaire : ne pas chercher à démonter ni à réparer le palan vous-même.

Si les sections télescopiques du cadre ne couissent pas correctement (descente par à coups par exemple), faire procéder au remplacement des patins de guidage.

Nettoyer l'appareil à l'aide d'une brosse et d'un chiffon humide – ne jamais utiliser de produits caustiques ! Puis, sécher soigneusement l'ensemble.

IMPORTANT: lors de remplacement de pièces usées ou endommagées, seules des pièces d'origine peuvent être utilisées : consulter le revendeur.

IMPORTANT: Ne jamais utiliser le lève plaque en position inclinée si la broche de verrouillage n'est pas engagée.

De même ne jamais utiliser le lève plaque en position horizontale si le verrou de blocage n'est pas engagé (voir photo 3 précédente / levier de verrouillage).

Lire toutes les instructions et notamment les instructions de sécurité avant toute utilisation.

Vérification avant chaque utilisation

- ✓ Vérifier l'état des câbles, poulies et axes de poulies,
- ✓ S'assurer du bon enroulement du câble sur le tambour du treuil,
- ✓ S'assurer du positionnement correct du câble dans la gorge des poulies,
- ✓ Vérifier l'état des patins plastiques, des dispositifs de retenue et des butées de retenue,
- ✓ Vérifier l'état des roues et le bon fonctionnement des freins de roue,
- ✓ Vérifier toutes les fixations et le serrage correct des boulons et des vis,
- ✓ Vérifier l'état des mâts,
- ✓ Procéder à un essai de fonctionnement à vide sur toute la hauteur de levage,
- ✓ En cas de doute ou de problème, ne pas utiliser l'appareil : faire procéder à sa remise en état (consulter le revendeur).

Les conditions de la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, stockage, conditions d'utilisation...).

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou de démontage ou de modification de l'appareil.

Relations avec la garantie légale :

Indépendamment de la garantie ainsi consentie, CASTORMA FRANCE reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



CASTORAMA FRANCE
C.S 50101 Templemars 59637
wattignies CEDEX

Désignation: LEVE PLAQUE
Référence/Modèle : 116683
Code Castorama: 681736
N° de Série : compris entre S20
05/2015 et S48 12/9999
Est conforme aux exigences
essentielle de la directive suivante:
MACHINE N° 2006/42/CE
du 17 mai 2006

signataire et responsable de la
documentation technique autorisé:
Cyrille VANBESSELAERE
sourcing director

Caractéristiques techniques
(signification des éléments se
trouvant sur la plaque signalétique)

Référence de l'appareil.....
Semaine / mois / année de
fabrication

Poids et dimensions maxi des
plaques

Pour toute réparation ou demande de
pièces, s'adresser au revendeur.

LEVE-PLAQUE

REF : 116683 / 681736

Lot : S XX XX / 15

Charge nominale : 65 Kg

Plaque max : 1.20 x 3.20 m

Hauteur maximale d'utilisation: 3.42m

Poids de l'appareil : 41 kg

Lire le manuel d'instructions avant
toute utilisation.



Fabriqué en R.P.C.
Importé par : CASTORAMA
C.S 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
N° AZUR : 0 810 104 104
www.castorama.fr