


FR Capteur d'ouverture



FR IMPORTANT - Ces instructions sont données pour votre sécurité. Merci de les lire attentivement avant de manipuler le produit et de les conserver pour référence.

5063022607706

V11124_5063022607706_MAND2_2324

FR Contenu de l'emballage



01. x1



02. x1




03. x2



04. x2

Pièce	Description
01	Capteurs d'ouverture avec pile CR2032
02	Capteur d'ouverture et aimant
03	Jeux de vis de montage
04	Chevilles pour cloisons sèches

FR Vous aurez besoin de



FR Informations de sécurité

Attention : Ce kit contient une pile bouton primaire au lithium.



AVERTISSEMENT ! CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE BOUTON.



AVERTISSEMENT : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'INGESTION PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES CHIMIQUES, LA PERFORATION DES TISSUS MOUS ET LA MORT. DE GRAVES BRÛLURES PEUVENT SE PRODUIRE DANS LES 2 HEURES SUIVANT L'INGESTION. CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

Mises en garde concernant les piles

- Les enfants ne doivent pas remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.**
- Toujours insérer les piles correctement en respectant les polarités (+ et -) indiquées sur la pile et l'appareil.** Lorsque les piles sont insérées à l'envers, elles peuvent être court-circuitées ou chargées. Cela peut entraîner une surchauffe, une fuite, un dégagement, une rupture, une explosion, un incendie et des blessures.
- Ne pas court-circuiter les piles.** Lorsque les bornes positive (+) et négative (-) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est court-circuitée. Par exemple, des piles transportées en vrac dans une poche avec des clés ou des pièces de monnaie peuvent être court-circuitées. Cela peut entraîner un dégagement, une fuite, une explosion, un incendie et des blessures.
- Ne pas charger les piles.** Toute tentative de charge d'une pile non rechargeable peut entraîner la génération de gaz et/ou de chaleur interne à l'origine d'une fuite, d'un dégagement, d'une explosion, d'un incendie et de blessures.
- Ne pas forcer la décharge des piles.** La décharge forcée d'une pile au moyen d'une source d'alimentation externe entraîne la baisse forcée de sa tension en dessous de sa capacité de conception et la formation de gaz à l'intérieur de la pile. Cela peut entraîner une fuite, un dégagement, une explosion, un incendie et des blessures.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, ni des piles de marques ou de types différents.** Remplacer toutes les piles en même temps par des piles neuves de la même marque et du même type. Le fait de mélanger des piles de marque ou de type différent, ou des piles neuves et usagées, peut entraîner la décharge forcée/décharge excessive des piles en raison d'une différence de tension ou de capacité. Cela peut provoquer une fuite, un dégagement, une explosion ou un incendie, ainsi que des blessures.
- Les piles usagées doivent être immédiatement retirées de l'appareil et mises au rebut de manière appropriée.** Lorsque des piles déchargées sont conservées dans l'équipement pendant une période prolongée, des fuites d'électrolyte peuvent se produire et endommager l'équipement et/ou provoquer des blessures.
- Ne pas chauffer les piles.** Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, une fuite, un dégagement, une explosion ou un incendie peuvent se produire et causer des blessures.
- Ne pas souder directement les piles.** La chaleur dégagée par le soudage directement sur une pile peut entraîner une fuite, un dégagement, une explosion ou un incendie, et provoquer des blessures.
- Ne pas démonter les piles.** Lorsqu'une pile est démontée, tout contact avec les composants peut être dangereux et provoquer des blessures ou un incendie.
- Ne pas déformer les piles.** Les piles ne doivent pas être écrasées, perforées ou détériorées de quelque manière que ce soit. Ce type de dommage peut provoquer une fuite, un dégagement, une explosion ou un incendie, ainsi que des blessures.
- Ne pas jeter les piles au feu.** Lorsque les piles sont jetées au feu, l'accumulation de chaleur peut entraîner une explosion et/ou un incendie et des blessures. Ne pas incinérer les piles, sauf pour les mettre au rebut dans un incinérateur contrôlé.
- Une pile au lithium dont le contenant est endommagé ne doit pas être exposée à l'eau.** Au contact de l'eau, le lithium peut produire de l'hydrogène gazeux, un incendie, une explosion et/ou causer des blessures.

- Ne pas encapsuler et/ou modifier les piles.** L'encapsulation ou toute autre modification apportée à une pile peut entraîner le blocage du (des) mécanisme(s) de décharge de pression et entraîner une explosion et des blessures. S'il est jugé nécessaire d'apporter une modification, il convient de demander conseil au fabricant de la pile.
- Ranger les piles inutilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si les piles sont déjà déballées, ne pas les mélanger.** Les piles non emballées peuvent être mélangées à des objets métalliques tels que des clés, des pièces de monnaie, etc. Cela peut provoquer un court-circuit de la pile, ce qui peut à son tour entraîner une fuite, un dégagement, une explosion ou un incendie, ainsi que des blessures. L'une des meilleures façons d'éviter cette situation consiste à ranger les piles inutilisées dans leur emballage d'origine.
- Retirer les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, sauf en cas d'urgence.** Il est préférable de retirer immédiatement les piles des équipements qui ont cessé de fonctionner de manière satisfaisante ou lorsqu'une longue période d'inutilisation est prévue (caméscopes, appareils photo numériques, flash photo, etc.). Bien que la plupart des piles au lithium vendues aujourd'hui soient hautement résistantes aux fuites, une pile qui a été partiellement ou complètement épuisée peut être davantage sujette aux fuites qu'une pile non utilisée.
- Les piles usagées doivent être immédiatement retirées de l'appareil et mises au rebut de manière appropriée.** Lorsque des piles déchargées sont conservées dans l'équipement pendant une période prolongée, des fuites d'électrolyte peuvent se produire et endommager l'équipement et/ou provoquer des blessures.

Symbole de sécurité

Symbole	Explication
	Conformité avec toutes les exigences applicables de la Directive CE.
	Ce symbole est connu sous le nom de « poubelle barrée ». Lorsque ce symbole est présent sur un produit ou une pile, vous ne devez pas jeter ces produits avec vos déchets ménagers. Certaines substances chimiques contenues dans les produits électriques/électroniques ou les piles peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Mettre au rebut les articles électriques ou électroniques, ainsi que les piles, uniquement dans des systèmes de collecte séparés, qui permettent de récupérer et de recycler les matériaux contenus à l'intérieur. Votre coopération est essentielle pour assurer le succès de ces systèmes et pour la protection de l'environnement.
	Courant continu
	Le produit contient une pile bouton Stocker les piles de rechange en toute sécurité. Jeter immédiatement et en toute sécurité les piles usagées. En cas de tout soupçon d'ingestion ou d'insertion de pile dans une partie du corps, consulter immédiatement un médecin. <ul style="list-style-type: none"> Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. Faire preuve de vigilance car il n'y a aucun symptôme évident indiquant qu'un enfant a avalé une pile bouton. Si l'enfant semble malade et qu'il ne présente pas de symptômes évidents, vérifier qu'il ne manque aucune pile dans les objets auxquels il a eu accès. En cas de doute sur l'ingestion ou non d'une pile bouton, consulter un médecin. De même, s'il vomit du sang frais et rouge vif, consulter immédiatement un médecin. Toujours faire preuve de vigilance lors de l'utilisation de piles boutons déchargées ou de rechange chez soi et dans les objets qui en contiennent.
	Pour un usage en intérieur uniquement.
	Lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.
	Alerte de sécurité

Caractéristiques techniques du produit

Caractéristique	Capteur d'ouverture et aimant
Dimensions du produit	Corps : 49 x 29 x 18,6 mm
	Aimant : 48 x 8,2 x 6,2 mm
Source d'alimentation	1 pile CR2032
Durée de vie de la batterie	2 ans
Protocole	Protocole privé Sub-G
Portée de détection	La distance entre le capteur d'ouverture et l'aimant ne doit pas dépasser 20 mm à l'état fermé.
Type de montage	Ruban adhésif 3M ou vis
Hauteur de montage	N/A
Distance de transmission (espace ouvert)	Sub-G : 150 m
Température de fonctionnement	0 à 40 °C Jusqu'à 85% d'humidité sans condensation
Température de stockage	-10 à 50 °C
Bandes de fréquence de fonctionnement	SUBG : 868-868,6 MHz
Puissance RF maximale transmise dans les bandes de fréquence	-4 dBm

Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit bénéficie d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai raisonnable, à remplacer ou rembourser.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.


IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT.

FR Pré-installation

Centrale d'alarme (non inclus)

La centrale d'alarme domestique connecte le système d'alarme au réseau sans fil 2,4 GHz. Elle déclenche également l'alarme pour alerter lorsqu'une faille de sécurité s'est produite.

REMARQUE : Ce produit n'est pas inclus dans l'emballage, mais est nécessaire pour connecter le capteur à votre réseau de sécurité.




Pièce	Description
A	Sirène
B	Voyant d'alarme
C	Voyant d'alimentation
D	Voyant de connexion Internet
E	Voyant de connexion / couplage
F	Bouton de réinitialisation / couplage
G	Pile (3 piles AA)
H	Support
I	Adaptateur et câble d'alimentation
J	Entrée d'alimentation USB

Voyant LED	État	Description
	Allumé	Le système est sous tension et l'alimentation principale fonctionne normalement.
	Arrêt	Le système est arrêté.
	Clignotant	Le système démarre ou redémarre.
	Clignotement rapide	Les piles de la centrale d'alarme sont faibles.
	Allumé	Wi-Fi connecté
	Arrêt	Wi-Fi non connecté
	Clignotant	Le système perd la connexion, clignote pendant 30 secondes, puis s'éteint.
	Clignotant	Le système tente de se coupler avec un capteur
	Voyant d'alarme inférieur	Arrêt
Bleu		Système partiellement armé
Rouge		Système armé
Jaune		Problème de capteur : <ul style="list-style-type: none"> Si l'utilisateur tente d'armer le système alors que certains capteurs sont déclenchés et non contournés, le voyant d'alarme s'allume en jaune jusqu'à ce que le problème soit résolu ou que le système soit désarmé.
Rouge clignotant	<ul style="list-style-type: none"> Le voyant d'alarme clignote en rouge pendant le délai d'armement. Si l'alarme retentit, le voyant d'alarme clignote en rouge. 	

Capteur d'ouverture

Envoie une notification ou fait retentir l'alarme chaque fois qu'une porte ou une fenêtre est ouverte.



Pièce	Description
A	Voyant LED
B	Aimant
C	Interrupteur antisabotage
D	Pile (3 V CR2032)
E	Couvercle du compartiment à piles
F	Support
G	Bouton-poussoir

Caractéristiques	Description
Couplage	Pour coupler ce capteur, retirer le support (F), puis appuyer sur le cache avant du capteur (G) pendant 5 secondes avant de le relâcher.
Reset	Appuyer sur le cache avant du capteur (G) pendant 10 secondes, puis le relâcher pour réinitialiser l'appareil. Noter que le support doit être retiré en premier. Après la réinitialisation, l'appareil efface les informations réseau et restaure les paramètres d'usine.
Fonction de contournement	Appuyer sur le cache avant du capteur (G) pendant moins d'une seconde peut désarmer temporairement le capteur. Par défaut, ce contournement dure 1 minute, ce qui garantit que l'ouverture de la porte/fenêtre pendant cette période ne déclenchera pas l'alarme. Si un capteur est contourné et que la porte/fenêtre n'est pas ouverte dans un délai d'une minute, le contournement s'annule, ramenant le capteur à son état actif. Si la porte ou la fenêtre est ouverte à nouveau alors que le système est armé, cela déclenche l'alarme. Si un capteur contourné reste ouvert ou se déclenche après l'expiration du délai de contournement défini dans les paramètres du système, il déclenche une alarme immédiate. Bien que l'alarme ne s'active pas pour les capteurs contournés, leur état reste visible dans l'application à des fins de surveillance.
Interrupteur antisabotage	Lorsque l'unité principale du capteur est détachée du support, elle active l'interrupteur antisabotage, ce qui entraîne l'envoi d'une notification à l'application. Si le système est armé lorsque le mécanisme antisabotage est activé, il déclenche également l'alarme. Lors de l'installation, s'assurer que le capteur est bien monté pour éviter les fausses notifications.

FR Installation

Application Myko - Guide de démarrage rapide

1. Télécharger l'application mobile Myko depuis l'Apple App Store ou Google Play Store.

Myko



Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. App store est une marque commerciale d'Apple Inc.


Google, Google Play et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC.

Amazon, Alexa et l'ensemble des logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

2. **Se connecter si un compte est déjà existant, ou s'inscrire pour créer un compte puis se connecter.**
3. **Brancher le kit de sécurité à l'alimentation.**


REMARQUE :

- Tirer sur la languette d'isolation des piles située derrière les piles de la centrale d'alarme, du clavier et des capteurs pour activer l'alimentation. Pour utiliser toutes les fonctionnalités du kit de sécurité, la centrale d'alarme doit être branchée à l'alimentation. La centrale d'alarme dispose de piles de secours non rechargeables qui peuvent durer jusqu'à 4 heures si l'alarme n'est pas branchée sur le secteur.
- Cette centrale nécessite un canal Wi-Fi de 2,4 GHz. La centrale affiche uniquement les réseaux Wi-Fi que le produit peut utiliser.
- Si le nom du réseau Wi-Fi n'est pas visible lors de la tentative de connexion du produit, vérifier les paramètres du routeur ou rapprocher le produit du routeur Wi-Fi.
- 4. **Pour obtenir des informations et des didacticiels sur l'utilisation de Myko, consulter l'adresse <https://www.mykoapp.com/fr/help-and-advice.html>**
- 5. **Appuyer sur le bouton « + » dans l'application Myko et sélectionner « Ajouter un nouveau produit ».**



REMARQUE :

- Un accès Bluetooth® est requis pour la configuration du produit. Les téléphones Android doivent également activer les services de localisation pour permettre le scan Bluetooth.
- 6. **Scanner le code QR sur la centrale d'alarme.**



7. **Utilisation du système de kit de sécurité.**

Une fois la centrale d'alarme correctement ajoutée dans l'application, **un code PIN de 4 à 8 chiffres doit être créé** avant de pouvoir utiliser le système de sécurité.

Une fois le code PIN configuré, appuyer sur le produit dans l'application pour afficher les commandes permettant d'ajouter les capteurs. Appuyer sur « + » dans l'application et suivre les instructions dans l'application Myko. **Le support du capteur doit être retiré** avant le couplage avec la centrale d'alarme.

- **Pour coupler manuellement un capteur :** Appuyer sur le bouton de couplage de la centrale d'alarme et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes, puis appuyer sur le bouton de couplage du capteur et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes avant de le relâcher. Une fois le couplage réussi, la centrale d'alarme émet un bip.


- **Pour supprimer tous les capteurs connus :** Appuyer sur le bouton de réinitialisation de la centrale d'alarme et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes.

Une fois le système de sécurité configuré, l'application Myko peut être utilisée pour configurer et armer/désarmer le système.

Il est également possible de régler différentes fonctions dans l'application, telles que :

- Définir le volume de l'alarme
- Définir le type d'alarme
- Définir les capteurs activés pour le mode « PARTIEL »
- Définir le réglage du délai d'alarme

Capteur d'ouverture




FR Instructions de montage

AVERTISSEMENT : POUR TOUS LES PRODUITS AVEC RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE, LE RUBAN ADHÉSIF PEUT ARRACHER LA PEINTURE. LE RUBAN ADHÉSIF EST À USAGE UNIQUE.


Monter le capteur d'ouverture

IMPORTANT : LA DISTANCE ENTRE LE CAPTEUR D'OUVERTURE (01) ET L'AIMANT (02) NE DOIT PAS DÉPASSER 2CM À L'ÉTAT FERMÉ. CE CAPTEUR NE DOIT PAS ÊTRE MONTÉ SUR UN CADRE MÉTALLIQUE. CE CAPTEUR NE DOIT ÊTRE INSTALLÉ QU'À L'INTÉRIEUR.


Le capteur d'ouverture (04) peut être monté sur une porte ou une fenêtre.




Retirer le support (J) du capteur d'ouverture (01) en suivant le sens du symbole de déverrouillage indiqué sur le côté du capteur d'ouverture (01).




Déterminer l'emplacement et fixer le support (J) à l'aide des vis (03) ou du ruban adhésif double face préinstallé.



Tirer sur la languette d'isolation des piles pour activer les piles.




Fixer le capteur d'ouverture (01) sur le support (J) en suivant le sens de verrouillage indiqué sur le côté du capteur d'ouverture (01).



FR Remplacer les piles

L'application vous avertit lorsque la pile d'un appareil est trop faible. Pour remplacer la pile, commencer par désarmer le système afin d'éviter d'activer les alarmes antisabotage.

Le support arrière doit d'abord être retiré.
Sur le capteur d'ouverture (1 pile CR2032)



FR Dépannage

Problème	Solution
Les capteurs sont indiqués comme étant hors ligne dans l'application après l'installation	Ils sont peut-être trop éloignés de la centrale d'alarme. Essayer de rapprocher la centrale d'alarme des capteurs.
Alarmes déclenchées involontairement par d'autres éléments	Lorsque les capteurs sont positionnés dans la maison, ne pas oublier que les rideaux en mouvement, les ventilateurs de plafond et parfois les ombres peuvent déclencher le capteur.
La centrale ne peut pas coupler d'autres capteurs	La centrale d'alarme ne peut accéder qu'à 32 sous-appareils. Si le nombre de sous-appareils couplés est supérieur à 32, il est nécessaire de supprimer des sous-appareils couplés avant d'en ajouter de nouveaux.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fabricant:

EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

FR www.castorama.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne,
rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products

For additional information please visit www.mykoapp.com