



Mode d'emploi

Prolongateur de portée Wi-Fi 6
RE505X/RE603X/RE605X/RE705X

Contenu

À propos de ce guide	1
Chapitre 1. Apprenez à connaître votre répéteur	3
1. 1. Présentation du produit	4
1.2. Apparence	4
1.2.1 Explication des LED	5
1.2.2 Description du bouton	5
Chapitre 2. Configurer la connexion Internet	6
2. 1. Allumez le répéteur	7
2. 2. Configurer le prolongateur	7
2. 2. 1.Méthode 1 : via l'application TP-Link Tether	7
2. 2. 2.Méthode 2 : via un navigateur Web	8
2. 2. 3.Méthode 3 : via le bouton WPS	12
Chapitre 3. EasyMesh avec une itinérance transparente	14
3.1. Qu'est-ce qu'un réseau EasyMesh ?	15
3.2. Comment configurer un réseau EasyMesh	16
3. 3. Comment gérer un réseau EasyMesh	16
Chapitre 4. Service cloud TP-Link	17
4.1. Enregistrez un identifiant TP-Link	18
4.2. Modifiez vos informations d'identification TP-Link	18
4.3. Gérez les identifiants TP-Link des utilisateurs	19
4.3.1. Ajoutez un identifiant TP-Link pour gérer le répéteur	20
4.3.2. Supprimez les ID TP-Link de la gestion du répéteur	20
4.4. Gérez le répéteur via l'application TP-Link Tether	21
Chapitre 5. Personnalisez votre réseau	22
5.1. Vérifiez l'état d'Internet	23
5. 2. Configurez le réseau WiFi	24
5. 3. Modifier les paramètres LAN	26
5. 4. Réglez la couverture WiFi	27
5. 5. Définir le contrôle d'accès	28
5. 6. Réglez le mode haute vitesse	30
Chapitre 6. Utiliser votre répéteur comme point d'accès	32
6.1. Configurer le répéteur comme point d'accès	33

6.2. Connectez les appareils WiFi au répéteur.	35
Méthode 1 : Connectez-vous manuellement au répéteur.	35
Méthode 2 : Connectez-vous au répéteur via WPS.	35
6. 3. Explication des LED pour le mode point d'accès.	36

Chapitre 7. Gérer votre répéteur 37

7. 1. Réglez l'heure du système.	38
7. 2. LED de contrôle.	38
7. 3. Définir le programme d'alimentation.	39
7.4. Mettez à niveau le firmware.	40
7.5.Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration	41
7.6. Modifier le mot de passe de connexion.	42
7 . 7 Vérifiez le journal système.	43

FAQ 45

À propos de ce guide

Ce guide est un complément au Guide d'installation rapide. Le guide d'installation rapide fournit des instructions pour une configuration Internet rapide, tandis que ce guide contient des détails sur chaque fonction et montre comment les configurer.

Remarque : les fonctionnalités disponibles dans ce prolongateur de portée peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité du prolongateur de portée peut également varier selon la région ou le FAI. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle du prolongateur de portée.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Convention	Description
<u>Souligner</u>	Les mots ou expressions soulignés sont des hyperliens. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web ou une section spécifique.
Bleu canard	Les contenus à mettre en valeur et les textes de la page Web sont en bleu canard, y compris les menus, les éléments, les boutons, etc.
>	Les structures de menu pour montrer le chemin pour charger la page correspondante. Par exemple, Paramètres > Outils système > Mise à niveau du Firmware signifie que la page Mise à niveau du Firmware se trouve sous le menu Outils système situé dans l'onglet Paramètres.
 Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
 Conseil:	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.

Plus d'informations

Les derniers logiciels, applications de gestion et utilitaires sont disponibles dans [le centre de téléchargement](https://www.tp-link.com/support) à l'adresse : <https://www.tp-link.com/support>.

Le guide d'installation rapide se trouve à l'endroit où vous trouvez ce guide ou à l'intérieur de l'emballage du répéteur.

La température de fonctionnement, la température de stockage et d'autres spécifications peuvent être trouvées sur la page produit à l'adresse : <https://www.tp-link.com>.

La communauté TP-Link vous permet de discuter de nos produits et de partager vos connaissances sur <https://community.tp-link.com/>.

Les coordonnées de notre support technique sont disponibles sur la page Contacter le support technique à l'adresse <https://www.tp-link.com/support>.

Clause de non-responsabilité

*Les débits maximaux du signal WiFi sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données WiFi réel et la couverture WiFi par m² ne sont pas garantis et varient en fonction des conditions du réseau, des limites du client et de facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic et l'emplacement du client.

*Le produit peut ne pas être compatible avec les routeurs ou les passerelles dont le firmware a été modifié, est basé sur des programmes open source, ou est non standard ou obsolète.

*Le streaming ininterrompu est conçu pour les appareils prenant en charge la norme 802.11k/v.

*La capacité jusqu'à 4x fait référence à une augmentation de 4x du débit médian dans un environnement dense par rapport au prolongateur de portée 11ac wave 2.

*Pour économiser la batterie des clients, ceux-ci doivent également prendre en charge la norme WiFi 802.11ax.

*La réduction de puissance réelle peut varier en fonction des conditions du réseau, des limites du client et de facteurs environnementaux.

*Les produits compatibles TP-Link EasyMesh peuvent être mis en réseau avec d'autres appareils utilisant EasyMesh. Les échecs de connexion peuvent être dus à des conflits de micrologiciels de différents fournisseurs. La fonction compatible EasyMesh est encore en cours de développement sur certains modèles et sera prise en charge dans les mises à jour logicielles ultérieures.

*La gestion unifiée est disponible pour les appareils compatibles TP-Link EasyMesh. Cette fonctionnalité n'est pas garantie pour les appareils d'autres fournisseurs.

La vitesse réelle du réseau peut être limitée par le débit du port Ethernet WAN ou LAN du produit, le débit pris en charge par le câble réseau, les facteurs du fournisseur de services Internet et d'autres conditions environnementales.

Chapitre 1

Apprenez à connaître votre Répéteur

Ce chapitre présente ce que le répéteur peut faire et son apparence.

Il contient les sections suivantes :

- [Présentation du produit](#)
- [Apparence](#)

1. 1. Présentation produit

Redonnez vie aux zones sans couverture réseau

Fatigué des zones sans réseau Wi-Fi ? Le répéteur TP-Link est connecté WiFi à votre routeur, renforçant son signal et étendant sa couverture dans des zones qui autrement ne pourraient pas être atteintes.

Installation facile et positionnement rapide

Le répéteur fonctionne avec n'importe quel routeur WiFi standard. Connectez instantanément le répéteur à un routeur en appuyant sur le bouton WPS du routeur (si disponible) suivi du bouton WPS du répéteur. Vous pouvez également suivre les instructions de configuration rapide sur la page de gestion Web du répéteur.

Une fois le répéteur connecté à un routeur, vous pouvez le déplacer vers votre emplacement préféré sans aucune configuration supplémentaire requise. Le signal lumineux intelligent peut aider à trouver le meilleur emplacement.

Gestion facile avec l'application TP-Link Tether

Tether offre un moyen simple et intuitif d'accéder et de gérer votre répéteur avec vos appareils intelligents.

1. 2. Apparence



Note:

La fiche fournie peut différer de l'image en raison des différentes spécifications électriques régionales.

1. 2. 1. LED Explication

Vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement du répéteur en suivant le tableau d'explication des LED.

Nom	Statut	Indication
 (Pouvoir)	On/Off	Le répéteur est allumé ou éteint.
	Clignotant	Le système démarre ou le firmware est en cours de mise à niveau.
 (Signal)	Bleu fixe	Le répéteur est connecté au réseau WiFi de votre routeur et se trouve dans un emplacement approprié.
	Rouge fixe	Le répéteur reçoit un signal faible. Essayez de le rapprocher de votre routeur.
	Clignotant	La connexion WPS est en cours.
	Off	Aucune connexion WiFi n'est établie.
2,4G	On/Off	Le répéteur est connecté ou non au réseau WiFi 2,4 GHz de votre routeur.
5G	On/Off	Le répéteur est connecté ou non au réseau WiFi 5 GHz de votre routeur.

1. 2. 2. Bouton Description

Les boutons se trouvent sur le panneau latéral du produit.

Bouton	Description
 / WPS	Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur et appuyez immédiatement sur ce bouton du répéteur pendant 1 seconde. La LED du répéteur doit passer du clignotement à l'allumage fixe, indiquant une connexion WPS réussie.
RÉINITIALISER	Utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton pendant 1 seconde pour réinitialiser le répéteur.

Chapitre 2

Configurer la connexion Internet

Ce chapitre explique comment augmenter la couverture WiFi de votre hôte. Veuillez suivre les instructions étape par étape pour configurer la connexion Internet.


Il contient les sections suivantes :

- [Allumez le répéteur](#)
- [Configurer le répéteur](#)

2. 1. Allumez le répéteur

Branchez le répéteur sur une prise électrique à côté de votre routeur, puis attendez que le voyant d'alimentation s'allume en continu.

Remarque : Pour plus de sécurité, branchez la rallonge uniquement dans le sens vertical, comme indiqué ci-dessous.



2. 2. Configurer le répéteur

Il existe trois façons de configurer le répéteur : via l'application TP-Link Tether, via un navigateur Web ou via le bouton WPS.


2. 2. 1. Méthode 1 : via l'application TP-Link Tether

1. Lancez l'Apple App Store ou Google Play Store et recherchez [TP-Link Tether](#) ou simplement scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.




2. Lancez l'application Tether et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.

Remarque : Si vous n'avez pas d'identifiant TP-Link, créez-en un d'abord.



3. Appuyez sur l'icône + dans le coin supérieur droit et sélectionnez [Prolongateur de portée](#).



4. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre répéteur.


Si le répéteur se connecte à un routeur EasyMesh, il copiera les paramètres WiFi du routeur pour une itinérance transparente. Pour plus d'informations sur EasyMesh, reportez-vous à [EasyMesh avec Seamless Roaming.](#)

5. Suivez les instructions de l'application pour déplacer votre répéteur.

 Conseil:

Pour une assistance de localisation plus intuitive, accédez aux paramètres du répéteur via Tether et accédez à l'[assistant de localisation](#). Vous pouvez également gérer votre répéteur via Tether, comme contrôler les LED, partager les mots de passe de vos réseaux et bloquer des dispositifs.

6. **Profitez-en !** Connectez vos appareils au répéteur WiFi ou via un câble Ethernet, puis profitez d'Internet.




2. 2. 2. Méthode 2 : via un navigateur Web

1. Connectez votre ordinateur au répéteur WiFi comme suit :

- Pour les utilisateurs Windows

- 1) Débranchez le câble Ethernet de votre ordinateur (le cas échéant).
- 2) Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans la barre des tâches et connectez-vous au réseau WiFi du répéteur.

réseau : [TP-Link_Extender](#).




• Pour les utilisateurs de Mac OS X

- 1) Débranchez le câble Ethernet de votre ordinateur (le cas échéant).
- 2) Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans le coin supérieur droit de l'écran et connectez-vous au réseau du répéteur : **TP-Link_Extender**.



2. Suivez les instructions de l'assistant de configuration rapide pour connecter le répéteur à votre routeur principal.

- 1) Lancez un navigateur Web, saisissez <http://www.tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> dans la barre d'adresse, puis créez un mot de passe pour vous connecter.



Note:

Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez vous référer à [la FAQ](#).

- 2) Sélectionnez le SSID 5 GHz (nom du réseau) ou le SSID 2,4 GHz de votre routeur principal, entrez son mot de passe (PAS le mot de passe que vous venez de créer pour la gestion) et cliquez sur [Suivant](#).

Note:

Si votre routeur ne prend pas en charge le réseau WiFi 5 GHz, veuillez cliquer sur [Ignorer](#) pour continuer.

- 3) Confirmez le mot de passe de votre réseau principal.

Please confirm your host network password.

2.4GHz Host Network	5GHz Host Network
SSID: TP-Link_0969	SSID: TP-Link_0969_5G
Password:	Password:

4) Conservez les SSID (noms de réseau) par défaut ou personnalisez-les pour le réseaux étendus, puis cliquez sur [Suivant](#).


 Conseil:

Si vous connectez le répéteur à un routeur TP-Link EasyMesh, le répéteur rejoindra automatiquement le réseau EasyMesh du routeur et copiera les paramètres WiFi du routeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à [EasyMesh avec Seamless Roaming](#).


Set the extended network names (SSIDs).

Extended 2.4GHz SSID:	TP-Link_0969_EXT
Extended 2.4GHz Password:	 (Same as your host network password)
Extended 5GHz SSID:	TP-Link_0969_5G EXT
Extended 5GHz Password:	 (Same as your host network password)


5) Suivez les instructions Web pour déplacer votre répéteur afin d'obtenir une couverture Wi-Fi optimale et les performances, puis cliquez sur [Terminé](#).



6) Notez les informations de votre réseau étendu et terminez la configuration.



7) **Profitez-en !** Connectez vos appareils au répéteur WiFi ou via un câble Ethernet, puis profitez d'Internet.



2. 2. 3. Méthode 3 : via le bouton WPS



Utilisez cette méthode si votre routeur dispose d'un bouton WPS. Le bouton pourrait ressembler à l'un de ces éléments :



1. Activez la fonction WPS sur votre routeur en appuyant sur le bouton WPS.

Note:

Si vous ne savez pas comment procéder, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur ou vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour le configurer.




2. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS du répéteur pendant 1 seconde, et le

La LED commence à clignoter. Attendez que les voyants LED, 2,4 GHz et 5 GHz deviennent bleus fixes, indiquant une connexion réussie.

Note:

Si seule la LED 2,4 GHz ou 5 GHz est bleue fixe, vérifiez si les bandes 2,4 GHz et 5 GHz du routeur sont activées. Si les deux sont activés, essayez à nouveau WPS ou utilisez d'autres méthodes.

3. Si le répéteur se connecte à un routeur double bande, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour vous connecter à l'autre bande. Attendez que le voyant LED de signal s'allume fixement et que la configuration soit terminée.



Noms de réseau étendus :

Nom du réseau du routeur avec _EXT à la fin
Ou identique à votre routeur EasyMesh

Mots de passe :

Identique à votre routeur

Note:

Si vous souhaitez personnaliser le nom du réseau étendu, reportez-vous à [Configurer le réseau WiFi](#).


Si vous ne trouvez pas les noms de réseau avec _EXT dans votre liste de réseaux Wi-Fi, cela signifie que le répéteur a été connecté à un routeur EasyMesh et a automatiquement copié ses paramètres Wi-Fi. Pour plus d'informations, reportez-vous à [EasyMesh avec Seamless Roaming](#).

4. Déplacez votre répéteur pour une couverture et des performances Wi-Fi optimales.

- 1) Branchez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte Wi-Fi.

L'emplacement que vous choisissez doit être à portée de votre routeur.


- 2) Attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que la LED de signal devienne bleue fixe. Si ce n'est pas le cas, rapprochez le répéteur du routeur pour obtenir une meilleure qualité de signal.



Conseil:

Pour minimiser les interférences du signal, veuillez choisir un emplacement éloigné des appareils Bluetooth et autres appareils électroniques domestiques, tels que les téléphones WiFi, les fours à micro-ondes et les babyphones.

5. **Profitez-en !** Connectez vos appareils au répéteur WiFi ou via un câble Ethernet, puis profitez d'Internet.



chapitre 3

EasyMesh avec transparente Itinérance

Ce chapitre présente la fonctionnalité EasyMesh.

Il contient les sections suivantes :

- [Qu'est-ce qu'un réseau EasyMesh ?](#)
- [Comment configurer un réseau EasyMesh](#)
- [Comment gérer un réseau EasyMesh](#)


3. 1. Qu'est-ce qu'un réseau EasyMesh

Les routeurs et extensions EasyMesh fonctionnent ensemble pour former un réseau Wi-Fi unifié.

Parcourez votre maison et restez connecté avec les vitesses les plus rapides possibles grâce à la couverture transparente d'EasyMesh.

 Note:

- Les routeurs et les prolongateurs de portée doivent être compatibles avec EasyMesh ou OneMesh™. Les mises à niveau du firmware peuvent être requis.
- Les produits compatibles TP-Link EasyMesh peuvent être mis en réseau avec d'autres appareils utilisant EasyMesh. Les échecs de connexion peuvent être dus à des conflits de micrologiciels de différents fournisseurs.
- La fonction compatible EasyMesh est encore en cours de développement sur certains modèles et sera prise en charge dans les versions ultérieures. mises à jour de logiciel.



Évolutivité flexible

Faites évoluer votre réseau domestique de manière flexible avec différents fournisseurs*, différentes topologies, différents protocoles et différentes catégories de produits.



Itinérance transparente

Connecte les appareils mobiles à vos routeurs ou répéteurs qui offrent la meilleure couverture.

Les appareils compatibles avec EasyMesh partagent également un seul nom Wi-Fi afin que vous restiez connecté dans chaque pièce.



Paramètres en un clic

Appuyez sur le bouton WPS du routeur principal et de l'appareil satellite dans les 2 minutes suivant les uns les autres, le réseau EasyMesh sera alors mis en place.

Pour plus d'informations, visitez <https://www.tp-link.com/easymesh/>.

3. 2. Comment configurer un réseau EasyMesh


1. Assurez-vous que votre routeur est compatible avec EasyMesh ou OneMesh™.
2. Connectez le répéteur à votre routeur en vous référant au guide d'installation rapide fourni ou à la [configuration de la connexion Internet](#). Le répéteur rejoindra automatiquement le réseau maillé de votre routeur.

3. 3. Comment gérer un réseau EasyMesh

- Pour quitter ou rejoindre un réseau EasyMesh :

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le extenseur.
2. Accédez à [Paramètres > EasyMesh](#).
3. Activez ou désactivez [Rejoindre EasyMesh](#) en fonction de vos besoins.

■ Remarque : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le répéteur est connecté à un routeur EasyMesh.



- Pour modifier les paramètres WiFi :

Modifiez simplement les paramètres WiFi sur votre routeur EasyMesh, le répéteur copiera automatiquement les paramètres.

- Pour gérer les appareils du réseau EasyMesh :

1. Connectez votre ordinateur ou smartphone au réseau du répéteur ou du routeur.
2. Connectez-vous à la page de gestion Web de votre routeur (<http://tplinkwifi.net>).
3. Accédez à la page EasyMesh pour afficher et gérer tous les appareils maillés et leurs clients.

Chapitre 4

Service cloud TP-Link

Le service TP-Link Cloud offre une meilleure façon de gérer vos appareils cloud. Connectez-vous à votre appareil cloud avec un identifiant TP-Link et vous pourrez facilement surveiller et gérer votre réseau domestique lorsque vous êtes en déplacement via l'application Tether sur votre smartphone ou votre tablette.

Pour garantir que votre appareil cloud reste neuf et s'améliore au fil du temps, TP-Link Cloud vous avertira lorsqu'une mise à niveau importante du firmware est disponible. Vous pouvez sûrement également gérer plusieurs appareils TP-Link Cloud avec un seul identifiant TP-Link.

Ce chapitre explique comment enregistrer un nouvel identifiant TP-Link, lier ou dissocier les identifiants TP-Link pour gérer votre appareil cloud, ainsi que l'application Tether avec laquelle vous pouvez gérer votre réseau domestique, peu importe où vous vous trouvez.


Il contient les sections suivantes :

- [Enregistrez un identifiant TP-Link](#)
- [Modifiez vos informations d'identification TP-Link](#)
- [Gérer les identifiants utilisateur TP-Link](#)
- [Gérer le répéteur via l'application TP-Link Tether](#)

4. 1. Enregistrez un identifiant TP-Link

Lorsque vous vous connectez après la configuration initiale, la page Web vous demandera si vous avez besoin du service TP-Link Cloud. Vous pouvez également accéder aux paramètres TP-Link Cloud comme suit :

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à [Paramètres > TP-Link Cloud](#).
3. Cliquez sur [S'inscrire maintenant](#) et suivez les instructions pour enregistrer un identifiant TP-Link.



The screenshot shows the TP-Link Cloud login and registration interface. At the top, it says "TP-Link Cloud". Below that, a message reads: "For more TP-Link Cloud functions, please log in with your TP-Link ID." followed by an information icon. There are two input fields: "Email" with an envelope icon and "Password" with a key icon and a toggle icon. To the right of the password field is a link "Forgot password?". Below the fields is a blue "Log In" button. Underneath the button is the text "No TP-Link ID?" and a blue "Register Now" button.

4. Après avoir activé votre identifiant TP-Link, revenez à la page TP-Link Cloud pour vous connecter. L'identifiant TP-Link utilisé pour vous connecter au répéteur pour la première fois sera automatiquement lié en tant qu'administrateur .


Remarques:

- Pour en savoir plus sur les identifiants TP-Link [administrateur](#) et [utilisateur](#) , reportez-vous à [Gérer les identifiants TP-Link utilisateur](#).
- Une fois que vous avez enregistré un identifiant TP-Link sur la page de gestion Web, vous ne pouvez enregistrer un autre identifiant TP-Link que via l'application Tether.
Veuillez vous référer à [Gérer le répéteur via l'application TP-Link Tether](#) pour installer l'application et en enregistrer une nouvelle.
- Si vous souhaitez dissocier l'ID administrateur TP-Link de votre répéteur, veuillez accéder à [Paramètres > TP-Link Cloud](#), puis cliquez sur [Dissocier](#) dans la section [Informations sur l'appareil](#) .

4. 2. Modifiez vos informations d'identification TP-Link

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre adresse e-mail et le mot de passe de votre identifiant TP-Link si nécessaire.

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.
 2. Accédez à [Paramètres > TP-Link Cloud](#) et concentrez-vous sur la section [Informations sur le compte](#) .
- Pour modifier votre adresse e-mail :
 1. Cliquez  derrière l'e-mail.
 2. Saisissez le mot de passe de votre identifiant TP-Link, puis une nouvelle adresse e-mail. Et cliquez sur [Enregistrer](#).




A dialog box titled "Change Email" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Password" with a key icon and "New Email" with an envelope icon. Below the fields is a blue "Save" button. A note at the bottom states: "Note: New email or password may not sync to client devices immediately. Please log in again when your device is connected to the Internet to update account information."

- Pour changer votre mot de passe :

1. Cliquez derrière le mot de passe.



2. Saisissez le mot de passe actuel, puis un nouveau mot de passe deux fois. Et cliquez sur [Enregistrer](#).



A dialog box titled "Change Password" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Current Password", "New Password", and "Confirm Password", each with a key icon. Between the "New Password" and "Confirm Password" fields are three radio buttons labeled "Low", "Middle", and "High". Below the fields is a blue "Save" button. A note at the bottom states: "Note: New email or password may not sync to client devices immediately. Please log in again when your device is connected to the Internet to update account information."

4. 3. Gérer les identifiants TP-Link des utilisateurs

L'ID TP-Link utilisé pour vous connecter au répéteur pour la première fois sera automatiquement lié en tant que compte [administrateur](#) . Un compte administrateur peut ajouter ou supprimer d'autres identifiants TP-Link pour

ou à partir du même répéteur que [les utilisateurs](#). Tous les comptes peuvent surveiller et gérer le répéteur localement ou à distance, mais les comptes d'utilisateurs ne peuvent pas :

- Réinitialisez le répéteur à ses paramètres d'usine par défaut soit sur la page de gestion Web, soit dans l'application Tether.


- Ajoutez/supprimez d'autres identifiants TP-Link vers/du répéteur.

4. 3. 1. Ajoutez un identifiant TP-Link pour gérer le répéteur

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à Paramètres > TP-Link Cloud et concentrez-vous sur la section Comptes liés .
3. Cliquez sur  Bind , entrez un autre identifiant TP-Link si nécessaire et cliquez sur Enregistrer.

Note:

Si vous avez besoin d'un autre identifiant TP-Link, veuillez en enregistrer un nouveau via l'application Tether. Veuillez vous référer à [Gérer le répéteur via l'application TP-Link Tether](#) pour installer l'application et enregistrer un nouvel identifiant TP-Link.



A dialog box titled "Add Account" with a close button (X) in the top right corner. It contains a text input field with a checkmark icon and the label "Email". Below the input field are two buttons: "Cancel" and "Save".

4. Le nouvel identifiant TP-Link sera affiché dans le tableau Comptes liés en tant qu'utilisateur.

					 Bind  Unbind	
☐	ID	Email	Binding Date	Role		
☐	1	thangpui_road@ms.com	06/11/2018	Admin		
☐	2	thangpui@thangpui.com	06/11/2018	User		

4. 3. 2. Supprimez les identifiants TP-Link de la gestion du répéteur

1. Visitez <http://tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.
2. Accédez à Paramètres > TP-Link Cloud et concentrez-vous sur la section Comptes liés .
3. Cochez la ou les cases du ou des identifiants TP-Link que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Dissocier.

					 Bind  Unbind	
☐	ID	Email	Binding Date	Role		
☐	1	thangpui_road@ms.com	06/11/2018	Admin		
☒	2	thangpui@thangpui.com	06/11/2018	User		

4. 4. Gérer le répéteur via l'application TP-Link Tether

L'application Tether fonctionne sur les appareils iOS et Android, tels que les smartphones et les tablettes.

1. Lancez l'Apple App Store ou Google Play Store et recherchez « [TP-Link Tether](#) » ou scannez simplement le code QR pour télécharger et installer l'application.



2. Lancez l'application Tether et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.

 Remarque : Si vous n'avez pas d'identifiant TP-Link, créez-en un d'abord.

3. Connectez votre appareil au réseau WiFi du répéteur ou du routeur principal.
4. Revenez à l'application Tether, sélectionnez le modèle de votre répéteur et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
5. Gérez votre répéteur selon vos besoins.

 Remarques : Si vous devez accéder à distance à votre répéteur depuis vos appareils intelligents, vous devez :

- Connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'en avez pas, reportez-vous à [Enregistrer un identifiant TP-Link](#).
- Assurez-vous que votre smartphone ou votre tablette peut accéder à Internet avec des données cellulaires ou un réseau Wi-Fi.

Chapitre 5

Personnalisez votre réseau

Ce chapitre vous explique comment configurer les paramètres réseau disponibles pour ce répéteur.


Il contient les sections suivantes :

- [Vérifier l'état d'Internet](#)
- [Configurer le réseau WiFi](#)
- [Modifier les paramètres du réseau local](#)
- [Ajuster la couverture Wi-Fi](#)
- [Définir le contrôle d'accès](#)
- [Définir le mode haute vitesse](#)


5. 1. Vérifier l'état d'Internet

Vous pouvez afficher l'état Internet de votre répéteur pour vérifier si vous avez correctement configuré le(s) réseau(s) étendu(s).


1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
 2. Accédez à [Paramètres](#) > [Statut](#) pour afficher l'état Internet de votre répéteur.
- Le répéteur fonctionne normalement.




- Le répéteur ne parvient pas à se connecter aux réseaux hôtes. Veuillez accéder à [Paramètres](#) > [WiFi](#) > [Se connecter au réseau](#) pour vérifier si les mots de passe du réseau hôte sont corrects. Si le problème persiste, rapprochez le répéteur du routeur pour obtenir une meilleure qualité de signal.



- Le répéteur est connecté aux réseaux hôtes, mais ne transmet pas de données. Veuillez vérifier la connexion Internet de votre routeur.



- Le répéteur est connecté anormalement au routeur. Veuillez accéder à [Paramètres](#) > [Réseau](#) et essayez de configurer votre répéteur pour obtenir automatiquement une adresse IP.



Cliquez sur l'icône Internet/Routeur/Range Extender/Clients pour afficher les informations correspondantes.

5. 2. Configurer le réseau WiFi

Si vous souhaitez étendre un autre réseau hôte après la configuration rapide, vous pouvez vous référer à cette section. De plus, vous pouvez modifier les paramètres WiFi de vos réseaux étendus.

 Conseil:

Si le répéteur se trouve dans le réseau EasyMesh de votre routeur, il copiera automatiquement les paramètres WiFi de votre routeur. Aucun paramètre WiFi n'est nécessaire pour le répéteur.


Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.

 Note:

Nous prenons ici comme exemple la configuration du réseau 2,4 GHz. Si le réseau 5 GHz est disponible sur votre répéteur, veuillez vous référer aux instructions pour configurer votre réseau 5 GHz.

• Pour étendre un autre réseau hôte :

1. Accédez à [Paramètres > WiFi > Se connecter au réseau](#).
2. Activez la [connexion au réseau 2,4 GHz](#) et cliquez sur [Scanner WiFi](#) pour trouver tous les disponibles réseaux.



Connect to Host Network

2.4GHz Network: ☒ Connect to 2.4GHz Network

Wireless Scanner

Host 2.4GHz SSID:

Host 2.4GHz Security: No Security ▼

Host 2.4GHz Password:

5GHz Network: ☒ Connect to 5GHz Network

Wireless Scanner

Host 5GHz SSID:

Host 5GHz Security: No Security ▼

Host 5GHz Password:

Save

3. Sélectionnez le réseau hôte 2,4 GHz que vous souhaitez étendre.

 Note:

Si le réseau que vous souhaitez étendre est activé mais n'est pas répertorié, veuillez essayer les étapes suivantes.

- Rapprochez le répéteur de votre routeur et recherchez à nouveau les réseaux.
- Vous pouvez saisir manuellement le SSID (nom du réseau) et le mot de passe du réseau que vous souhaitez étendre, puis cliquer sur [Enregistrer](#).

4. Une fois qu'un réseau principal est sélectionné, le SSID et le type de sécurité seront automatiquement renseignés.

Si le réseau sélectionné est crypté, saisissez le mot de passe dans le champ [Mot de passe](#).

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

- Pour activer ou désactiver le réseau étendu :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [WiFi](#) > [Réseau étendu](#).

2. Les réseaux étendus sont activés par défaut. Si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi d'une certaine bande, décochez simplement la case [Activer](#) . Dans ce cas, tous les paramètres WiFi de cette bande seront invalides.

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

- Pour modifier le nom du réseau WiFi (SSID) :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [WiFi](#) > [Réseau étendu](#).

2. Créez un nouveau SSID dans [SSID étendu à 2,4 GHz](#) ou cliquez sur [Copier le SSID de l'hôte](#). La valeur est sensible aux majuscules et minuscules.

Extended Network Settings

Extended 2.4GHz: ☒ Enable

Extended 2.4GHz SSID: [Copy Host SSID](#)

☐ Hide SSID broadcast

Extended 2.4GHz Security: ☐ Same as your host network password ☒ Custom

WPA3-PSK

Extended 2.4GHz password: 12345678

Extended 5GHz: ☒ Enable

Extended 5GHz SSID: [Copy Host SSID](#)

☐ Hide SSID broadcast

Extended 5GHz Security: ☒ Same as your host network password ☐ Custom

WPA2-PSK

Extended 5GHz password: 12345678

[Save](#)

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

Note:

Si vous avez modifié les paramètres WiFi via un périphérique WiFi, vous serez déconnecté une fois les paramètres appliqués. Veuillez noter le nouveau SSID pour une utilisation future.

- Pour modifier la sécurité du réseau étendu :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [WiFi](#) > [Réseau étendu](#).

2. Définissez le mode de sécurité de votre réseau étendu.

- Vous pouvez simplement sélectionner [Identique au mot de passe de votre réseau hôte](#).
- Ou cliquez sur [Personnalisé](#), spécifiez le mode de sécurité et le mot de passe du réseau étendu.
(sensible aux majuscules et minuscules). Si vous sélectionnez [Aucune sécurité](#), aucun mot de passe n'est requis.

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).


- Pour masquer le SSID du réseau étendu :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [WiFi](#) > [Réseau étendu](#).
2. Sélectionnez [Masquer la diffusion SSID](#) et le SSID correspondant ne sera pas affiché lorsque les appareils WiFi recherchent des réseaux WiFi locaux. Vous devez saisir manuellement le SSID pour rejoindre le réseau.

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

- Pour configurer les paramètres WiFi :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [WiFi](#) > [Paramètres WiFi](#).
2. Configurez les fonctions selon vos besoins et cliquez sur [Enregistrer](#).



Wireless Settings

TWT: ☒ Enable

OFDMA/MU-MIMO: Disable ▼

- OFDMA+MU-MIMO
- OFDMA only
- Disable

Save

- TWT (Target Wake Time) : permet aux appareils et clients 802.11ax de négocier leurs périodes de transmission et de réception de paquets de données. Les clients ne se réveillent que lors des sessions TWT et restent en mode veille le reste du temps, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de leur batterie. Il est désactivé par défaut.
- OFDMA/MU-MIMO : [OFDMA](#) permet à plusieurs utilisateurs de transmettre des données simultanément, et améliore ainsi considérablement la vitesse et l'efficacité. Notez que ce n'est que lorsque vos clients prennent également en charge OFDMA que vous pourrez profiter pleinement des avantages.
[MU-MIMO](#) (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) permet à l'appareil d'envoyer simultanément des données à plusieurs clients, améliorant ainsi considérablement l'efficacité du réseau.

5. 3. Modifier les paramètres LAN

Le répéteur est prédéfini avec une adresse IP LAN par défaut 192.168.0.254, avec laquelle vous pouvez vous connecter à la page de gestion Web. L'adresse IP du LAN, ainsi que le masque de sous-réseau, définissent également le sous-réseau sur lequel se trouvent les appareils connectés. Si l'adresse IP est en conflit avec

un autre appareil sur votre réseau local ou votre réseau nécessite un sous-réseau IP spécifique, vous pouvez le modifier.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à [Paramètres > Réseau](#).
3. Sélectionnez [Utiliser l'adresse IP suivante](#).
4. Entrez une nouvelle adresse IP si nécessaire et laissez le [masque de sous-réseau](#) comme paramètres par défaut.
5. Entrez la passerelle qui se trouve dans le même sous-réseau que l'adresse IP. La passerelle est généralement l'adresse IP LAN de votre routeur.
6. Saisissez l'adresse IP DNS fournie par votre FAI.

Network Settings

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address

IP Address: 192.168.0.254

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.0.1

Primary DNS: 8.8.8.8

Secondary DNS: 0.0.0.0 (Optional)

Save

7. Cliquez sur [Enregistrer](#).


5. 4. Ajuster la couverture Wi-Fi

Vous pouvez définir la couverture Wi-Fi du répéteur en fonction de la taille souhaitée de votre zone Wi-Fi.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à [Paramètres > Paramètres avancés > Couverture Wi-Fi](#).
3. Sélectionnez le niveau de couverture Wi-Fi souhaité pour le répéteur.

Wi-Fi Coverage

Set the Wi-Fi coverage of your extender as needed.



☒ **Maximum Coverage**
The extender will provide a long-range Wi-Fi signal but use up more power.

☐ **Intermediate Coverage**
The extender will provide a medium-range Wi-Fi signal.

☐ **Minimum Coverage**
The extender will provide a short-range Wi-Fi signal and use up less power.

Save

4. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5. 5. Définir le contrôle d'accès

Le contrôle d'accès vous permet d'autoriser ou de bloquer l'accès à Internet d'appareils spécifiques pendant une période spécifique.

 Conseil:

Si le répéteur se trouve dans le réseau EasyMesh de votre routeur, il copiera automatiquement les paramètres de contrôle d'accès de votre routeur.
Aucun paramètre de contrôle d'accès n'est nécessaire pour le répéteur.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Paramètres avancés](#) > [Contrôle d'accès](#).
3. Activez le [contrôle d'accès](#).

Access Control

Access Control: ☒

• Pour bloquer un ou plusieurs appareils spécifiques :

1. Sélectionnez [Liste noire](#) et cliquez sur [Enregistrer](#).

Access Mode

Default Access Mode: ☒ Blacklist ☐ Whitelist

[Save](#)

2. Sélectionnez l'appareil à bloquer dans le tableau [Appareils en ligne](#) en cochant la case correspondante.

3. Cliquez sur [Bloquer](#) et le ou les appareils sélectionnés seront ajoutés au tableau [Appareils dans la liste noire](#).

Online Devices

[Refresh](#) [Block](#)

☐	ID	Device Name	IP Address	MAC Address	Connection Type	Modify
☐	1		192.168.0.102		Wireless	Block

4. Cliquez [ici](#) dans le tableau [Appareils dans la liste noire](#) pour définir l'heure effective pour une certaine entrée selon vos besoins.

Device Name:

MAC Address:

Effective Time: ☐ Cannot access at any time ☒ Cannot access based on the time schedule

Time: : - :

Day(s):

☐ Monday ☐ Tuesday
☐ Wednesday ☐ Thursday
☐ Friday ☐ Saturday
☐ Sunday

[Cancel](#) [Save](#)

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

• Pour autoriser des appareils spécifiques :

1. Sélectionnez [Liste blanche](#) et cliquez sur [Enregistrer](#).

Access Mode

Default Access Mode: ☐ Blacklist ☒ Whitelist

Save

2. Cliquez sur [Ajouter](#) dans le tableau [Périphériques dans la liste blanche](#). Entrez le nom du périphérique et l'adresse MAC.

Et vous pouvez définir l' [heure effective](#) pour une certaine entrée selon vos besoins.

Device Name:

MAC Address:

Effective Time: ☐ Access at any time ☒ Access based on the time schedule

Time: : - :

Day(s): ☐ Monday ☐ Tuesday ☐ Wednesday ☐ Thursday ☐ Friday ☐ Saturday ☐ Sunday

Cancel Save

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

5. 6. Définir le mode haute vitesse

La fonction haute vitesse désactive l'une des bandes WiFi pour laisser un réseau ultra-rapide hautes performances, idéal pour les applications de streaming et de jeux HD.

Si la plupart de vos appareils sont connectés à une seule bande WiFi, cette fonctionnalité peut augmenter les performances globales de votre réseau WiFi.

Remarques:

1. Cette fonction n'est pas disponible lorsque le répéteur se trouve dans un réseau EasyMesh.
2. Avant d'activer cette fonctionnalité, veuillez accéder à [Paramètres > WiFi > Réseau étendu](#) et vérifiez que les bandes 2,4 GHz et 5 GHz sont toutes deux activées. De plus, si vous souhaitez désactiver le réseau 2,4 GHz, il est recommandé de vous assurer d'abord que tous vos appareils WiFi prennent en charge la connexion réseau 5 GHz.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.

2. Accédez à [Paramètres > Paramètres avancés > Haute vitesse](#).

3. Activez le [mode haute vitesse](#).

4. Sélectionnez le mode [Auto](#) . Le répéteur décidera sur quelle bande le réseau haut débit fonctionnera en fonction de sa connexion WiFi à votre routeur principal. L'autre bande sera désactivée.

High Speed

High Speed Mode: ☒ [Auto\(Recommended\)](#)

The extender will automatically choose the best band to ensure high-performance, super-fast connections.

☐ Manual

5. Cliquez sur [Enregistrer](#).

Chapitre 6


Utilisez votre répéteur comme Point d'accès

Ce chapitre explique comment utiliser le répéteur comme point d'accès.

Il contient les sections suivantes :


- [Configurer le répéteur en tant que point d'accès](#)
- [Connectez les appareils WiFi au répéteur](#)
- [Explication des voyants LED pour le mode point d'accès](#)

Le répéteur peut fonctionner comme un point d'accès, transformant votre réseau filaire existant en réseau WiFi.



6. 1. Configurer le répéteur en tant que point d'accès

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Cliquez sur **Mode** dans le coin supérieur droit de la page. Sélectionnez **Point d'accès** et cliquez sur **Enregistrer**. Le répéteur redémarrera et passera en mode point d'accès.



3. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
4. Accédez à **Configuration rapide** pour configurer votre répéteur.
 - 1) Configurez vos paramètres WiFi et cliquez sur **Suivant**.

Summary

Wireless Settings

Wireless 2.4GHz: ☒ Extend network on 2.4GHz

Extended 2.4GHz SSID: ☐ Hide SSID broadcast

Extended 2.4GHz Password:

Wireless 5GHz: ☒ Extend network on 5GHz

Extended 5GHz SSID: ☐ Hide SSID broadcast

Extended 5GHz Password:

Exit Next

2) Confirmez les informations et cliquez sur **Terminer**.


Summary

Wireless Settings

2.4GHz Extended Network		5GHz Extended Network	
Extend network on 2.4GHz:	On	Extend network on 5GHz:	On
Extended 2.4GHz SSID:	TP-Link_Extender	Extended 5GHz SSID:	TP-Link_Extender_5GHz
Hide SSID:	Off	Hide SSID:	Off
Extended 2.4GHz Password:	XXXXXXXXXX	Extended 5GHz Password:	XXXXXXXXXX

Back Finish

5. Connectez le répéteur à votre modem ou routeur filaire via un câble Ethernet. Vous pouvez désormais profiter du Wi-Fi.



6. 2. Connectez les appareils WiFi au répéteur

Méthode 1 : Connectez-vous manuellement au répéteur

Vous pouvez connecter vos appareils WiFi au répéteur en utilisant les noms et mots de passe du réseau WiFi du répéteur.


Méthode 2 : Connectez-vous au répéteur via WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) offre un moyen plus simple de configurer une connexion Wi-Fi sécurisée.

Les appareils WiFi prenant en charge WPS, notamment les téléphones Android, les tablettes et la plupart des cartes réseau


USB, peuvent être connectés à votre répéteur via cette méthode (non prise en charge par les appareils iOS).

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [WiFi](#) > [WPS](#).
3. Activez [WPS](#).




4. Connectez-vous via WPS :

- PIN d'AP : activez le [code PIN d'AP](#) et saisissez le code PIN sur votre appareil. Vous pouvez cliquer sur [Générer](#) pour obtenir un nouveau code PIN ou cliquez sur [Par défaut](#) pour restaurer le code PIN à celui d'usine.



- Bouton-poussoir (recommandé) : cliquez sur [Connecter](#) et appuyez sur le bouton WPS du périphérique client.



- Code PIN : saisissez le code PIN du client et cliquez sur [Connecter](#).

WPS Wizard

Select a WPS connection method:
☐ Push Button (Recommended)
☒ PIN code

Client's WPS PIN code:

Connect

6. 3. Explication des LED pour le mode point d'accès

Lorsque le répéteur fonctionne en mode point d'accès, vous pouvez vérifier son état de fonctionnement en suivant le tableau d'explication des LED ci-dessous.

Nom	Statut	Indication (pour le mode point d'accès)
 (Pouvoir)	Allumé éteint	Le répéteur est allumé ou éteint.
	Clignotant	Le système démarre ou le firmware est en cours de mise à niveau.
 (Signal)	Sur	Une connexion WPS est établie.
	La connexion	WPS clignotante est en cours. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes.
	Désactivé	Une connexion WPS a été établie depuis plus de 5 minutes ou la connexion WPS a échoué.
2,4G	Allumé éteint	La bande WiFi 2,4 GHz est activée ou désactivée.
5G	Allumé éteint	La bande WiFi 5 GHz est activée ou désactivée.

Chapitre 7

Gérez votre répéteur

Ce chapitre présente comment gérer et entretenir votre répéteur.

Il comprend les sections suivantes :

- [Définir l'heure du système](#)
- [LED de contrôle](#)
- [Définir le programme d'alimentation](#)
- [Mettre à niveau le firmware](#)
- [Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration](#)
- [Modifier le mot de passe de connexion](#)
- [Vérifier le journal système](#)

7. 1. Définir l'heure du système

L'heure système du répéteur sera utilisée pour les fonctions basées sur le temps telles que la fonction Power Schedule.


Si vous avez activé la fonction Heure d'été, l'heure du système sera synchronisée avec l'heure d'été que vous configurez.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.

2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Paramètres d'heure](#).

• Pour obtenir l'heure du système :

1. Sélectionnez votre [fuseau horaire](#) local dans la liste déroulante.



Time Settings

Current Time: 01/01/2021 21:22:43


Time Zone: (GMT-08:00) Pacific Time

Save

2. Cliquez sur [Enregistrer](#).

• Pour configurer l'heure d'été :

1. Sélectionnez [Activer l'heure d'été](#).



Daylight Saving Time

☒ Enable Daylight Saving Time

Start: 2023 Mar Last Sun 1 AM

End: 2023 Oct Last Sun 1 AM

Running Status:

Save

2. Sélectionnez la date et l'heure [de début](#) et de [fin](#) de l'heure d'été à votre heure locale zone.

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

7. 2. LED de contrôle


Les LED du répéteur indiquent ses activités et son état. Vous pouvez éteindre les LED lorsque vous n'en avez pas besoin.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.

2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Contrôle LED](#).

• Pour éteindre les LED :

Désactivez [l'état des LED](#).




• Pour spécifier une période pendant laquelle les LED sont éteintes :

1. Sélectionnez [Mode nuit](#).

2. Spécifiez la période d'extinction de la LED.

■ Remarque : La programmation horaire effective pour le [mode nuit](#) est basée sur l'heure système du répéteur. Reportez-vous à [Définir le système](#) [Il est temps](#) d'obtenir l'heure système correcte.

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).



7. 3. Définir le programme d'alimentation

La fonction Power Schedule vous permet de spécifier une période de temps pendant laquelle le répéteur est éteint.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.

2. Accédez à [Paramètres](#) > [Paramètres avancés](#) > [Planification d'alimentation](#).

• Pour spécifier une période pendant laquelle le répéteur est éteint :

1. Cliquez sur [Ajouter](#).

2. Spécifiez la période de mise hors tension et les jours récurrents.

Remarque : La programmation horaire effective pour [Power Schedule](#) est basée sur l'heure système du répéteur. Reportez-vous à [Définir l'heure système](#) pour obtenir l'heure système correcte.

Power Schedule

Note: Before enabling Power Schedule, please make sure the [System Time](#) is correct.

Current Time:

+ Add
- Delete

☐	ID	Power Off Time	Repeat	Status	Modify
☐	--	--	--	--	--

Power Off Time

From: 21 : 00
To: 09 : 00 (the next day)

Repeat:

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Cancel

Save

3. Cliquez sur [Enregistrer](#).

7. 4. Mettre à niveau le firmware

TP-Link s'engage à améliorer les fonctionnalités du produit, vous offrant une meilleure expérience réseau. Nous vous informerons via la page de gestion Web si une mise à jour du firmware est disponible pour votre répéteur. De plus, le dernier firmware sera publié sur le site officiel de TP-Link www.tp-link.com, et vous pourrez le télécharger gratuitement à partir de la page [d'assistance](#).

Remarques:

- Assurez-vous que le dernier fichier du firmware correspond à la version du matériel (comme indiqué dans la section de téléchargement du page d'assistance).
- Assurez-vous que vous disposez d'une connexion stable entre le répéteur et votre ordinateur. • Sauvegardez la configuration de votre répéteur.
- N'éteignez PAS le répéteur pendant la mise à niveau du firmware.

• Pour mettre à niveau le firmware en ligne :

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.

2. Lorsque le dernier firmware est disponible pour votre répéteur, l'icône de mise à



s'affichera dans le coin supérieur droit de la page. Cliquez sur l'icône pour accéder à la page [Mise à niveau du firmware](#).

Vous pouvez également accéder à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Mise à niveau du firmware](#) et cliquer sur [Rechercher la mise à niveau](#) pour voir si un nouveau firmware est publié.




Online Upgrade

Latest Version: V1.0.0 (2018-10-10)

Check for upgrade

3. Concentrez-vous sur la section [Mise à niveau en ligne](#) et cliquez sur [Mise à niveau](#).



Online Upgrade

Latest Version: V1.0.0 (2018-10-10)

Upgrade

4. Attendez quelques minutes pour que la mise à niveau et le redémarrage soient terminés.

- Pour mettre à niveau le firmware localement :


1. Téléchargez le dernier fichier du firmware pour le répéteur depuis notre site Web.

www.tp-link.com.

2. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.

3. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Mise à niveau du firmware](#).

4. Cliquez sur [Parcourir](#) pour localiser le nouveau fichier du firmware téléchargé, puis cliquez sur [Mettre à niveau](#).



Local Upgrade

New Firmware File: [Browse](#)

Upgrade

5. Attendez quelques minutes que la mise à niveau du firmware soit terminée et que le répéteur redémarre.

7. 5. Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration


Les paramètres de configuration sont stockés sous forme de fichier de configuration dans le répéteur. Vous pouvez sauvegarder le fichier de configuration et restaurer le répéteur aux paramètres précédents à partir du fichier de sauvegarde si nécessaire. De plus, si nécessaire, vous pouvez effacer les paramètres actuels et réinitialiser le répéteur aux paramètres d'usine par défaut.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.

2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Sauvegarde et restauration](#).

- Pour sauvegarder les paramètres de configuration :


Cliquez sur [Sauvegarder](#) pour enregistrer une copie des paramètres actuels sur votre ordinateur local. Un fichier « .bin » des paramètres actuels sera stocké sur votre ordinateur.



The screenshot shows a web interface titled "Backup". Below the title, there is a text instruction: "Save a copy of your current settings." At the bottom right of the interface, there is a teal button labeled "Backup".

- Pour restaurer les paramètres de configuration :

1. Cliquez sur [Parcourir](#) pour localiser le fichier de configuration de sauvegarde stocké sur votre ordinateur, puis cliquez sur [Restaurer](#).




The screenshot shows a web interface titled "Restore". Below the title, there is a text instruction: "Restore previous settings from a saved file." Underneath, there is a label "File:" followed by a text input field and a teal button labeled "Browse". At the bottom right, there is a teal button labeled "Restore".

2. Attendez quelques minutes pour la restauration et le redémarrage.

Remarque : Pendant le processus de restauration, n'éteignez pas et ne réinitialisez pas le répéteur.

- Pour réinitialiser le répéteur aux paramètres d'usine par défaut :

1. Cliquez sur [Restauration d'usine](#) pour restaurer tous les paramètres de configuration aux valeurs par défaut, ou cliquez sur [Restaurer](#) si vous souhaitez conserver vos informations de connexion et de compte cloud.



The screenshot shows a web interface titled "Factory Default Restore". Below the title, there is a text instruction: "Restore all configuration settings to default values, except your login and cloud account information." At the bottom right, there is a teal button labeled "Restore". Below this, there is another text instruction: "Restore all configuration settings to default values." At the bottom right, there is a teal button labeled "Factory Restore".

2. Attendez quelques minutes pour la réinitialisation et le redémarrage.

Remarques:

- Pendant le processus de réinitialisation, n'éteignez pas le répéteur. • Nous vous recommandons fortement de sauvegarder les paramètres de configuration actuels avant de réinitialiser le répéteur.

7. 6. Modifier le mot de passe de connexion

La fonction de gestion de compte vous permet de modifier votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de connexion à la page Web de gestion Web.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Compte administrateur](#).
3. Saisissez l'ancien mot de passe. Saisissez ensuite le nouveau mot de passe deux fois (sensible à la casse) et cliquez sur [Enregistrer](#).

Admin Account

Old Password:

New Password:

6-32 characters

Low

Middle

High

Confirm Password:

4. Utilisez le nouveau mot de passe pour vos prochaines connexions.

7. 7. Vérifier le journal système

Si le répéteur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez enregistrer le journal système et l'envoyer à notre équipe d'assistance technique.

1. Visitez <http://www.tplinkrepeater.net> et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Outils système](#) > [Journal système](#).
 - Pour enregistrer le journal système localement :
 1. Choisissez le type et le niveau du journal système selon vos besoins.
 2. Cliquez sur [Enregistrer le journal](#) pour enregistrer les journaux système sur un disque local.

System Log

Log Filter:

Type = ALL

Level = ALL

Refresh

Delete All

ID	Time	Type	Level	Content
5	0 days 00:10:59	DHCPC	ERROR	DHCP detection failed.
4	0 days 00:10:56	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.
3	0 days 00:10:53	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.
2	0 days 00:10:50	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.
1	0 days 00:10:47	OTHERS	INFO	User cleared up all the logs.

Save Log

FAQ

T1. Comment réinitialiser le répéteur à ses paramètres d'usine par défaut ?

- Avec le répéteur sous tension, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton **RESET** pendant 1 seconde. Le répéteur va redémarrer.
- Connectez-vous à la page de gestion Web du répéteur. Accédez à **Paramètres > Outils système > Sauvegarder et restaurer** et cliquez sur **Restauration d'usine**.

Q2. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe de connexion ?

Reportez-vous à FAQ > Q1 pour réinitialiser le répéteur, puis visitez <http://www.tplinkrepeater.net> pour créer un nouveau mot de passe de connexion.

Remarque : Le répéteur doit être reconfiguré après une réinitialisation pour accéder à Internet. Veuillez noter votre mot de passe de connexion pour les futures connexions.

Q3. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe WiFi ?

Le répéteur partage les mêmes mots de passe WiFi que ceux de vos réseaux hôtes.

Q4. Que dois-je faire si je ne parviens pas à accéder à la page de gestion Web ?

Cela peut se produire pour diverses raisons. Veuillez essayer les méthodes ci-dessous pour vous reconnecter.

- Si votre ordinateur est connecté WiFi, assurez-vous que vous êtes connecté au SSID du répéteur.
- Assurez-vous que votre ordinateur est configuré sur **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir automatiquement l'adresse du serveur DNS**.
- Vérifiez que <http://www.tplinkrepeater.net> est correctement saisi dans le navigateur Web et appuyez sur **Entrée**.
- Utilisez l'adresse IP pour accéder au répéteur. L'adresse IP par défaut est **192.168.0.254**. Si le répéteur est connecté au routeur, vous devez accéder à la liste des clients DHCP de votre routeur pour obtenir l'adresse IP actuelle du répéteur.
- Réinitialisez le répéteur et réessayez.

Q5. J'ai activé le filtre MAC WiFi, le contrôle d'accès WiFi ou la liste de contrôle d'accès (ACL) sur mon routeur. Que dois-je faire avant de configurer le répéteur ?

Lorsqu'un appareil se connecte via le répéteur à votre routeur, l'adresse MAC de l'appareil affichée sur le routeur est traduite en une autre adresse MAC. Si le filtre MAC, le contrôle d'accès WiFi ou l'ACL de votre routeur est activé, les appareils connectés au répéteur ne peuvent pas obtenir d'adresse IP du répéteur et ne peuvent pas accéder à Internet.

Pour résoudre ce problème, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à votre routeur et désactivez le filtre MAC, le contrôle d'accès WiFi ou l'ACL.

 Remarque : Pour plus d'informations sur la façon de désactiver le filtre MAC, le contrôle d'accès WiFi ou l'ACL de votre routeur, veuillez consulter au guide d'utilisation de votre routeur.

2. Allumez votre répéteur et exécutez la [configuration rapide](#) pour configurer votre répéteur.

3. Connectez tous vos appareils au réseau étendu.

4. Sur votre routeur, ajoutez toutes les adresses MAC des appareils en ligne au filtre MAC de votre routeur.
tableau.

5. Activez le filtre MAC, le contrôle d'accès WiFi ou l'ACL du routeur pour terminer le processus.
configuration.

Déclaration d'informations de conformité FCC



Nom du produit : extension de portée Wi-Fi 6 AX1500/AX1750/AX1800/AX3000.

Numéro de modèle : RE505X/RE603X/RE605X/RE705X.

Partie responsable : TP-

Link USA Corporation

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, Californie 92618

Site Web : <https://www.tp-link.com/us/>

Tél : +1 626 333 0234

Télécopie : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des solutions suivantes.

mesures:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionnant en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

«Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC en matière d'exposition aux RF, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement illustré ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'est apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 2024-01-04

Avertissement de marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (la puissance maximale transmise)

2 400 MHz -2 483,5 MHz (20 dBm)

5 150 MHz -5 250 MHz (23 dBm)

5 250 MHz -5 350 MHz (23 dBm)

5 470 MHz -5 725 MHz (30 dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale peut être consultée sur <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE article 3.1a) sur la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à titre de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 cm de votre corps.

Restrictions nationales

Bande de fréquence : 5150 - 5250 MHz :

Utilisation intérieure : À l'intérieur des bâtiments uniquement. Les installations et l'utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et des wagons de train ne sont pas autorisées. Usage extérieur limité : S'il est utilisé à l'extérieur, l'équipement ne doit pas être fixé à une installation fixe ou à la carrosserie extérieure des véhicules routiers, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. L'utilisation par les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) est limité à la bande 5 170 - 5 250 MHz.

Bande de fréquence : 5250 - 5350 MHz :

Utilisation intérieure : À l'intérieur des bâtiments uniquement. Les installations et l'utilisation dans les véhicules routiers, les trains et les avions ne sont pas autorisées. L'utilisation en extérieur n'est pas autorisée.

Bande de fréquence : 5470 - 5725 MHz :

Les installations et l'utilisation dans des véhicules routiers, des trains et des avions ainsi que l'utilisation de systèmes d'avions sans pilote (UAS) ne sont pas autorisées.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK		
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE		
	EST-IL	LI	LT	LU	LV	MT	NL			
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)		

Marque UKCA




Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni peut être consultée sur <https://www.tp-link.com/support/ukca>

Restrictions nationales

Attention : Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur en Grande-Bretagne.



ROYAUME-UNI

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant causer fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en nuire au fonctionnement.

Prudence:

1. L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5 150–5 250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférence nuisible aux systèmes mobiles par satellite partageant le même canal ;

Produits DFS (Dynamic Frequency Selection) qui fonctionnent dans les bandes 5 250-5 350 MHz, 5 470-5 600 MHz et 5 650-5 725 MHz.

Avertissement :

1. Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Les produits utilisant la technique d'atténuation DFS (sélection dynamique des fréquences) sur les bandes 5250- 5350 MHz, 5470-5600MHz et 5650-5725MHz.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Déclarations d'avertissement de la Corée

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.



Avis NCC et avis BSMI

: Nom de l'équipement: Gamme Wi-Fi 6 AX1500/AX1750/AX1800/AX3000 Extenseur Désignation du type (Type) : RE505X/RE603X/RE605X/RE705X						
nite	Substances réglementées et ses symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (CD)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphényles polybromés (PBDE)
PCB • • •	• • •		•	•	•	●
			•	•	•	●
			•	•	•	●
			•	•	•	●
0,1 % en poids et 0,01 % en poids. Remarque 1 : « Dépassant 0,1 % en poids » et « dépassant 0,01 % en poids » indiquent que le pourcentage de teneur en substance restreinte dépasse la valeur en pourcentage de référence de la condition de présence. 2. • Remarque 2 : « • » indique que le pourcentage de la substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence. 3. Note 3Le « - » indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.						



Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc avant cela ними законодавчими актами України.



Information de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.

- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, contactez nous s'il vous plaît.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils WiFi ne sont pas autorisés.
- Assurez-vous que la prise de courant a un bon contact avec le sol.



N

CAUTION:

Double pole, neutral fusing.
Disconnect mains before servicing.

•



N

ATTENTION:

Double pôle/fusible sur le neutre.
Déconnecter du réseau électrique avant toute intervention de maintenance.

•

- Température de fonctionnement : 0 ~ 40 (32 ~ 104)
- Ce produit utilise des radios et d'autres composants qui émettent des champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques et les aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux implantés. Gardez toujours le produit et son adaptateur secteur à plus de 15 cm (6 pouces) de tout stimulateur cardiaque ou autre dispositif médical implanté. Si vous pensez que votre produit interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, éteignez votre produit et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.

Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et le faire fonctionner à vos propres risques.

Explications des symboles sur l'étiquette du produit

Remarque : L'étiquette du produit se trouve à l'arrière du produit. Les symboles peuvent varier d'un produit à l'autre.

Symbole	Explication
	Équipement de classe II
	Matériel de classe II avec mise à la terre fonctionnelle
	Courant alternatif
	Courant continu
	Polarité du connecteur d'alimentation CC

Symbole	Explication
	Pour une utilisation en intérieur uniquement
	Tension dangereuse
	Attention, risque de choc électrique
	Marquage d'efficacité énergétique
	Terre de protection
	Terre
	Châssis ou châssis
	Mise à la terre fonctionnelle
	Attention surface chaude
	Prudence
	Manuel de l'opérateur
	Attendre
	« ON »/« OFF » (pousser-pousser)
	Fusible
	Le fusible est utilisé au neutre N
RECYCLAGE	
	Ce produit porte le symbole du tri sélectif Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Attention, évitez d'écouter à des volumes élevés pendant de longues périodes
	Déconnexion, toutes les prises électriques

Symbole	Explication
m	Changement de construction de mini-espace
μ	Commutateur de construction à micro-espace (pour la version américaine) Interrupteur de construction micro-espace / micro-déconnexion (pour autres versions sauf US)
ε	Interrupteur sans espace de contact (dispositif de commutation à semi-conducteur)