

HOTTE ASPIRANTE

MANUEL D'UTILISATION



H21090
OLI

SILVERLINE®

luisina
DESIGN
www.luisina.com

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation !

Table des matières

1 DESSIN TECHNIQUE	4
2 AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ	5
2.1 Risque de décès- Risque d'empoisonnement	7
2.2 Risque d'électrocution !	7
2.3 Risque de blessure !	7
2.4 Risque de brûlures, risque d'électrocution !	8
2.5 Risques d'incendie, risques de blessure !	8
3 UTILISATION AVEC OU SANS FILTRE À CHARBON	9
3.1 Remplacement du filtre à charbon	10
3.2 Remplacement du filtre à charbon AF 100	10
4 NETTOYAGE ET ENTRETIEN PRÉVENTIF	11
4.1 Lavage au lave-vaisselle	11
4.2 Lavage des mains	11
4.3 Démontage/remontage du filtre en aluminium	11
5 INSTALLATION DE L'APPAREIL	12
5.1 Installation et déballage	12
5.2 Installation et déballage	12
5.3 Mode d'évacuation d'air	13
5.4 Conduite d'évacuation d'air	13
5.5 Vérification du mur	13
5.6 Raccordement électrique	13
5.7 Risque d'électrocution !	14
6 CONTENU DE L'EMBALLAGE	15
7 VUE D'ENSEMBLE DE LA HOTTE	16
8 INSTALLATION DE L'APPAREIL	17
8.1 Schéma et pièces d'installation	17
8.2. RACCORDEMENT DU CONDUIT DE CHEMINÉE EN PLASTIQUE	18
9 CONDUITS DE LA PLAQUE DE MONTAGE	19
10 COMMENT UTILISER L'APPAREIL	20
10.1 Touche tactile en verre à 3 vitesses	20
10.2 Bouton poussoir	20
11 REMPLACEMENT DE L'AMPOULE	21
11.1 Remplacement de L'ampoule	21
11.2 Remplacement de la lampe à prise	21
12 SERVICE AGRÉÉ	22
12.1 Dépannage	23
12.2 Dessin technique	23

« Conforme à la Directive DEEE. Sans PCB ».

1 DESSIN TECHNIQUE




Schéma 1 : DESSIN TECHNIQUE

2 AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes qui ne souffrent d'aucune insuffisance physique, sensorielle ou mentale et qui comprennent et assimilent les instructions sur l'utilisation en toute sécurité et les dangers.
- Le présent appareil est destiné à des fins domestiques.
- La tension d'utilisation de votre appareil est de 220 à 240 Volt~50 Hz.
- Le câble de secteur de votre appareil est doté d'une prise de mise à la terre. Ce câble doit être branché à une prise de mise à la terre.
- Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Une installation non autorisée peut entraîner un faible rendement, endommager l'appareil et causer des accidents.
- Le câble de l'appareil ne doit pas être emmêlé ou plié pendant l'installation. Le câble d'alimentation ne doit pas être alimenté près des cuisinières. Il pourrait fondre et causer un incendie.
- Ne branchez pas l'appareil si l'installation n'est pas terminée.
- Veillez à ce que la fiche soit facilement accessible afin de débrancher l'appareil en cas d'urgence.
- Ne touchez jamais les ampoules de l'appareil après une longue durée de fonctionnement. Les ampoules chaudes pourraient vous brûler les mains.
- Les hotte aspirantes sont conçues pour une utilisation domestique dans les cuisines traditionnelles. Toute autre utilisation pourrait entraîner une panne, annulant ainsi la garantie.
- Suivez la réglementation locale sur l'évacuation d'air. (Non valide pour une utilisation sans conduits de cheminée).
- Les aliments qui s'enflamment pendant la cuisson ne doivent pas être préparés sous cet appareil.
- Démarrez votre appareil après avoir posé poêles, casseroles, etc. sur la cuisinière. Dans le cas contraire, la chaleur excessive pourrait causer des déformations sur certaines pièces de votre appareil.
- Éteignez votre appareil avant d'ôter poêles, casseroles, etc. de la cuisinière.
- Évitez de laisser de l'huile chaude sur la cuisinière. Les casseroles contenant de l'huile chaude pourraient s'enflammer, causant ainsi un incendie.
- De l'huile pourrait s'enflammer pendant la friture, etc. Faites attention aux rideaux et aux courtpointes.
- Veillez à remplacer les filtres à temps. Les filtres qui ne sont pas remplacés à temps constituent un risque d'incendie en raison de l'huile qui y est accumulée.
- N'utilisez pas un matériel filtrant non ignifuge à la place des filtres.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Ne retirez pas les filtres lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- En cas d'incendie, débranchez la hotte et la cuisinière. (Débranchez l'appareil ou arrêtez le disjoncteur principal).
- Votre appareil pourrait constituer un risque d'incendie si vous ne le nettoyez pas régulièrement.
- Débranchez votre appareil avant d'effectuer les travaux d'entretien. (Débranchez l'appareil ou arrêtez le disjoncteur principal).
- La pression négative dans la pièce pendant le fonctionnement simultané de la hotte et des

autres appareils avec des sources autres que l'électricité sources ne doit pas excéder 4 Pa (4 X 10 bar).

■ Si certains appareils sont utilisés avec le carburant ou le gaz, notamment les radiateurs dans la pièce où votre appareil est utilisé, l'évacuation de ces appareils doit être complètement isolée ou l'appareil doit être étanche à l'air.

■ Utilisez les tuyaux de 150 ou 120 mm de diamètre lorsque vous raccordez les conduits de cheminée de votre appareil.

■ Le raccordement doit être aussi court que possible et avoir le minimum de coudes possible.

■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

■ Pour votre sécurité utilisez un fusible de « MAX 6 A ».

■ Gardez le matériel d'emballage loin des enfants car cela pourrait s'avérer dangereux.

■ Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou son agence de d'entretien, ou un personnel qualifié afin d'éviter toute situation dangereuse.

■ En cas d'incendie, débranchez la hotte et la cuisinière, puis couvrez les flammes. N'utilisez jamais de l'eau pour les éteindre.

■ Les pièces accessibles pourraient chauffer lorsque les cuisinières sont en marche.

■ L'utilisation de cet appareil est interdite aux personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou n'ayant pas suffisamment de connaissances et d'expérience à moins qu'elles soient surveillées par une personne responsable de la sécurité de l'appareil.

■ Pendant l'installation, laissez un espace d'au moins 65 cm entre la hotte et le dispositif électrique des cuisinières et 75 cm avec les cuisinières fonctionnant avec le gaz ou autres

combustibles.

■ La sortie de la hotte ne doit pas être raccordée aux canaux d'air incluant d'autres fumées.

■ Vous devez prendre beaucoup de précautions lorsque l'appareil est utilisé avec les dispositifs qui utilisent l'air et les combustibles (exemple, les radiateurs, les chauffe-eau qui fonctionnent avec le gaz, le carburant diesel, le charbon ou le bois). Ceci pourrait diminuer la combustion tandis que la hotte évacue l'air dans la pièce.

■ Ceci ne s'applique pas à une utilisation sans conduits de cheminée.

■ La pièce doit être suffisamment aérée lorsque la cuisinière, la hotte et les appareils qui fonctionnent avec le gaz et autres combustibles sont utilisés simultanément (ceci pourrait ne pas s'appliquer aux appareils qui permettent la circulation d'air dans la pièce).

■ Le fonctionnement de plus d'une table de cuisson à gaz provoquera une montée de températures. Évitez de placer une hotte au-dessus des tables de cuisson, car elle pourrait être endommagée ou brûlée. Ne faites pas fonctionner 2 tables de cuisson à gaz à des niveaux élevés simultanément pendant plus de 15 minutes. L'efficacité d'un gros brûleur de 5 kW correspond à celle de 2 brûleurs à gaz.

2.1 Risque de décès- Risque d'empoisonnement

⚠ DANGER

Risque d'empoisonnement en raison des gaz de combustion absorbés. À moins qu'il y ait entrée d'air pendant l'utilisation de la sortie d'air, évitez d'utiliser l'appareil avec des dispositifs qui émettent des gaz toxiques à travers la cheminée, notamment les poêles, les brûleurs, les chauffe-eau, etc. fonctionnant avec le gaz, de l'huile, du bois ou du charbon.




Schéma 2 : Risque d'empoisonnement

Les appareils permettant la circulation d'air (exemple, les poêles, les brûleurs, les chauffe-eau fonctionnant avec le gaz, de l'huile, du bois ou du charbon) aspirent l'air de combustion de l'emplacement de l'installation et rejettent les gaz d'échappement via un système d'échappement de gaz (exemple, la cheminée). L'air est absorbé dans la cuisine et les pièces adjacentes lorsque la hotte est en marche. L'aspiration se produit en cas d'absence d'admission inappropriée d'air.

Dans ce cas, les gaz toxiques sont de nouveau tirés de la cheminée et du canal du gaz d'échappement et renvoyés dans la maison. Schéma 2 Pour cela, assurez-vous toujours qu'il y ait une aspiration appropriée d'air frais. Schéma 3




Schéma 3

⚠ DANGER

Risque d'incendie !

En raison du vol des étincelles. L'installation de l'appareil au-dessus d'un équipement de chauffage utilisant un combustible solide (bois ou charbon) est autorisée uniquement s'il y a un couvercle inamovible. La réglementation mise à jour sur la construction actuelle et la réglementation sur les sociétés locales de fourniture d'électricité et d'approvisionnement en eau doivent être prises en compte lors des installations.

Si l'appareil n'est pas nettoyé en conformité avec les instructions de nettoyage, cela pourrait entraîner un incendie.

⚠ DANGER

2.2 Risque d'électrocution !

En raison du câble de raccordement endommagé. Évitez de plier ou de tordre le câble de raccordement pendant l'installation.

⚠ DANGER

2.3 Risque de blessure !

- Les bords tranchants de l'appareil peuvent provoquer des blessures. Utilisez toujours les gants de sécurité pendant les travaux d'installation de l'appareil.
- En raison du risque de chute de l'appareil, veuillez monter tous les boulons et couvercles de sécurité comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

⚠ DANGER**2.4 Risque de brûlures, risque d'électrocution !**

■ Avant d'effectuer tout nettoyage ou travaux d'entretien, attendez que l'appareil se refroidisse. Déconnectez le fusible ou débranchez-le du secteur.

■ Il existe un risque de dommage en raison de l'humidité s'infiltrant dans les pièces électroniques. Ne nettoyez jamais les éléments de commande avec un chiffon humide.

■ Un mauvais nettoyage pourrait causer des dommages à la surface de l'appareil. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable uniquement dans le sens du brossage. Ne nettoyez pas les éléments de commande avec les nettoyants pour acier inoxydable.

■ Les produits de nettoyage pour récurage agressifs peuvent endommager la surface. N'utilisez jamais les produits de nettoyage de récurage ou agressifs.

■ Il existe un risque de dommage en raison de l'humidité s'infiltrant dans les pièces électroniques. Montage du conduit de sortie d'air sur la partie inférieure (pente de 1°) de l'appareil.

⚠ DANGER**2.5 Risques d'incendie, risques de blessure !**

Déconnectez le fusible ou débranchez votre appareil du secteur en cas de réparations spéciales ou de mauvaises réparations. Veillez à ce que les réparations soient toujours effectuées par un service agréé ou un spécialiste agréé.

REMARQUE

En cas de panne ou d'endommagement, déconnectez le fusible ou débranchez l'appareil du secteur et contactez le service agréé.

REMARQUE

Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou son agence de d'entretien, ou un personnel qualifié afin d'éviter toute situation dangereuse.

REMARQUE

Lorsque les ampoules de l'appareil sont endommagés, déconnectez le fusible ou débranchez l'appareil du secteur. Pour éviter de surcharger les autres ampoules, remplacez immédiatement celles qui sont endommagées (patientez afin que l'ampoule se refroidisse).

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque l'appareil est utilisé avec les cuisinières, les pièces accessibles pourraient chauffer.

⚠ DANGER

Ne connectez jamais le tuyau de sortie d'air de cet appareil à l'intérieur de la cheminée destinée à évacuer les fumées émises par les appareils qui fonctionnent avec le gaz et autres combustibles.

3 UTILISATION AVEC OU SANS FILTRE À CHARBON

Vous pouvez utiliser cet appareil en mode échappement d'air ou en mode circulation d'air.

Mode échappement d'air

L'air absorbé est nettoyé par les filtres à huile et rejeté via le système de canalisation. Schéma 4




Schéma 4 : Sortie d'air sans filtre à charbon

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décès !



Risque d'empoisonnement en raison des gaz de combustion absorbés. Assurez-vous que l'air évacué ne soit jamais transféré ni dans une hotte en cours de fonctionnement ou dans le conduit d'évacuation de gaz, ni dans une cheminée destinée à ventiler les emplacements d'installation des sources de chaleur.

- Si le transfert de l'air évacué vers la hotte désactivée ou la cheminée d'évacuation d'air est nécessaire, demandez l'avis d'un spécialiste de nettoyage de cheminée agréé.
- Si l'air évacué est dirigé vers l'extérieur par la paroi externe, utilisez un dispositif de sécurité mural télescopique.

Mode de circulation d'air



L'air absorbé est épuré par les filtres à huile et le filtre à charbon actif, puis renvoyé dans la cuisine. Schéma 5




Schéma 5 : Sortie d'air avec filtre à charbon



Il est nécessaire d'installer un filtre à charbon actif pour retenir les substances qui produisent les odeurs en mode de circulation d'air. Pour de plus amples informations sur les différentes possibilités nécessaires à l'utilisation de l'appareil en mode de circulation d'air, contactez votre distributeur agréé. Les accessoires nécessaires à ce processus sont disponibles auprès des points de vente, des services agréés ou des centres de distribution en ligne.

3.1 Remplacement du filtre à charbon

En cas d'absence de cheminée, vous devez utiliser un filtre à charbon actif pour retourner l'air intérieur en filtrant de nouveau. Vous pouvez obtenir le filtre à charbon actif auprès du service ou de votre vendeur. Débranchez l'appareil avant de remplacer le filtre à charbon. Étant donné que filtre à charbon est utilisé dans les cuisines sans sortie de cheminée, vous devez le remplacer tous les 3 à 5 mois soumis à l'utilisation.

Ne lavez jamais le filtre à charbon. Dans tous les cas, les filtres à huile doivent être installés dans l'appareil sans tenir compte de l'utilisation ou non du filtre à charbon. N'utilisez pas l'appareil sans filtre à huile.

3.2 Remplacement du filtre à charbon AF 100




Schéma 6 : FILTRE À CHARBON AF 100

L'appareil que vous avez acheté est approprié à l'utilisation du filtre à charbon AF 100.

1. Placez le filtre à charbon dans son boîtier.
Schéma 6

2. Faites-le tourner dans le sens horaire et assurez-vous qu'il est correctement installé. Figure 6



Dans le cas contraire, il peut tomber et endommager votre appareil.

⚠ DANGER

Ne lavez jamais les filtres à charbon. Conservez-les hors de portée des enfants.

4 NETTOYAGE ET ENTRETIEN PRÉVENTIF

AVERTISSEMENT

- Débranchez la hotte avant chaque opération de nettoyage et d'entretien.
- Le nettoyage d'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par les enfants sans surveillance.
- Les produits de nettoyage pour récurage agressifs peuvent endommager la surface. N'utilisez jamais les produits de nettoyage de récurage ou agressifs. Achetez les agents de nettoyage et de protection propres à votre appareil auprès du service agréé. La surface de l'appareil et les unités de commande sont sensibles aux rayures.
- Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon humide doux, du détergent pour vaisselle ou un produit de nettoyage pour verre doux. Ramollissez les taches sèches et collantes avec un chiffon humide. Ne raclez pas !
- L'utilisation des chiffons secs, des éponges susceptibles de rayer, des produits de nettoyage qui nécessitent le frottage, des produits contenant du sable, de la soude, de l'acide ou du chlore ou d'autres matériaux solides de nettoyage n'est pas appropriée.
- Nettoyez les surfaces en acier inoxydable uniquement dans le sens du polissage.
- Pour les unités de commande, n'utilisez pas les nettoyants pour acier inoxydable et les chiffons humides. Nettoyage des filtres à huile métalliques, des séparateurs de filtres à huile métalliques, des particules huileuses contenues dans l'humidité et la vapeur dans la cuisine. Dans des conditions normales d'utilisation (1 à 2 heures par jour), nettoyez les filtres à huile métalliques environ tous les trois mois.
- N'utilisez pas de nettoyants trop agressifs, acides ou contenant du chlore.

■ Lors du nettoyage du filtre à huile métallique, nettoyez également les dispositifs de séparation des filtres à huile métalliques dans l'appareil avec un chiffon humide.

■ Vous pouvez nettoyer les filtres à huile métalliques au lave-vaisselle ou à la main.

4.1 Lavage au lave-vaisselle

■ En cas de vaisselle, une légère décoloration peut survenir. Ceci n'a aucun impact en termes de fonctionnement du filtre à huile métallique.

■ Évitez de laver les filtres à huile métalliques trop sales avec la vaisselle.

■ Placez les filtres à huile métalliques dans le lave-vaisselle à l'horizontale ou à la verticale. Placez-les dans le lave-vaisselle sans serrer.

4.2 Lavage des mains

Vous pouvez utiliser un solvant pour graisse spécial pour venir à bout des taches récalcitrantes. Ce produit est disponible auprès des centres de distribution agréés.

■ Ramollissez les filtres à huile métalliques dans de l'eau chaude contenant du détergent à vaisselle.

■ Pour le nettoyage, utilisez une brosse et patientez afin que le liquide sur les filtres à huile en métalliques sèche complètement.

■ Rincez correctement les filtres après le nettoyage.

AVERTISSEMENT

Le nettoyage régulier du filtre métallique empêche tout incendie dû à des températures élevées susceptibles de se produire pendant la cuisson.

4.3 Démontage/remontage du filtre en aluminium

Appuyez sur l'onglet du filtre en aluminium et tirez-le vers vous. Suivez la même procédure dans l'ordre inverse pour le retrait du filtre à charbon.

5 INSTALLATION DE L'APPAREIL




Schéma 7 : INSTALLATION DE L'APPAREIL

Pendant l'installation, laissez un espace d'au moins 650 mm entre la hotte et le dispositif électrique des cuisinières et 750 mm avec les cuisinières fonctionnant avec le gaz ou autres combustibles. Schéma 7

5.1 Installation et déballage

Vérifiez s'il y a des dommages sur votre appareil.

- Les dommages causés par le transport doivent être immédiatement signalés au responsable de l'expédition.
- Les défauts visibles doivent être également signalés au vendeur.
- Ne les laissez pas jouer avec le matériel d'emballage.

5.2 Installation et déballage

- Changez régulièrement les filtres à charbon.
- Nettoyez régulièrement les filtres à charbon. Vous pourrez utiliser votre appareil à des niveaux élevés en raison du blocage de l'entrée d'air par le filtre sale.
- Utilisez votre appareil à des niveaux appropriés.
- L'utilisation à des niveaux élevés augmentera la consommation d'énergie.

5.3 Mode d'évacuation d'air

Avertissement

Risque de décès !

Risque d'empoisonnement en raison des gaz de combustion absorbés. Assurez-vous que l'air évacué ne soit jamais transféré ni à la hotte active ou la cheminée d'évacuation de gaz, ni à une cheminée destinée à ventiler les emplacements d'installation des sources de chaleur. Si le transfert de l'air évacué vers la hotte désactivée ou la cheminée d'évacuation d'air est nécessaire, demandez l'avis d'un spécialiste de nettoyage de cheminée agréé.

Si l'air évacué est dirigé vers l'extérieur par la paroi externe, utilisez un dispositif de sécurité mural télescopique.

5.4 Conduite d'évacuation d'air

Informations : Le fabricant de l'appareil n'est en aucun cas responsable des défaillances pouvant survenir en raison de la disposition de la tuyauterie.

■ Les performances maximales de l'appareil sont obtenues avec une cheminée plus courte et droite ayant un plus grand diamètre possible.

■ Des tuyaux de fumée plus longs et rugueux, ayant de nombreux coudes ou un diamètre de cheminée inférieur à 150 mm empêchent une ventilation optimale de la pièce et provoquent des bruits émis par le dispositif de ventilation.

■ Assurez-vous que les conduits ou tuyaux utilisés pendant l'installation de la conduite de fumée soient en matériau non combustible.

Tuyaux ronds

Le diamètre intérieur recommandé est de 150 ou 120 mm au moins.

Rainures plates

Assurez-vous que la partie intérieure est conforme au diamètre des tuyaux ronds.

Environ 150 mm 177 cm² de diamètre

Environ 120 mm 173 cm² de diamètre

■ Veillez à ce que les rainures plates soient sans plis.

■ Pour des diamètres de conduit différents, utilisez la bande d'isolement.

5.5 Vérification du mur

■ Assurez-vous que le mur est en position verticale droite et est assez résistant pour supporter le poids de l'appareil.

■ Assurez-vous que la profondeur des trous de perçage est conforme à la longueur des vis. Assurez-vous que les goupilles de blocage sont solidement montées.

■ Les vis et goupilles fournies sont appropriées pour les murs solides et robustes. Pour d'autres types de constructions (par exemple le plâtre, béton poreux, mur de briques proton) utilisez le matériel de fixation approprié.

■ Le poids maximal du capot est de **40 Kg**.

5.6 Raccordement électrique

Avertissement

Risque d'électrocution !

Les parties internes de l'appareil peuvent être dotées de rebords acérés. Le câble de raccordement peut être endommagé. Évitez de plier ou de tordre le câble de raccordement pendant l'installation.

Les données de raccordement nécessaires sont fournies sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil ; retirez les filtres métalliques de graisse pour y accéder.

La longueur du câble de raccordement est approximativement de 1,3 m

Cet appareil est compatible avec les directives de l'UE sur la prévention des interférences.

Avertissement

5.7 Risque d'électrocution !

Veillez à ce que la prise soit facile d'accès afin qu'il soit toujours possible de couper l'alimentation. Connectez toujours l'appareil à une prise murale correctement installée. Après l'installation ou pendant le raccordement fixe requis, si le câble de l'appareil est court, alors utilisez un commutateur de déconnexion multipolaire ayant une distance de contact de 3 mm pendant l'installation. Veillez à ce que le raccordement fixe soit effectué par un expert en électronique.

6 CONTENU DE L'EMBALLAGE




Figure 8 : CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Produit
2. Conduit de cheminée interne
3. Conduit de cheminée externe
4. Conduit en plastique de 150/120 mm
5. Feuille métallique pour raccordement de conduit de cheminée
6. Adaptateur de conduit de 150 mm (en option)
7. Manuel d'utilisation
8. Schéma d'installation
9. Broche en plastique de 6 mm de diamètre
10. Broche en plastique de 10 mm de diamètre
11. Vis de montage mural 5,5 x 60
12. Vis pour feuille de raccordement de conduit de cheminée 3,9 x 22
13. Vis pour raccordement de conduit de cheminée 3,5 x 9,5

7 VUE D'ENSEMBLE DE LA HOTTE




Schéma 9 : VUE D'ENSEMBLE DE LA HOTTE

1. Conduit de cheminée interne
2. Conduit de cheminée externe
3. Corps
4. Accessoire de feuille/vitre d'absorption
5. Panneau de commande
6. Éclairage de la cuisinière

8 INSTALLATION DE L'APPAREIL

8.1 Schéma et pièces d'installation




Schéma 10 : INSTALLATION ET PIÈCES

1. Conduit de cheminée interne
2. Conduit de cheminée externe
3. Vitre
4. Plaque de support de la hotte
5. Vis de fixation de la plaque de support de la hotte
6. Vis pour plaque de raccordement de conduit de cheminée 2 x 3,9 x 22
7. Corps
8. Goupille en plastique de 4 x 10 mm de diamètre
9. Vis pour support murale 4 x 5,5 x 60
10. Vis 2x 3,9 x 22
11. Feuille métallique pour raccordement de conduit de cheminée
12. Broche en plastique de 2 x 6 mm de diamètre

■ Démontez les vis de fixation de la plaque de support de l'appareil (5) et tirez-la (4) vers le haut, puis resserrez les vis de fixation pour l'immobiliser. Schéma 10

■ Installez la hotte en vous servant du schéma d'installation. (Schéma 10)

■ Collez le schéma d'installation au mur à la hauteur spécifiée (vérifiez-y la distance minimale et maximale selon l'établi). Percez les points A, B, C et D. (Schéma 10)

■ Placez les broches (8) de 10 mm de diamètre dans les points percés A et B, C et D et serrez-y les vis aux points A+B en prenant soin de laisser un espace de 5 mm entre la tête de vis et le mur. (Schéma 10)

■ Accrochez la hotte sur le mur à l'aide des plaques de support.

■ Serrez-y les vis de fixation A + B, puis fixez complètement l'appareil aux points D et C.

8.2. RACCORDEMENT DU CONDUIT DE CHEMINÉE EN PLASTIQUE





Schéma 11 : RACCORDEMENT DU CONDUIT EN PLASTIQUE

1. Adaptateur de conduit de 150/120 mm de diamètre (en option)
2. Vis 2x 3,5 x 9,5
3. Conduit en plastique de 120/150 mm de diamètre (en option)
4. Corps

- Montez le conduit de cheminée externe (3) sur la hotte à l'aide de 2 vis (2). (Schéma 11).
- Au besoin, fixez la pièce de raccordement (1) au conduit en plastique (3) et appuyez fermement. (Schéma 11).
- Installez le dispositif d'évacuation d'air de l'appareil.

9 CONDUITS DE LA PLAQUE DE MONTAGE



Percez les points E et F avec un foret de 6 mm de diamètre et placez-y des broches en plastique de 6 mm de diamètre. À l'aide des vis de 3,9 x 22, fixez la plaque de raccordement du conduit. (Page 16 Schéma 10)

Tirez le conduit de cheminée interne (1) à l'aide des vis (2) et vissez sur la plaque de raccordement du conduit à droite et à gauche (3). (Sch. 12)

À l'aide de 2 vis (4), fixez le conduit externe à la plaque de raccordement droite et gauche à l'arrière de la carrosserie de la hotte à partir du côté inférieur. (Schéma 12).

Schéma 12 : CONDUITS DE LA PLAQUE DE MONTAGE

1. Conduit de cheminée interne
2. Vis de fixation de la plaque de raccordement du conduit de cheminée
3. Feuille métallique pour raccordement de conduit de cheminée
4. Vis de fixation inférieurs du conduit de cheminée

Les conduits de cheminée des plaques internes et externe sont insérés l'un dans l'autre. ()


Centrez la hotte ou mesurez et marquez la plaque de raccordement du conduit 3 aux points C et D pour la soutenir au mur sous le couvercle. (Page 16 Schéma 10)

10 COMMENT UTILISER L'APPAREIL

1 2 3 

10.1 Touche tactile en verre à 3 vitesses

Schéma 11 : Bouton tactile

1. L'appareil fonctionne à la première vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
2. L'appareil fonctionne à la seconde vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
3. L'appareil fonctionne à la troisième vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
4. Appuyez sur cette touche  pour allumer/éteindre la lampe.



Pour activer la fonction minuterie, appuyez sur l'un des boutons 1, 2 et 3 et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La fonction minuterie de 15 minutes s'activera et l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes.

Toutes les fonctions activées avant la mise en marche de la fonction minuterie seront désactivées au bout de 15 minutes. Toutes les fonctions activées avant la mise en marche de la fonction minuterie resteront activées au bout de 15 minutes.

10.2 Bouton poussoir




Schéma 12 : Bouton poussoir

1. Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser votre appareil.
2. L'appareil fonctionne à la première vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
3. L'appareil fonctionne à la seconde vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
4. L'appareil fonctionne à la troisième vitesse lorsque vous appuyez sur ce bouton.
5. Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre l'ampoule.

11 REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

⚠ DANGER

Débranchez l'appareil du secteur. Pour éviter de vous brûler les mains, attendez que l'ampoule se refroidisse.

11.1 Remplacement de L'ampoule




Figure 13 : Remplacement de la lampe LED

Retirez la cartouche de filtre en aluminium. Enlevez l'ampoule endommagée et remplacez-la avec une nouvelle de la même valeur. Figure 13

11.2 Remplacement de la lampe à prise




Schéma 14 : Remplacement de l'ampoule à prise

Retirez la cartouche de filtre en aluminium. Enlevez l'ampoule endommagée et remplacez-la avec une nouvelle de la même valeur. Schéma 14

12 SERVICE AGRÉÉ

Si l'éclairage ne fonctionne pas :

- Assurez-vous que l'appareil est branché et que les fusibles ne sont pas en panne.
- Vérifiez les ampoules. Assurez-vous que l'appareil est débranché pendant la vérification. Resserrez les ampoules si elles ne sont pas bien fixées. Remplacez-les si elles ne fonctionnent toujours pas.

Pannes éventuelles et mesures à prendre sans l'assistance du service d'entretien :

A) La machine ne fonctionne pas du tout :

- Vérifiez que l'appareil est branché et que la fiche est bien fixée à la prise.
- Vérifiez le disjoncteur de l'appareil et le disjoncteur principal de votre maison.

Si l'appareil a un faible rendement ou émet des bruits lorsqu'il est en marche :

- Le diamètre du conduit de cheminée de l'appareil est-il suffisant ? (min. 120 mm).
- Les filtres métalliques sont-ils propres ? Vérifiez.
- Si vous utilisez la hotte sans conduit de cheminée, veillez à ce que la durée de vie des filtres à charbon n'excède pas 6 mois.
- Veillez à ce que la cuisine soit assez aérée pour permettre une bonne circulation d'air. Si vous n'êtes pas toujours satisfait par le rendement de votre appareil, contactez le service agréé.

12.1 Dépannage

Dépannage	Motif	Aide
L'appareil ne fonctionne pas	Vérifiez les raccordements électriques.	La tension du secteur doit être de 220 à 240 V et l'appareil doit être raccordé à une prise avec mise à la terre.
L'ampoule d'éclairage ne fonctionne pas.	Vérifiez les raccordements électriques.	La tension du secteur doit être de 220 à 240 V et l'appareil doit être raccordé à une prise avec mise à la terre.
L'ampoule d'éclairage ne fonctionne pas.	Vérifiez les raccordements électriques.	L'interrupteur de l'ampoule doit être à la position « marche ».
L'ampoule d'éclairage ne fonctionne pas.	Vérifiez les ampoules.	Les ampoules de l'appareil ne doivent pas être en panne.
L'admission d'air de l'appareil est faible.	Vérifiez le filtre en aluminium	La cartouche de filtre en aluminium doit être lavée au moins une fois par mois dans les conditions normales.
L'admission d'air de l'appareil est faible.	Vérifiez le conduit de cheminée d'évacuation d'air.	Ouvrez le conduit de cheminée d'évacuation d'air.
L'admission d'air de l'appareil est faible.	Vérifiez le filtre à charbon	Pour les appareils qui fonctionnent avec les filtres à charbon, ceux-ci doivent être remplacés une fois tous les 3 mois dans des conditions normales.
L'appareil n'évacue pas l'air (installé sans conduit de cheminée)	Vérifiez le filtre en aluminium	La cartouche de filtre en aluminium doit être lavée au moins une fois par mois dans les conditions normales.
L'appareil n'évacue pas l'air (installé sans conduit de cheminée)	Vérifiez le filtre à charbon	Pour les appareils qui fonctionnent avec les filtres à charbon, ceux-ci doivent être remplacés une fois tous les 3 mois dans des conditions normales.

12.2 Dessin technique

Tension d'alimentation	220 - 240 V ~ 50 Hz
Classe d'isolation du moteur	F
Classe d'isolation	CLASSE I

Déclaration de conformité conformément à la directive CEM

Mise en circulation dans l'UE

SCD Luisina
La boisinière
35530 Servon sur Vilaine
FRANCE
Tel : +33(0)299002424
Fax : +33(0)299002422
www.luisina.com

Fabricant:

SILVERLINE Endüstri A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Merzifon/Amasya
TURQUIE

Produit:

Hotte aspirante OLI

Par la présente, nous certifions que le produit mentionné ci-dessus correspond à toutes les définitions de la directive CEM 2004/108/CE.

Le produit mentionné ci-dessus répond aux demandes des directives suivantes:

- Directive relative à la basse tension 2006/95/CE
- Directive CEM 2004/108/CE



S.A.V:

Pour assurer ce service, le constructeur et SCD font confiance à:

Societe Francaise de Garantie

Impasse Evariste Galois

Cs 30001

13106 Rousset Cedex

Hotline tel: 04 88 78 89 00

Par e-mail: sfg@sfg.fr